



## ČESKÝ

**Čajová konvice MW-1032 ST**  
Přístroj je určen pouze k vaření vody.

- Popis**
1. Tělo konvice
  2. Filtr
  3. Víko
  4. Klávesa otevíráni poklice
  5. Dřádlo
  6. Stupnice hladiny vody
  7. Tlačítko zapnutí / vypnutí (I/O)
  8. Podstavec
  9. Místo pro ukládání přívodního kabelu

## Poroz!

Pro dodatečné ochranu je vhodné instalovat v elektrickém obvodu průdurový chráníc bezpečného vypnutí (RCD) o jmenovitém proudu provozu, ne přesahujícím 30 mA, pro instalaci obratne se na dodavatele.

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před prvním použitím elektrického přístroje si počítejte, že klávesa 0/I (7) není zaklínána v pozici zapnutí, v ovládacím tlačítku (RCD) je některým způsobem zablokován, nebo že je všechny krytiny odstraněny.

Spojtejte používajte pouze po účely, k nimž je určen, jak je popsáno v této příručce.

Nesprávné zacházení může přivést k jeho poškození, poranění uživatele nebo skodu jeho majetku.

• Ujistěte se, že provozní napětí konvice odpovídá napětí elektrické sítě.

• Použijte vodivý kabel vedený s uzemněním, zapojujete ho do řádně uzemněné zásuvky.

• Abyste nedofoloj k počátku při pripojení konvice k elektrické zásuvce použijte adaptéry.

• Nepoužívejte konvičku v kupolech. Nepoužívejte ji v blízkosti bázenu nebo jiných naplněných vodou nádob.

• Nepoužívejte konvičku v bezprostřední blízkosti zdrojů tepla nebo vteřenného ohně.

• Nikdy nepoužívejte přístroj v ruce budov.

• Nikdy nenechávejte zapnutý přístroj bez dohledu.

• Umístěte konvičku na rovný, stabilní povrch, nedevíte konvičku na okraj stolu.

• Před zapnutím se ujistěte, že konvice stojí na podstavci.

• Používejte pouze podstavce, který je kompletně dodán.

• Využívejte se světelného přesoku okruhu elektrického kabelu a kontaktu kablu s ohýfami povrchy. Délku napájecího kabelu měňte regulativou, upraviv kablu v místě pro navijení sítového kabelu.

• Nedotýkejte se sítového kabelu a zástrčky sítového kablu mokrýma rukama.

• Nepoužívejte konvičku bez víky.

• Není-li vodivý kabel na podstavci.

• Nepoužívejte konvičku s netěsněním výkonem.

• Používejte konvičku pro vaření vody, nikdy pro obřívání nebo jiných hubub.

• Ujistěte se, že hladina vody v konvičce nebýla níže než maximální hladina.

• Neprovozujte konvičku ani podstavcem do vody než je maximální hodnota výkonu.

• Před použitím konvice vyčkejte 10-20 minut, pak je zopakujte zapnutí konvice pro nové vaření vody.

• Pokud ještě můžete zapnout konvičku pro nové vaření vody.

• Při dosažení bodu varu se konvice automaticky vypne.

• Před výměnou konvice se ujistěte, že konvice stojí na podstavci.

• Používejte pouze vysokou kvalitu vody.

• Používejte vodivý kabel s vysokou kvalitou.

• Používejte vodivý kabel s vysokou kvalitou.