



## ENGLISH

### KETTLE MW-1025

#### Description

1. Body
2. Water level scale
3. Filter
4. Lid
5. Lid opening button
6. "I/O" button
7. Handle
8. Operating indicator
9. Support
10. Power cord housing

#### IMPORTANT SAFEGUARDS

Before using the kettle, carefully read the operating instructions.

- Make sure that your home electricity supply corresponds to the voltage specified on the housing of the unit.
- The power cord is equipped with a euro plug; insert it into the socket, with a secure grounding.
- In order to avoid risk of fire do not use adaptors while connecting the unit to the wall outlet.
- Do not use the unit in bathrooms. Do not use it near swimming pools or other containers, filled with water.
- Do not use the unit outdoors.
- Do not touch the kettle with wet hands.
- Place the unit on the flat stable surface. Do not place the kettle on the corner of the table.
- Put the kettle with water take it off from the support (9) open the lid (4), by pulling the button (5). Find the optimal length of the power cord, by laying it in the corresponding way.
- Do not use the unit on the support (9).
- Switch on the unit by setting the (6) button to the "I" position, the lighting (8) will be on. When water starts boiling, the kettle will switch off automatically. Pour out water and repeat the boiling procedure three times.

#### WARNING!

Before taking the unit off from the support, make sure that the kettle is switched off.

#### Using the kettle

**Note:** There is a cord housing (10) on the rear side of the support (9). Find the optimal length of the power cord, by putting it in the corresponding way.

**Inbetriebnahme des Wasserkochers**

**Aufstellung:** Auf der unteren Seite des Standfußes (9) befindet sich die Aufweichungsteile des Netzkabels aus. Stellen Sie die Stecker des Netzkabels auf, indem Sie die optimale Länge des Netzkabels aus. Wählen Sie diesen in die Steckdose mit sicherer Erdung ein.

**Wichtig:** Das Netzkabel ist mit einem „Eurostecker“ (2) ausgestattet; schalten Sie den Deckel (4) zu, stellen Sie den Wasserkocher auf den Standfuß (9) auf. Vergewissern Sie sich, dass der Deckel (4) des Wasserkochers nicht geschlossen ist.

**Schaltung:** Setzen Sie den Wasserkocher ein, indem Sie den Deckel (4) öffnen und die Klappe (5) nach unten schließen. Schalten Sie den Wasserkocher auf, indem Sie den Deckel (4) zu stellen Sie den Wasserkocher auf den Standfuß (9), umschalten Sie die Klappe (5). Nachdem das Wasser aufgekocht, schaltet sich der Wasserkocher automatisch ab. Gießen Sie das Wasser ab und wiederholen Sie die Kochprozedur dreimal.

**Wichtig:** Vergewissern Sie sich vor dem Abnehmen des Wasserkochers vom Standfuß, ob der Wasserkocher ausgeschaltet ist.

**PRIEDUPREZJAJENIE:** Перед снятием чайника с подставки убедитесь, что он отключен.

**Эксплуатация чайника**

**Приимечании:** На обратной стороне подставки (9) имеется место для номинального шнура (10). Подберите оптимальную длину сетевого шнура, уложив его соответствующим образом.

**Вставьте вилку сетевого шнура в розетку.**

**Для наполнения чайника водой снимите его с подставки (9), откройте крышку чайника (4), нажав на клавишу открытия крышки (5).**

**Старайтесь, чтобы рабочее напряжение устройства соответствовало напряжению в электросети.**

**Включите чайник, установив клавишу (6) в положение „I“, при этом загорится индикатор работы (8). Когда вода закипит, чайник автоматически отключится. Слейте воду и повторите процедуру кипячения воды 3 раза.**

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Перед снятием чайника с подставки убедитесь, что он отключен.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Перед снятием чайника с подставки убедитесь, что он отключен.

**Использование чайника**

**Приимечании:** На обратной стороне подставки (9) имеется место для номинального шнура (10). Подберите оптимальную длину сетевого шнура, уложив его соответствующим образом.

**Вставьте вилку сетевого шнура в розетку.**

**Для наполнения чайника водой снимите его с подставки (9), откройте крышку чайника (4), нажав на клавишу открытия крышки (5).**

**Старайтесь, чтобы рабочее напряжение устройства соответствовало напряжению в электросети.**

**Включите чайник, установив клавишу (6) в положение „I“, при этом загорится индикатор работы (8). Когда вода закипит, чайник автоматически отключится. Слейте воду и повторите процедуру кипячения воды 3 раза.**

**ПРИЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Перед снятием чайника с подставки убедитесь, что он отключен.

**Чистка и уход**

• Проверьте чайник перед чисткой устройства от жира, слейте воду и выньте чайник из воды.

• Протрите чайник снаружи сухими тканями, чтобы удалить остатки жира.

• Не используйте чайник без фильтра или с неплотно закрытой крышкой.

• Используйте чайник для кипячения воды, запрещается подогревать или кипятить другие жидкости.

• Следите, чтобы уровень воды в чайнике не был ниже минимальной отметки или выше максимальной отметки. При превышении максимальной отметки чайник выключится.

• После отключения чайника подождите 15-30 секунд, после чего чайник можно снова включать для кипячения воды.

• Если вы случайно включили чайник, а уровень воды в нем ниже минимальной отметки, то чайник автоматически выключится.

• Будьте внимательны при открытии крышки чайника, поскольку выходящий пар очень горячий.

**Чистка и уход**

• Проверьте чайник перед чисткой устройства от жира, слейте воду и выньте чайник из воды.

• Протрите чайник снаружи сухими тканями, чтобы удалить остатки жира.

• Не используйте чайник без фильтра или с неплотно закрытой крышкой.

• Используйте чайник для кипячения воды, запрещается подогревать или кипятить другие жидкости.

• Следите, чтобы уровень воды в чайнике не был ниже минимальной отметки или выше максимальной отметки. При превышении максимальной отметки чайник выключится.

• После отключения чайника подождите 15-30 секунд, после чего чайник можно снова включать для кипячения воды.

• Если вы случайно включили чайник, а уровень воды в нем ниже минимальной отметки, то чайник автоматически выключится.

• Будьте внимательны при открытии крышки чайника, поскольку выходящий пар очень горячий.

**Чистка и уход**

• Проверьте чайник перед чисткой устройства от жира, слейте воду и выньте чайник из воды.

• Протрите чайник снаружи сухими тканями, чтобы удалить остатки жира.

• Не используйте чайник без фильтра или с неплотно закрытой крышкой.

• Используйте чайник для кипячения воды, запрещается подогревать или кипятить другие жидкости.

• Следите, чтобы уровень воды в чайнике не был ниже минимальной отметки или выше максимальной отметки. При превышении максимальной отметки чайник выключится.

• После отключения чайника подождите 15-30 секунд, после чего чайник можно снова включать для кипячения воды.

• Если вы случайно включили чайник, а уровень воды в нем ниже минимальной отметки, то чайник автоматически выключится.

• Будьте внимательны при открытии крышки чайника, поскольку выходящий пар очень горячий.

**Чистка и уход**

• Проверьте чайник перед чисткой устройства от жира, слейте воду и выньте чайник из воды.

• Протрите чайник снаружи сухими тканями, чтобы удалить остатки жира.

• Не используйте чайник без фильтра или с неплотно закрытой крышкой.

• Используйте чайник для кипячения воды, запрещается подогревать или кипятить другие жидкости.

• Следите, чтобы уровень воды в чайнике не был ниже минимальной отметки или выше максимальной отметки. При превышении максимальной отметки чайник выключится.

• После отключения чайника подождите 15-30 секунд, после чего чайник можно снова включать для кипячения воды.

• Если вы случайно включили чайник, а уровень воды в нем ниже минимальной отметки, то чайник автоматически выключится.

• Будьте внимательны при открытии крышки чайника, поскольку выходящий пар очень горячий.

**Чистка и уход**

• Проверьте чайник перед чисткой устройства от жира, слейте воду и выньте чайник из воды.

• Протрите чайник снаружи сухими тканями, чтобы удалить остатки жира.

• Не используйте чайник без фильтра или с неплотно закрытой крышкой.

• Используйте чайник для кипячения воды, запрещается подогревать или кипятить другие жидкости.

• Следите, чтобы уровень воды в чайнике не был ниже минимальной отметки или выше максимальной отметки. При превышении максимальной отметки чайник выключится.

• После отключения чайника подождите 15-30 секунд, после чего чайник можно снова включать для кипячения воды.

• Если вы случайно включили чайник, а уровень воды в нем ниже минимальной отметки, то чайник автоматически выключится.

• Будьте внимательны при открытии крышки чайника, поскольку выходящий пар очень горячий.

**Чистка и уход**

• Проверьте чайник перед чисткой устройства от жира, слейте воду и выньте чайник из воды.

• Протрите чайник снаружи сухими тканями, чтобы удалить остатки жира.

• Не используйте чайник без фильтра или с неплотно закрытой крышкой.

• Используйте чайник для кипячения воды, запрещается подогревать или кипятить другие жидкости.

• Следите, чтобы уровень воды в чайнике не был ниже минимальной отметки или выше максимальной отметки. При превышении максимальной отметки чайник выключится.

• После отключения чайника подождите 15-30 секунд, после чего чайник можно снова включать для кипячения воды.

• Если вы случайно включили чайник, а уровень воды в нем ниже минимальной отметки, то чайник автоматически выключится.

• Будьте внимательны при открытии крышки чайника, поскольку выходящий пар очень горячий.

**Чистка и уход**

• Проверьте чайник перед чисткой устройства от жира, слейте воду и выньте чайник из воды.

• Протрите чайник снаружи сухими тканями, чтобы удалить остатки жира.

• Не используйте чайник без фильтра или с неплотно закрытой крышкой.

• Используйте чайник для кипячения воды, запрещается подогревать или кипятить другие жидкости.

• Следите, чтобы уровень воды в чайнике не был ниже минимальной отметки или выше максимальной отметки. При превышении максимальной отметки чайник выключится.

• После отключения чайника подождите 15-30 секунд, после чего чайник можно снова включать для кипячения воды.

• Если вы случайно включили чайник, а уровень воды в нем ниже минимальной отметки, то чайник автоматически выключится.

• Будьте внимательны при открытии крышки чайника, поскольку выходящий пар очень горячий.

**Чистка и уход**

• Проверьте чайник перед чисткой устройства от жира, слейте воду и выньте чайник из воды.

• Протрите чайник снаружи сухими тканями, чтобы удалить остатки жира.

• Не используйте чайник без фильтра или с неплотно закрытой крышкой.

• Используйте чайник для кипячения воды, запрещается подогревать или кипятить другие жидкости.

• Следите, чтобы уровень воды в чайнике не был ниже минимальной отметки или выше максимальной отметки. При превышении максимальной отметки чайник выключится.

• После отключения чайника подождите 15-30 секунд, после чего чайник можно снова включать для кипячения воды.

• Если вы случайно включили чайник, а уровень воды в нем ниже минимальной отметки, то чайник автоматически выключится.

• Будьте внимательны при открытии крышки чайника, поскольку выходящий пар очень горячий.

**Чистка и уход**

• Проверьте чайник перед чисткой устройства от жира, слейте воду и выньте чайник из воды.

• Протрите чайник снаружи сухими тканями, чтобы удалить остатки жира.

• Не используйте чайник без фильтра или с неплотно закрытой крышкой.

• Используйте чайник для кипячения воды, запрещается подогревать или кипятить другие жидкости.

• Следите, чтобы уровень воды в чайнике не был ниже минимальной отметки или выше максимальной отметки. При превышении максимальной отметки чайник выключится.

• После отключения чайника подождите 15-30 секунд, после чего чайник можно снова включать для кипячения воды.

• Если вы случайно включили чайник, а уровень воды в нем ниже минимальной отметки, то чайник автоматически выключится.

• Будьте внимательны при открытии крышки чайника, поскольку выходящий пар очень горячий.

**Чистка и уход**

• Проверьте чайник перед чисткой устройства от жира, слейте воду и выньте чайник из воды.

• Протрите чайник снаружи сухими тканями, чтобы удалить остатки жира.

• Не используйте чайник без фильтра или с неплотно закрытой крышкой.

• Используйте чайник для кипячения воды, запрещается подогревать или кипятить другие жидкости.

• Следите, чтобы уровень воды в чайнике не был ниже минимальной отметки или выше максимальной отметки. При превышении максимальной отметки чайник выключится.

• После отключения чайника подождите 15-3

