



## ENGLISH

### KETTLE

#### DESCRIPTION

1. Body
2. Water level scale
3. Filter
4. Lid opening button
5. Lid
6. On/Off (I/O) button
7. Handle
8. Light indicator
9. Base
10. Cord storage

#### IMPORATNT SAFEGUARDS

- Before switching on the unit read this instruction carefully.
- Make sure that your home electricity supply corresponds to the voltage of current specified on the housing.
- Put the kettle on the power base (9) as convenient for because it allows 360° rotating of the unit.
- The kettle is equipped with an euro plug; insert it into the socket, with secure grounding.
- Switch on the kettle, by setting the (6) button to On (0) position, the light indication (8) will light up.
- Stellen Sie den aufgefüllten Wasserkocher auf den Ständer (9), um 360° zu drehen.
- Stellen Sie die Kettendeckel (5) dicht zu.
- Do not use the kettle in bathrooms. Do not use it near swimming pools or other containers filled with water.
- You can switch off the unit, by setting the (6) button to Off (I) position.
- Before taking off the unit from the power base (9), make sure that it is switched off.
- After switching off the unit wait for 15-30 seconds, then you can switch it on again for boiling.

#### Cleaning of the Filter

- Before taking out the filter (3) switch off the unit, take it off from the power base (9), pour out water and let the unit cool down.
- Open the lid (5), by pressing the (4) button.
  - Put kettle in front of you, hold the upper part of filter (3), and take the filter out.
  - We recommend washing the unit under tapping water, slightly cleaning it with a brush.
  - Place the unit on the flat stable surface. Do not place the kettle on the edge of the table.
  - Put the filter (3) on its place.

#### CLEAN AND CARE

- Before cleaning, disconnect the unit, pour out water from the unit, and let the unit cool down completely.
- Use only the power base supplied.
- The length of the power cord can be adjusted by winding it over the power base.
- Make sure that the power cord is not hanging over the table and that it does not touch hot surfaces.
- Do not immerse the kettle into water or other liquids.
- Do not wash the unit in a dish washing machine.

#### Scale removal

- Scale, appearing inside the kettle, influences water taste, and disturbs heat exchange between water and heating element, that can lead to overheating and malfunction.
- To remove scale, fill the kettle with water with vinegar dissolved in it in proportion 2:1. Boil water and leave the unit for a night. In the morning pour out water, fill the kettle with water till max. mark, boil it and pour out water.
- You can use special substances for electric kettles to remove scale.

#### Specifications:

Power supply: 220-240 V ~ 50 Hz

Power: 2000 W

Max. capacity: 1,7 l

The manufacturer reserves the right to change the device's characteristics without prior notice.

**Service life of the unit is not less than 3 years**

#### GUARANTEE

Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

#### KEEP THESE INSTRUCTIONS

**Before using the appliance for the first time**

- Unpack the kettle.
- Before switching on make sure that your home electricity supply corresponds to the voltage of current specified on the housing.
- Insert the plug into the socket.
- To fill the kettle with water take it off from the power base (9), open the lid (5), by pressing the (4) button.
- Fill the kettle with water till max. mark on the water level scale (2), close the lid, and put the kettle on the power base (9). Make sure that the lid (5) of the kettle is closed firmly.
- Fill the kettle with water till max. mark on the water level scale (2), close the lid, and put the kettle on the power base (9). Make sure that the lid (5) of the kettle is closed firmly.
- Switch on the kettle, by setting the (6)

This product conforms to the EMC Requirements as laid down by the Council Directive 89/336/EEC and to the Low Voltage Regulation (73/23 EEC).

**BEWAHREN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG AUF.**

**Vor dem ersten Gebrauch des Wasserkochers**

- Nehmen Sie den Wasserkocher aus der Verpackung heraus.
- Vergewissern Sie sich, ob die Spannung des Geräts mit der Netzspannung übereinstimmt.
- Stecken Sie den Netzstecker des Wasserkochers in die Steckdose.
- Um den Wasserkocher mit Wasser zu füllen, nehmen Sie ihn vom Ständer (9) ab, öffnen Sie den Deckel (5), drücken Sie die Taste (4).
- Vorbereitung des Wasserkochers für den Betrieb: Füllen Sie den Wasserkocher mit Wasser bis zum maximalen Grenzlinie am Füllstandsan-

## DEUTSCH

### KETTLE

#### WASSERKOKHER

#### BESCHREIBUNG

1. Gehäuse des Wasserkochers
2. Füllstandsanzige
3. Filter
4. Taste der Deckelöffnung
5. Deckel
6. On/Off (I/O) button
7. Handgriff
8. Betriebskontrolleuchte
9. Standfuß
10. Kabelaufwicklung

#### WICHTIGE SICHERHEITSMASCHNAHMEN

- Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie auferksam diese Betriebsanleitung durch.
- Vergewissern Sie sich, ob die Spannung des Geräts mit der Netzspannung übereinstimmt.
- Schalten Sie den Gerät an, stellen Sie die Ein-Ausschalttaste (6) in die Position "Ein" (I), es wird dabei ein entsprechender Indikator aufleuchten (8). Nachdem das Wasser aufkocht, schaltet sich der Wasserkocher automatisch ab. Gießen Sie das Wasser ab, wiederholen Sie die Kochprozedur zweimal.

**WARNING!** Vor dem Abnehmen des Wasserkochers vom Ständer vergewissern Sie sich, dass der Wasserkocher ausgeschaltet ist.

#### WÄRHNE MERE BEZOPASNOSTI

- Vor dem ersten Inbetriebnehmen des Geräts lesen Sie auferksam diese Betriebsanleitung durch.
- Schalten Sie den Gerät an, um den Wasserkocher auf dem Stromnetz an.
- Um den Wasserkocher mit Wasser aufzufüllen, nehmen Sie ihn vom Ständer (9) ab, öffnen Sie den Deckel (5), drücken Sie die Taste (4), und gießen Sie das Wasser ein, achten Sie dabei auf die Füllstandsanzige (2).
- Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher im Badezimmer zu nutzen. Es ist nicht gestattet, das Gerät in der Nähe von Wasserbecken und anderen mit Wasser gefüllten Becken zu benutzen.
- Stellen Sie den aufgefüllten Wasserkocher auf den Ständer (9) auf, wie Sie es möchten, er ermöglicht das Drehen des Wasserkochers um 360 Grad.
- Vor dem Einschalten vergewissern Sie sich, dass der Wasserkocher auf dem Standfuß aufrech steht.
- Benutzen Sie nur Geräterteile, die zum Lieferumfang gehören.
- Verwenden Sie keine Übergangsstücke beim Anschließen des Geräts an das Stromnetz, um Brandrisiko zu vermeiden. Es ist nicht gestattet, das Gerät in der Nähe von Wasserbecken und anderen mit Wasser gefüllten Becken zu benutzen.
- Stellen Sie die aufgefüllten Wasserkocher selber ausschalten, stellen Sie den Schalter (6) in die Position "AUS" (0). Nehmen Sie den Wasserkocher ohne Wasser einzuschalten.
- Bei einem Ausschalten des Geräts, warten Sie 15-30 Sekunden, danach können Sie wieder einschalten, um Wasser aufzukochen.

#### Cleaning of the Filter

- Before taking out the filter (3) switch off the unit, take it off from the power base (9), pour out water and let the unit cool down.
- Open the lid (5), by pressing the (4) button.
  - Put kettle in front of you, hold the upper part of filter (3), and take the filter out.
  - We recommend washing the unit under tapping water, slightly cleaning it with a brush.
  - Achten Sie darauf, dass der Wasserkocher unter die Grenzlinie sinkt und die Grenzlinie nicht übersteigt. Beim Übersteigen der maximalen Wasserrandsgrenzlinie kann sich das Heißwasser vergießen.
  - Stellen Sie den Wasserkocher auf eine gerade stabile Oberfläche auf. Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher ohne Wasser heraus zu ziehen.
  - Stellen Sie den Wasserkocher vor sich hin, drücken Sie leicht auf den oberen Teil des Filters (3) und nehmen Sie ihn heraus.
  - Es wird empfohlen, das Filter unter Wasserdampf reinigen. Wählen Sie einen kleinen Bereich aus, wo es leicht zu reinigen ist.
  - Nutzen Sie den Wasserkocher nur für Wasser, es ist nicht gestattet, andere Flüssigkeiten darin zu erwärmen oder aufzukochen.
  - Achten Sie darauf, dass der Wasserkocher nicht unter die Grenzlinie sinkt und die Grenzlinie nicht übersteigt. Beim Übersteigen der maximalen Wasserrandsgrenzlinie kann sich das Heißwasser vergießen.
  - Stellen Sie den Wasserkocher auf eine gerade stabile Oberfläche auf. Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher ohne Wasser heraus zu ziehen.
  - Stellen Sie den Wasserkocher vor sich hin, drücken Sie leicht auf den oberen Teil des Filters (3) und nehmen Sie ihn heraus.
  - Es wird empfohlen, das Filter unter Wasserdampf reinigen. Wählen Sie einen kleinen Bereich aus, wo es leicht zu reinigen ist.
  - Nutzen Sie den Wasserkocher nur für Wasser, es ist nicht gestattet, andere Flüssigkeiten darin zu erwärmen oder aufzukochen.
  - Achten Sie darauf, dass der Wasserkocher unter die Grenzlinie sinkt und die Grenzlinie nicht übersteigt. Beim Übersteigen der maximalen Wasserrandsgrenzlinie kann sich das Heißwasser vergießen.
  - Stellen Sie den Wasserkocher auf eine gerade stabile Oberfläche auf. Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher ohne Wasser heraus zu ziehen.
  - Stellen Sie den Wasserkocher vor sich hin, drücken Sie leicht auf den oberen Teil des Filters (3) und nehmen Sie ihn heraus.
  - Es wird empfohlen, das Filter unter Wasserdampf reinigen. Wählen Sie einen kleinen Bereich aus, wo es leicht zu reinigen ist.
  - Nutzen Sie den Wasserkocher nur für Wasser, es ist nicht gestattet, andere Flüssigkeiten darin zu erwärmen oder aufzukochen.
  - Achten Sie darauf, dass der Wasserkocher unter die Grenzlinie sinkt und die Grenzlinie nicht übersteigt. Beim Übersteigen der maximalen Wasserrandsgrenzlinie kann sich das Heißwasser vergießen.
  - Stellen Sie den Wasserkocher auf eine gerade stabile Oberfläche auf. Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher ohne Wasser heraus zu ziehen.
  - Stellen Sie den Wasserkocher vor sich hin, drücken Sie leicht auf den oberen Teil des Filters (3) und nehmen Sie ihn heraus.
  - Es wird empfohlen, das Filter unter Wasserdampf reinigen. Wählen Sie einen kleinen Bereich aus, wo es leicht zu reinigen ist.
  - Nutzen Sie den Wasserkocher nur für Wasser, es ist nicht gestattet, andere Flüssigkeiten darin zu erwärmen oder aufzukochen.
  - Achten Sie darauf, dass der Wasserkocher unter die Grenzlinie sinkt und die Grenzlinie nicht übersteigt. Beim Übersteigen der maximalen Wasserrandsgrenzlinie kann sich das Heißwasser vergießen.
  - Stellen Sie den Wasserkocher auf eine gerade stabile Oberfläche auf. Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher ohne Wasser heraus zu ziehen.
  - Stellen Sie den Wasserkocher vor sich hin, drücken Sie leicht auf den oberen Teil des Filters (3) und nehmen Sie ihn heraus.
  - Es wird empfohlen, das Filter unter Wasserdampf reinigen. Wählen Sie einen kleinen Bereich aus, wo es leicht zu reinigen ist.
  - Nutzen Sie den Wasserkocher nur für Wasser, es ist nicht gestattet, andere Flüssigkeiten darin zu erwärmen oder aufzukochen.
  - Achten Sie darauf, dass der Wasserkocher unter die Grenzlinie sinkt und die Grenzlinie nicht übersteigt. Beim Übersteigen der maximalen Wasserrandsgrenzlinie kann sich das Heißwasser vergießen.
  - Stellen Sie den Wasserkocher auf eine gerade stabile Oberfläche auf. Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher ohne Wasser heraus zu ziehen.
  - Stellen Sie den Wasserkocher vor sich hin, drücken Sie leicht auf den oberen Teil des Filters (3) und nehmen Sie ihn heraus.
  - Es wird empfohlen, das Filter unter Wasserdampf reinigen. Wählen Sie einen kleinen Bereich aus, wo es leicht zu reinigen ist.
  - Nutzen Sie den Wasserkocher nur für Wasser, es ist nicht gestattet, andere Flüssigkeiten darin zu erwärmen oder aufzukochen.
  - Achten Sie darauf, dass der Wasserkocher unter die Grenzlinie sinkt und die Grenzlinie nicht übersteigt. Beim Übersteigen der maximalen Wasserrandsgrenzlinie kann sich das Heißwasser vergießen.
  - Stellen Sie den Wasserkocher auf eine gerade stabile Oberfläche auf. Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher ohne Wasser heraus zu ziehen.
  - Stellen Sie den Wasserkocher vor sich hin, drücken Sie leicht auf den oberen Teil des Filters (3) und nehmen Sie ihn heraus.
  - Es wird empfohlen, das Filter unter Wasserdampf reinigen. Wählen Sie einen kleinen Bereich aus, wo es leicht zu reinigen ist.
  - Nutzen Sie den Wasserkocher nur für Wasser, es ist nicht gestattet, andere Flüssigkeiten darin zu erwärmen oder aufzukochen.
  - Achten Sie darauf, dass der Wasserkocher unter die Grenzlinie sinkt und die Grenzlinie nicht übersteigt. Beim Übersteigen der maximalen Wasserrandsgrenzlinie kann sich das Heißwasser vergießen.
  - Stellen Sie den Wasserkocher auf eine gerade stabile Oberfläche auf. Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher ohne Wasser heraus zu ziehen.
  - Stellen Sie den Wasserkocher vor sich hin, drücken Sie leicht auf den oberen Teil des Filters (3) und nehmen Sie ihn heraus.
  - Es wird empfohlen, das Filter unter Wasserdampf reinigen. Wählen Sie einen kleinen Bereich aus, wo es leicht zu reinigen ist.
  - Nutzen Sie den Wasserkocher nur für Wasser, es ist nicht gestattet, andere Flüssigkeiten darin zu erwärmen oder aufzukochen.
  - Achten Sie darauf, dass der Wasserkocher unter die Grenzlinie sinkt und die Grenzlinie nicht übersteigt. Beim Übersteigen der maximalen Wasserrandsgrenzlinie kann sich das Heißwasser vergießen.
  - Stellen Sie den Wasserkocher auf eine gerade stabile Oberfläche auf. Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher ohne Wasser heraus zu ziehen.
  - Stellen Sie den Wasserkocher vor sich hin, drücken Sie leicht auf den oberen Teil des Filters (3) und nehmen Sie ihn heraus.
  - Es wird empfohlen, das Filter unter Wasserdampf reinigen. Wählen Sie einen kleinen Bereich aus, wo es leicht zu reinigen ist.
  - Nutzen Sie den Wasserkocher nur für Wasser, es ist nicht gestattet, andere Flüssigkeiten darin zu erwärmen oder aufzukochen.
  - Achten Sie darauf, dass der Wasserkocher unter die Grenzlinie sinkt und die Grenzlinie nicht übersteigt. Beim Übersteigen der maximalen Wasserrandsgrenzlinie kann sich das Heißwasser vergießen.
  - Stellen Sie den Wasserkocher auf eine gerade stabile Oberfläche auf. Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher ohne Wasser heraus zu ziehen.
  - Stellen Sie den Wasserkocher vor sich hin, drücken Sie leicht auf den oberen Teil des Filters (3) und nehmen Sie ihn heraus.
  - Es wird empfohlen, das Filter unter Wasserdampf reinigen. Wählen Sie einen kleinen Bereich aus, wo es leicht zu reinigen ist.
  - Nutzen Sie den Wasserkocher nur für Wasser, es ist nicht gestattet, andere Flüssigkeiten darin zu erwärmen oder aufzukochen.
  - Achten Sie darauf, dass der Wasserkocher unter die Grenzlinie sinkt und die Grenzlinie nicht übersteigt. Beim Übersteigen der maximalen Wasserrandsgrenzlinie kann sich das Heißwasser vergießen.
  - Stellen Sie den Wasserkocher auf eine gerade stabile Oberfläche auf. Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher ohne Wasser heraus zu ziehen.
  - Stellen Sie den Wasserkocher vor sich hin, drücken Sie leicht auf den oberen Teil des Filters (3) und nehmen Sie ihn heraus.
  - Es wird empfohlen, das Filter unter Wasserdampf reinigen. Wählen Sie einen kleinen Bereich aus, wo es leicht zu reinigen ist.
  - Nutzen Sie den Wasserkocher nur für Wasser, es ist nicht gestattet, andere Flüssigkeiten darin zu erwärmen oder aufzukochen.
  - Achten Sie darauf, dass der Wasserkocher unter die Grenzlinie sinkt und die Grenzlinie nicht übersteigt. Beim Übersteigen der maximalen Wasserrandsgrenzlinie kann sich das Heißwasser vergießen.
  - Stellen Sie den Wasserkocher auf eine gerade stabile Oberfläche auf. Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher ohne Wasser heraus zu ziehen.
  - Stellen Sie den Wasserkocher vor sich hin, drücken Sie leicht auf den oberen Teil des Filters (3) und nehmen Sie ihn heraus.
  - Es wird empfohlen, das Filter unter Wasserdampf reinigen. Wählen Sie einen kleinen Bereich aus, wo es leicht zu reinigen ist.
  - Nutzen Sie den Wasserkocher nur für Wasser, es ist nicht gestattet, andere Flüssigkeiten darin zu erwärmen oder aufzukochen.
  - Achten Sie darauf, dass der Wasserkocher unter die Grenzlinie sinkt und die Grenzlinie nicht übersteigt. Beim Übersteigen der maximalen Wasserrandsgrenzlinie kann sich das Heißwasser vergießen.
  - Stellen Sie den Wasserkocher auf eine gerade stabile Oberfläche auf. Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher ohne Wasser heraus zu ziehen.
  - Stellen Sie den Wasserkocher vor sich hin, drücken Sie leicht auf den oberen Teil des Filters (3) und nehmen Sie ihn heraus.
  - Es wird empfohlen, das Filter unter Wasserdampf reinigen. Wählen Sie einen kleinen Bereich aus, wo es leicht zu reinigen ist.
  - Nutzen Sie den Wasserkocher nur für Wasser, es ist nicht gestattet, andere Flüssigkeiten darin zu erwärmen oder aufzukochen.
  - Achten Sie darauf, dass der Wasserkocher unter die Grenzlinie sinkt und die Grenzlinie nicht übersteigt. Beim Übersteigen der maximalen Wasserrandsgrenzlinie kann sich das Heißwasser vergießen.
  - Stellen Sie den Wasserkocher auf eine gerade stabile Oberfläche auf. Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher ohne Wasser heraus zu ziehen.
  - Stellen Sie den Wasserkocher vor sich hin, drücken Sie leicht auf den oberen Teil des Filters (3) und nehmen Sie ihn heraus.
  - Es wird empfohlen, das Filter unter Wasserdampf reinigen. Wählen Sie einen kleinen Bereich aus, wo es leicht zu reinigen ist.
  - Nutzen Sie den Wasserkocher nur für Wasser, es ist nicht gestattet, andere Flüssigkeiten darin zu erwärmen oder aufzukochen.
  - Achten Sie darauf, dass der Wasserkocher unter die Grenzlinie sinkt und die Grenzlinie nicht übersteigt. Beim Übersteigen der maximalen Wasserrandsgrenzlinie kann sich das Heißwasser vergießen.
  - Stellen Sie den Wasserkocher auf eine gerade stabile Oberfläche auf. Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher ohne Wasser heraus zu ziehen.
  - Stellen Sie den Wasserkocher vor sich hin, drücken Sie leicht auf den oberen Teil des Filters (3) und nehmen Sie ihn heraus.
  - Es wird empfohlen, das Filter unter Wasserdampf reinigen. Wählen Sie einen kleinen Bereich aus, wo es leicht zu reinigen ist.
  - Nutzen Sie den Wasserkocher nur für Wasser, es ist nicht gestattet, andere Flüssigkeiten darin zu erwärmen oder aufzukochen.
  - Achten Sie darauf, dass der Wasserkocher unter die Grenzlinie sinkt und die Grenzlinie nicht übersteigt. Beim Übersteigen der maximalen Wasserrandsgrenzlinie kann sich das Heißwasser vergießen.
  - Stellen Sie den Wasserkocher auf eine gerade stabile Oberfläche auf. Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher ohne Wasser heraus zu ziehen.
  - Stellen Sie den Wasserkocher vor sich hin, drücken Sie leicht auf den oberen Teil des Filters (3) und nehmen Sie ihn heraus.
  - Es wird empfohlen, das Filter unter Wasserdampf reinigen. Wählen Sie einen kleinen Bereich aus, wo es leicht zu reinigen ist.
  - Nutzen Sie den Wasserkocher nur für Wasser, es ist nicht gestattet, andere Flüssigkeiten darin zu erwärmen oder aufzukochen.
  - Achten Sie darauf, dass der Wasserkocher unter die Grenzlinie sinkt und die Grenzlinie nicht übersteigt. Beim Übersteigen der maximalen Wasserrandsgrenzlinie kann sich das Heißwasser vergießen.
  - Stellen Sie den Wasserkocher auf eine gerade stabile Oberfläche auf. Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher ohne Wasser heraus zu ziehen.
  - Stellen Sie den Wasserkocher vor sich hin, drücken Sie leicht auf den oberen Teil des Filters (3) und nehmen Sie ihn heraus.
  - Es wird empfohlen, das Filter unter Wasserdampf reinigen. Wählen Sie einen kleinen Bereich aus, wo es leicht zu reinigen ist.
  - Nutzen Sie den Wasserkocher nur für Wasser, es ist nicht gestattet, andere Flüssigkeiten darin zu erwärmen oder aufzukochen.
  - Achten Sie darauf, dass der Wasserkocher unter die Grenzlinie sinkt und die Grenzlinie nicht übersteigt. Beim Übersteigen der maximalen Wasserrandsgrenzlinie kann sich das Heißwasser vergießen.
  - Stellen Sie den Wasserkocher auf eine gerade stabile Oberfläche auf. Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher ohne Wasser heraus zu ziehen.
  - Stellen Sie den Wasserkocher vor sich hin, drücken Sie leicht auf den oberen Teil des Filters (3) und nehmen Sie ihn heraus.
  - Es wird empfohlen, das Filter unter Wasserdampf reinigen. Wählen Sie einen kleinen Bereich aus, wo es leicht zu reinigen ist.
  - Nutzen Sie den Wasserkocher nur für Wasser, es ist nicht gestattet, andere Flüssigkeiten darin zu erwärmen oder aufzukochen.
  - Achten Sie darauf, dass der Wasserkocher unter die Grenzlinie sinkt und die Grenzlinie nicht übersteigt. Beim Übersteigen der maximalen Wasserrandsgrenzlinie kann sich das Heißwasser ver

