

## РУССКИЙ

### ПЛИТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

#### Описание

1. Корпус устройства
2. Конфорка
3. Регулятор температуры
4. Индикатор работы

#### Внимание!

Для дополнительной защиты целесообразно к сети питания подключить устройство защитного отключения (УЗО) с коммутационным током срабатывания, не превышающим 30 мА; для установки УЗО обратитесь к специалисту.

#### МЕРЫ БЕЗОПASНОСТИ

Перед использованием устройства внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации.

Сохраните настоящую инструкцию в течение всего срока эксплуатации устройства.

- Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данной инструкции. Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке и причинить вред пользователю или имуществу.
- Убедитесь, что сетевой шнур не имеет повреждений и не проходит через горячие или острые поверхности.
- Не размещайте устройство в непосредственной близости к кухонным шкафам и полкам.

- Сетевой шнур снабжен «европлаком», включаящий ее в розетку, имеющую надежный контакт заземления.
- Чтобы избежать возникновения пожара, не используйте переходники при подключении устройства к электрической розетке.

- Во избежание перегрузки электрической сети не включайте одновременно несколько устройств с большой потребляемой мощностью.
- Размещайте устройство на ровной, устойчивой, теплостойкой поверхности так, чтобы доступ к сетевой розетке был свободным.

- Используйте устройство в местах с хорошей вентиляцией.
- Во избежание возгорания ни в коем случае не размещайте устройство рядом с занавесками или шторами и не накройте его во время работы.

- Не используйте устройство вне помещений.
- Не используйте электроплитку для обогрева помещений.

- Никогда не оставляйте работающее устройство без присмотра.
- Отключайте устройство от электрической сети, если не используете его, а также перед чисткой.

- Запрещается использование устройства в помещениях, где хранятся или используются легковоспламеняющиеся вещества.
- Не используйте устройство близу газовых плит и обогревателей, не ставьте устройство на горячие поверхности.

- Сетевой шнур не должен свисать со стола, не допускайте контакта сетевого шнура с горячими поверхностями или острыми кромками кухонной мебели.
- Не перекручивайте сетевой шнур и не наматывайте его вокруг корпуса устройства.

- При отключении вилки сетевого шнура из розетки не тяните за шнур, держась за вилку сетевого шнура рукой.
- Не беритесь мокрыми руками за вилку сетевого шнура.

- Не пользуйтесь устройством в непосредственной близости от кухонных раковин и не подвергайте его воздействию влаги.
- Во избежание удара электрическим током не погружайте сетевой шнур, вилку сетевого шнура либо само устройство в воду или любые другие жидкости.

- При чистке электроплитки запрещается использовать абразивные моющие средства; используйте мягкие моющие средства, нанесенные на губку или на мягкую ткань.

- По завершении приготовления установите регулятор температуры (3) в положение «MIN», а затем извлеките вилку сетевого розетки.

- «MIN» – электроплитка выключена;
- «1» – минимальная температура нагрева;
- «MAX» – максимальная температура нагрева.

- Примечание: При первом включении нагревательный элемент обогревает, поэтому возможно появление небольшого количества дыма и постороннего запаха – это нормальное явление.

#### Использование

• Перед включением убедитесь, что конфорка сухая и чистая.

• Установите посуду по центру конфорки.

• Вставьте вилку сетевого шнура в розетку.

• Выберите режим работы электроплитки при помощи регулятора температуры (3), при этом загорится индикатор работы (4).

• «MIN» – электроплитка выключена;

• «1» – минимальная температура нагрева;

• «MAX» – максимальная температура нагрева.

• Примечание: Для обеспечения лучшего контакта посуды с конфоркой рекомендуется выбрать посуду с плоским дном, соответствующим диаметру конфорки.

#### Чистка и уход

##### Запрещается погружать устройство в воду или любые другие жидкости.

• Регулярно проводите чистку электрической плитки.

• Установите регулятор температуры в положение «MIN», отключите электроплитку от электрической сети и дайте ей остыть.

• При чистке электроплитки запрещается использовать абразивные моющие средства; используйте мягкие моющие средства, нанесенные на губку или на мягкую ткань.

• Не пользуйтесь устройством в непосредственной близости от кухонных раковин и не подвергайте его воздействию влаги.

• Во избежание удара электрическим током не погружайте сетевой шнур, вилку сетевого шнура либо само устройство в воду или любые другие жидкости.

• При чистке электроплитки запрещается использовать абразивные моющие средства; используйте мягкие моющие средства, нанесенные на губку или на мягкую ткань.

• Не пользуйтесь устройством в воде или любыми другими жидкостями.

• Не погружайте сетевой шнур в воду.

• Не погружайте сетевой шнур в воду.