



## РУССКИЙ

### ЭЛЕКТРОЩИПЫ

Устройство используется для завивки волос

- 1. Корпус
- 2. Выключатель питания с индикатором
- 3. Зажим
- 4. Рабочая поверхность
- 5. Наконечник
- 6. Опорные ножки

### ВНИМАНИЕ!

- Запрещается использовать электрощипы вблизи ёмкостей с водой (таких как ванна, бассейн и т.п.).
- После использования устройства в ванной комнате отключите его от электрической сети, так как близость воды представляет опасность даже в том случае, когда устройство выключено сетевым выключателем.
- Для дополнительной защиты в целях питающейся системы необходимо устанавливать устройство защитного отключения (УЗО) с nominalным током срабатывания, не превышающим 30 мА; при установке следует обратиться к специалисту.

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед первым использованием устройства пропишите наименование и адрес производителя в качестве справочного материала.
- Использование устройства только по своему назначению, как изложено в данной инструкции. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

- Перед включением убедитесь в том, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства.
- Порядок включения убедитесь в том, что напряжение сети соответствует рабочему напряжению устройства.
- Не включайте устройство в местах, где распыляются аэрозоли или используются легковоспламеняющиеся жидкости.
- При эксплуатации устройства рекомендуется размотать сетевой шнур на всю его длину.
- Сетевой шнур не должен:
  - спиралиться с горячими предметами;
  - погружаться в воду;
  - использовать через огнивающие кромки предметов;
- Не беритесь мокрыми руками за устройство, за сетевой шнур или за вилку сетевого шнурка.
- Перед использованием прибора внимательно осмотрите сетевой шнур и убедитесь в том, что он не поврежден. Если вы обнаружите повреждение сетевого шнурка, не пользуйтесь устройством.
- Не используйте устройство во время пребывания в ванне.
- Не кладите и не храните устройство в местах, где оно может попасть в ванну или раковину, наполненную водой; не погружайте корпус устройства, сетевой шнур или вилку сетевого шнурка в воду или в любые другие жидкости.
- Если устройство упало в воду, немедленно извлеките вилку сетевого шнурка из электрической розетки, и только после этого можно достать устройство из воды.
- Избегайте соприкосновения горячих поверхностей устройства с лицом, шеей и другими частями тела.
- Перед использованием прибора внимательно осмотрите сетевой шнур и убедитесь в том, что он не поврежден. Если вы обнаружите повреждение сетевого шнурка, не пользуйтесь устройством.
- Не кладите и не храните устройство в местах, где оно может попасть в ванну или раковину, наполненную водой; не погружайте корпус устройства, сетевой шнур или вилку сетевого шнурка в воду или в любые другие жидкости.
- Не используйте устройство во время работы на чувствительных к теплу поверхностях, на мягкой поверхности (на кровате или диване) и не накрывают его.
- Держите работающее устройство только за корпус, не прикасайтесь к нему руками во время работы с электрическим прибором.
- Будьте осторожны! Поверхность устройства остается горячей некоторое время после отключения устройства от электрической сети.
- Протрите корпус устройства (1) мягкой, сухой влажной тканью, после чего вытирайте ее насухо.
- Хранение:
  - Купите коробку, чтобы убрать устройство на хранение, дайте ему полностью остыть и проредите чистку.
  - Не обматывайте корпус сетевым шнуром, так как это может привести к его повреждению.
  - Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.
- Комплектация:
  - Электрощипы – 1 шт.
  - Инструкция – 1 шт.

### Гарантия

Данное изделие соответствует всем требованиям европейских и российским стандартам безопасности и гигиены.

Изготовитель: Старт Плюс Лимитед, Гонконг

Адрес: 1902-03, Ист Бэндинг, 41 Токкор Родж, Ванчай, Гонконг

Сделано в КНР

Это изделие соответствует всем требованиям европейских и российским стандартам безопасности и гигиены.

Изображение: Старт Плюс Лимитед, Гонконг

Адрес: 1902-03, Ист Бэндинг, 41 Токкор Родж, Ванчай, Гонконг

Сделано в КНР

## ENGLISH

### CURLING TONGS

The unit is used for curling hair

### Description

- 1. Корпус
- 2. Выключатель питания с индикатором
- 3. Зажим
- 4. Рабочая поверхность
- 5. Наконечник
- 6. Опорные ножки

### ВНИМАНИЕ!

- Запрещается использовать электрощипы вблизи ёмкостей с водой (таких как ванна, бассейн и т.п.).
- После использования устройства в ванной комнате отключите его от электрической сети, так как близость воды представляет опасность даже в том случае, когда устройство выключено сетевым выключателем.

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре не включайте его в сеть, пока не нагреется до комнатной температуры.

Распустите устройство и удалите любые наклейки, мешающие работе устройства.

Проверьте целостность устройства, при этом повреждение не пользуйтесь устройством.

Перед включением убедитесь в том, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства.

После включения убедитесь в том, что напряжение сети соответствует рабочему напряжению устройства.

ПЕРВЫЙ ВРЕМЕННЫЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

После транспортировки или хранения

устройства при пониженной температуре не включайте его в сеть, пока не

нагреется до комнатной температуры.

Распустите устройство и удалите любые

наклейки, мешающие работе устройства.

Проверьте целостность устройства, при

том повреждение не пользуйтесь

устройством.

ПЕРВЫЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации электрощипов внимательно прочтите настоящую инструкцию по эксплуатации и сохраните её для использования в качестве справочного материала.

Использование устройства только по своему назначению, как изложено в данной инструкции.

Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

• Перед включением убедитесь в том, что напряжение сети соответствует рабочему напряжению устройства.

• Не включайте устройство в местах, где распыляются аэрозоли или используются легковоспламеняющиеся жидкости.

• При эксплуатации устройства рекомендуется размотать сетевой шнур на всю его длину.

• Сетевой шнур не должен:
 

- спиралиться с горячими предметами;
- погружаться в воду;
- использовать через огнивающие кромки предметов;

• Не беритесь мокрыми руками за устройство, за сетевой шнур или за вилку сетевого шнурка.

• Перед использованием прибора внимательно осмотрите сетевой шнур и убедитесь в том, что он не поврежден. Если вы обнаружите повреждение сетевого шнурка, не пользуйтесь устройством.

• Не используйте устройство во время пребывания в ванне.

• Не кладите и не храните устройство в местах, где оно может попасть в ванну или раковину, наполненную водой; не погружайте корпус устройства, сетевой шнур или вилку сетевого шнурка в воду или в любые другие жидкости.

• Если устройство упало в воду, немедленно извлеките вилку сетевого шнурка из электрической розетки, и только после этого можно достать устройство из воды.

• Избегайте соприкосновения горячих

поверхностей устройства с лицом, шеей и другими частями тела.

• Перед использованием прибора внимательно осмотрите сетевой шнур и убедитесь в том, что он не поврежден. Если вы обнаружите повреждение сетевого шнурка, не пользуйтесь устройством.

• Не кладите и не храните устройство в местах, где оно может попасть в ванну или раковину, наполненную водой; не погружайте корпус устройства, сетевой шнур или вилку сетевого шнурка в воду или в любые другие жидкости.

• Не используйте устройство во время работы на чувствительных к теплу поверхностях, на мягкой поверхности (на кровате или диване) и не накрывают его.

• Держите работающее устройство только за корпус, не прикасайтесь к нему руками во время работы с электрическим прибором.

• Будьте осторожны! Поверхность устройства остается горячей некоторое время после отключения устройства от электрической сети.

• Протрите корпус устройства (1) мягкой, сухой влажной тканью, после чего вытирайте ее насухо.

• Хранение:
 

- Купите коробку, чтобы убрать устройство на хранение, дайте ему полностью остыть и проредите чистку.
- Не обматывайте корпус сетевым шнуром, так как это может привести к его повреждению.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

• Комплектация:
 

- Электрощипы – 1 шт.
- Инструкция – 1 шт.

Гарантия

Данное изделие не предназначено для использования детьми under 8 years of age.

• This unit is not intended for use by children under 8 years of age.

• This unit is not intended for use by persons (including children over 8) with physical, mental, neural deviations or with insufficient experience or knowledge. Such persons can use this unit only if they are under supervision of a person who is responsible for their safety and if they are given all the necessary and understandable instructions concerning the safe usage of the unit and information about danger that can be caused by its improper usage.

• Do not leave children unattended not to let them use the unit as a toy.

• For children safety reasons, do not leave polyethylene bags, used as a packaging, unattended.

• Attention! Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film.

• Изображение: Старт Плюс Лимитед, Гонконг

Адрес: 1902-03, Ист Бэндинг, 41 Токкор Родж, Ванчай, Гонконг

Сделано в КНР

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики и устройство без предварительного уведомления

Срок службы прибора – 3 года

Гарантия: Старт Плюс Лимитед, Гонконг

Адрес: 1902-03, Ист Бэндинг, 41 Токкор Родж, Ванчай, Гонконг

Сделано в КНР

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики и устройство без предварительного уведомления

Срок службы прибора – 3 года

Гарантия: Старт Плюс Лимитед, Гонконг

Адрес: 1902-03, Ист Бэндинг, 41 Токкор Родж, Ванчай, Гонконг

Сделано в КНР

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики и устройство без предварительного уведомления

Срок службы прибора – 3 года

Гарантия: Старт Плюс Лимитед, Гонконг

Адрес: 1902-03, Ист Бэндинг, 41 Токкор Родж, Ванчай, Гонконг

Сделано в КНР

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики и устройство без предварительного уведомления

Срок службы прибора – 3 года

Гарантия: Старт Плюс Лимитед, Гонконг

Адрес: 1902-03, Ист Бэндинг, 41 Токкор Родж, Ванчай, Гонконг

Сделано в КНР

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики и устройство без предварительного уведомления

Срок службы прибора – 3 года

Гарантия: Старт Плюс Лимитед, Гонконг

Адрес: 1902-03, Ист Бэндинг, 41 Токкор Родж, Ванчай, Гонконг

Сделано в КНР

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики и устройство без предварительного уведомления

Срок службы прибора – 3 года

Гарантия: Старт Плюс Лимитед, Гонконг

Адрес: 1902-03, Ист Бэндинг, 41 Токкор Родж, Ванчай, Гонконг

Сделано в КНР

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики и устройство без предварительного уведомления

Срок службы прибора – 3 года

## Инструкция по эксплуатации

## ČESKÝ

## ELEKTRICKÁ KULMA

Přístroj se používá k natáčení vlasů a po spadnutí přístroje.

- Nerozebírejte přístroj samostatně. Pokud objevíte závadu, obrátte se na nejbližší autorizované servisní středisko.
- Přesouvajte přístroj jenom v originálním obalu.
- Skládajte přístroj v suchém chladném místě mimo dosah dětí a osob s omezenou schopností.

## UPOZORNĚNÍ!

- Nikdy nepoužívejte kulmu v blízkosti nádrží s vodou (ako súva vana, bañer atp.).
- Hned po ukončení použití přístroje v koupelně je třeba ho odpojit od elektrické sítě, že se vydá vlnice přivodního kabelu z elektrického přístroje, aby se zahrál na pokojovou teplotu.
- Po výši bezpečnosti se doporučuje instalování do elektrického obvodu prudového chrániče (RCD) s jmenovitým reziduálním proudem nepřevyšujícím 30 mA, při instalaci RCD se obraťte na odborníka.

## BEZPEČNOSTNÝ POKYNY

Pred uvedením elektrickej kuly do provozu si pečlivie prečítajte toto užívateľské príručku a uschovajte si ju ako zdroj potrebných informací.

Spotrebí používať pouze pro účely, k nimž je určen, ale je popísané v tomto príručku. Nesprávne zacházenie s prístrojom by mohlo viesť k jeho poškodeniu.

Po výši bezpečnosti se doporučuje instalovať priamočiareho záchranného chrániča (RCD) s jmenovitým reziduálnim proudem nepřevyšujícím 30 mA, při instalaci RCD se obraťte na odborníka.

## ZAHODI BEZPEKU

Pred uvedením elektrickej kuly do provozu si pečlivie prečítajte toto užívateľské príručku a uschovajte si ju ako zdroj potrebných informací.

Spotrebí používať pouze pro účely, k nimž je určen, ale je popísané v tomto príručku. Nesprávne zacházenie s prístrojom by mohlo viesť k jeho poškodeniu.

Po výši bezpečnosti se doporučuje rozvinutím priamočiareho kabla celého délky.

**ZAHODI BEZPEKU**

Pred uvedením elektrickej kuly do provozu si pečlivie prečítajte toto užívateľské príručku a uschovajte si ju ako zdroj potrebných informací.

Spotrebí používať pouze pro účely, k nimž je určen, ale je popísané v tomto príručku. Nesprávne zacházenie s prístrojom by mohlo viesť k jeho poškodeniu.

Po výši bezpečnosti se doporučuje rozvinutím priamočiareho kabla celého délky.

**ZAHODI BEZPEKU**

Pred uvedením elektrickej kuly do provozu si pečlivie prečítajte toto užívateľské príručku a uschovajte si ju ako zdroj potrebných informací.

Spotrebí používať pouze pro účely, k nimž je určen, ale je popísané v tomto príručku. Nesprávne zacházenie s prístrojom by mohlo viesť k jeho poškodeniu.

Po výši bezpečnosti se doporučuje rozvinutím priamočiareho kabla celého délky.

**ZAHODI BEZPEKU**

Pred uvedením elektrickej kuly do provozu si pečlivie prečítajte toto užívateľské príručku a uschovajte si ju ako zdroj potrebných informací.

Spotrebí používať pouze pro účely, k nimž je určen, ale je popísané v tomto príručku. Nesprávne zacházenie s prístrojom by mohlo viesť k jeho poškodeniu.

Po výši bezpečnosti se doporučuje rozvinutím priamočiareho kabla celého délky.

**ZAHODI BEZPEKU**

Pred uvedením elektrickej kuly do provozu si pečlivie prečítajte toto užívateľské príručku a uschovajte si ju ako zdroj potrebných informací.

Spotrebí používať pouze pro účely, k nimž je určen, ale je popísané v tomto príručku. Nesprávne zacházenie s prístrojom by mohlo viesť k jeho poškodeniu.

Po výši bezpečnosti se doporučuje rozvinutím priamočiareho kabla celého délky.

**ZAHODI BEZPEKU**

Pred uvedením elektrickej kuly do provozu si pečlivie prečítajte toto užívateľské príručku a uschovajte si ju ako zdroj potrebných informací.

Spotrebí používať pouze pro účely, k nimž je určen, ale je popísané v tomto príručku. Nesprávne zacházenie s prístrojom by mohlo viesť k jeho poškodeniu.

Po výši bezpečnosti se doporučuje rozvinutím priamočiareho kabla celého délky.

**ZAHODI BEZPEKU**

Pred uvedením elektrickej kuly do provozu si pečlivie prečítajte toto užívateľské príručku a uschovajte si ju ako zdroj potrebných informací.

Spotrebí používať pouze pro účely, k nimž je určen, ale je popísané v tomto príručku. Nesprávne zacházenie s prístrojom by mohlo viesť k jeho poškodeniu.

Po výši bezpečnosti se doporučuje rozvinutím priamočiareho kabla celého délky.

**ZAHODI BEZPEKU**

Pred uvedením elektrickej kuly do provozu si pečlivie prečítajte toto užívateľské príručku a uschovajte si ju ako zdroj potrebných informací.

Spotrebí používať pouze pro účely, k nimž je určen, ale je popísané v tomto príručku. Nesprávne zacházenie s prístrojom by mohlo viesť k jeho poškodeniu.

Po výši bezpečnosti se doporučuje rozvinutím priamočiareho kabla celého délky.

**ZAHODI BEZPEKU**

Pred uvedením elektrickej kuly do provozu si pečlivie prečítajte toto užívateľské príručku a uschovajte si ju ako zdroj potrebných informací.

Spotrebí používať pouze pro účely, k nimž je určen, ale je popísané v tomto príručku. Nesprávne zacházenie s prístrojom by mohlo viesť k jeho poškodeniu.

Po výši bezpečnosti se doporučuje rozvinutím priamočiareho kabla celého délky.

**ZAHODI BEZPEKU**

## UKRAЇНСКА

## ELEKTRYCKA KULMA

Přístroj se používá k natáčení vlasů a po spadnutí přístroje.

- Nerozebírejte přístroj samostatně. Pokud objevíte závadu, obrátte se na nejbližší autorizované servisní středisko.
- Přesouvajte přístroj jenom v originálním obalu.
- Skládajte přístroj v suchém chladném místě mimo dosah dětí a osob s omezenou schopností.

## UPOZORNĚNÍ!

- Nikdy nepoužívejte kulmu v blízkosti nádrží s vodou (ako súva vana, bañer atp.).
- Hned po ukončení použití přístroje v koupelně je třeba ho odpojit od elektrické sítě, že se vydá vlnice přivodního kabelu z elektrického přístroje, aby se zahrál na pokojovou teplotu.
- Po výši bezpečnosti se doporučuje instalování do elektrického obvodu prudového chrániče (RCD) s jmenovitým reziduálním proudem nepřevyšujícím 30 mA, při instalaci RCD se obraťte na odborníka.

## PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Po přepravování nebo skladování přístroje je přímočaré teploze nebezpečné ho hledet, aby se zahrál na pokojovou teplotu.

Rozbalte přístroj a odstraňte ho nálepky překážející pohyb.

Před zapnutím se prosím vložte do elektrického sítě.

## TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení: 220-240 V ~ 50 Hz

Máximální príkon: 25 W

Výrobce si vyhrazuje právo meniť parametry

Před zapnutím se prosím vložte do elektrického sítě.

Před zapnutím se prosím vložte do elektrického sítě.