

MAXWELL

Спасибо, что выбрали утюг Maxwell

Инструкция по эксплуатации

[RUS] Инструкция по эксплуатации	3
[GB] Manual instruction	8
[DE] Die betriebsanweisung	12
[KZ] Пайдалану нұсқасы	16
[RO] Instrucțione de exploatare	21
[CZ] Návod k použití	25
[UA] Інструкція з експлуатації	29
[BEL] Інструкцыя па эксплуатацыі	34
[UZ] Фойдаланиш қоидалари	39

УТЮГ
MW-3011



Техника MAXWELL проходит 7 шагов контроля качества и безопасности:

- Контроль модели при вводе в ассортимент
- Государственная сертификация модели
- Сертификация производителя
- Контроль процесса сборки
- 100% тестирование готовых изделий
- Предпродажный контроль качества на складах
- Послепродажный мониторинг качества

ПАРОВОЙ УТЮГ

ОПИСАНИЕ

1. Сопло разбрызгивателя воды
2. Крышка заливочного отверстия
3. Регулятор постоянной подачи пара
4. Кнопка разбрызгивателя воды
5. Кнопка дополнительной подачи пара
6. Ручка
7. Защита сетевого шнура
8. Основание утюга
9. Индикатор включения/выключения нагревательного элемента
10. Резервуар для воды
11. Регулятор температуры
12. Указатель максимального уровня воды
13. Подошва утюга

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед эксплуатацией внимательно прочтайте инструкцию, а также обратите внимание на иллюстрации.

- Перед включением убедитесь, что напряжение в сети соответствует рабочему напряжению утюга.
- Сетевой шнур снабжен «евровилкой»; включайте ее в розетку, имеющую надежный контакт заземления.
- При эксплуатации прибора рекомендуется размотать сетевой шнур на всю его длину.
- Во избежание риска возникновения пожара, не используйте переходники

при подключении прибора к электрической розетке.

- Во избежание перегрузки электрической сети не включайте одновременно несколько приборов с большой потребляемой мощностью.
- Используйте утюг только в тех целях, которые предусмотрены инструкцией.
- Пользуйтесь утюгом только на гладильной доске.
- Ставьте утюг на ровную, устойчивую поверхность.
- При использовании утюгом крышка заливочного отверстия должна быть плотно закрыта.
- Будьте особенно внимательными при использовании прибора в непосредственной близости от детей и людей с ограниченными возможностями.
- Не оставляйте включенный утюг без присмотра.
- Всегда отключайте утюг от сети, если не пользуетесь им.
- Чтобы избежать поражения электрическим током, не погружайте утюг в воду или в любую другую жидкость.
- Запрещается заливать в резервуар для воды ароматизирующие жидкости, уксус, раствор крахмала, реагенты для удаления накипи, химические вещества и т.д.
- Избегайте контакта открытых участков кожи с горячими поверхностями утюга или выходящим паром, чтобы избежать получения ожогов.
- Следите, чтобы сетевой шнур не свешивался с края гладильной доски и не касался горячих поверхностей.
- При отключении утюга от электрической сети всегда держитесь за сетевую вилку, никогда не тяните за сетевой шнур.
- Перед тем как убрать утюг, слейте остатки воды и дайте ему полностью остывть.
- Сливайте воду только после отключения утюга от сети.

РУССКИЙ

- Не используйте утюг с поврежденной сетевой вилкой, сетевым шнуром, а также с любыми другими неисправностями.
- Не пользуйтесь утюгом после его падения, при наличии видимых повреждений или в случае протекания.
- Во избежание поражения электрическим током никогда не разбирайте утюг самостоятельно, при обнаружении неисправности обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- При наполнении резервуара водой всегда вынимайте вилку из розетки.
- Отверстие для заполнения водой должно быть закрыто во время глажения.
- Данное устройство не предназначено для использования детьми и людьми с ограниченными возможностями, если только лицом, отвечающим за их безопасность, им не даны соответствующие и понятные им инструкции о безопасном пользовании устройством и тех опасностях, которые могут возникать при его неправильном использовании.
- Не разрешайте детям использовать устройство в качестве игрушки.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Извлеките утюг из упаковки, при наличии защиты на подошве (13) удалите ее.
- Убедитесь, что напряжение в сети соответствует рабочему напряжению утюга.

Примечание

При первом включении нагревательный элемент утюга обгорает, поэтому возможно появление небольшого количества дыма или постороннего запаха - это нормальное явление.

ВЫБОР ВОДЫ

Для наполнения резервуара используй-

те водопроводную воду. Если водопроводная вода жесткая, то рекомендуется смешивать ее с дистиллированной водой в соотношении 1:1, при очень жесткой воде смешивайте ее с дистиллированной водой в соотношении 1:2 или используйте только дистиллированную воду.

Примечание: Запрещается зливать в резервуар для воды (10) ароматизирующие жидкости, уксус, раствор крахмала, реагенты для удаления на-кипи, химические вещества и т.д.

НАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ

Прежде чем залить воду в утюг, убедитесь, что он отключен от сети.

- Установите регулятор постоянной подачи пара (3) в нижнее положение «подача пара выключена».
- Откройте крышку заливочного отверстия (2).
- Залейте воду, плотно закройте крышку (2).

Примечание

- **Не наливайте воду выше отметки «MAX».**
- **Если во время глажения необходимо долить воду, то отключите утюг и выньте сетевую вилку из розетки.**
- **После того как вы закончите гладить, выключите утюг, дождитесь его полного остывания, затем откройте крышку заливочного отверстия (2), переверните утюг и слейте остатки воды.**

ТЕМПЕРАТУРА ГЛАЖЕНИЯ

Перед началом эксплуатации протестируйте нагретый утюг на кусочке ткани, чтобы убедиться в том, что подошва утюга (13) и резервуар для воды (10) чистые.

- Всегда перед глажением вещей смот-

РУССКИЙ

- рите на ярлык изделия, где указана рекомендуемая температура глажения.
- Если ярлык с указаниями по глажению отсутствует, но вы знаете тип материала, то для выбора температуры глажения воспользуйтесь таблицей.

Обозначения Тип ткани (температура)

•	синтетика, нейлон, акрил, полиэстер (низкая температура)
••	шелк/шерсть (средняя температура)
•••	хлопок/лен (высокая температура)

- Таблица применима только для гладких материалов. Если материал другого типа (гофрированный, рельефный и т.д.), то лучше всего его гладить при низкой температуре.
- Сначала отсортируйте вещи по температуре глажения: синтетику к синтетике, шерсть к шерсти, хлопок к хлопку и т.д.
- Утюг нагревается быстрее, чем остывает. Поэтому сначала рекомендуется гладить вещи, которые требуют низкой температуры (например, синтетические ткани). После чего переходите на глажение при более высоких температурах (шелк, шерсть). Изделия из хлопка и льна гладьте в последнюю очередь.
- Если в состав ткани входят смесовые волокна, то необходимо установить температуру глажения самую низкую (например, если изделие состоит на 60% из полиэстера и на 40% из хлопка, то его следует гладить при температуре, подходящей для полиэстера «•»).
- Если вы не можете определить состав ткани, то найдите на изделии место, которое незаметно при носке, и опытным путём выберите температуру глажения (всегда начинайте с самой низкой температуры и постепенно повышайте её, пока не добьётесь желаемого результата).

- Вельветовые и другие ткани, которые быстро начинают лосниться, следует гладить строго в одном направлении (в направлении ворса) с небольшим нажимом.
- Чтобы избежать появления лоснящихся пятен на синтетических и шелковых тканях, гладьте их с изнаночной стороны.

УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ ГЛАЖЕНИЯ

- Поставьте утюг на основание (8).
- Вставьте вилку сетевого шнура в розетку.
- Поворотом регулятора (13) установите требуемую температуру глажения: «•», «••», «•••» или «MAX» (в зависимости от типа ткани), при этом загорится индикатор (9).
- Когда температура подошвы утюга (13) достигнет установленной температуры, а индикатор (9) погаснет, можно приступать к глажению.

Примечание: При паровом глажении необходимо устанавливать температуру глажения «•••» или «MAX».

РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ ВОДЫ

- Вы можете увлажнить ткань, нажав несколько раз на кнопку разбрзгивателя (4).
- Убедитесь, что в резервуаре (10) достаточно воды.

СУХОЕ ГЛАЖЕНИЕ

- Поставьте утюг на основание (8).
- Вставьте вилку сетевого шнура в розетку.
- Поворотом регулятора (11) установите требуемую температуру глажения: «•», «••», «•••» или «MAX» (в зависимости от типа ткани), при этом загорится индикатор (9).
- Когда температура подошвы утюга (13) достигнет установленной температу-

РУССКИЙ

ры, а индикатор (9) погаснет, можно приступать к глажению.

- После использования утюга установите регулятор температуры (11) в положение «MIN».
- Выньте вилку сетевого шнуря из розетки и дождитесь полного остывания утюга.

ПАРОВОЕ ГЛАЖЕНИЕ

При паровом глажению необходимо устанавливать температуру глажения «•••» или «MAX».

- Поставьте утюг на основание (8).
- Вставьте вилку сетевого шнуря в розетку.
- Убедитесь, что в резервуаре (10) достаточно воды.
- Поворотом регулятора (11) установите требуемую температуру глажения: «•••» или «MAX» (в зависимости от типа ткани), при этом загорится индикатор (9).
- Когда температура подошвы утюга (13) достигнет установленной температуры и индикатор (9) погаснет, можно приступать к глажению.
- Включите постоянную подачу пара, установив переключатель (3) в вертикальное положение, после этого пар начнет выходить из отверстий подошвы утюга (13).
- После использования утюга установите регулятор температуры (11) в положение «MIN», а регулятор постоянной подачи пара (3) в нижнее положение.
- Выньте вилку сетевого шнуря из розетки и дождитесь полного остывания утюга.

ВНИМАНИЕ!

Если во время работы не происходит постоянной подачи пара, проверьте правильность положения регулятора температуры (11).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДАЧА ПАРА

Функция дополнительной подачи пара полезна при разглаживании складок и может быть использована только при высокотемпературном режиме глажения (регулятор температуры (11) в положении «•••» или «MAX»).

- При нажатии кнопки дополнительной подачи пара (5), пар из подошвы утюга будет выходить более интенсивно.

Примечание: Во избежание вытекания воды из паровых отверстий нажмайте кнопку дополнительной подачи пара (5) с интервалом в 4-5 секунд.

ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОТПАРИВАНИЕ

Функция вертикального отпаривания может быть использована только при высокотемпературном режиме глажения (регулятор температуры (11) в положении «•••» или «MAX»).

- Держите утюг вертикально на расстоянии 15-30 см от одежды и нажмайте кнопку дополнительной подачи пара (5) с интервалом в 4-5 секунд, пар будет выходить из подошвы утюга (13).

Важная информация

- Не рекомендуется выполнять вертикальное отпаривание синтетических тканей.
- При отпаривании не прикасайтесь подошвой утюга к материалу, чтобы избежать его оплавления.
- Никогда не отпаривайте одежду, одетую на человека, т.к. температура выходящего пара очень высокая, пользуйтесь плечиками или вешалкой.

ОЧИСТКА ПАРОВОЙ КАМЕРЫ

Для увеличения срока службы утюга рекомендуется регулярно выполнять очистку паровой камеры, особенно в регионах с «жесткой» водопроводной водой.

- Установите регулятор постоянной подачи пара (3) в положение «подача пара выключена».

РУССКИЙ

- Наполните резервуар (10) водой до отметки MAX (12).
- Поставьте утюг на основание (8).
- Вставьте вилку сетевого шнура в розетку.
- Поворотом регулятора (11) установите максимальную температуру нагрева подошвы утюга «MAX», при этом загорится индикатор (9).
- Когда температура подошвы утюга (13) достигнет установленной температуры, а индикатор (9) погаснет, можно проводить очистку паровой камеры.
- Выключите утюг, установив регулятор температуры (11) в положение «MIN».
- Выньте вилку сетевого шнура из розетки.
- Расположите утюг горизонтально над раковиной, нажмите до упора и удерживайте регулятор (3).
- Кипящая вода и пар вместе с накипью будут выбрасываться из отверстий подошвы утюга (13).
- Слегка покачивайте утюг вперед-назад, пока вся вода не выйдет из резервуара (11).
- Поставьте утюг на основание (8) и дайте ему полностью остывть.
- Когда подошва утюга (13) полностью остынет, протрите ее кусочком сухой ткани.
- Прежде чем убрать утюг на хранение, убедитесь, что в резервуаре (10) нет воды, а подошва утюга (13) сухая.
- Не используйте для чистки подошвы и корпуса утюга абразивные чистящие средства.
- Избегайте контакта подошвы утюга с острыми металлическими предметами.

ХРАНЕНИЕ

- Поверните регулятор температуры (11) против часовой стрелки до положения «MIN», установите регулятор постоянной подачи пара (3) в нижнее положение «подача пара выключена».
- Выньте вилку сетевого шнура из розетки.
- Откройте крышку заливочного отверстия (2), переверните утюг и слейте оставшуюся воду из резервуара для воды (10).
- Закройте крышку (2).
- Поставьте утюг вертикально и дайте ему полностью остывть.
- Храните утюг в вертикальном положении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 220-240 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность: 1450-1750 Вт

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн и технические характеристики прибора без предварительного уведомления.

Срок службы прибора - 3 года



Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

Изготовитель: ТУШКОМ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД

РЕСПУБЛИКА КИПР,

Адрес: Кипр, Тисеос, 4, Энгоми, а/я 2413, Никосия.

УХОД И ЧИСТКА

- Прежде чем чистить утюг, убедитесь, что он отключен от сети и уже остыл.
- Протирайте корпус утюга слегка влажной тканью, после этого вытрите его насухо.
- Отложения на подошве утюга можно удалить тканью, смоченной в уксусно-водном растворе.
- После удаления отложений отполируйте поверхность подошвы утюга сухой тканью.

ENGLISH

STEAM IRON

DESCRIPTION

- 1 – Water spray nozzle
- 2 – Water tank lid
- 3 – Steam supply regulator
- 4 - Spray button
- 5 - Additional steam release button
- 6 - Handle
- 7 – Power cord protection
- 8 – Iron base
- 9 – Heating element on/off indicator
- 10 – Water reservoir
- 11. Temperature regulator
- 12 – Maximal water level indication
- 13. Iron sole

SAFETY MEASURES

Before using the unit, please read the instructions carefully and pay attention to the illustrations.

- Before switching on the unit, make sure that your home electricity supply corresponds to the voltage of current specified on the unit.
- Power cord is equipped with a euro plug; insert it into the socket, with secure grounding.
- While operating, we recommend unwind the cord at full length.
- In order to avoid risk of fire do not use adapters while connecting the appliance to the outlet.
- In order to avoid overloading of the power network do not switch on several appliances with high power consumption simultaneously.
- Use the unit only for the intended purposes.
- Use the iron only on the ironing board.
- Place the iron on a flat stable surface.
- While operating the unit, provide that the water tank lid is firmly closed
- Close supervision is necessary when children or disabled persons are near the unit.
- Never leave the operating unit unattended.
- Always unplug the unit if you do not use it.
- In order to avoid electric shock do not

immerse the unit into water or other liquids.

- Do not fill the water tank with scented liquids, vinegar, starch solution, descaling reagents, chemical agents etc.
- Avoid contact with hot surfaces or outgoing steam of the iron in order to avoid getting burns.
- Provide that the power cord is not hanging over the edge of the ironing board and make sure that it does not touch heated surfaces.
- To unplug the unit always take it by the plug, do not pull by the power cord.
- Before taking the unit away for keeping, pour out the remaining water and let the unit cool down.
- Pour out water only after you have unplugged the unit.
- Do not use the unit if the plug or the power cord is damaged or if there are other damages in the unit.
- Do not use the unit if it fell or if there any damages or in case of leakage.
- In order to avoid electric shock do not repair the unit yourself. If there are some damages in the unit apply to the authorized service center.
- Always unplug the unit while filling the water tank with water.
- Water opening should be closed during ironing.
- This unit is not intended for usage by children or disabled persons unless they are given all the necessary instructions on safety measures and information about danger, which can be caused by improper usage of the unit.
- Do not allow children to use the unit as a toy.

BEFORE USAGE

- Take out the iron from the package and remove the protective cartoon covering from the iron sole (13).
- Make sure that the electrical supply voltage corresponds to the iron's operating voltage.

Note:

The iron's heating element is broken

in during the first use; it is normal for a small amount of smoke to be released.

CHOICE OF WATER

- To fill the water tank use regular tap water. If the water is hard then it is recommended to mix it with distilled water at a ratio of 1:1, if the water is very hard, mix it with distilled water at a ratio of 1:2 or use only distilled water.

Note:

Do not fill the water tank (10) with scented liquids, vinegar, starch solutions, descaling reagents, chemical substances etc.

FILLING THE WATER TANK

Make sure that the iron is disconnected from electrical power before filling it with water.

Set the steam release regulator (3) to the Off position.

- Open the water tank lid (2).
- Fill it with water. Close the lid (2).

Note:

- ***Do not fill it with water above MAX. indication.***
- ***If you need to refill the water tank during ironing, turn off the iron and unplug the power cord from the outlet.***
- ***After you finish ironing, open the water tank lid (2) and drain the remaining water.***

IRONING TEMPERATURE

Before operating test the heated iron on the old cloth to be sure that the iron sole (13) and the water tank (10) are clean.

- Always check the recommended iron temperature indicated on the tag before ironing.
- If the tag does not list the recommended ironing temperature, but you know the type of fabric, then use the following table to determine the proper temperature.

Signs Fabric type (temperature)

.	Synthetics, nylon, acryl, polyester (low temperature)
..	Silk/wool (medium temperature)
...	Cotton/flax (high temperature)

- This table is only for smooth materials. Fabrics of other types (crimped, raised etc.) are best ironed at low temperature.
- First sort items by ironing temperature: wool with wool, cotton with cotton etc.
- The iron heats up faster than it cools down. For this reason it is recommended to begin ironing at low temperature (for instance synthetic fabrics). After that, move to higher temperature ironing. Cotton and linens should be ironed last.
- If an item is made from a mix of fabrics, then the iron should be set for the fabric with the lowest ironing (for instance if an item is made from 60% polyester and 40% cotton, it should be ironed at the temperature used for ironing polyester “•”).
- If you cannot define the fabric the item is made from, find a place on it that is hidden while wearing and, on practice select the ironing temperature (always start at the lowest and gradually raise it until you get the desired result.)
- Corduroy and other fabrics that start glossy quickly should be ironed strictly in one direction (along the lines) with slight pressure.
- To avoid appearance of glossy spots on the synthetic and silk fabrics, iron them back-side.

SETTING THE IRONING TEMPERATURE

- Place the iron on the base (8).
- Insert the power plug into the outlet.
- Set the temperature regulator (13) to the required ironing temperature: “•”, “••”, “•••” or “MAX” (depending on the type of fabric), the (9) indicator will light up.
- When the sole temperature (13) reaches the desired temperature value, the (9) indicator will go out, you can start ironing.

ENGLISH

Note: While steam ironing set the temperature “•••” or MAX.

WATER SPRAYER

- You can dampen the fabric by pressing the spray button (4) several times.
- Make sure that there is enough water in the water tank (10).

IRONING

- Place the iron on the base (8).
- Insert the power plug into the outlet.
- Set the temperature regulator (11) to the required ironing temperature: “•”, “••”, “•••” or “MAX” (depending on the type of fabric), the (9) indicator will light up.
- When the sole temperature (13) reaches the desired temperature value, the (9) indicator will go out, you can start ironing.
- After you finish ironing set the (11) regulator to the **“MIN” position**.
- Pull the plug out of the socket and let the iron cool down completely.

STEAM IRONING

For steam ironing set the temperature regulator to steam using zone or “•••” or MAX.

- Place the iron on the base (8).
- Insert the power plug into the outlet.
- Make sure that there is enough water in the water tank (10).
- Set the temperature regulator (11) to the required ironing temperature: to steam using zone or “•••” or MAX (depending on the type of fabric), the (9) indicator will light up.
- When the sole temperature (13) reaches the desired temperature value, the (9) indicator will go out, you can start ironing.
- Switch on the constant steam supply, setting the switch (3) in vertical position, steam will start outgoing from the openings of the sole (13).
- After you finish ironing set the (11) regulator to the **“MIN” position** and the steam supply regulator (3) to the off position.
- Pull the plug out of the socket and let the iron cool down completely.

ATTENTION!

If during the operation steam is not constantly supplied, check whether the temperature regulator (11) is set properly and whether there is water in the reservoir.

ADDITIONAL STEAM RELEASE

Additional steam release function is useful when ironing folds and can only be used at high ironing temperatures (when the iron temperature regulator (11) is set to “•••” or MAX).

- When the additional steam release button (5) is pressed, steam will be vigorously released from the openings in the iron sole.

Note: In order to avoid leakage of water from steam openings, press the additional steam supply button (5) with 45 sec. interval.

VERTICAL STEAMING

For vertical steaming can be used only when the high temperature mode is used (set the temperature regulator (11) to “•••” or MAX).

- Hold the iron vertically at the distance 15-30 cm from the clothes press the additional steam release button (5) with 4-5 seconds interval, steam will be released from the openings in the iron sole (13).

Important information

- Vertical steaming is not recommended for synthetic fabrics.
- To avoid melting the fabric, do not touch the iron sole to the item while steaming.
- Never steam iron clothing that is being worn as the steam temperature is very high and it can cause burns. Use a coat-hanger or a stand.

STEAM CHAMBER CLEANING

To prolong lifetime of the iron we recommend cleaning the steam chamber, especially in the regions with “hard” water.

- Set the steam supply regulator (3) to the off position.
- Fill the water tank (10) till the MAX mark (12).

ENGLISH

- Put the iron on the base (8).
- Insert the power plug into the outlet.
- Set the temperature regulator (11) to the MAX. temperature: “●●●” the (9) indicator will light up.
- When the sole temperature (13) reaches the desired temperature value, the (9) indicator will go out, you can start cleaning of the iron chamber.
- Unplug the iron, set the temperature regulator (11) to the **«MIN» position**.
- Pull the plug out of the socket.
- Hold the iron above the sink horizontally, set and hold the regulator (3) to the bumping.
- Boiling water together with scale will be throwing out from the openings in the iron sole (13).
- Slightly sway the iron back and forth, until water goes out of the water tank (11).
- Place the iron on the base (8) and let it cool down completely.
- When the sole (13) cools down completely, wipe it with a dry cloth.
- Before you take the iron for storing, make sure that there is no water in the water tank (10) and that the iron sole (13) is completely dry.

CARE AND CLEANING

- Before cleaning the iron, make sure that it is turned off and has cooled completely.
- Wipe the iron's outer surface with a damp cloth and then wipe dry.
- Sediment on the iron sole can be removed with a cloth soaked in vinegar-water solution.
- After removing sediment, polish the sole with a dry cloth.
- Do not use abrasive substances to clean the sole and body of the iron.
- Avoid touching the iron sole with sharp metal objects.

STORAGE

- Turn the temperature regulator (11) anti-clockwise till MIN position, set the steam release regulator (3) to the steam OFF position.
- Remove the power plug from the outlet.

- Open the water tank lid (2), turn over the iron and drain any remaining water from the water tank (10).
- Close the lid (2).
- Set the iron vertically and allow it to cool completely.
- Store the iron vertically.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Power requirements: 220V -240V~ 50 Hz

Power consumption: 1450-1750 W

Specifications subject to change without prior notice.

Service life of appliance - 3 years.

GUARANTEE

Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

*This product conforms to the
EMC-Requirements as laid down
by the Council Directive 89/336/
EEC and to the Law Voltage
Regulation (73/23 EEC)*



DEUTSCH

DAMPFBÜGELEISEN

BESCHREIBUNG

1. Sprühdüse
2. Deckel der Wassereinfüllöffnung
3. Regler der konstanten Dampfzufuhr
4. Sprühtaste
5. Taste der zusätzlichen Dampfzufuhr
6. Handgriff
7. Netzkabelschutz
8. Bügeleisenfußplatte
9. Indikator der Ein-/Ausschaltung des Heizkörpers
10. Wasserbehälter
11. Temperaturregler
12. Wasserstandsgrenzlinie
13. Gleitsohle

SICHERHEITSMÄßNAHMEN

Vor der Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie aufmerksam diese Betriebsanleitung durch, achten Sie auch auf die Abbildungen.

- Vor der ersten Inbetriebnahme vergewissern Sie sich, dass die Spannung des Geräts mit der Netzspannung übereinstimmt.
- Das Netzkabel ist mit einem „Eurostecker“ ausgestattet; schalten Sie diesen in die Steckdose mit sicherer Erdung ein.
- Es wird empfohlen, das Netzkabel während der Nutzung des Geräts auf die gesamte Länge abzuwickeln.
- Verwenden Sie keine Verlängerungen beim Anschließen des Geräts an das Stromnetz, um Brandrisiko zu vermeiden.
- Es ist nicht gestattet, mehrere Geräte mit hoher Verbrauchsleistung gleichzeitig einzuschalten, um die Überlastung des Stromnetzes zu vermeiden.
- Nutzen Sie das Gerät nur gemäß der Bedienungsanleitung.
- Nutzen Sie das Gerät nur auf dem Bügelbrett.
- Stellen Sie das Bügeleisen auf eine gerade stabile Oberfläche auf.
- Der Deckel der Einfüllöffnung soll beim Bügeln dicht geschlossen sein.
- Besondere Vorsichtsmaßnahmen sind in den Fällen angesagt, wenn sich Kinder oder behinderte Personen während der Nutzung des Geräts in der Nähe aufhalten.
- Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nie unbeaufsichtigt.
- Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch vom Stromnetz immer ab.
- Tauchen Sie das Gerät nie ins Wasser oder andere Flüssigkeiten, um Stromschlagrisiko zu vermeiden.

- Es ist nicht gestattet, Aromaflüssigkeiten, Essig, Stärkelösung, Reagenzien für die Entfernung von Kalkstein, chemische Lösungen usw. ins Wasserbehälter einzubringen.
- Vermeiden Sie die Berührung der Haut mit heißen Oberflächen des Bügeleisens oder austretendem Dampfes, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät vom Bügeleisenbrett nicht frei hängt oder heiße Oberfläche nicht berührt.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät beim Abschalten vom Stromnetz am Netzkabel zu ziehen, halten Sie und ziehen Sie es am Stecker.
- Vor der Wegpacken des Geräts schalten Sie es vom Stromnetz ab, gießen Sie das Wasser ab und lassen Sie es abkühlen.
- Gießen Sie das Wasser nur nach dem Abschalten des Bügeleisens vom Stromnetz ab.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät zu nutzen, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt oder bei anderen Störungen.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät nach dem Fallen, beim Entdecken von sichtbaren Beschädigungen oder Lecken zu benutzen.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät selbstständig zu reparieren, um Stromschläge zu vermeiden. Bei der Feststellung von Beschädigungen wenden Sie sich an den autorisierten Kundenservicedienst.
- Beim Auffüllen des Wasserbehälters schalten Sie das Bügeleisen vom Stromnetz immer ab.
- Der Deckel der Einfüllöffnung soll beim Bügeln dicht geschlossen sein.
- Dieses Gerät darf von Kindern und behinderten Personen nicht genutzt werden, es sei denn ihnen eine angemessene und verständliche Anweisung über die sichere Nutzung des Geräts und die Gefahren seiner falschen Nutzung durch die Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät den Kindern als Spielzeug zu geben.

VOR DER ERSTNUTZUNG DES GERÄTS

- Nehmen Sie das Bügeleisen aus der Verpackung heraus und entfernen Sie das Schutzmaterial von der Gleitsohle (13).
- Vergewissern Sie sich, ob die Spannung des Geräts mit der Netzspannung übereinstimmt.

Anmerkung:

Beim ersten Einschalten des Bügeleisens verbrennt das Heizelement, es kann zur Entstehung

des Rauches oder eines fremden Geruchs führen – es ist normal.

WASSERAUSWAHL

Zum Auffüllen des Wasserbehälters des Bügeleisens nutzen Sie Leitungswasser. Wenn das Leitungswasser hart ist, wird empfohlen, es mit destilliertem Wasser im Verhältnis 1:1 zu mischen, bei der Nutzung des Wassers mit sehr hoher Härte wird empfohlen, es mit destilliertem Wasser im Verhältnis 1:2 oder nur destilliertes Wasser zu nutzen.

Anmerkung: Es ist nicht gestattet, Aromaflüssigkeiten, Essig, Stärkelösung, Reagenzien für die Entfernung von Kalkstein, chemische Lösungen usw. ins Wasserbehälter (10) einzugießen.

AUFFÜLLEN DES WASSERBEHÄLTERS

Vor dem Auffüllen des Bügeleisens mit Wasser, vergewissern Sie sich, dass es vom Stromnetz abgeschaltet ist.

- Stellen Sie den Regler der Dampfzufuhr (3) in die Position „Dampfzufuhr ausschalten“.
- Öffnen Sie den Deckel der Wassereinfüllöffnung (2).
- Gießen Sie Wasser herein, schließen Sie den Deckel (2) dicht zu.

Anmerkung

- Es ist nicht gestattet, das Gerät mit Wasser über die Grenzlinie „MAX“ zu füllen.
- Wenn sie während des Bügeln Wasser nachgießen müssen, schalten Sie das Bügeleisen aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Nach dem Bügeln schalten Sie das Gerät aus, lassen Sie es abkühlen, danach öffnen Sie den Deckel der Einfüllöffnung (2), drehen Sie das Bügeleisen um und gießen Sie Restwasser aus.

TEMPERATUR BEIM BÜGELN

Vor der Inbetriebnahme prüfen Sie das aufgeheizte Bügeleisen auf einem Tuch, ob die Gleitsohle (13) und der Wasserbehälter (10) sauber sind.

- Vor dem Bügeln sollen Sie die Überschriften auf dem Etikett der Kleidung beachten, wo die empfohlene Temperatur angegeben ist.
- Wenn das Etikett mit den Hinweisen fehlt, Sie kennen aber den Stofftyp, so können Sie die Temperaturangaben der folgenden Tabelle entnehmen:

Bezeichnungen Stofftyp (Temperatur)

•	Synthetefaser, Nylon, Acryl, Polyester (niedrige Temperatur)
••	Seide/Wolle (mittlere Temperatur)
•••	Baumwolle/Leinen (hohe Temperatur)

- Die Tabelle ist nur für das Bügeln von glatten Stoffen verwendbar. Wenn Sie den Stoff eines anderen Typs verwenden (gaufriert, geriffelt usw.), dann soll es bei der niedrigen Temperatur gebügelt werden.
- Zuerst sollen Sie die Sachen entsprechend der Bügeltemperatur aussortieren: Synthetefaser zu Synthetefaser, Wolle zu Wolle, Baumwolle zu Baumwolle usw.
- Das Bügeleisen wird schneller aufgeheizt als abgekühlt. Aus diesem Grund wird es empfohlen, Sachen bei der niedrigen Temperatur zu bügeln (z.B. synthetische Stoffe). Danach können Sie auch zum Bügel bei höheren Temperaturen übergehen (Seide, Wolle). Erzeugnisse aus Baumwolle und Leinen sollen zuletzt gebügelt werden.
- Wenn das Kleidungsstück aus Mischfasern ist, soll die Temperatur auf die niedrigste Stufe eingestellt werden (z.B. wenn das Kleidungsstück zu 60% aus Polyester und zu 40% aus Baumwolle besteht, so soll es bei der Temperatur gebügelt werden, die für das Bügeln von Polyester geeignet ist „•“)
- Wenn Sie den Stofftyp nicht feststellen können, woraus das Kleidungsstück hergestellt ist, finden Sie darauf ein unbemerkbare Stelle beim Tragen, und wählen Sie durch das Prüfen die Temperatur des Bügels aus (fangen Sie immer von der niedrigsten Temperatur an und erhöhen Sie diese, bis das gewünschte Ergebnis nicht erreicht wird).
- Kordstoffe und andere Stoffe, die sehr schnell beginnen zu glänzen, sollen unter leichtem Druck streng in einer Richtung gebügelt werden (in Richtung des Strichs).
- Um die Entstehung von Glanzflecken auf den synthetischen und seidenen Stoffen zu vermeiden, bügeln Sie diese von der Innenseite aus.

EINSTELLEN DER BÜGELTEMPERATUR

- Stellen Sie das Bügeleisen auf die Bügeleisenfußplatte (8) auf.
- Stecken Sie den Netzstecker des Netzkabels in die Steckdose.
- Stellen Sie mit dem Regler (13) die gewünschte Bügeltemperatur ein: „•“, „••“, „•••“ oder „MAX“ (abhängig vom Stofftyp), dabei wird der Indikator (9) aufleuchten.

DEUTSCH

- Wenn die Temperatur der Gleitsohle (13) auf die gewünschte Temperatur steigt und der Indikator (9) erloscht, können Sie zum Bügeln übergehen.

Anmerkung: Beim Bügeln mit Dampf soll die Temperatur in die Position „•••“ oder „MAX“ eingestellt werden.

WASSERSPRÜHER

- Sie können den Stoff anfeuchten, indem Sie auf den Sprühknopf (4) einige Male drücken.
- Vergewissern Sie sich, dass es genug Wasser im Wasserbehälter (10) vorhanden ist.

TROCKENES BÜGELN

- Stellen Sie das Bügeleisen auf die Bügeleisenfußplatte (8) auf.
- Stecken Sie den Netzstecker des Netzkabels in die Steckdose.
- Stellen Sie mit dem Regler (11) die gewünschte Bügeltemperatur ein: „•“, „••“, „•••“ oder „MAX“ (abhängig vom Stofftyp), dabei wird der Indikator (9) aufleuchten.
- Wenn die Temperatur der Gleitsohle (13) auf die gewünschte Temperatur steigt und der Indikator (9) erloscht, können Sie zum Bügeln übergehen.
- Schalten Sie das Bügeleisen aus, indem Sie den Temperaturregler (11) in die Position „MIN“ stellen.
- Schalten Sie das Gerät vom Stromnetz ab und warten Sie ab, bis dieses komplett abgekühlt wird.

BÜGELN MIT DAMPF

Beim Bügeln mit Dampf soll die Temperatur in die Position „•••“ oder „MAX“ eingestellt werden.

- Stellen Sie das Bügeleisen auf die Bügeleisenfußplatte (8) auf.
- Stecken Sie den Netzstecker des Netzkabels in die Steckdose.
- Vergewissern Sie sich, dass es genug Wasser im Wasserbehälter (10) vorhanden ist.
- Stellen Sie mit dem Regler (11) die gewünschte Bügeltemperatur ein: „•“, „••“, „•••“ oder „MAX“ (abhängig vom Stofftyp), dabei wird der Indikator (9) aufleuchten.
- Wenn die Temperatur der Gleitsohle (13) auf die gewünschte Temperatur steigt und der Indikator (9) erloscht, können Sie zum Bügeln übergehen.
- Stellen Sie den Regler der konstanten Dampzfzufuhr (3) in die senkrechte Position, dabei fängt der Dampf an, aus den Öffnungen

der Gleitsohle (13) des Bügeleisens auszutreten.

- Schalten Sie das Bügeleisen nach dem Bügeln aus, indem Sie den Temperaturregler (11) in die Position „MIN“ und den Regler der konstanten Dampzfzufuhr (3) in die Endposition stellen.
- Schalten Sie das Gerät vom Stromnetz ab und warten Sie ab, bis dieses komplett abgekühlt wird.

ACHTUNG! Wenn konstante Dampzfzufuhr während des Betriebs des Geräts nicht erfolgt, prüfen Sie die Richtigkeit der Positionierung des Temperaturreglers (11).

ZUSÄTZLICHE DAMPFZUFUHR

Die Funktion der zusätzlichen Dampzfzufuhr ist fürs Glätten der Falten nützlich und kann nur beim Hochtemperaturbetrieb des Bügels verwendet werden (Temperaturregler (11) in der Position „•••“ oder „MAX“).

- Bei Drücken der Taste der zusätzlichen Dampzfzufuhr (5) tritt der Dampf intensiver aus der Gleitsohle aus.

Anmerkung: Um das Auslaufen des Wassers aus den Dampföffnungen zu vermeiden, drücken Sie den Knopf der zusätzlichen Dampzfzufuhr (5) mit dem Intervall von 45 Sekunden.

VERTIKALE ABDAMPFUNG

Die Funktion der vertikalen Abdampfung kann nur beim Hochtemperaturbetrieb des Bügels verwendet werden (der Temperaturregler (11) in der Position „•••“ oder „MAX“).

- Halten Sie das Bügeleisen senkrecht 15-30 cm von der Bekleidung entfernt und drücken Sie den Knopf der zusätzlichen Dampzfzufuhr (5), der Dampf wird aus der Gleitsohle des Geräts (13) austreten.

Wichtige Information

- Es wird nicht empfohlen, die vertikale Abdampfung von synthetischen Stoffen durchzuführen.
- Es ist nicht gestattet, die Gleitsohle des Bügeleisens mit dem Stoff zu berühren, um seine Verschmelzung zu vermeiden.
- Es ist nicht gestattet, die Kleidung, die der Mensch trägt, abzudämpfen, weil die Temperatur des austretenden Dampfes sehr hoch ist, benutzen Sie Kleiderbügel oder Aufhängebügel.

REINIGUNG DER DAMPFKAMMER

Für die Erhöhung der Nutzungsfrist des Geräts wird empfohlen, die Reinigung der Dampfkammer regelmäßig durchzuführen, besonders in den Regionen mit hartem Leitungswasser.

- Stellen Sie den Regler der Dampfzufuhr (3) in die Position „Dampfzufuhr ausschalten“.
- Füllen Sie den Wasserbehälter (10) mit Wasser bis zum maximalen Füllstand MAX (12) auf.
- Stellen Sie das Bügeleisen auf die Bügeleisenfußplatte (8) auf.
- Stecken Sie den Netzstecker des Netzkabels in die Steckdose.
- Stellen Sie mit dem Regler (11) die Temperatur der Gleitsohle des Bügeleisens in die Position „MAX“, dabei wird der Indikator (9) aufleuchten.
- Wenn die Temperatur der Gleitsohle (13) auf die gewünschte Temperatur steigt und der Indikator (9) erlöscht, können Sie zur Reinigung der Dampfkammer übergehen.
- Schalten Sie das Bügeleisen aus, indem Sie den Temperaturregler (11) in die Position „MIN“ stellen.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Stellen Sie das Bügeleisen in horizontaler Position über dem Waschbecken auf und halten Sie den Reinigungsknopf (3) fest.
- Kochendes Wasser und der Dampf werden zusammen mit dem Kalk aus den Öffnungen der Gleitsohle (13) austreten.
- Schaukeln Sie das Bügeleisen hin und zurück, bis das ganze Wasser aus dem Wasserbehälter (11) entfernt wird.
- Stellen Sie das Bügeleisen auf die Fußplatte (8) und lassen Sie es vollständig abkühlen.
- Wenn die Gleitsohle des Geräts (13) vollständig abgekühlt wird, wischen Sie diese mit einem Tuch ab.
- Bevor Sie das Bügeleisen zur Aufbewahrung weggpacken, vergewissern Sie sich, dass im Wasserbehälter (10) kein Wasser übrig geblieben ist und die Gleitsohle (13) des Bügeleisens vollständig trocken ist.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Vor der Reinigung des Bügeleisens vergewissern Sie sich, dass es vom Stromnetz abgeschaltet und abgekühlt ist.
- Wischen Sie das Gehäuse des Bügeleisens mit einem feuchten Tuch, danach trocknen Sie es.

- Ablagerungen an der Gleitsohle des Bügeleisens können Sie mit einem Stoff abwischen, der mit Essiglösung angefeuchtet ist.
- Nach der Entfernung des Kalkablagerungen polieren Sie die Gleitsohle des Bügeleisens mit einem trockenen Tuch.
- Es ist nicht gestattet, Abrasivmittel für die Reinigung der Gleitsohle und des Gehäuses des Bügeleisens zu nutzen.
- Vermeiden Sie den Kontakt der Gleitsohle mit scharfen Metallgegenständen.

AUFBEWARUNG

- Drehen Sie den Temperaturregler (11) gegen Uhrzeigersinn in die Position „MIN“, stellen Sie den Regler der Dampfzufuhr (3) in die Endposition, um den Dampf auszuschalten
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Öffnen Sie den Deckel der Wassereinfüllöffnung (2) und gießen Sie das Restwasser aus dem Wasserbehälter.
- Schließen Sie den Deckel (2) zu.
- Stellen Sie das Bügeleisen senkrecht auf und lassen Sie es vollständig abkühlen.
- Bewahren Sie das Bügeleisen in der senkrechten Lage auf.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Stromversorgung: 220-240 V, ~50Hz
Leistungsaufnahme: 1450-1750 W

Der Hersteller behält sich das Recht vor die Charakteristiken des Gerätes ohne Vorbescheid zu ändern.

Betriebslebensdauer des Geräts – 3 Jahre.

Gewährleistung

Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung kann man beim Dealer, der diese Geräte verkauft hat, bekommen. Bei beliebiger Anspruchserhebung soll man während der Laufzeit der vorliegenden Gewährleistung den Check oder die Quittung über den Ankauf vorzulegen.



Das vorliegende Produkt entspricht den Forderungen der elektromagnetischen Verträglichkeit, die in 89/336/EWG -Richtlinie des Rates und den Vorschriften 73/23/EWG über die Niederspannungsgeräte vorgesehen sind.

ҚАЗАҚ

БУЛЫ ҮТІК СИПАТТАМАСЫ

1. Су бүріккішінің шұмегі
2. Құятын саңылаудың қақпағы
3. Тұрақты бу берудің реттегіші
4. Су бүріккішінің батырмасы
5. Қосымша бу берудің батырмасы
6. Сабы
7. Желілік баудың қорғанысы
8. Үтіктің негізі
9. Қыздыратын элементтің іске қосылу/ ажыратылу көрсеткіші
10. Суға арналған сауыт
11. Температура реттегіші
12. Судың максималды деңгейінің көрсеткіші
13. Үтіктің табанды

САҚТАНДЫРУ ШАРАЛАРЫ

Пайдалану алдында нұсқаулықты зейін қойып оқып шығыныз, сонымен қатар бейнелерге назар аударыныз.

- Қосу алдында, желідегі кернеу үтіктің жұмыс кернеуіне сәйкес келуіне көз жеткізіңіз.
- Желілік бау «евроайыртетікпен» жабдықталған; оның енімді жерлендіргіш түйіспесі ашалыққа қосыныз.
- Аспапты пайдаланғанда желілік бауды оның бүкіл ұзындығына тарқату ұсынылады.
- Аспапты электр ашалығына қосу кезінде, өрттің пайда болу тәуекелін болдырмау үшін ауыстырығыштарды пайдаланбаңыз.
- Электр желісінің артық жүктелуін болдырмау үшін, үлкен қуатты тұтынатын бірнеше аспапты бір уақытта қоспаңыз.
- Үтікті нұсқаулықта көзделген мақсаттардаған пайдаланыныз.
- Үтікті тек үтіктеу тақтасындаған пайдаланаңыз.
- Үтікті тек жазық тұрақты бетке қойыныз.
- Үтікті пайдаланған кезде құятын

саңылаудың қақпағы тығыз жабылған болуы керек.

- Аспапты тікелей балалардың және мүмкіндіктері шектеулі адамдардың қасында пайдаланған кезде аса назар болыңыз.
- Қосылған үтікті қараусыз қалдырмаңыз.
- Егер үтікті пайдаланбасаңыз, оны әрқашан желіден ажыратыңыз.
- Электр тоғы соққысын болдырмау үшін, үтікті суға немесе кез-келген басқа сұйықтыққа батырмаңыз.
- Суға арналған сауытқа хош иісті сұйықтытарды, сірке суды, крахмал ерітіндісін, қақты жоюға арналған реагенттерді, химиялық заттарды және т.с. -ларды қююға тыйым салынады.
- Күйікке шалдыруды болдырмау үшін терінің ашық жерлерінің үтіктің ыстық беттерімен немесе шығып жатқан бүмен түйісін болдырмаңыз.
- Үтіктейтін тақтаның жиегінен желілік баудың салбырамауын, ыстық беттерге тимеүін бақылаңыз.
- Үтікті электр желісінен сөндірген кезде әрқашан желілік айыр тетікten ұстаңыз, ешқашан желілік баудан тартпаңыз.
- Үтікті жинап қоюға дейін судың қалдығын төгіңіз және оған толық салқындауға уақыт беріңіз.
- Үтікті желіден ажыратқаннанғанда суды төгіңіз.
- Үтікті заңымдалған желілік айыр тетікпен, желілік баумен, сонымен қатар кез-келген басқа ақаулықпен пайдаланбаңыз.
- Үтікті түсіп кеткеннен кейін, көзге көрінетін бұзылулары бар болғанда немесе ағып кету жағдайында пайдаланбаңыз
- Электр тоғы соққысын болдырмау үшін үтікті өздігімен ашпаңыз, ақаулықты тапқан кезде тел туындыгерлес қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Сауытты суға толтырган кезде әрқашан айыртетік ашалықтан ажыратыңыз.

- Суды толтыруға арналған саңылау үтіктеу кезінде жабық болуы керек.
- Берілген құрылғы балалардың немесе мүмкіндері шектеулі адамдардың қолдануына, егер оларға құрылғыны қауіпсіз пайдалану және олардың қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлғаның оны дұрыс пайдаланбаған кезде пайда бола алатын қауіптер туралы оларға түсінікті нұсқаулықтар берілген болмаса арналмаған.
- Құрылғыны балаларға ойыншық ретінде пайдалануға рұқсат етпеніз.

АЛҒАШҚЫ ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА

- Үтікті қабынан шығарыныз, табанында (13) қорғаныс болған кезде оны алып тастаңыз.
- Желідегі кернеудің үтіктің жұмыс кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

Ескерту

Бірінші қосқан кезде үтіктің қыздыратын элементті қүйеді, сондықтан аз көлемдегі тұтіннің немесе бөтен істің пайда болуы – бұл қалыпты құбылыс.

СУДЫ ТАНДАУ

- Сауытты толтыру үшін құбырдағы суды пайдалаңыз. Егер құбырдағы су қатты болса, оны 1:1 қатынасында дистильденген сумен арапастыру ұсынылады, өте қатты су болған жағдайда оны 1:2 қатынасында дистильденген сумен арапастырыңыз немесе тек дистильденген суды пайдалаңыз.

Ескерту: Суға арналған сауытқа (10) хош істің сұйықтықтарды, сірке суды, крахмал ерітіндісін, қақтты жоюға арналған реагенттерді, химиялық заттарды және т.с.с.-ларды қююға тыйым салынады.

СУҒА АРНАЛҒАН САУЫТТЫ ТОЛТЫРУ

Суды үтікке құю алдында, оның желіден ажыратылғанына көз жткізіңіз.

- Тұрақты бу беру реттегішін (3) «бу беру сөндірлген» қүйіне орнатыңыз.
- Құю саңылауының қақпағын (2) ашыңыз.
- Суды құйыңыз, қақпақты (2) тығыз жабыңыз.

Ескерту

- Суды MAX белгісінен жоғары толтырманыз.
- Егер үтіктеу кезінде суды толтыру қажет болса, онда үтікті сөндіріңіз және желілік айыр төтікті ашалықтан ажыратыңыз.
- Үтіктеп болғаннан кейін үтікті сөндіріңіз, оның толық салқындауын күтіңіз, одан кейін құятын саңылаудың қақпағын (2) ашыңыз, үтікті төңкеріңіз және қалған суды төгіңіз.

ҮТІКТЕУ ТЕМПЕРАТУРАСЫ

Үтіктің табаны (13) және суға арналған сауыт (10) таза екенине көз жеткізу үшін, пайдалану алдында қызған үтікті матаңың бір бөлігінде тексеріңіз.

- Әрқашан үтіктеу алдында үтіктеудің ұсынылған температурасы көрсетілген бүйімнің жапсырмасын қараңыз.
- Егер үтіктеу бойынша нұсқаулары бар жапсырма болмаса, бірақ сіз матаңың түрін білсөніз, онда үтіктеу температурасын таңдау үшін кестеге қараңыз.

Белгілеулер Матаңың түрі (температура)

•	синтетика, нейлон, акрил, полиэстер (төмен температура)
••	жібек/жун (орташа температура)
•••	мақта/зығыр (жоғары температура)

- Кесте тек бірге матаңарға қолданылады. Егер мата басқа түрлі болса (бүктелген, бедерлі және т.с.с.),

ҚАЗАҚ

- онда оны төмен температурада үтіктеген дұрыс болады.
- Өзуелі заттарды үтіктеу температурасы бойынша сұрыптаңыз: синтетиканы – синтетикаға, жұнді - жұнғе, мақтаны – мақтаға және т.с.с.
- Үтік салқындауға қарағанда тезірек қыздады. Сондықтан өзуелі төмен температура кезінде үтіктеу ұсынылады (мысалы, синтетикалық маталар). Содан кейін анағұрлым жоғары температура кезіндегі үтіктеуге көшініз (жібек, жұн). Мақтадан немесе зығырдан жасалған заттарды соңында үтіктеңіз.
- Егер матаның құрамына аралас талшықтар енсе, онда ең төмен температуралы белгілеу қажет (мысалы, егер бұйым 60% полиэстерден және 40% мақтадан құралса, онда оны полиэстерге сәйкес температурада үтіктеу қажет «•»).
- Егер сіз матаның құрамын анықтай алмасаңыз, онда бұйымды киген кезде көрінбейтін жерді табыңыз, және тәжірибелік жолмен температуралы таңдаңыз (әрқашан ең төменгі температурадан бастаңыз және оны қажетті нәтижеге жеткенге дейін біртіндеп көтеріңіз).
- Тез сетінейтін шибарқыт және басқа да маталарды тек бір бағытта сөл ғана басып (түктің бағытымен) үтіктеу керек.
- Синтетикалық және жібек маталардағы сетінейтін дақтардың пайда болуын болдырмау үшін, оларды ішкі жағынан үтіктеңіз.

ҮТІКТЕУ ТЕМПЕРАТУРАСЫН БЕЛГІЛЕУ

- Үтікті негізіне (8) қойыңыз.
- Желілік баудың айыр тетігін ашалыққа қосыңыз.
- Реттегішті (13) бұрап, қажетті үтіктеу температурасын белгілеңіз: «•», «••», «•••» немесе «MAX» (матаның түріне байланысты), сол кезде көрсеткіш (9) жанады.

- Үтік табанының (13) температурасы белгіленген температурага жеткенде, көрсеткіш (9) сөнеді, үтіктеуге кірісуге болады.

Ескерту: - Бұлы үтіктеу кезінде үтіктеу температурасын «•••» немесе «MAX» аймағына орнату қажет.

СУ БҮРІККІШ

- Сіз буріккіштің (4) батырмасына бірнеше рет басып, матаны ылғалдай аласыз.
- Сауытта (10) жеткілікті су бар екеніне көз жеткізіңіз.

ҚҰРҒАҚ ҮТІКТЕУ

- Үтікті негізіне (8) қойыңыз.
- Желілік баудың айыр тетігін ашалыққа қосыңыз.
- Реттегішті (11) бұрап, қажетті үтіктеу температурасын белгілеңіз: «•», «••», «•••» немесе «MAX» (матаның түріне байланысты), сол кезде көрсеткіш (9) жанады.
- Үтік табанының (13) температурасы белгіленген температурага жеткенде, көрсеткіш (9) сөнеді, үтіктеуге кірісуге болады.
- Үтікті пайдаланып болғаннан кейін температура реттегішін (11) «MIN» күйіне орнатыңыз.
- Желілік баудың айыр тетігін ашалықтан ажыратыңыз және үтіктің толық салқындауын күттіңіз.

БУМЕН ҮТІКТЕУ

- Бумен үтіктеген кезде үтіктеу температурасын «•••» немесе «MAX» аймағында орнату қажет.
- Үтікті негізіне (8) қойыңыз.
 - Желілік баудың айыр тетігін ашалыққа қосыңыз.
 - Сауытта (10) жеткілікті су бар екеніне, көрсеткіш жанбай тұрғанына көз жеткізіңіз.
 - Реттегішті (11) бұрап, қажетті үтіктеу

- температурасын белгіленіз: «***» немесе «MAX», сол кезде көрсеткіш (9) жанады.
- Үтік табанының (13) температурасы белгіленген температурага жеткенде, көрсеткіш (9) сөнеді, үтіктеуге кірісуге болады.
 - Реттегішті (3) тік күйге орнатып, тұрақты бу беруді қосыңыз, бу үтік табанының (12) саңылауларынан шыға бастайды.
 - Үтікті пайдаланып болғаннан кейін температура реттегішін (11) «MIN» күйіне, ал тұрақты бу беру реттегішін (3) төмөнгі күйге орнатыңыз.
 - Желілік баудың айыр тетігін ашалықтан ажыратыңыз және үтіктің толық салқындауын күтіңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Егер жұмыс істеу уақытында тұрақты бу беру болмаса, температура реттегішінің (11) күйінің дұрыстығын тексеріңіз.

ҚОСЫМША БУ БЕРУ

Қосымша бу беру қызметі қыртыстарды үтіктеген кезде пайдалы және үтіктеудің жоғары температуралы режимінде ғана қолданыла алады (температура реттегіші (11) «***» немесе «MAX» күйінде).

- Қосымша бу беру батырмасын (5) басқанда бу үтік табанынан анағұрлым қарқынды шыға бастайды.

Ескерту: судың бу саңылауларынан агуын болдырмау үшін қосымша бу беру батырмасын (5) 4-5 секунд аралығымен басыңыз.

ТІК ҮЛҒАЛДАУ

Тік үлғалдау қызметі тек жоғары температуралы үтіктеу режимінде ғана қолданыла алады (температура реттегіші (11) «***» немесе «MAX» күйінде).

- Үтікті киімнен 15-30 см қашықтықта тік ұстаңыз және қосымша бу беру батырмасын (5) 4-5 секунд аралығымен

басыңыз, бу үтік табанынан (13) шыға бастайды.

Қажетті ақпарат

- Синтетикалық маталарды тік үлғалдау үсінілмайды.
- Үлғалдау кезінде матаның еруін болдырмау үшін үтіктің табанын оған тигізбеніз.
- Ешқашан адамға киілген киімді үлғалдамаңыз, себебі шығатын будың температурасы өте жоғары, иықшаларды немесе киім ілгішті пайдаланыңыз.

БУ КАМЕРАСЫН ТАЗАЛАУ

Үтіктің қызмет ету мерзімін ұзарту үшін бу камерасын тазартуды, әсіресе «қатты» құбыры суы бар аймақтарда тұрақты орындау үсінілгады.

- Тұрақты бу реттегішін (3) «бу беру сөндірлген» күйіне орнатыңыз.
- Сауытты (10) MAX белгісіне (12) дейін толтырыңыз.
- Үтікті негізіне (8) қойыңыз.
- Желілік баудың айыр тетігін ашалықа қосыңыз.
- Реттегішті (11) бұрап, үтік табаны қызыуының максималды температурасын белгіленіз «***», сол кезде көрсеткіш (9) жанады.
- Үтік табанының (13) температурасы белгіленген температурага жеткенде, көрсеткіш (9) сөнеді, бу камерасын тазалауды жүргізуге болады.
- Температура реттегішін (11) «MIN» күйіне орнатып сөндіріңіз.
- Желілік баудың айыр тетігін ашалықтан ажыратыңыз.
- Үтікті қол жуғыштың үстіне көлденең орнатыңыз және реттегішті (3) соңына дейін басыңыз және ұстап тұрыңыз.
- Қайнаган су мен бу қақпен бірге үтіктің табаны (13) саңылауларынан шыға бастайды.
- Үтікті алға-артқа сауыттагы (11) бүкіл

ҚАЗАҚ

- су шығып болғанға дейін сәл ғана шайқаңыз.
- Үтікті негізіне (8) қойыңыз жән оған толық салқындауға уақыт беріңіз.
 - Үтіктің табаны (13) толық салқындағанан кезде, оны құрғақ матамен сүртіңіз.
 - Үтікті сақтауға қойғанға дейін, сауытта (10) су жоқ екеніне, ал үтік табаны (13) құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.

Күтімі мен тазарту

- Үтікті тазартқанға дейін оның желіден ажыратылғанына және салқындағанына көз жеткізіңіз.
- Үтіктің корпусын сәл ғана ылғалды матамен сүртіңіз, одан кейін құрғатып сүртіңіз.
- Үтік табанындағы шөгінділер сірке-сұлы ерітіндіде ылғалдандырылған матамен жойылуы мүмкін.
- Шөгінділер жоғылғаннан кейін табаның бетін құрғақ матамен жылтыратыңыз.
- Табаның және корпусын тазалау үшін қажайтын тазалағыш заттарды пайдаланбаңыз.
- Үтік табанының өткір металл заттармен туýсуне жол берменіз.

САҚТАУ

- Температура реттегішін сағат тіліне қарсы (10) «MIN» күйіне дейін бұрыңыз, тұрақты бу беру реттегішін (3) бу беру сөндірлген төменгі күйіне орнатыңыз.
- Желілік баудың айыр тетігін ашалықтан ажыратыңыз.
- Құятын саңылаудың қақпағын (2) ашыңыз, үтікті төңкеріңіз және қалған суды суға арналған сауыттан (11) төгіңіз (сур.8).
- Қақпақты жабыңыз (2).
- Үтікті тік қойыңыз және оған толық салқындауға уақыт беріңіз.
- Үтікті тік күйінде сақтаңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Қоректендіру көрнеуі: 220-240 В ~ 50 Гц
Тұтынатын құтты: 2000 Вт

Өндіруші алдын ала хабарламастан аспаптың сипаттамаларын өзгертуге құқылды.

Құралдың қызмет ету мерзімі - 3 жыл.

Гарантиялық міндеттілігі

Гарантиялық жағдайдың қаралып жатқан бөлшектер дилерден тек сатып алынған адамға ғана беріледі. Осы гарантиялық міндеттілігіндегі шағымдалған жағдайда төлеген чек немесе квитанциясын көрсетуі қажет.



*Бұл тауар EMC – жағдайларға сәйкес келеді негізгі
Міндеттемелер 89/336/ECC
Дерективаның ережелеріне
енгізілген Төменгі
Ережелердің Реттелуи (73/23
EEC)*

FIER DE CĂLCAT CU ABURI

DESCRIEREA PRODUSULUI

1. Duză de pulverizare
2. Capac orificiu rezervor de apă
3. Regulator debit continuu de aburi
4. Buton stropitor
5. Buton pentru extra aburi
6. Mâner
7. Protecția cablului de alimentare
8. Baza fierului de călcat
9. Indicator elementului de încălzire închis/deschis
10. Rezervor pentru apă
11. Regulator de temperatură
12. Indicator al nivelului maxim de apă
13. Talpa fierului de călcat

MĂSURI DE SECURITATE

Cititi cu atenție instrucțiunile de utilizare, de asemenea urmăriți ilustrațiile înainte de utilizare.

- Înainte de conectare asigurați-vă că tensiunea din rețea corespunde cu tensiunea de lucru a fierului de călcat.
- Cordonul de alimentare este dotat cu fișă de standard european; conectați fișa în priza de rețea care este dotată cu contact sigur de protecție(pământare).
- În timpul folosirii aparatului desfaceți cablul de alimentare pe toată lungimea acestuia.
- Pentru a evita incendierea, nu utilizați piese intermediare la conectarea aparatului cu priza de rețea.
- Pentru a nu supraîncărca rețeaua de alimentare electrică nu conectați simultan mai multe aparate cu consum mare de putere.
- Folosiți fierul de călcat doar în acele scopuri care sunt indicate în instrucțiuni.
- Folosiți fierul de călcat doar pe scândura de călcat.
- Așezați fierul de călcat pe o suprafață plană și rezistentă.
- În timpul utilizării fierului de călcat capacul orificiului rezervorului de apă trebuie închis etanș.
- Utilizați cu grijă aparatul în apropiere de copii și persoane cu abilități fizice reduse.
- Nu lăsați fierul de călcat nesupravegheat în timpul funcționării.

- În totdeauna deconectați fierul de călcat de la rețea dacă nu îl folosiți.
- Nu introduceți fierul de călcat în apă sau alte lichide pentru a evita pericolul electrocutării.
- Nu turnați în rezervorul pentru apă lichide aromatizatoare, oțet, soluție de amidon, agenți pentru înlăturarea depunerilor de calcar, substanțe chimice etc..
- Evitați contactul părților deschise ale pielii cu suprafețele fierbinți ale fierului de călcat sau cu aburii emiși pentru a evita arsurile.
- Nu lăsați cordonul de alimentare să atârne de pe scândura de călcat, sau se atingă suprafețe fierbinți.
- Nu se scoate fișa din priza de rețea trăgându-se de conductor.
- Înainte de conservare golii de apă și lăsați fierul de călcat să se răcească.
- Golii apa numai după deconectarea fierului de la rețea.
- Nu folosiți fierul de călcat dacă fișa de alimentare, cablul de alimentare este deteriorat sau în caz de alte defecțiuni.
- Nu folosiți fierul de călcat dacă acesta a căzut, în caz de defecțiuni vizibile sau în caz de scurgeri.
- Pentru a nu vă electrocuta nu desfaceți singuri fierul de călcat, iar în caz de defecțiuni apelați la un service autorizat.
- Deconectați aparatul de la rețea în timpul umplerii rezervorului cu apă.
- Orificiul de umplere cu apă trebuie închis în timpul călcării.
- Acest aparat nu este destinat pentru utilizare de către copii sau persoane cu abilități fizice reduse, dacă numai nu le-au fost făcute instrucțiuni clare și corespunzătoare de către persoana responsabilă de securitatea lor privind utilizarea fără pericol a aparatului și despre riscurile care pot apărea în caz de utilizare incorectă.
- Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor.

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

- Desfaceți ambalajul și scoateți fierul, înălăturați folia protectoare de pe talpă (13), dacă aceasta există.
- Asigurați-vă că tensiunea din rețea corespunde cu tensiunea de lucru a fierului de călcat.

ROMÂNĂ

Remarcă

La prima utilizare elementul de încălzire a fierului se arde, de aceea este posibil să apară un miros, eventual un fum ușor, acest lucru este normal.

ALEGEREA APEI

Pentru umplerea rezervorului folosiți apa de la robinet. Dacă apa de la robinet este dură, vă recomandăm să o diluați cu apă distilată în proporție 1:1, dacă apa este foarte dură diluați-o cu apă distilată în proporție de 1:2 sau folosiți numai apă distilată.

Remarcă:

Nu turnați în rezervorul pentru apă (10) lichide aromatizatoare, otet, soluție de amidon, agenți pentru înlăturarea depunerilor de calcar, substanțe chimice etc..

UMPLEREA CU APĂ A REZERVORULUI

Nu umpleți fierul cu apă în timp ce acesta este conectat la rețeaua de alimentare electrică.

- Fixați regulatorul de debit continuu de aburi (3) în poziția de jos, debitul de aburi este închis.
- Deschideți capacul rezervorului de apă (2).
- Turnați apă, închideți capacul (2).

Remarcă

- **Nu umpleți cu apă peste nivelul „MAX”.**
- **Deconectați fierul de la rețeaua de alimentare electrică dacă aveți nevoie să adăugați apă.**
- **După călcare opriți fierul de călcăt, lăsați-l să se răcească, după care deschideți capacul orificiului rezervorului de apă (2), întoarceți fierul și goliiți de apă rămasă.**

TEMPERATURA DE CĂLCARE

Înainte de utilizare testați fierul de călcăt fierbinte pe o bucătă de țesătură pentru a vă asigura că talpa fierului (13) și rezervorul de apă (10) sunt curate.

- Înainte de călcare vedeți eticheta hainei unde este indicată temperatura recomandată de călcare.

- Dacă nu există instrucțiuni de călcare, dar cunoașteți tipul țesăturii, atunci folosiți tabelul pentru a alege temperatură.

Indicații Tipul stofei (temperatura)

•	sintetice, nylon, acrilic, poliester (temperatură minimă)
••	mătase/lână (temperatură medie)
•••	bumbac/in (temperatură maximă)

- Datele din tabel pot fi aplicate doar pentru stofele netede. Dacă stofa este de un alt tip (gofrată, reliefată etc.), este mai bine să o călcați la temperatură minimă.
- Înainte de călcare sortați hainele conform temperaturii de călcare: sintetice la sintetice, lână la lână, bumbacul la bumbac etc.
- Fierul de călcăt se încălzește mai repede decât se răcește. De aceea, de la început vă recomandăm să călcați hainele care necesită o temperatură minimă (de exemplu stofele sintetice). După care treceți la călcarea la temperaturi medii (mătase, lână). Articolele din bumbac și în se vor călca în ultimul rând.
- Dacă structura stofei conține fibre amestecate, atunci este necesar să setați temperatură minimă de călcare (de exemplu dacă articolul constă din 60% poliester și 40% bumbac, acesta trebuie călcăt la temperatură potrivită pentru poliester „•”).
- Dacă nu puteți stabili compozitia stofei, alegeți un loc puțin observat pe partea interioară a articoului și încercați să călcați începând cu temperatură cea mai joasă, ridicând-o treptat, până la obținerea rezultatului dorit.
- Stofele din velvet și cele care pot căpăta luciu trebuie călcate strict într-o singură direcție (în direcția pufului) apăsând ușor.
- Pentru a evita apariția petelor lucioase pe stofele sintetice și de mătase călcați-le pe partea interioară.

FIXAREA TEMPERATURII DE CĂLCARE

- Așezați fierul de călcăt pe baza (8).
- Introduceți fișa în priză.
- Rotind reglajul (13) setați temperatură de călcare necesară: „•”, „••”, „•••” sau „MAX”

- (în funcție de tipul stofei), lampa de control (9) se va aprinde.
- Atunci când talpa fierului de călcat (13) va atinge temperatura setată, lampa de control (9) se va stinge, puteți începe călcul.
 - După utilizarea fierului de călcat setați regulatorul de temperatură (11) în poziția „MIN”, iar regloul de debit continuu de abur (3) în poziția de jos.
 - Scoateți fișa de alimentare din retea și aşteptați până se va răci fierul de călcat.

Remarcă: la călcarea cu aburi setați temperatura de călcare „...” sau „MAX”.

STROPITORUL DE APĂ

- Puteți umezi stofa apăsând de câteva ori butonul stropitor (4).
- Asigurați-vă dacă rezervorul (10) este suficient de plin cu apă.

CĂLCAREA USCATĂ

- Așezați fierul de călcat pe baza (8).
- Introduceți fișa de alimentare în priză.
- Rotind regloul (11) setați temperatura de călcare necesară: „.”, „..”, „...” sau „MAX” (în funcție de tipul stofei), lampa de control (9) se va aprinde.
- Atunci când temperatura tălpii fierului de călcat (13) va atinge temperatura setată, lampa de control (9) se va stinge, puteți începe călcarea.
- După utilizarea fierului fixați regulatorul de temperatură (11) în poziția „MIN”.
- Scoateți fișa de alimentare din priză și lăsați fierul să se răcească.

CĂLCAREA CU ABURI

La călcarea cu aburi este necesară setarea temperaturii de călcare „...” sau „MAX”.

- Așezați fierul de călcat pe baza (8).
- Introduceți fișa de alimentare în priză.
- Asigurați-vă dacă rezervorul (10) este suficient de plin cu apă.
- Rotind regulatorul (11) setați temperatura necesară de călcare: „...” sau „MAX” (în funcție de tipul stofei), lampa de control (9) se va aprinde.
- Atunci când talpa fierului de călcat (13) se va încălzii până la temperatura setată, lampa de control (9) se va stinge, puteți începe călcarea.
- Porniți debitul continuu de aburi, montând comutatorul (3) în poziție verticală, după care aburul va ieși din orificiile tălpii fierului de călcat (13).

- Scoateți fișa de alimentare din retea și aşteptați până se va răci fierul de călcat.

ATENȚIE!

În cazul în care în timpul utilizării nu are loc emisia continuă a aburilor, verificați corectitudinea pozionării regulatorului de temperatură (11).

EXTRA JET DE ABURI

Funcția de extra jet de aburi este utilă la călcarea hainelor puternic șifonate și poate fi folosită doar în regim de călcare la temperaturi maxime (regulatorul de temperatură (11) în poziția „...” sau „MAX”).

- La apăsarea butonului extra jet de aburi (5) aburul din talpa fierului de călcat se va emis mai intens.

Remarcă: pentru a evita surgerile de apă din orificiile de aburi apăsați butonul pentru extra aburi (5) cu intervale de 45 de secunde.

CĂLCAREA PE VERTICALĂ

Funcția de călcare cu emisie de vaporii pe verticală poate fi folosită doar la călcarea în regim de temperaturi maxime (regulatorul de temperatură (11) în poziția „...” sau „MAX”).

- Țineți fierul de călcat la o distanță de 15-30 cm de la haine și apăsați butonul pentru extra aburi (5) cu intervale de 4-5 secunde, aburul va fi emis din talpa fierului de călcat (13).

Informatii importante

- Nu este recomandată călcarea cu aburi în poziție verticală a stofelor sintetice.
- În timpul călcării cu aburi nu atingeți cu talpa fierului stofa pentru a nu o topi.
- Nu folosiți emisia de vaporii în poziție verticală asupra unei persoane care are hainele pe ea, deoarece temperatura aburului emis este foarte înaltă, folosiți un umeraș sau cuier.

ROMÂNĂ

CURĂȚAREA SECȚIEI DE ABURI

Pentru prelungirea termenului de funcționare a fierului de călcat vă recomandăm să efectuați cu regularitate curățarea secției de aburi, în special în regiunile cu apă dură.

- Setați regulatorul debitului continuu de aburi (3) în poziția „eliberarea aburului este închisă”.
- Umpleți rezervorul (10) cu apă până la nivelul MAX (12).
- Așezați fierul pe baza (8).
- Introduceți fișa în priză.
- Rotind regloul (11) setați temperatura maximă de încălzire a tălpii fierului de călcat „MAX”, lampa de control (9) se va aprinde.
- Atunci când talpa fierului de călcat (13) va atinge temperatura setată, lampa de control (9) se va stinge, puteți curăța secția de aburi.
- Opriti fierul de călcat setând regulatorul de temperatură (11) în poziția „MIN”.
- Scoateți fișa de alimentare din priză.
- Poziționați fierul de călcat în poziție orizontală deasupra chiuvetei, apăsați până la capăt și mențineți regulatorul (3).
- Apa clocoindă și aburi vor fi aruncați împreună cu depunerile de calcar din orificiile tălpii fierului de călcat (13).
- Clătiți ușor înainte-înapoi fierul de călcat până toată apa nu va ieși din rezervorul (11).
- Așezați fierul de călcat pe baza (8) și lăsați-l să se răcească.
- Atunci când talpa fierului de călcat (13) se va răci, ștergeți-o cu o cârpă uscată.
- Înainte de a depozita fierul asigurați-vă că rezervorul (10) este fără apa, iar talpa fierului este uscată.

ÎNTRETINERE ȘI CURĂȚARE

- Înainte de curățare deconectați fierul de călcat de la rețea și lăsați-l să se răcească.
- Ștergeți corpul fierului de călcat cu o cârpă umedă, după care ștergeți cu o cârpă uscată.
- Depunerile de pe talpa fierului de călcat pot fi îndepărtate cu o cârpă umezită în soluție de apă cu oțet.
- După îndepărtarea depunerilor lustruiți talpa fierului de călcat cu o cârpă uscată.

- Nu utilizați pentru curățarea tălpii și a corpului fierului de călcat agenți de curățare abrazivi.
- Evitați contactul tălpii fierului de călcat cu obiecte metalice ascuțite.

DEPOZITARE

- Rotiți regulatorul de temperatură (11) în sens invers acelor de ceasornic până la poziția „MIN”, fixați regulatorul de debit continuu de aburi (3) în poziția de jos, eliberarea aburilor este închisă.
- Scoateți fișa din priză.
- Deschideți capacul orificiului rezervorului de apă (2), întoarceți fierul de călcat și goliiți de apă rezervorul de apă(10).
- Închideți capacul (2).
- Așezați fierul de călcat în poziție verticală și lăsați-l să se răcească.
- Păstrați fierul de călcat în poziție verticală.

Date tehnice

Tensiune alimentare: 220-240 V ~ 50 Hz
Putere: 1450-1750 W

Producătorul îi rezervează dreptul de a schimba caracteristicile aparatelor fără anunțare prealabilă.

Termenul de exploatare a aparatului – 3 ani.

Garanție

În legătură cu oferirea garanției pentru produsul dat, rugăm să Vă adresați la distribuitorul regional sau la compania, unde a fost procurat produsul dat. Serviciul de garanție se realizează cu condiția prezentării bonului de plată sau a oricărui alt document finanțiar, care confirmă cumpărarea produsului dat.

Acest produs corespunde cerințelor EMC, întocmite în conformitate cu Directiva 89/336/EEC și Directiva cu privire la electrosecuritate/joasă tensiune (73/23 EEC).



PARNÍ ŽEHLIČKA

POPIS

1. Hubice rozstříkovače vody
2. Víko licího otvoru
3. Regulátor plynné dodávky páry
4. Připínáček rozstříkovače vody
5. Připínáček dodatečně dodávky páry
6. Rukověť
7. Ochrana sítového šňůry
8. Základna žehličky
9. Indikátor zapojení obvodu/odpojení ohřívacího prvku
10. Vodojem
11. Regulátor teploty
12. Ukazatel maximálně úrovně vody
13. Podložka žehličky

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Před provozováním pozorně pročte předpisy, a také všimnete si na ilustraci.

Před provozováním pozorně pročtete předpisy, a také všimnete si ilustraci.

- Před zapojením se přesvědčte, že napětí v síti odpovídá pracovnímu napětí žehličky.
- Sítová šňůra zaopatřená u „eurovidlici“; zapojujte její do zásuvky, obsahující spolehlivý kontakt uzemnění.
- V provozu přístroje se doporučuje rozmostat sítovou šňůru na vší její délku.
- V zamezení rizika vzniku požáru nepoužijevte muzikusů při zapojení přístroje k elektrické zásuvce.
- V zamezení přetížení elektrické sítě ne připojujte současně několik příborů s dost velkým příkonem.
- Použijte žehličku jen za účelem, stanoveným předpisy.
- Užívajte žehličku jen na žehlící tabuli.
- Stavte žehličku na pravidelný stálý povrch.
- Při používání žehličky víko licího otvoru má být těsně uzavřené.
- Budte zejména pozorný při použití přístroje v bezprostřední blízkosti od dětí i lidí s omezenými možnostmi.

- Ne nechávejte zapojatou žehličku bez dozoru.
- Vždy odpojujte žehličku od sítě, jestli používáte ji.
- Aby se vyhnout zásahu elektrického proudu, ne ponořujte žehličku ve vodu nebo do jiné kapaliny.
- Nesmí se zaplavovat do rezervoáru aromatizující kapaliny, octě, rozpětí škrobu, reagens pro odstranění usazenin, chemické látky atd.
- Vyhybujte styku otevřených dílů kůže s horkými povrhy žehličky nebo vycházející párou, aby se vyhnout získání spálenin.
- Pozorujte, aby sítová šňůra ne skláněla s okrajem žehlícími desky, a také ne týkala se teplých povrchů.
- Při odpojení žehličky od elektrické sítě vždy držíte za sítovou vidlice, nikdy ne nenatahuje za sítovou šňůru.
- Předtím jak uklidit žehličku, sced'te pozůstatky vody i dejte jí plně vychladnout.
- Ced'te vodu až po odpojení žehličky od sítě.
- Nepoužívejte žehličku s poškozenou sítovou vidlicí, sítovou šňůrou, a také s libovolným jiným defektom
- Nepoužívejte žehličku po její pádu, při výskytu viditelných závad nebo v případě protékání.
- V zamezení zásahu elektrického proudu nikdy ne demontuje žehličku samostatně, při odhalení poškození se obracejte v autorizovaný servisní středisko
- Při naplnění nádržce vodou vždy vytáhnete vidlici z zásuvky.
- Otvor pro naplnění vodou musí být zavřený během žehlení.
- Předepsané vybavení ne slouží pro použití dětí i lidí s omezenými možnostmi, pokud jen jim ne dané, tváří, odpovídajícím za jich bezpečnost, vyhovující i jasné jim předpisy o bezpečném používání vybavení i těch nebezpečí, které můžou vznikat při jeho nesprávném používání.
- Ne dovolujte děti využívat vybavení jako hračku.

ČESKÝ

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Vytáhněte žehličku z adjustace, při výskytu jištění na podložce (12) odklidíte ji.
- Přesvědčte se, že napětí v síti odpovídá pracovnímu napětí žehličky.

Poznámka

Při prvním zapojení ohřívací prvek žehličky ohořívá, proto je možný objevení ne velké dávky kouče nebo nepovolané vůně - to je normální jev.

VOLBA VODY

Na doplňování nádržky použijte vodovodní vodu. Pokud vodovodní voda tvrdá, to doporučuje se mísit její s destilovanou vodou v poměru 1:1, při velmi tvrdé vodě míchejte její s destilovanou vodou v poměru 1:2 nebo použijte jen destilovanou vodu.

Poznámka

Nesmí být zaplavovat ve vodojemu (11) aromatizující kapaliny, ocet, rozpětí škrobu, reagens pro odstranění usaznin, chemické látky atd.

PLNĚNÍ REZERVOARA PRO VODU

Dříve než zaplavit vodu v žehličku, přesvědčte se, že ona odpojena od sítě.

- Vložte regulátor stále dodávky páry (3) v dolní polohu « přívod páry vypnuty ».
- Odemkněte víko lícího otvoru (2).
- Zalijte vodu, těsně uzavřete víko (2).

Poznámky:

- Ne nalévejte vodu výše značky MAX.**
- Pokud během žehlení nutno dolít vodu, to odpojíte žehličku i vytáhnete síťovou vidlice ze zásuvky.**
- Poté co vy dokončete žehlit, vypnete žehličku, dočkejte její úplného chlazení a poté odemkněte víko lícího otvoru (2), obrátěte žehličku i sced'te pozůstatky vody.**

TEPLOTA ŽEHLENÍ

Před zahájením provozování protestujte

zahřátou žehličku na kusu tkaniny, aby přesvědčit se v tom, že podložka žehličky (13) i rezervoár (10) čistě.

- Vždy před žehlením věcí hledíte na nálepku výrobku, kde uvedena doporučující teplota žehlení.
- Pokud nálepka se směrnicemi do žehlení chybí, ale vy víte typ materiálu, to pro výběr teploty žehlení hledejte tabulkou.

Označení Typ tkaniny (teplota)

•	syntetik, nylon, akr, polyester (nízká teplota)
• •	hedvábí/vlna (střední)
• • •	Bavlna/léno (vysoká teplota)

- Tabulka je použitelná pouze pro hladké materiály. Pokud materiál jiného typu (vlosováný, reliéfní atd.), to nejlépe jeho žehlit při nízké teplotě.
- Zpočátku sortujte věci dle teploty žehlení: syntetik – do syntetiky, vlna – do vlny, bavlna – do bavlny atd.
- Žehlička se nahřívá rychleji, čím chladne. Proto zpočátku se doporučuje žehlit věc, při nízké teplotě (například, syntetické tkaniny). A poté přechází na žehlení při vyšších teplotách (hedvábí, vlna). Výrobky z bavlny i lnu žehlete naposled.
- Pokud do složek tkaniny vcházejí míchané vlákna, to nutno stanovit teplotu žehlení nejnižší (například, pokud výrobek se skládá na 60% z polyesteru i na 40% z bavlny, to jí třeba žehlit za teploty, vyhovující polyesteru « • »).
- Pokud vy ne můžete definovat obsah tkaniny, to nalezte na výrobku místo, které ne znateLNĚ při nošení, i zkusmo vyberte teplotu žehlení (vždy začínejte se s nízkou teplotou i postupně povyšujte jí, dokud ne dosáhnete požadovaného výsledku.).
- Velvetové a další tkaniny, které rychle začínají se lesknout, třeba žehlit přísně v jednom směru (ve směru veluru) s ne velkým nátlakem.
- Aby se vyhnout z jevu lesklých skvrn na syntetických i hedvábných tkaninách, žehlite jich s rubové stránky.

STANOVENÍ TEPLITOY ŽEHLENÍ

- Umístěte žehličku na základnu (8).
- Vložte vidlice sítové šňůry do zásuvky.
- Otočením regulátoru (13) vložte požadovanou teplotu žehlení: « • », « • • », « • • • » nebo « MAX » (podle typu tkaniny), přitom vzplane indikátor (9).
- Kdy teplota podložky žehličky (13) dosáhne nastavené teploty, indikátor (9) zhasne, lze přistupovat do žehlení.

Poznámka: - při parním žehlení nutno určovat teplotu žehlení « • • • » nebo « MAX ».

ROZSTŘIKOVÁČ VODY

- Vy můžete svlažit látku, stisknout několikrát na tlačítko rozstřikovače (4) (obr .4).
- Přesvědčte se, že v nádržce (10) dost vody.

SUCHÉ ŽEHLENÍ

- Umístěte žehličku na základnu (8).
- Vložte vidlice sítové šňůry do zásuvky.
- Otočením regulátoru (13) vložte požadovanou teplotu žehlení: « • », « • • », « • • • » nebo « MAX » (podle typu tkaniny), přitom vzplane indikátor (9).
- Kdy teplota podložky žehličky (13) dosáhne nastavené teploty, indikátor (9) zhasne, lze přistupovat k žehlení.
- Za použití žehličky vložte regulátor teploty (11) v polohu « MIN ».
- Vytáhněte vidlice sítové šňůry ze zásuvky i dočkejte úplného chlazení žehličky.

PARNÍ ŽEHLENÍ

Při parním žehlení nutno určovat teplotu žehlení « • • • » nebo « MAX ».

- Umístěte žehličku na základnu (8).
- Vložte vidlice sítové šňůry v zásuvku.
- Přesvědčte se, že v nádržce (10) dost vody.
- Otočením regulátoru (11) vložte požadovanou teplotu žehlení: « • • • » nebo « MAX » (podle typu tkaniny), přitom vzplane indikátor (9).

- Kdy teplota podložky žehličky (13) dosáhne nastavené teploty, indikátor (9) zhasne, lze přistupovat k žehlení.
- Zapněte konstantu dodávku páry, ustavením přepínače (3) do svislé polohy, nato pára načne vycházet z otvorů podložky žehličky (13).
- Za použití žehličky vložte regulátoru teploty (11) v polohu « MIN », a regulátor stále dodávky páry (3) v dolní polohu.
- Vytáhněte vidlice sítové šňůry ze zásuvky i dočkejte úplného chlazení žehličky.

POZOR!

Pokud během práce nedochází do stálého přívodu páry, přesvědčte se co do pravidelnosti pozici regulátoru teploty (11).

DOPLŇKOVÁ DODÁVKА PARY

Funkce dodatečně dodávky páry je užitečná při roztahování záhybů a možně jí použiti jen při velkých poměrech teploty žehlení (regulátor teploty (11) v pozice « • • • » nebo « MAX »).

- Při stlačení tlačítka dodatečně dodávky páry (5) pára z podložky žehličky bude vycházet více intenzivně.

Poznámka: V zamezení vytékaní vody z parních otvorů mačkejte tlačítko dodatečně dodávky páry (5) s intervalem v 45 sekund.

SVISLE NAPAŘOVÁNÍ

Funkce vertikálního napařování může byt použita jen při velkých poměrech teploty žehlení (regulátor teploty (11) v pozice « • • » nebo « MAX »).

- Držte žehličku vertikálně na vzdálenosti 15-30 cm od ošacení i mačkejte tlačítko dodatečně dodávky páry (5) s intervalem v 4-5 sekund, pára bude vycházet z podložky žehličky (13).

Důležitá informace

- Není vhodné plnit vertikálně napařování syntetiků.

ČESKÝ

- Při napařování ne dotýkejte se podložkou žehličky k tkanině, aby se vyhnout její otavení.
- Nikdy ne nenapařujte ošacení, vystrojené na člověku, neb teplota vycházející páry velmi vysoká, používejte ramínko nebo věšák.

ČIŠTĚNÉ PARNÍ KAMERY

Pro prodloužení životnosti žehličky se doporučuje pravidelně plnit čištění parní kamery, zejména v regionech s « tvrdou » vodovodní vodou.

- Vložte regulátor stále dodávky páry (3) v polohu « přívod páry vypnuty ».
- Napолните нádržku (10) vodou do značky MAX (12).
- Umístěte žehličku na základnu (8).
- Vložte vidlice síťové šňůry v zásuvku.
- Otočením regulátoru (10) vložte maximální teplotu ohřevu podložky žehličky « MAX », přitom vzplane indikátor (9).
- Kdy teplota podložky žehličky (13) dosáhne nastavené teploty, indikátor (9) zhasne, lze provádět čištění parní kamery.
- Vypnete žehličku, stanovením regulátoru teploty (11) v polohu « MIN ».
- Vytáhněte vidlice síťové šňůry ze zásuvky.
- Umístěte žehličku vodorovně nad umyvadlem, klepněte na doraz i fixujte regulátor (3)
- Vrítí voda i pára spolu s usazeninou budou vyházet z otvorů podložky žehličky (13).
- Lehce kolébejte žehličku vpřed-zpátky, prozatím celá voda ne vyjde z nádržky (11).
- Umístěte žehličku na základnu (8) i dejte jí plně vychladnout.
- Kdy podložka žehličky (13) plně ochladne, propasíruje její kusem suché látky
- Dříve než uklidit žehličku na uschování, přesvědčte se, že v nádržce (10) není vody, a podložka žehličky (13) je sucha.

OBSLUHA A ČIŠTĚNÍ

- Dříve než čistit žehličku, přesvědčte se, že ona je odpojena od sítí a už chladná.

- Prošlapejte těleso žehličky lehce vlhkou látkou, nato propasíruje jeho do sucha.
- Usazeniny na podložce žehličky můžou být odstranění látkou namočenou v octovém-vodním roztoku.
- Za odstranění usazeniny vyleštěte povrch podložky suchou látkou.
- Nepoužívejte pro čištění podložky i pouzdra žehličky brousicí čisticí prostředky.
- Vyhybujte styku podložky žehličky s ostrými kovovými předměty.

USCHOVÁNÍ

- Obrat'te regulátor teploty (1+) proti směru hodinových ručiček do pozice « **MIN** », vložte regulátor stále dodávky páry (3) v polohu « přívod páry vypnuty ».
- Vytáhněte vidlice síťové šňůry ze zásuvky.
- Odemkněte víko lícího otvoru (2), obrat'te žehličku i sced'te zbylou vodu z rezervoáru (10).
- Uzavřete víko (2).
- Umístěte žehličku vertikálně i dejte jí plně vychladnout.
- Chraňte žehličku v svislé pozice.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Napětí napájení: 220-240 v ~ 50Hz

Spotřeba: 1450-1750 W

Životnost přístroje - 3 roku.

Záruka

Podrobné záruční podmínky poskytne prodejce přístroje. Při uplatňování nároků během záruční lhůty je třeba předložit doklad o zakoupení výrobku.



Tento výrobek odpovídá požadavkům na elektromagnetickou kompatibilitu, stanoveným direktivou 89/336/EEC a předpisem 73/23/EEC Evropské komise o nízkonapěťových přístrojích.

УКРАЇНСКИЙ

ПАРОВА ПРАСКА

ОПИС

- 1 – Сопло розбризкувача води
- 2 – Кришка заливального отвору
- 3 – Регулятор постійної подачі пари
- 4 - Кнопка розбризкувача води
- 5 - Кнопка додаткової подачі пари
- 6 – Ручка
- 7 – Захист мережного шнура
- 8 – Основа праски
- 9 - Індикатор увімкнення/вимкнення нагрівального елементу
- 10 – Резервуар для води Регулятор температури
- 11 - Регулятор температури
- 12 – Покажчик максимального рівня води
- 13 - Підошва праски

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Перед використанням уважно прочитайте інструкцію та зверніть увагу на ілюстрації.

- Перед увімкненням переконайтесь, що напруга в мережі відповідає робочій напрузі праски.
- Мережний шнур обладнаний „євровилкою”, ввімкніть її в розетку, котра має надійний контакт заземлення.
- Під час експлуатації приладу рекомендується розмотати мережний шнур на всю його довжину.
- Щоб уникнути пожежі, не користуйтесь переходниками, підключаючи прилад до електричної розетки.
- Щоб уникнути перевантаження електричної мережі, не вмикайте одночасно кілька приладів, які споживають велику напругу.
- Використовуйте праску тільки в цілях, передбачених інструкцією.
- Використовуйте праску тільки на прасувальній дошці.
- Ставте праску на рівну, стійку поверхню.
- Під час прасування кришка заливального отвору має бути щільно закрита.
- Будьте особливо уважними, використовуючи прилад, якщо поруч знаходяться діти або люди з обмеженими можливостями.
- Не залишайте увімкнену праску без нагляду.
- Завжди вимикайте праску з мережі, якщо не користуєтесь нею.
- Щоб уникнути ураження електричним струмом, не занурюйте праску у воду або в іншу рідину.
- Забороняється заливати в резервуар для води ароматизатори, оцет, розчин крохмалю, реагенти для видалення накипу, хімічні речовини тощо.
- Щоб уникнути опіків, уникайте контакту відкритих ділянок шкіри з гарячими поверхнями праски або з парою, що виходить.
- Слідкуйте, щоб мережний шнур не звішувався з краю прасувальної дошки та не торкався гарячих поверхонь.
- Від'єднуючи праску від електричної мережі, завжди тримайтесь за вилку, ніколи не тягніть за мережний шнур.
- Перш ніж прибрати праску, злийте залишок води і дайте їй повністю вистигнути.
- Зливайте воду тільки після від'єднання праски від мережі.
- Не користуйтесь праскою, в якій пошкоджені мережна вилка, мережний шнур, або є якісь інші пошкодження.
- Щоб уникнути ураження електричним струмом, ніколи не ремонтуйте праску самотужки; виявивши пошкодження, звертайтесь в авторизований сервісний центр.
- Наповнюючи резервуар водою, завжди виймайте вилку з розетки.

УКРАЇНСКИЙ

- Отвір для заповнення водою повинен бути закритий під час прасування.
- Цей пристрій не призначений для використання дітьми або людьми з обмеженими можливостями, якщо тільки особою, яка відповідає за їх безпеку, їм не були дані відповідні та зрозумілі для них вказівки щодо безпечної користування пристроєм та тих небезпеках, що можуть виникнути в разі його неправильного використання.
- Не дозволяйте дітям використовувати пристрій в якості іграшки.

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

- Вийміть праску з упаковки; якщо на підошві (13) є захисна плівка, зніміть її.
- Переконайтесь, що напруга в мережі відповідає робочій напрузі праски.

Примітка

При першому вмиканні нагрівальний елемент праски обгоряє, тому може з'явитися невелика кількість диму або сторонній запах – це нормальне явище.

ВИБІР ВОДИ

Наповнюючи резервуар, використовуйте водопровідну воду. Якщо водопровідна вода тверда, рекомендується змішувати її з дистильованою водою у відношенні 1:1; якщож вода надто тверда, змішуйте її з дистильованою водою у відношенні 1:2 або використовуйте тільки дистильовану воду.

Примітка:

Забороняється заливати в резервуар для води (11) ароматизатори, оцет, розчин крохмалю, реагенти для видалення накипу, хімічні речовини тощо.

НАПОВНЕННЯ РЕЗЕРВУАРУ ДЛЯ ВОДИ

До того, як залити воду в праску, переконайтесь, що вона від'єднана від мережі.

- Встановіть регулятор постійної подачі пари (3) в нижнє положення „подача пари вимкнена”.
- Відкрийте кришку заливального отвору (2).
- Залийте воду, щільно закройте кришку (2).

Примітки:

- **Не наливайте воду вище позначки «MAX».**
- **Якщо під час прасування необхідно долити води, вимкніть праску та витягніть мережну вилку з розетки.**
- **Закінчивши прасування, вимкніть праску, дочекайтесь, поки вона повністю вистигне; потім відкрийте кришку заливального отвору (2), переверніть праску та злийте залишки води.**

ТЕМПЕРАТУРА ПРАСУВАННЯ

Перед прасуванням перевірте нагріті праску на шматку тканини, щоб переконатися, що підошва праски (13) та резервуар для води (10) чисті.

- Завжди перед прасуванням речей дивіться на ярлик виробу, де вказана рекомендована температура прасування.
- Якщо ж ярлика з вказівками немає, але ви знаєте тип матеріалу, тоді для вибору температури прасування дивіться наступну таблицю.

Позначення Тип тканини (температура)

•	Синтетика, нейлон, акрил, поліестер (низька температура)
• •	Шовк/шерсть (середня температура)

УКРАЇНСКИЙ

• • • Бавовна/ льон (висока температура)

- Таблиця придатна лише для гладких матеріалів. Якщо матеріал іншого типу (гофрований, рельєфний тощо), тоді найкраще його прасувати за низької температури.
- Спочатку відсортуйте речі за температурою прасування: синтетику – до синтетики, шерсть – до шерсті, бавовну – до бавовни тощо.
- Праска нагрівається швидше, ніж вистигає. Тому рекомендується спочатку прасувати речі з низькою температурою прасування (наприклад, синтетичні тканини). Далі переходьте до прасування з вищою температурою (шовк, шерсть). Вироби з бавовни та льону прасуйте останніми.
- Якщо тканина вироблена із змішаного волокна, необхідно встановити найнижчу температуру прасування (наприклад, якщо виріб складається на 60% з поліестеру і на 40% з бавовни, то його слід прасувати за температури, придатної для поліестеру «•»).
- Якщо ви не в змозі визначити склад тканини, знайдіть на виробі місце, яке непомітне при носінні, та дослідним шляхом виберіть температуру прасування (зазвичай починайте з найнижчої температури, далі поступово її підвищуйте, поки не отримаєте потрібний результат).
- Вельветові та інші тканини, котрі швидко лисніють, слід прасувати строго в одному напрямі (в напрямі ворсу) з невеликим притисканням.
- Щоб уникнути появи лискучих плям на синтетичних та шовкових тканинах, прасуйте їх тільки зі спідньої сторони.

ВСТАНОВЛЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ПРАСУВАННЯ

- Поставте праску на основу (8).

- Вставте вилку мережного шнура в розетку.
- Повертаючи регулятор (13), встановіть потрібну температуру прасування: «•», «••», «•••» або «MAX» (залежно від типу тканини), при цьому загориться індикатор (9).
- Коли температура підошви праски (13) досягне встановленої температури та індикатор (9) згасне, можна починати прасування.

Примітка: Прасуючи з використанням пари, слід встановлювати температуру прасування «•••» або «MAX».

РОЗБРИЗКУВАЧ ВОДИ

- Ви можете зволожити тканину, натиснувши декілька разів на кнопку розбрязкувала (4).
- Переконайтесь, що в резервуарі (10) достатньо води.

СУХЕ ПРАСУВАННЯ

- Поставте праску на основу (8).
- Вставте вилку мережного шнура в розетку.
- Повертаючи регулятор (11), встановіть потрібну температуру прасування: «•», «••», «•••» або «MAX» (залежно від типу тканини), при цьому загориться індикатор (9).
- Коли температура підошви праски (13) досягне встановленої температури та індикатор (9) згасне, можна починати прасування.
- Закінчивши прасувати, встановіть регулятор температури (11) в положення «MIN».
- Витягніть вилку мережного шнура з розетки та дочекайтесь повного вистигання праски.

ПАРОВЕ ПРАСУВАННЯ

При паровому прасуванні слід

УКРАЇНСКИЙ

встановити температуру прасування «•••» або «MAX».

- Поставте праску на основу (8).
- Вставте вилку мережного шнура в розетку.
- Переконайтесь, що в резервуарі (10) достатньо води.
- Повертаючи регулятор (11), встановіть потрібну температуру прасування «•••» або «MAX» (в залежності від типу тканини), при цьому загориться індикатор (9).
- Коли температура підошви праски (13) досягне встановленої температури та індикатор (9) згасне, можна починати прасування.
- Увімкніть постійну подачу пари, встановивши перемикач (3) у вертикальне положення, після цього пара почне виходити з отворів підошви праски (13).
- Закінчивши прасувати, встановіть регулятор температури (11) в положення «MIN», арегулятор постійної подачі пари (3) в нижнє положення.
- Витягніть вилку мережного шнура з розетки та дочекайтесь повного вистигання праски.

УВАГА!

Якщо під час прасування відсутня постійна подача пари, перевірте вірність положення регулятора температури (11).

ДОДАТКОВА ПОДАЧА ПАРИ

Функція додаткової подачі пари корисна при розгладжуванні складок і може бути використана лише при високотемпературному режимі прасування (регулятор температури (11) в положенні «•••» або «MAX»).

- При натисканні кнопки додаткової подачі пари (5) пара з підошви праски буде виходити більш інтенсивно.

Примітка: Щоб уникнути витікання води з парових отворів, натискайте кнопку додаткової подачі пари (5) з інтервалом в 4-5 секунд.

ВЕРТИКАЛЬНЕ ВІДПАРЮВАННЯ

Функція вертикального відпарювання може бути використана лише при високотемпературному режимі прасування (регулятор температури (11) в положенні «•••» або «MAX»).

- Тримайте праску вертикально на відстані 15-30 см від одягу та натискайте кнопку додаткової подачі пари (5) з інтервалом в 4-5 секунд, пара виходить з підошви праски (13).

Важлива інформація

- Не рекомендується виконувати вертикальне відпарювання синтетичних тканин.
- При відпарюванні не торкайтесь підошвою праски до матеріалу, щоб уникнути його оплавлення.
- Ніколи не відпарюйте одяг, одягнений на людину, тому що температура пари, що виходить, дуже висока; користуйтесь плічками або вішалкою.

ОЧИЩЕННЯ ПАРОВОЇ КАМЕРИ

Щоб подовжити термін служби праски, рекомендується регулярно виконувати очищення парової камери, особливо в регіонах з «твердою» водопровідною водою.

- Встановіть регулятор постійної подачі пари (3) в положення „подача пари вимкнена”.
- Заповніть резервуар (10) водою до відмітки MAX (12).
- Поставте праску на основу (8).
- Вставте вилку мережного шнура в розетку.
- Повертаючи регулятор (11), встановіть максимальну температуру нагріву

УКРАЇНСКИЙ

підошви праски «MAX», при цьому загориться індикатор (9).

- Коли температура підошви праски (13) досягне встановленої температури та індикатор (9) згасне, можна проводити очищенння парової камери.
- Встановіть регулятор температури (11) в положення «MIN».
- Витягніть вилку мережного шнура з розетки.
- Розташуйте праску горизонтально над раковиною, натисніть до упору та утримуйте регулятор (3).
- Кипляча вода і пара разом з накипом будуть викидатися з отворів підошви праски (13).
- Злегка поколихуйте праску вперед-назад, поки вся вода не вийде з резервуару (11).
- Поставте праску на основу (8) і дайте їй повністю вистигнути.
- Коли підошва праски (13) повністю вистигне, протріть її шматочком сухої тканини.
- Перш ніж прибрати праску для зберігання, переконайтесь, що в резервуарі (10) нема води та підошва праски (13) суха.

ДОГЛЯД ТА ЧИЩЕННЯ

- Перед чищенням переконайтесь, що праска вимкнена з мережі та вже вистигла.
- Протріть корпус праски злегка вологою тканиною, потім протріть її досуха.
- Відкладення на підошві праски можуть бути видалені тканиною, змоченою розчином оцту з водою.
- Видаливши відкладення, відполіруйте поверхню підошви сухою тканиною.
- Не використовуйте для чищення підошви та корпусу праски абразивні чистильні засоби.
- Уникайте контакту підошви праски з гострими металічними предметами.

ЗБЕРІГАННЯ

- Поверніть регулятор температури (11) проти годинникової стрілки до положення «MIN», встановіть регулятор постійної подачі пари (3) в положення „подача пари вимкнена”.
- Витягніть вилку мережного шнура з розетки.
- Відкрийте кришку заливального отвору (2), переверніть праску та злийте залишки води з резервуару для води (10).
- Закройте кришку (2).
- Поставте праску вертикально і дайте їй повністю вистигнути.
- Зберігайте праску у вертикальному положенні.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нагруда живлення: 220-240 В ~ 50 Гц

Споживана потужність: 1450-1750 Вт

Виробник залишає за собою право змінювати характеристики приладу без попереднього повідомлення.

Термін служби приладу – 3 роки.

Гарантія

Докладні умови гарантії можна отримати в дилера, що продав дану апаратуру. При пред'явленні будь-якої претензії протягом терміну дії даної гарантії варто пред'явити чек або квитанцію про покупку.

CE *Даний виріб відповідає вимогам до електромагнітної сумісності, що пред'являються директивою 89/336/ЄС Ради Європи й розпорядженням 73/23 ЄС по низьковольтних апаратурах.*

БЕЛАРУСКІ

ПАРАВЫ ПРАС

АПІСАНННЕ

1. Сопла распырсквальніка вады
2. Накрыўка залівальнай адтуліны
3. Рэгулятар пастаяннай падачы пары
4. Кнопка распырсквальніка вады
5. Кнопка дадатковай падачы пары
6. Ручка
7. Засцярога сеткавага шнура
8. Аснова праса
9. Індикатор уключэння/выключэння награвальнага элемента
10. Рэзервуар для вады
11. Рэгулятар тэмпературы
12. Паказальнік максімальнага ўзроўня вады
13. Падэшва праса

МЕРЫ БЯСПЕКІ

Перад эксплуатацыяй уважліва прачытайце інструкцыю, а таксама зварніце ўвагу на ілюстрацыі.

- Перад уключэннем пераканайтесь, што напружанне ў сеткі адпавядзе працоўнаму напружанню праса.
- Сеткавы шнур забяспечаны "еўравілкай"; уключайце яе ў разетку, якая мае надзеіны контакт зазямлення.
- Пры эксплуатацыі прыбора рэкамендуецца разматаць сеткавы шнур на юсю яго даўжыню.
- Каб пазбегнуць рызыкі ўзникнення пажару, не выкарыстоўвайце пераходнікі пры падлучэнні прыбора да электрычнай разеткі.
- У пазбяганні перагрузкі электрычнай сеткі не ўключайце адначасова некалькі прыбораў з вялікай спажыванай магутнасцю.
- Выкарыстоўвайце прас толькі ў тых мэтах, якія працуягледжаны інструкцыяй.
- Карыстайтесь прасам толькі на прасавальнай дошцы.

- Стайдце прас на роўную ўстойлівую паверхню.
- Пры карыстанні прасам накрыўка залівальнай адтуліны павінна быць шчыльна зачынена.
- Будзьце асабліва ўважлівымі пры выкарыстанні прыбора ў непасрэднай блізкасці ад дзяцей і людзей з абмежаванымі магчымасцямі.
- Не пакідайце ўключаны прас без нагляду.
- Заўсёды адключайце прас ад сеткі, калі не карыстаецца ім.
- Каб пазбегнуць паражэння электрычным токам, не апускатце прас у ваду ці ў любую іншую вадкасць.
- Забаранеца заліваць у рэзервуар для вады араматызуючыя вадкасці, воцат, раствор крухмалу, рэагенты для выдалення накіпу, хімічныя рэчывы і г.д.
- Пазбягайце контакту адкрытых участкаў скury з гарачымі паверхнямі прас ці выходзячай парай, каб пазбегнуць атрымання апёкаў.
- Сачыце, каб сеткавы шнур не звшваўся з краю прасавальнай дошкі і не дакранаўся гарачых паверхняў.
- Пры адключэнні праса ад электрычнай сеткі заўсёды трymайтесь за сеткавую вілку, ніколі не цягніце за сеткавы шнур.
- Перад тым як прыбраць прас, зліце рэшткі вады і дайце яму цалкам астыць.
- Злівайце ваду толькі пасля адключэння праса ад сеткі.
- Не выкарыстоўвайце прас з пашкоджаным сеткавай вілкай, сеткавым шнуром, а таксама з любымі іншымі нясправнасцямі.
- Не карыстайтесь прасам пасля яго падзення, пры наяўнасці бачных пашкоджанняў ці ў выпадку працякання
- У пазбяганні паражэння электрычным токам ніколі не разбірайце прас

самастойна, пры выяўленні няспраўнасці звяртайцеся ў аўтарызаваны сэрвісны цэнтр.

- Пры напаўненні рэзервуара вадой заўсёды вымайце вілку з разеткі.
- Адтуліна для запаўнення вадой павінна быць зачынена падчас прасавання.
- Дадзеная прылада не прызначана для выкарыстання дзецьмі і людзьмі з абмежаванымі магчымасцямі, калі толькі ім не дадзены, асабою, якая адказвае за іх бяспеку, адпаведныя і зразумелыя ім інструкцыі пра бяспечнае карыстанне прыладай і тых небяспеках, якія могуць узнікаць пры яе няправільным карыстанні.
- Недазваляйцедзесям выкарыстоўваць прыладу ў якасці цацкі.

ПЕРАД ПЕРШЫМ ВЫКАРЫСТАННЕМ

- Выміце прас з пакавання, пры наяўнасці засцярогі на падэшве (13) выдаліце яе.
- Пераканайтесь, што напружанне ў сеткі адпавядае працоўнаму напружанню праса.

Заўвага

Пры першым уключэнні награвальны элемент праса абгарае, таму магчыма з'яўленне невялікай колькасці дыму ці старонняга паху гэта звычайная з'ява.

ВЫБАР ВАДЫ

Для напаўнення рэзервуара выкарыстоўвайце вадаправодную ваду. Калі вадаправодная вада жорсткая, то рэкамендуецца змешваць яе з дыстыляванай вадой у судносінах 1:1, пры вельмі жорсткай вадзе змешваецца з дыстыляванай вадой у судносінах 1:2 ці выкарыстоўвайце толькі дыстыляваную ваду.

Заўвага: Забаранеца заліваць у рэзервуар для вады (10) араматызаваныя вадкасці, воцат,

раствар крухмалу, рэагенты для выдалення накіпу, хімічныя рэчывы і г.д.

НАПАЎНЕННЕ РЭЗЕРВУАРА ДЛЯ ВАДЫ

Перш чым заліць ваду ў прас, пераканайтесь, што ён адключаны ад сеткі.

- Усталойце рэгулятар пастаяннай падачы пары (3) у ніжняе становішча падача пары выключана.
- Адкрыйце накрыўку залівальнай адтуліны (2).
- Заліце ваду, шчыльна зачыніце накрыўку (2).

Заўвага

- Не налівайце ваду вышэй адзнакі "MAX".
- Калі падчас прасавання неабходна даліць ваду, то адключыце прас і выміце сеткавую вілку з разеткі.
- Пасля таго як вы скончыце прасаваць, выключыце прас, дачакайтесь яго поўнага астывання, затым адкрыйце накрыўку залівальнай адтуліны (2), перавярніце прас і зліце рэшткі вады.

ТЭМПЕРАТУРА ПРАСАВАННЯ

- Перад пачаткам эксплуатацыі пратэстуйце нагрэты прас на кавалачку тканіны, каб пераканацца ў тым, што падэшва праса (13) і рэзервуар для вады (10) чыстыя.
- Заўсёды перад прасаваннем рэчай глядзіце на цэтлік выраба, дзе паказана рэкамендуемая тэмпература прасавання.
- Калі цэтлік з указаннямі па прасаванню адсутнічае, але вы ведаецце тып матэрыялу, то для выбару тэмпературы прасавання скарыстацца табліцай.

БЕЛАРУСКИ

Абазначэнні Тып тканіны (тэмпература)

•	сінтэтыка, нейлон, акрыл, поліэстэр (нізкая тэмпература)
••	шоўк/шэрсць (сярэдняя тэмпература)
•••	бавоўна/лён (высокая тэмпература)

- Табліца падыходзіць толькі для гладкіх матэрыялаў. Калі матэрыял іншага тыпу (гафраваны, рэльефны і г.д.), то лепш за ўсё яго гладзіць пры нізкай тэмпературы.
- Спачатку адсартуйце рэчы па тэмпературы прасавання: сінтэтыку да сінтэтыкі, шэрсць да шэрсці, бавоўна да бавоўны і г.д.
- Прас награваеца хутчэй, чым астывае. Таму спачатку рэкамендуеца гладзіць рэчы, якія патрабуюць нізкай тэмпературы (напрыклад, сінтэтычныя тканіны). Пасля чаго пераходзіце да прасавання пры больш высокіх тэмпературах (шоўк, шэрсць). Вырабы з бавоўны і лёну прасуйце ў апошнюю чаргу.
- Калі ў склад тканіны ўваходзяць змесавыя валокны, то неабходна ўсталяваць тэмпературу прасавання самую нізкую (напрыклад, калі выраб складаеца на 60% з поліэстэру і на 40% з бавоўны, то яго варта гладзіць пры тэмпературы, падыходзячай для поліэстэру “•”).
- Калі вы не можаце вызначыць склад тканіны, то знайдзіце на вырабе месца, якое не бачна пры нашэнні, і даследчым шляхам абырыце тэмпературу прасавання (зайсёды пачынайце з самай нізкай тэмпературы і паступова павялічвайце яе, пакуль не дасягнече жаданага выніку).
- Вельветавыя і іншыя тканіны, якія хутка пачынаюць ільсніцца, варта гладзіць строга ў адным кірунку (у кірунку ворса) з невялікім націскам.
- Каб пазбегнуць з'яўлення ільсняных

плям на сінтэтычных і шаўковых тканінах, прасуйце іх са сподняга боку.

УСТАЛЁЎКА ТЭМПЕРАТУРЫ

ПРАСОЎКІ

- Пастаўце прас на падставу (8).
- Устаўце вілку сеткавага шнура ў разетку.
- Завароткам рэгулятара (13) усталойце патрабаваную тэмпературу прасоўкі: «•», «••», «•••» ці “MAX” (у залежнасці ад тыпу тканіны), пры гэтым загарыцца індыкатар (9).
- Калі тэмпература падэшвы праса (13) дасягне ўсталяванай тэмпературы, індыкатар (9) загасне, можна прыступаць да прасоўкі.

Нататка:

пры паравой прасоўцы неабходна ўсталяваць тэмпературу прасоўкі “•••” ці “MAX”.

РАСПЫРСКВАЛЬНІК ВАДЫ

- Вы можаце завільгатніць тканіну, націснуўшы некалькі разоў на кнопкі распырскальніка (4).
- Пераканаеся, што ў рэзервуары (10) досьць вады.

СУХАЯ ПРАСОЎКА

- Пастаўце прас на падставу (8).
- Устаўце вілку сеткавага шнура ў разетку.
- Завароткам рэгулятара (11) усталойце патрабаваную тэмпературу прасоўкі: «•», «••», «•••» ці “MAX” (у залежнасці ад тыпу тканіны), пры гэтым загарыцца індыкатар (9).
- Калі тэмпература падэшвы праса (13) дасягне ўсталяванай тэмпературы, індыкатар (9) загасне, можна прыступаць да прасоўкі.
- Пасля выкарыстання праса ўсталойце рэгулятар тэмпературы (11) у становішча “MIN”.
- Выміце вілку сеткавага шнура з разеткі

і дачакайцеся поўнага астывання праса.

ПАРАВАЯ ПРАСОЎКА

Пры паравой прасоўцы неабходна ўсталёўваць тэмпературу прасоўкі “...” ці “MAX”.

- Пастаўце прас на падставу (8).
- Устаўце вілку сеткавага шнура ў разетку.
- Пераканаецся, што ў рэзервуары (10) досыць вады.
- Завароткам рэгулятара (11) усталойце патрабаваную тэмпературу прасоўкі: “...” ці “MAX” (у залежнасці ад тыпу тканіны), пры гэтым загарыца індыкатар (9).
- Калі тэмпература падэшвы праса (13) дасягне ўсталяванай тэмпературы, індыкатар (9) загасне, можна прыступаць да прасоўкі.
- Уключыце сталую падачу пары, усталяваўшы пераключальнік (3) у вертыкальнае становішча, пасля гэтага пара пачне выходзіць з адтулін падэшвы праса (13).
- Пасля выкарыстання праса ўсталойце рэгулятар тэмпературы (11) у становішча “MIN”, а рэгулятар сталай падачы пары (3) у ніжняе становішча.
- Выміце вілку сеткавага шнура з разеткі і дачакайцеся поўнага астывання праса.

УВАГА!

Калі падчас працы не адбываецца сталай падачы пары, праверце правільнасць становішча рэгулятара тэмпературы (11).

ДАДАТКОВАЯ ПАДАЧА ПАРЫ

Функцыя дадатковай падачы пары карысная пры распраздоўцы зморшчын і можа быць скарыстана толькі пры высокатэмпературным рэжыме прасоўкі (рэгулятар тэмпературы (11) установішчы “...” ці “MAX”).

- Пры націску кнопкі дадатковай падачы пары (5) пара з падэшвы праса будзе выходзіць больш інтэнсіўна.

Нататка: у пазбяганне выцякання вады з паравых адтулін націскайце кнопкі дадатковай падачы пары (5) з інтэрвалам у 45 секунд.

ВЕРТЫКАЛЬНАЕ АДПАРВАННЕ

Функцыя вертыкальнага адпарвання можа быць скарыстана толькі пры высокатэмпературным рэжыме прасоўкі (рэгулятар тэмпературы (11) установішчы “...” ці “MAX”).

- Трымайце прас вертыкальна на адлегласці 15-30 см ад адзежы і націскайце кнопкі дадатковай падачы пары (5) з інтэрвалам у 4-5 секунд, пары будзе выходзіць з падэшвы праса (13).

Важная інфармацыя

- Не рэкамендуецца выконваць вертыкальнае адпарванне сінтэтычных тканін.
- Пры адпарванні не датыкайцесь падэшвой праса да матэрыялу, каб пазбегнуць яго аплаўлення.
- Ніколі не адпарвайце адзежу, апранутую на чалавека, бо тэмпература выходзільнай пары вельмі высокая, карыстайцеся плечкамі ці вешалкай.

АЧЫСТКА ПАРАВОЙ КАМЕРЫ

Для павелічэння тэрміна службы праса рэкамендуецца рэгулярна выконваць ачыстку паравой камеры, асабліва ў рэгіёнах з “жорсткай” вадаправоднай водай.

- Усталойце рэгулятар сталай падачы пары (3) у становішча “падача пары выключана”.
- Напоўніце рэзервуар (10) водой да адзнакі MAX (12).
- Пастаўце прас на падставу (8).
- Устаўце вілку сеткавага шнура ў разетку.

БЕЛАРУСКІ

- Завароткам рэгулятара (11) усталойце максімальную тэмпературу нагрэву падэшвы праса "MAX", пры гэтым загарыцца індыкатар (9).
- Калі тэмпература падэшвы праса (13) дасягне ўсталяванай тэмпературы, індыкатар (9) загасне, можна праводзіць ачыстку паравой камеры.
- Выключыце прас, усталяваўшы рэгулятар тэмпературы (11) у становішча "MIN".
- Выміце вілку сеткавага шнура з разеткі.
- Размясціце прас гарызантальна над ракавінай, націсніце да ўпора і ўтрымлівайце рэгулятар (3).
- Кіпячая вада і пара разам з накіпам будуць выкідвацца з адтулін падэшвы праса (13).
- Злёгку калышыце прас наперад-назад, пакуль уся вада не выйдзе з рэзервуара (11).
- Пастаўце прас на падставу (8) і дайце яму цалкам астыць.
- Калі падэшва праса (13) цалкам астыне, пратрыце яе кавалачкам сухой тканины.
- Перш чым прыбраць прас на захоўванне, пераканаецся, што ў рэзервуары (10) няма вады, а падэшва праса (13) сухая.

ДОГЛЯД І ЧЫСТКА

- Першым чысціць прас, пераканаецся, што ён адключаны ад сеткі і ўжо астыў.
- Працірайце корпус праса злёгку вільготнай тканинай, пасля гэтага вытрыце яго насуха.
- Адклады на падэшве праса могуць быць выдалены тканню, змочанай у воцятнаводным растворы.
- Пасля выдалення адкладаў папаліруйце паверхню падэшвы праса сухой тканинай.
- Не выкарыстоўвайце для чысткі падэшвы і корпуса праса абразіўныя чысцічныя сродкі.

- Пазбягайце контакту падэшвы праса з вострымі металічнымі предметамі.

ЗАХОЎВАННЕ

- Павярніце рэгулятар тэмпературы (11) супраць гадзіннікаў стрэлкі да становішча "MIN", усталойце рэгулятар сталай падачы пары (3) у ніжняе становішча падача пары выключана.
- Выміце відэлец сеткавага шнура з разеткі.
- Адкрыйце вечка залівальнай адтуліны (2), перавярніце прас і зліце пакінутую ваду з рэзервуара для вады (10).
- Зачыніце вечка (2).
- Пастаўце прас вертыкальна і дайце яму цалкам астыць.
- Захоўваецце прас у вертыкальным становішчы.

ТЭХНІЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКИ

Напруга сілкавання: 220-240 В ~ 50Гц
Спажываная магутнасць: 1450-1750 Вт

Вытворца пакідае за сабой права змяніць харектарыстыкі прыбора без папярэдняга паведамлення.

Тэрмін службы прыбора - 3 гады.

Гарантывія

Падрабязнае апісанне умоў гарантыйнага абслугоўвання могуць быць атрыманы у таго дылера, у якога была набыта тэхніка. Пры звароце за гарантыйным абслугоўваннем абавязкова павінна быць прад'яўлена купчая альбо квітанцыя аб аплаце.



Дадзены выраб адпавядае патрабаванням EMC, якія выказаны ў дырэктыве EC 89/336/EEC, і палажэнням закону аб прытрымліванні напружання (73/23 EC)

BUG'LI DAZMOL

TA'RIFI

1. Suv purkagichining tuynugi
2. Suv quyish teshigining qopqog'i
3. Bug'ni doimiy berish sozlagichi
4. Suv purkagichining tugmasi
5. Bug'ni qo'shimcha berishning tugmasi
6. Dazmol dastasi
7. Tarmoq simining himoyasi
8. Dazmol asosi
9. Isitish elementini yoqish/o'chirish indikatori
10. Suv uchun sig'im
11. Haroratning sozlagichi
12. Suvning maksimal darajasining ko'satkichi
13. Dazmol tagligi

XAVFSIZLIK CHORALARI

Foydalanishdan avval yo'rinqnomani diqqat bilan o'qing, shuningdek rasmlarga e'tibor bering.

- Dazmolni yoqishdan avval tarmoqda kuchlanish dazmolning ish kuchlanishiga mos kelishiga ishonch hosil qiling.
- Tarmoq simi "evrovilka" bilan jihozlangan; uni ishonchli yerga tutashish simi bo'lgan rozetkaga yoqing.
- Buyumdan foydalanish paytida tarmoq simini butun uzunasiga yoyib foydalanish tavsya etiladi.
- Yong'in kelib chiqishi xavfi bo'lmasligi uchun asbobni elektr rozetkaga ularshda moslashtirgichlardan foydalanmang.
- Elektr tarmoqqa ortiqcha yuk tushmasligi uchun bir vaqtning o'zida katta iste'mol quvvati bo'lgan bir nechta asbobni yoqmang.
- Dazmoldan faqat yo'rinqnomada ko'satilgan maqsadlarda foydalaning.
- Dazmoldan faqat dazmollah taxtasida foydalaning.
- Dazmolni tekis barqaror yuzaga qo'ying.
- Dazmoldan foydalanganda suv quyish tuynugining qopqog'i zich yopilgan bo'lishi lozim.
- Bolalar va imkoniyati cheklangan kishilarga yaqin joyda asbobdan foydalanganda ayniqa ehtiyoj bo'ling.
- Yoqilgan dazmolni qarovsiz qoldirmang.
- Dazmoldan foydalanganda doimo uni tarmoqdan o'chirib qo'ying.
- Elektr toki bilan shikastlanmaslik uchun

dazmolni suvga yoki boshqa istalgan suyuqlikka botirmang.

- Suv idishiga xushbo'ylashtiradigan suyuqliklarni, sırka, ohor eritmasini, quyqani tozalash uchun reagentlar, kimyoiy moddalar va hokazolarni quyish taqiqlanadi.
- Kuymaslik uchun terining ochiq joylariga dazmolning issiq qismlari yoki chiqayotgan bug' tegib ketishidan ehtiyoj bo'ling.
- Tarmoq simi dazmollah taxtasining chetidan osilib tushmasligi, shuningdek issiq yuzalarga tegmasligini kuzatib turing.
- Dazmolni elektr tarmoq'idan o'chirganda doimo tarmoq vilkasidan ushlang, hech qachon tarmoq simidan tortmang.
- Dazmolni olib qo'yishdan avval suvning qolganini to'kib tashlang va uning to'liq sovishini kuting.
- Faqat dazmol tarmoqdan o'chirilganidan keyingina suvni to'kib tashlang.
- Tarmoq vilkasi, simi shikastlangan, shuningdek boshqa har qanday nosozliklari bo'lgan dazmoldan foydalanmang.
- Elektr toki bilan shikastlanmaslik uchun hech qachon dazmolni mustaqil qismlarga ajratmang, nosozlik aniqlanganda ro'yxatga olingen servis markaziga murojaat qiling.
- Idishni suv bilan to'dirishda doimo dazmolni tarmoqdan o'chiring.
- Dazmoldan foydalanganda suv quyish tuynugining qopqog'i zich yopilgan bo'lishi lozim.
- Ushbu buyum bolalar yoki imkoniyatlari cheklangan kishilar tomonidan foydalanish uchun mo'ljallanmagan, faqat agar ularga ularning xavfsizligi uchun javob beradigan shaxs tomonidan ushbu buyumdan xavfsiz foydalanish to'g'risida va buyumdan noto'g'ri foydalanganda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavflar to'g'risida tegishli va ularga tushunarli bo'lgan yo'rinqnomalar berilgan holdagina ruxsat etiladi.
- Bolalarga buyumdan o'yinchoq sifatida foydalanishga ruxsat bermang.

BIRINCHI FOYDALANISHDAN AVVAL

- Dazmolni o'ramdan ochib oling va dazmol tagligida (15) karton himoyasi bo'lganda uni olib tashlang.

ЎЗБЕК

- Tarmoqdagi kuchlanish dazmolning ish kuchlanishiga mosligiga ishonch hosil qiling.

Eslatma

Birinchi yoqilganda dazmolning isitish elementi ozgina kuyadi, shuning uchun ozgina tutun yoki begona hidi chiqishi mumkin - bu normal holat.

SUVNI TANLASH

Idishni to'ldirish uchun suv quvuridagi suvdan foydalaning. Agar suv quvuridagi suv qattiq - tuzli bo'lса, uni 1:1 nisbatda distillangan suv bilan aralashtirish tavsya etiladi, o'ta qattiq suv bo'lganda uni 1:2 nisbatda distillangan suv bilan aralashtiring yoki faqat distillangan suvdan foydalaning.

Eslatma

Suv uchun sig'imga (11) xushbo'ylashtiradigan suyuqliklarni, sirkas, ohor eritmashini, quyqani tozalash uchun reagentlar, kimyoiy moddalar va hokazolarni quyish taqiqlanadi.

SUV SIG'IMINI TO'LDIRISH

Dazmolga suv quyishdan avval u tarmoqdan o'chirilganligiga ishonch hosil qiling.

- Bug'ni doimiy berish sozlagichini (3) eng chap holatiga or'mating - bug'ning berilishi o'chirilgan bo'ladi.
- Suv quyish teshigining qopqog'ini oching (2).
- Suvni quying, keyin suv uchun sig'imning qopqog'ini (2) zich yoping.

Eslatmalar:

- Suvni MAX belgisidan ko'proq quymang.
- Agar dazmollah paytida sunvi yana quyish kerak bo'lса, dazmolni o'chiring va tarmoq vilkasini rozetkadan oling.
- Dazmollahni tugatganingizdan keyin dazmolni o'chiring, unin to'liq sovishini kuting, keyin suv quyish tuynugi qopqog'ini (2) oching, dazmolni ag'daring va sunving qolganini to'kib tashlang.

DAZMOLLASH HARORATI

Foydalanishdan avval dazmolning tagligi (13) va suv uchun sig'im (10) toza ekanligiga ishonch hosil qilish uchun qizigan dazmolni mato bo'lagida tekshiring.

- Doimo narsalarni dazmollahdan avval

tavsya etilgan harorat ko'rsatilgan buyum yorlig'iga qarang.

- Agar dazmollah yuzasidan ko'rsatmalar bo'lgan yorliq bo'lmasa, lekin Siz matoning turini bilsangiz, dazmollah haroratini tanlash uchun jadvalga qarang.

Belgilanishlar Matoning turi/harorat

•	Sun'iy тоалалар (синтетика), нейлон, акрил, полиэстер (past harorat)
••	шоий/юн (ortacha harorat)
•••	ип-газлама /зиг'ир (югтори harorat)

- Jadval faqat silliq matolar uchun mos keladi. Agar mato boshqacha turda bo'lса (гофре qilingan, rel'effi va hokazo), uni eng yaxshisi past haroratda dazmollah lozim.
- Avval byuumlarni dazmollah haroratiga ko'ra saralab oling: jun – junli buyumlar, ip-gazlama – shunday buyumlar bilan va hokazo.
- Dazmol sovishiga qaraganda tezroq isiydi. Shuning uchun avval buyumlarni past haroratda dazmollah tavsya etiladi (masalan, sun'iy matolar). Shundan keyin yuqoriroq haroratlarda dazmollahsha o'ting (шоий, юн). Ip-gazlama va zig'ir buyumlarni oxirgi navbatda dazmollang.
- Agar buyum tarkibiga aralash tolalar kirsa, eng past dazmollah haroratini belgilash lozim (masalan, buyum 60% ga poliester va 40% ga ip-gazlamadan iborat bo'lса, uni poliester uchun mos keladigan haroratda «» dazmollah lozim).
- Agar Siz buyum matosining tarkibini aniqlay olmasangiz, undagi kiyilganda ko'rinnmaydigan joyini toping hamda tajriba yo'lli bilan azmollah haroratini tanlang (doimo eng past haroratdan boshlang va to kerakli natijaga erishmaguncha uni asta-sekin oshirib boring).
- Velvet va tez yaltiray boshlaydigan boshqa matolarni faqat bir yo'nalishda (tuklari yo'nalishida) ozgina bosib dazmollah lozim.
- Sun'iy va shoyi matolarda yaltiroq dog'lar paydo bo'lishingning oldini olish uchun ularni orqa (astar) tomonidan dazmollang.

DAZMOLLASH HARORATINI O'R NATISH

- Dazmolni asosiga qo'ying (8).
- Tarmoq simini rozetkaga kiriting.
- Sozlagichni (13) burab kerakli dazmollah

- haroratini belgilang: «•», «••», «•••» yoki «**max**» (matoning turiga qarab), bunda indikator (9) yonadi.
- Dazmol tagining harorati (13) belgilangan haroratga yetganda, indikator (9) o'chadi, dazmollay boshlash mumkin.

Eslatma: Bug'li dazmollahda dazmollah haroratini «•••» yoki «**max**» etib belgilash lozim.

SUVNI PURKAGICH

- Siz bir necha marta suv purkagich (4) tugmasini bosib, matoni namlashingiz mumkin.
- Sig'inda (10) suv yetarli bo'lishiga ishonch hosil qiling.

QURUQ DAZMOLLASH

- Dazmolni asosiga qo'ying (8).
- Tarmoq simini rozetkaga kriting.
- Sozlagichni (11) burab kerakli dazmollah haroratini belgilang: «•», «••», «•••» yoki «**max**» (matoning turiga qarab), bunda indikator (9) yonadi.
- Dazmol tagining harorati (13) belgilangan haroratga yetganda, indikator (9) o'chadi, dazmollay boshlash mumkin.
- Dazmolni ishlatalishdan keyin harorat sozlagichini (11) «**min**» holatiga qo'ying.
- Tarmoq simini rozetkadan oling va dazmolning to'liq sovishini kuting.

BUG'LI DAZMOLLASH

Bug'li dazmollahda «•••» yoki «**max**» dazmollah haroratini belgilash lozim.

- Dazmolni asosiga qo'ying (8).
- Tarmoq simini rozetkaga kriting.
- Sig'inda (10) suv yetarli ekanligiga, indikator (10) yonmayotganligiga ishonch hosil qiling.
- Sozlagichni (11) burab kerakli dazmollah haroratini belgilang: «•», «••», «•••» yoki «**max**» (matoning turiga qarab), bunda indikator (9) yonadi.
- Dazmol tagining harorati (13) belgilangan haroratga yetganda, indikator (9) o'chadi, dazmollay boshlash mumkin.
- Bug'ni doimiy berish sozlagichini (3) burab bug' hosil qilishning yetarli quvvatini belgilang, dazmol tagligi teshiklaridan (13) bug' chiqqa boshlaydi.
- Dazmolni ishlatalishdan keyin harorat

sozlagichini (11) «**min**» holatiga, bug'ni doimiy berish sozlagichini (3) esa eng chap holatiga qo'ying.

- Tarmoq simini rozetkadan oling va dazmolning to'liq sovishini kuting.

DIQQAT!

Agar ish paytida bug' doimiy berilib turmasa, harorat sozlagichining (13) to'g'ri holatini tekshiring.

QO'SHIMCHA BUG' BERILISHI

Qo'shimcha bug' berilishi funktsiyasi burmalarni dazmollahda foydali bo'ladi va faqat yuqori haroratli dazmollah rejimida ishlatalishi mumkin (harorat sozlagichi (11) «•», «••» yoki «**max**» holatida).

- Qo'shimcha bug' berilishi tugmasi (5) bosilganda dazmol tagligidan bug' kuchliroq chiqadi.

Eslatma:

Bug' teshiklaridan suv oqib chiqmasligi uchun qo'shimcha bug' berilishi tugmasini (5) 4-5 soniya oralatib bosing.

VERTIKAL BUG'LAB TEKISLASH

Vertikal bug'lab tekislash funktsiyasi faqat yuqori haroratli dazmollah rejimida ishlatalishi mumkin (harorat sozlagichi (11) «•», «••» yoki «**max**» holatida).

- Dazmolni vertikal holda kiyimdan 15-30 sm masofada ushlab turing va qo'shimcha bug' berilishi tugmasini (5) bosing, dazmol tagligidan (13) va bug' teshiklaridan (16) bug' chiqadi.

Muhim ma'lumot

- Sun'iy matolarni vertikal bug'lab tekislash tavsya etilmaydi.
- Bug'lab tekislashda mato erib ketmasligi uchun dazmol tagligi bilan matoga tegmang.
- Hech qachon kishi ustidagi kiyimni bug'lab tekislamang, chunki chiqayotgan bug'ning harorati juda yuqori, ilgich yoki yelkali ilgichdan foydalaning.

BUG' KAMERASINI TOZALASH

Dazmolning xizmat qilish muddatini uzaytirish uchun, ayniqsa «qattiq» suvi bo'lgan

ЎЗБЕК

mintaqalarda bug' kamerasini muntazam tozalash tavsiya etiladi.

- Bug'ni doimiy berish sozlagichini (3) «bug'ni berish o'chirilgan» holatiga o'rnatning.
- Sig'imni (10) suv bilan MAX belgisigacha (12) to'ldiring.
- Dazmolni asosiga qo'ying (8).
- Tarmoq simini rozetkaga kiritring.
- Sozlagichini (11) burab dazmol tagligining «**max**» haroratini belgilang, bunda indikator (9) yonadi.
- Dazmol tagining harorati (13) maksimal haroratga yetganda, indikator (9) o'chadi, dazmol bug' kamerasini tozalash jarayonini boshlash mumkin.
- Harorat sozlagichini (11) «**min**» holatiga qo'yib, dazmolni o'chiring.
- Tarmoq simining vilkasini rozetkadan oling.
- Dazmolni chig'anoq ustida gorizontal ushlab turing, sozlash dastasini (3) to tiralguncha bosib turing va ushlab turing.
- Qaynayotgan suv va bug' quyqa bilan birga dazmol tagligining teshiklaridan chiqib turadi (13).
- To suvning hammasi sig'imdan (10) chiqib ketmaguncha dazmolni oldinga-orqaga ozgina chayqatib turing.
- Dazmolni asosga qo'ying (8) va uning to'liq sovishini kuting.
- Dazmolning tagligi (13) to'liq soviganda, uni mato bo'lagi bilan arting.
- Dazmolni saqlash uchun olib qo'yishdan avval sig'imda (10) suv yo'qligi, dazmolning tagligi (13) mutlaqo quruqligiga ishonch hosil qiling.

PARVARISH QILISH VA TOZALASH

- Dazmolni tozalashdan avval u tarmoqdan o'chirilganligi va soviganligiga ishonch hosil qiling.
- Dazmol korpusini ozgina nam mato bilan arting, keyin uni quriguncha arting.
- Dazmol taglidagi qoplamlar sirkasuv eritmasiga namlangan mato bilan ketkazilishi mumkin.
- Qoplamlar ketkazilganidan keyin taglik yuzasini quruq mato bilan silliqlab arting.
- Dazmol tagligi va korpusini tozalash uchun abraziv moddalardan foydalanmang.

- Dazmol tagligini o'tkir metall buyumlarga tegishidan asrang.

SAQLASH

- Harorat sozlagichini (11) soat miliga qarshi «**min**» holatigacha burang, bug'ni doimiy berish sozlagichini (3) eng chap holatiga o'rnatning - bug'ning berilishi o'chirilgan bo'ladi.
- Tarmoq simining vilkasini rozetkadan oling.
- Suv quyish tuynungining qopqog'ini (2) oching, dazmolni ag'daring va suv idishidan (10) suvning qolganini to'kib tashlang.
- Qopqoqni yoping (2).
- Dazmolni vertikal qo'ying va uning to'liq sovishini kuting.
- Dazmolni vertikal holda saqlang.

TEXNIK XUSUSIYATLAR

Ta'minot kuchlanishi: 220 -240 V ~ 50 Hz

Iste'mol qilish quvvati: 1450-1750 W

Ишлаб чиқарувчи жиҳоз хусусиятларини олдиндан маълум қўлмасдан ўзгартириш хуқуқини сақлаб қолади.

Buyumning xizmat qilishining muddati - 3 yil.

Кафолат шартлари

Ушбу жиҳозга кафолат бериш масаласида худудий дилер ёки ушбу жиҳоз харид қилинган компанияга мурожаат қилинг. Касса чеки ёки харидни тасдиқловчи бошқа бир молиявий хужжат кафолат хизматини бериш шарти ҳисобланади.

Ушбу жиҳоз 89/336/ЯЕС

Кўрсатмаси асосида белгиланган ва Қуеват кучини белгилаш
Қонунида (73/23 ЕЭС) айтилган
ЯХС талабларига мувофиқ
келади.



RUS

Дата производства изделия указана в серийном номере на табличке с техническими данными. Серийный номер представляет собой одиннадцатизначное число, первые четыре цифры которого обозначают дату производства. Например, серийный номер 0606xxxxxx означает, что изделие было произведено в июне (шестой месяц) 2006 года.

GB

A production date of the item is indicated in the serial number on the technical data plate. A serial number is an eleven-unit number, with the first four figures indicating the production date. For example, serial number 0606xxxxxx means that the item was manufactured in June (the sixth month) 2006.

DE

Das Produktionsdatum ist in der Seriennummer auf dem Schild mit technischen Eigenschaften dargestellt. Die Seriennummer stellt eine elfstellige Zahl dar, die ersten vier Zahlen bedeuten dabei das Produktionsdatum. Zum Beispiel bedeutet die Seriennummer 0606xxxxxx, dass die Ware im Juni (der sechste Monat) 2006 hergestellt wurde.

KZ

Бұйымның шығарылған мерзімі техникалық деректері бар кестедегі сериялық нөмірде көрсетілген. Сериялық нөмір он бір сандан тұрады, оның бірінші төрт саны шығару мерзімін белдіреді. Мысалы, сериялық нөмір 0606xxxxxx болса, бұл бұйым 2006 жылдың маусым айында (алтыншы ай) жасалғанын белдіреді.

PL

Data produkcji wyrobu zawarta w numerze seryjnym podana jest na tabliczce z danymi technicznymi. Numer seryjny składa się z liczby jedynastocyfrowej, w której pierwsze cyfry oznaczają datę produkcji. Na przykład, numer seryjny 0606xxxxxx oznacza, że wyrob został wyprodukowany w czerwcu (szósty miesiąc) 2006 roku.

CZ

Datum výroby spotřebiče je uveden v sériovém čísle na výrobním štítku s technickými údaji. Sériové číslo je jedenáctimístní číslo, z nichž první čtyři číslice znamenají datum výroby. Například sériové číslo 0606xxxxxx znamená, že spotřebič byl vyroben v červnu (šestý měsíc) roku 2006.

UA

Дата виробництва виробу вказана в серійному номері на табличці з технічними даними. Серійний номер представляє собою одинадцятизначне число, перші чотири цифри якого означають дату виробництва. Наприклад, серійний номер 0606xxxxxx означає, що виріб був виготовлений в червні (шостий місяць) 2006 року.

BEL

Дата вытворчасці вырабу паказана ў серыйным нумары на таблічке з тэхнічнымі дадзенымі. Серыйны нумар прадстаўляе сабою одинадцатизначне число, перші чатыры цифры якога абазначаюць дату вытворчасці. Напрыклад, серыйны нумар 0606xxxxxx азначае, што выраб быў зроблен ў чэрвені (шостыі месяц) 2006 года.

UZ

Жиҳоз ишлаб чиқарилған муддат техник хусусиятлар күрсатылған лавҳачадаги серия рақамида күрсатылған. Серия рақами ўн битта сондан иборат бўлиб уларниң биринчи тўрттаси ишлаб чиқарилған вақтни ифода этади. Мисол учун 0606xxxxxx серия рақами жиҳоз 2006 йилнинг июн ойида (олтинчи ойда) ишлаб чиқарилганини билдиради.

