

Инструкция по эксплуатации

ČESKÝ

STOLNÍ VENTILÁTOR

- Popis**
1. Zarážky přední mřížky
2. Přední mřížka
3. Lopatky
4. Přepinač režimů
5. Regulátor úhlu sklonu
6. Stolní podstavec

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod a uschovávejte tento návod po celou dobu životnosti přístroje.

- Před prvním zapnutím přesvědčte se že napětí v sítí odpovídá provoznímu napětí.
- Zapojte vidlici sítového kabelu do zásuvky.
- Zapněte ventilátor otočením přepinače režimu (4):
- Zapojte vidlici sítového kabelu do zásuvky.
- Nepřepravujte ventilátor otočením přepinače režimu (4):
- Zapojte vidlici sítového kabelu do zásuvky.
- Nepřepravujte ventilátor v místnostech bez podstavce.
- Aby nedošlo k úrazu nebo poškození ventilátoru jeho poškození nebo přivést k úrazu uživatele.
- Vždy používejte ventilátor na rovném pevném povrchu.
- Nepoužívejte ventilátor vně budovy.
- Nikdy nepoužívejte ventilátor bez ochranné mřížky a bez podstavce.
- Aby nedošlo k úrazu nebo poškození ventilátoru jeho poškození nebo přivést k úrazu uživatele.
- Po ukončení používání přístroje převěďte přepinač režimu (4) do polohy «0» a vyneste vidlici elektrického kabelu ze zásuvky.
- Po změnu úhlu sklonu ventilátoru uvolňte regulátor (5), nastavte požadovaný úhel sklonu a utáhněte regulátor (5).

Čistění a údržba
- Před čištěním vypněte ventilátor otočením přepinače režimu (4) do polohy «0» vyneste vidlici elektrického kabelu ze zásuvky.
- Odteče mřížku(2) a podstavce(6) vlnkým hadříkem a utřete do sucha.
- K čistění mřížky(2) můžete použít vysávač s odpovídajícím nastavcem.
- Pokud ventilátor spadne do vody, než se ho dotkněte vyneste sítovou vidlici ze zásuvky a teprve potom vyneste jednotku (1) mřížky (2) a uvolněte mřížku (2), pak další zarážku (1) a sundejte mřížku (2).
- Vezměte lopatky (3) a zatáhněte je směrem k sobě.
- Odteče lopatky (3) vlnkým hadříkem a utřete do sucha.
- Vložte lopatky (3) na své místo.
- Namontujte zápatky mřížky (2) a přesvědčte se že mřížka (2) je zajištěna vsemi zarážkami (1).
- Nikdy neponofujte ventilátor do vody nebo jiné tekutiny.

Skladování
- Odpojte přístroj od elektrické sítě a vycistěte ho.
- Podle potřeby sundejte blok ventilátoru s podstavce (6) odstrobováním šroubu regulátoru (5) úhlu sklonu.

Technické parametry
Napájení: 220-240 V ~ 50 Hz
Výkon: 15 W
Průměr 6" (15 cm)
2 rychlostní režimy

Výrobce s vyhrazuje právo měnit charakteristiky přístrojů bez předchozího upozornění.

Životnost ventilátoru - 5 let

Záruka
Podrobné záruční podmínky poskytnuté prodejce přístroje. Při uplatňování nároků během záruční lhůty je třeba předložit doklad o zakoupení výrobku.

Tento výrobek odpovídá požadavkům na elektromagnetickou kompatibilitu, stanoveným direktivou 89/336/EEC a předpisem 73/23/EEC Evropské komise o nizkovoltových přístrojích.

Montáž

- Rozbalte ventilátor.
- Odsroubujte šroub regulátoru úhlu sklonu (5) a vložte těleso ventilátoru do podstavce (6) tak, aby se otvory očitly proti sobě, vložte šroub (5) zápatky a utáhněte ho.

УКРАЇНСЬКА

Popis
1. Zarážky přední mřížky
2. Přední mřížka
3. Lopatky
4. Přepinač režimů
5. Regulátor úhlu sklonu
6. Stolní podstavec

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Перед початком експлуатації уважно ознайомтесь з цією інструкцією по експлуатації вентилятора і зберігайте її протягом усього терміну експлуатації.

- Запоєте вентилятор оточенiem přepinače režimu (4):
- Zapojte vidlici sítového kabelu do zásuvky.
- Zapněte ventilátor otočením přepinače režimu (4):
- Zapojte vidlici sítového kabelu do zásuvky.
- Неправильне поводження з пристроям може привести до його поломки і заподіяти шкоду користувачеві.
- Розміщуйте вентилятор слід на рівній стійкий поверхні.
- Забороняється використовувати вентилятор поза промисленими.
- Забороняється включати вентилятор без встановленої захисної решітки вентилятора.
- Для зміни кута нахилу вентилятора обслідуйте регулятор (5), нахиліть вентилятор на потрібний кут нахилу і закрутіть регулятор (5).

Чищення та догляд

- Перед чищенням вентилятора вимкніть його, встановивши перемикач režimů роботи (4) в положення «0» і витягніть мережеву вилку з розетки.
- Протріть решітку (2) і підставку (6) злегка вологою тканиною, після чого витріть їх насуха.
- Очищення решітки (2) можна до пологого пилососа з використанням відповідної насадки.
- Якщо необхідно очистити лопати (3), натисніть на них напряму вгору спочатку на один фікатор (1) решітку (2) і витягніть решітку (2), перейдіть до наступного фікатора (1) після чого зніміть решітку (2).
- Відмийте залізну решітку (2) і потягніть їх на себе.
- Протріть лопати (3) злегка вологою тканиною, після чого витріть їх насуха.
- Встановіть лопати (3) на місце.
- Встановіте решітку (2) на підставку.
- Забороняється занюхувати вентилятор у воду або будь-які інші рідини.

Зберігання

- Вимкніть пристрій від мережі і зробіть його чистим.
- Вентилятор від мережі перед чищенням, а також у тих випадках, коли він єм не користується.
- Відключаючи вентилятор від мережі, не тягніть за мережевий шнур, а тримайте за вилку мережевого шнуру.
- Помістіть пристрій в упаковку.
- Зберігайте пристрій в сухому прохолодному місці, недоступному для дітей.

Складові

- Odpojte přístroj od elektrické sítě a vycistěte ho.
- Podle potřeby sundejte blok ventilátoru s podstavce (6) odstrobováním šroubu regulátoru (5) úhlu sklonu.
- Vložte přístroj do obalu.
- Uschovávejte přístroj v suchém chladném místě mimo dosah dětí.

Technické parametry

- Napájení: 220-240 V ~ 50 Hz
Výkon: 15 W
Průměr 6" (15 cm)
2 rychlostní režimy

Výrobce s vyhrazuje právo měnit charakteristiky přístrojů bez předchozího upozornění.

Životnost ventilátoru - 5 let

Záruka
Podrobné záruční podmínky poskytnuté prodejce přístroje. Při uplatňování nároků během záruční lhůty je třeba předložit doklad o zakoupení výrobku.

Tento výrobek odpovídá požadavkům na elektromagnetickou kompatibilitu, stanoveným direktivou 89/336/EEC a předpisem 73/23/EEC Evropské komise o nizkovoltových přístrojích.

Montáž
- Rozbalte ventilátor.
- Vстановіть в настільну підставку (6) корпус вентилятора, попередньо відкрутівши болт регулятора кута нахилу (5), сумістіть отвори, вставте болт (5) на місце і закрутіть його.
Якщо болт регулятора кута нахилу (5) поставляється окремо:
- Зберіть вентиляtor, з'єднайте отвори на підставці з отворами на кор-

БЕЛАРУСКИ

НАСТИЛЬНИЙ ВЕНТИЛЯТОР

Popis
1. Фікатори передньої решітки
2. Передня решітка
3. Лопати
4. Перемикач режимів роботи
5. Регулятор кута нахилу
6. Настільна підставка

Використання

Перед першим включенням перемикача, що напруга в електромережі відповідає робочій напрузі пристрою.

- Вставте вилку мережевого шнура в розетку.
- Увімкніть вентилятор, повернувши рукою перемикача режимів роботи (4):
- «0» - пристрій вимкнений;
- «1» - низька швидкість повітряного потоку;
- «2» - середня швидкість повітряного потоку;

- Після закінчення роботи пристроя встановіть ручку перемикача режимів роботи (4) в положення «0» і витягніть вилку мережевого шнура з розетки.

- Для зміни кута нахилу вентилятора обслідуйте регулятор (5), нахиліть вентилятор на потрібний кут нахилу і закрутіть регулятор (5).

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

Перед чищенням вентилятора вимкніть його, встановивши перемикач режимів роботи (4) в положення «0» і витягніть мережеву вилку з розетки.

- Протріть решітку (2) і підставку (6) злегка вологою тканиною, після чого витріть їх насуха.

- Очищення решітки (2) можна до пологого пилососа з використанням відповідної насадки.

- Якщо необхідно очистити лопати (3), натисніть на них напряму вгору спочатку на один фікатор (1) решітку (2) і витягніть решітку (2), перейдіть до наступного фікатора (1) після чого зніміть решітку (2).

- Відмийте залізну решітку (2) і потягніть їх на себе.

- Протріть лопати (3) злегка вологою тканиною, після чого витріть їх насуха.

- Встановіть лопати (3) на місце.

- Встановіть решітку (2) на підставку.

- Забороняється занюхувати вентилятор у воду або будь-які інші рідини.

ЗБЕРІГАННЯ

- Перед чищенням вентилятора вимкніть його.

- Вимкніть пристрій від мережі і зробіть його чистим.

- Відключаючи вентилятор від мережі, не тягніть за мережевий шнур, а тримайте за вилку мережевого шнуру.

- Помістіть пристрій в упаковку.

- Зберігайте пристрій в сухому прохолодному місці, недоступному для дітей.

Специфікація

Електро живлення: 220-240 В ~ 50 Гц

Потужність: 15 Вт

Діаметр 6" (15 см)

2 рychlosnі režimy

Термін служби вентилятора - 5 років

Гарантія

Доказами умов гарантії можна отримати:

1. Фотографія зображення пристроя

2. Квиток купівлі

3. Квиток продажу

4. Квиток доставки

5. Квиток повернення

6. Квиток обмеженої гарантії

7. Квиток ремонту

8. Квиток заміни

9. Квиток повернення

10. Квиток обмеженої гарантії

11. Квиток обмеженої гарантії

12. Квиток обмеженої гарантії

13. Квиток обмеженої гарантії

14. Квиток обмеженої гарантії

15. Квиток обмеженої гарантії

16. Квиток обмеженої гарантії

17. Квиток обмеженої гарантії

18. Квиток обмеженої гарантії

19. Квиток обмеженої гарантії

20. Квиток обмеженої гарантії

21. Квиток обмеженої гарантії

22. Квиток обмеженої гарантії

23. Квиток обмеженої гарантії

24. Квиток обмеженої гарантії

25. Квиток обмеженої гарантії

26. Квиток обмеженої гарантії