

ČESKÝ

Vafovac

Rok

- Západ
- Rukověť
- Horní deska
- Indikátor zapojení do sítě
- Indikátor pohotovosti
- Dolní deska

Upozornění

Pro dodatečnou ochranu v elektrickém obvodu je vhodné instalovat proudový chránič (RCD) se jme-novitým proudem reagování nepřesahujícím 30 mA, k instalaci RCD obraťte se na odborníka.

POŽADOVANÉ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Před použitím vafovacce pozorně přečtěte návod k obsluze i uchovejte jej během celé životnosti. Používejte tento přístroj pouze k určenému účelu, jak je popsáno v návodu. Nepřeváňte zařízení s přis-trojem může způsobit jeho poruchu, škodu uživateli nebo jeho majetku.

- Před zapojením do sítě přesvědčte se že provozní napětí přístroje odpovídá napětí v elektrické síti.
- Přiváděcí kabel je opatřen «euro-zástrčkou», pak ji zapojte do zásuvky, která má spolehlivě uzamč-ný kontakt.
- Abyste nedošlo k požáru nepoužívejte přístroj při zapojení přístroje do elektrické zásuvky.
- Nikdy nenechávejte fungující přístroj bez dohledu.
- Umístěte přístroj na rovný, stabilní povrch, tepe-lné odolný, tak aby přístup do zásuvky byl volný.
- Používejte příství v místech s dobrým větráním.
- Abyste nedošlo k požáru, žádným způsobem nepou-žívejte přístroj v blízkosti záclon a závěsů, nezakrý-vejte ho během používání.
- Buďte opatrní: při provozu kryt přístroje se silně zahřívá, nedotýkejte se horkých povrchů.
- Dávejte pozor na páru unikající z otvorů přístro-je mezi pečovými deskami, buďte opatrní, nedávajte ruce ani jiné nechráněné části těla do blízkosti okrajů pečovích desek aby jste se vyvarovali opaření.
- Během provozu indikátor (5) bude zhasínat a rozsvěcovat se, což znamená, že se udržuje nastavená teplota pečování (3, 6).

- Přibližně po 1-2 minutách zkontrolujte zda jsou vaře úspěšné, k čemuž zvednete horní desku (3) za držadlo (2). Pokud vaře nejsou ureč-né, zavřete vafovac a vyčkejte ještě nějaký čas.
- Až se těsto ureče dozlatova, opatrně vyjměte hotové vaře pomocí umělohmotné nebo dřevě-né obrabcevy.
- POZOR! Vynášdvte vaře hned po ukončení pe-čení, pokud necháte vaře v zapnutém přístroji na delší dobu, může dojít k jejich vzplanutí.**
- Poznámka:**
 - Před pečením vaříte se může měnit v závislosti na použitých ingrediencích.
 - Pro vynášdvání vaří v vafovacce nikdy nepouží-vejte ostré nebo kovové předměty (nože, kovové obrabcevy atp.), protože tím můžete poškodit pečoví povrchy desek (3, 6).
 - Po ukončení pečení vypněte přístroj, pro vypnutí vynděte vidlici elektrického kabelu ze zásuvky. Nenechte přístroj otevřený pro ochlazení.
- ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA**
 - Vypněte přístroj vytažením vidlice elektrického kabelu ze zásuvky.
 - Nechte přístroj vychladnout, k tomu se doporu-čuje zvednout horní desku (3).
 - Odstraňte zbytky těsta vyfete nepřetržitý povrch vlným hadříkem, podle potřeby použijte jemný mycí prostředek, pak uťete do sucha.
 - K čištnění přístroje můžete použít jemný prostředek ani ocelové drátěnky, protože tím by se došlo uniknutí strmmění oleje.
 - UVAŽ! V bymávie vaříte výdrzu pístu prigo-tovuvání, při trivalnom zaxoždení vaříte v vsklucenom prístroji môže staťies ix splach.**
 - Nikoli ne vytgíte produkty z vafeľných gostriem predmetmi, akí môžu poškodiť antiprigrarne pokrývky pracovných for-m.
 - Ne prerušaváte prístroj, pokiaľ vñ povñstno ne ostgnú.
 - Zavážki vřídľovacieho prístroja dñ elektróme-roem preruť čištením, a takoo žiadu by ñ ne koristujete.
 - Ne dopuskáte zisnenia merokeho šuvra a z osktní pri vyňatí káblu z rozetky.
 - Ne prerušaváte prístroj, pokiaľ vñ povñstno ne ostgnú.
 - Prí vřídľovácii vřilky merokeho šuvra z rozetky ne tñgíte za šuvr, trmáite sa za vřilku rukou.
 - Ne beríte sa za vřilku merokeho šuvra morki-ní rukami.
 - Ne koristíte sa prístrojom v bezopasnej blízkosti vřilky kooóni rakoviny, ne pñdávate jeho vřilny vřivok.
 - Šoť uniknúti udaru elektrickým strumom ne zanuríte merokeví šuvr, merokeví vřilku abo sam prístroj v vodu abo budú-ñi iní rñd-ní. Vřido ce stágnú, ne beríte sa za prístroj, neagñe vřídľovacie ho vřil elektróme-roem i línie pñstrie až kým dostáte prístroj z vody. Dñ prerušavte abo rukami prístroj súd zra-títe do autorozohravaného (upovrazňovaného) serásného centrú.
 - Períodické prevěřite vřilnost merokeho šuvra, vřídľovacie žltouky od bñlí a bñlky naštešame.
 - Rozostřete margarínu a necháme ji trochu vychladnúť.
 - Proseíme cukor, prídáme cukr, kypřící prášek, rozostřeme margarínu a postupně promícháme.
 - Za stěho míchání prídáme bílky, pak žltoučky.
 - Pečeme vaře na rozehřátých deskách přibližně 3 minuty.
- Obyčejné domácí vaře**

Ingređienty:

 - 250 g margarínu nebo mástí
 - 250 g cukru
 - 6 vejce
 - 500 g mouky
 - 2 lžky kypřícího prášku
 - oddobíme žltouky od bílků a bílky naštešame.

Rozostřete margarínu a necháme ji trochu vychladnúť.

 - Prosejeme cukor, přídáme cukr, kypřící prášek, rozostřeme margarínu a postupně promícháme.
 - Za stěho míchání přídáme bílky, pak žltoučky.
 - Pečeme vaře na rozehřátých deskách přibližně 3 minuty.
- Upozornění** Nedovolujte dětem si hrát s i-gelitovými sáčky nebo obalovat folii. **Nebezpečí udušení**

- Nepoužívejte přístroj při pokosené zástřebe nebo napájecím kabelu, v případě přefusované-ho chodu, a také po jeho pádu. Nikdy neopráv-ně přístř samostatně. V případě poruchy obrať-te se na nejbližší autorizované (pruvocované) servisní středisko.
- PRÍSTROJ JE URČEN POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ**
- PŘED PRVNÍM POUŽITÍM**

Poznámka: Při prvéme nř skldování zařízení při nízkých teplotách je nutné nechat ho při pokojové teplotě po dobu nejméně dvou hodin.

 - Před zapnutím přístroje se přesvědčte že napětí v elektrické síti ve vašem domě odpovídá provoz-nímu napětí, uvedenému na štítku přístroje.
 - Vyřete nepřetržitý povrch vlným hadříkem nebo houbou a uťete ho do sucha.
 - Před prvním použitím přístroje naneste malé množství rostlinného oleje na nepřetržitý povrch pečovích desek (3,6), rozmazte ho po celé ploše, zbytky odstraňte papírovým ubrouskem. Zavřete přístř, zapojte vidlici elektrického kabelu do zásuvky na 5-10 minut, pak vypněte přístroj.
 - Nechte pečící desky (3, 6) úplně vychladnout a odstraňte zbytky rostlinného oleje.
- Upozornění** Nedovolujte dětem si hrát s i-gelitovými sáčky nebo obalovat folii. **Nebezpečí udušení**
- Nepoužívejte přístroj při pokosené zástřebe nebo napájecím kabelu, v případě přefusované-ho chodu, a také po jeho pádu. Nikdy neopráv-ně přístř samostatně. V případě poruchy obrať-te se na nejbližší autorizované (pruvocované) servisní středisko.

PRÍSTROJ JE URČEN POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Poznámka:** Při prvéme nř skldování zařízení při nízkých teplotách je nutné nechat ho při pokojové teplotě po dobu nejméně dvou hodin.
- Před zapnutím přístroje se přesvědčte že napětí v elektrické síti ve vašem domě odpovídá provoz-nímu napětí, uvedenému na štítku přístroje.
- Vyřete nepřetržitý povrch vlným hadříkem nebo houbou a uťete ho do sucha.
- Před prvním použitím přístroje naneste malé množství rostlinného oleje na nepřetržitý povrch pečovích desek (3,6), rozmazte ho po celé ploše, zbytky odstraňte papírovým ubrouskem. Zavřete přístř, zapojte vidlici elektrického kabelu do zásuvky na 5-10 minut, pak vypněte přístroj.
- Nechte pečící desky (3, 6) úplně vychladnout a odstraňte zbytky rostlinného oleje.

Poznámka: Při prvním uvedení do provozu dojde k vyřazení topných těles, proto je možný únik menšího množství kouře a páchu. Tento jev je zcela běžný a není závadou.

POUŽITÍ VAFLOVACE

- Lehce namazte olejem nepřetržitý povrch pečic-desek (3, 6).
- Zapojte vidlici elektrického kabelu do zásuvky, rozsvítí se světelný indikátor zapojení do sítě (4, 5), a pečící desky (3, 6) se začnou zahřívát.
- Při dozaření nastavené teploty se rozsvítí indika-tor připravenosti (6), pak můžete začít s peče-ním vaří.
- Otevřete západky (1), držte za rukověť (2), nad-zdvihnete horní formu (3).

UKRAJINSKYA

Вафельниця

- Опис
- Клямки
- Ручка
- Верхня форма
- Індикатор включення в мережу
- Індикатор готовності
- Нижня форма

Увага!

Для додаткової захисту достійно встановити в місцях харчування принцип захисного вимкнення (ПЗБ) з номінованим струмом спрацьовування, що не перевищує 30 мА, при установі слід звернутися до фахівця.

НЕОБХІДНІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Перед використанням вафельниці уважно прочитайте інструкцію по експлуатації та зберігайте її протягом усього терміну експлуатації. Використовуйте прилад лише по його призначенню, як викладено в даній інструкції. Неправильне поводження з приладом може привести до його поломки, спрчинення шкоди користувачеві або його майну.

- Перед включенням в мережу переконайтеся, що робоча напруга приладу відповідає напругі в мережі.
- Мережевий шнур закріплюйте «вро вилко-у» уключайте її в розетку, що має надійний контакт заземлення.
- Щоб уникнути ризику виникнення пожежі не використовуйте перекидки при підключенні приладу до електричної розетки.
- Не використовуйте прилад поза призначення.
- Ніколи не залишайте працюючий прилад без нагляду.
- Розміщуйте прилад на рівній стійкій теплостійкій поверхні так, щоб доступ до розетки був вільним.
- Використовуйте прилад в місцях з хорошою вентиляцією, щоб уникнути пожежі в жод-ному разі не розміщуйте прилад поряд з фіран-ками або шторами і не накривайте його під час роботи.
- Будьте обережні: під час роботи корпус прила-ду сильно нагрівається, не торкайтесь гарячих поверхонь.
- Остерігайтесь вибою папу з аזורів між робо-чими формами, дотримуйтеся обережності, не піднімайте руки і не розташовуйте інші відкриті ділянки тіла близько до країв робочих форм щоб уникнути отримання опіків.
- UBAĞ! V bymávie vaříte výdrzu pístu prigo-tovuvání, při trivalnom zaxoždení vaříte v vsklucenom prístroji môže staťies ix splach.**
- Nikoli ne vytgíte produkty z vafeľných gostriem predmetmi, akí môžu poškodiť antiprigrarne pokrývky pracovných for-m.
- Ne prerušaváte prístroj, pokiaľ vñ povñstno ne ostgnú.
- Zavážki vřídľovacieho prístroja dñ elektróme-roem preruť čištením, a takoo žiadu by ñ ne koristujete.
- Ne dopuskáte zisnenia merokeho šuvra a z osktní pri vyňatí káblu z rozetky.
- Ne prerušaváte prístroj, pokiaľ vñ povñstno ne ostgnú.
- Prí vřídľovácii vřilky merokeho šuvra z rozetky ne tñgíte za šuvr, trmáite sa za vřilku rukou.
- Ne beríte sa za vřilku merokeho šuvra morki-ní rukami.
- Ne koristíte sa prístrojom v bezopasnej blízkosti vřilky kooóni rakoviny, ne pñdávate jeho vřilny vřivok.
- Šoť uniknúti udaru elektrickým strumom ne zanuríte merokeví šuvr, merokeví vřilku abo sam prístroj v vodu abo budú-ñi iní rñd-ní. Vřido ce stágnú, ne beríte sa za prístroj, neagñe vřídľovacie ho vřil elektróme-roem i línie pñstrie až kým dostáte prístroj z vody. Dñ prerušavte abo rukami prístroj súd zra-títe do autorozohravaného (upovrazňovaného) serásného centrú.
- Períodické prevěřite vřilnost merokeho šuvra, vřídľovacie žltouky od bñlí a bñlky naštešame.
- Rozostřete margarínu a necháme ji trochu vychladnúť.
- Prosejeme cukor, prídáme cukr, kypřící prášek, rozostřeme margarínu a postupně promícháme.
- Za stěho míchání prídáme bílky, pak žltoučky.
- Pečeme vaře na rozehřátých deskách přibližně 3 minuty.

УВАГА! V bymávie vaříte výdrzu pístu prigo-tovuvání, při trivalnom zaxoždení vaříte v vsklucenom prístroji môže staťies ix splach.

UVAĞ! V bymávie vaříte výdrzu pístu prigo-tovuvání, při trivalnom zaxoždení vaříte v vsklucenom prístroji môže staťies ix splach.

- Nikoli ne vytgíte produkty z vafeľných gostriem predmetmi, akí môžu poškodiť antiprigrarne pokrývky pracovných for-m.
- Ne prerušaváte prístroj, pokiaľ vñ povñstno ne ostgnú.
- Zavážki vřídľovacieho prístroja dñ elektróme-roem preruť čištením, a takoo žiadu by ñ ne koristujete.
- Ne dopuskáte zisnenia merokeho šuvra a z osktní pri vyňatí káblu z rozetky.
- Ne prerušaváte prístroj, pokiaľ vñ povñstno ne ostgnú.
- Prí vřídľovácii vřilky merokeho šuvra z rozetky ne tñgíte za šuvr, trmáite sa za vřilku rukou.
- Ne beríte sa za vřilku merokeho šuvra morki-ní rukami.
- Ne koristíte sa prístrojom v bezopasnej blízkosti vřilky kooóni rakoviny, ne pñdávate jeho vřilny vřivok.
- Šoť uniknúti udaru elektrickým strumom ne zanuríte merokeví šuvr, merokeví vřilku abo sam prístroj v vodu abo budú-ñi iní rñd-ní. Vřido ce stágnú, ne beríte sa za prístroj, neagñe vřídľovacie ho vřil elektróme-roem i línie pñstrie až kým dostáte prístroj z vody. Dñ prerušavte abo rukami prístroj súd zra-títe do autorozohravaného (upovrazňovaného) serásného centrú.
- Períodické prevěřite vřilnost merokeho šuvra, vřídľovacie žltouky od bñlí a bñlky naštešame.
- Rozostřete margarínu a necháme ji trochu vychladnúť.
- Prosejeme cukor, prídáme cukr, kypřící prášek, rozostřeme margarínu a postupně promícháme.
- Za stěho míchání prídame bílky, pak žltoučky.
- Pečeme vaře na rozehřátých deskách přibližně 3 minuty.

ПРИКЛАДЫ РЕЦЕПТЎ НА VAFLOVÉ TĚSTO

Běžné oplatky

- Ingređienty:
- 4 vejce
 - 120 ml mléka
 - 500 g mouky
 - 150 g másla nebo margarín
 - 4 lžce cukru
 - 2 lžky kypřícího prášku
 - oddobíme žltouky od bílků a bílky naštešame.
- Rozostřete margarínu a necháme ji trochu vychladnúť.
- Prosejeme cukor, přídáme cukr, kypřící prášek, rozostřeme margarínu a postupně promícháme.
 - Za stěho míchání přídáme bílky, pak žltoučky.
 - Pečeme vaře na rozehřátých deskách přibližně 3 minuty.

Обычные домашние вафле

- Ingređienty:
- 250 g margarínu nebo mástí
 - 250 g cukru
 - 6 vejce
 - 500 g mouky
 - soda
 - otřesová kůra
 - vanilla dle chuti
 - mléko

Сметановые вафли

- Ingređienty:
- 125 g margarínu nebo mástí
 - 30 g cukru
 - 100 g mouky
 - 4 vejce
 - vanilla dle chuti
 - 4 lžce smetany
 - voda

КОМПЛЕТАЦІЯ

- Vaflovac – 1 kus
Návod k použití – 1 ks.
Návod k použití – 1 ks.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напájení: 220-240 V -50Hz
Maximální příkon: 800 W

Vyrobcе si vyhrazuje právo měnit charakteristiky přístroje bez předchozího upozornění.

Житовіст печакря - нејменє 3 рокы

Podrobné záruční podmínky poskytuje prodejce přístroje. Při uplatňování nároku během záruční lhůty je třeba předložit doklad o zakoupení výrobku.

Зáрука

Tento výrobek odpovídá požadavkům na elektromagnetickou kompatibilitu, stanoveným direktivou 89/336/EEC a předpisem 73/23/EEC Evropské komise o níkonebezpečných přístřích.

Živostnost pečákря - нејменє 3 рокы

Podrobné záruční podmínky poskytuje prodejce přístroje. Při uplatňování nároku během záruční lhůty je třeba předložit doklad o zakoupení výrobku.

Примітка: При першому використанні приладу нагрівають елементи обгортку, при цьому може з'явитися невелика кількість диму і стороннього запаху. Це допустимо і дефектом не є.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ВАФЕЛЬНИЦІ

З'являється маском антипригарне покриття робочих форм (3, 6).

Встаєти вилку мережевого шнурв в розетку, при цьому загорається індикатори включення

БЕЛАРУСКИ

Вафельница

- Защылка
- Ручка
- Верхняя форма
- Индикатор включения в сетку
- Индикатор готовности
- Нижняя форма

Увага!

Для додаткової захисту достійно встановити в місцях харчування принцип захисного вимкнення (ПЗБ) з номінованим струмом спрацьовування, що не перевищує 30 мА, для установлі слід звернутися до фахівця.

НЕАБХОДНЫЯ МЕРЫ БЯСПЕКИ

Перад выкарыстаннем вафельныі ўважліва прачытайце інструкцыю па эксплуатацыі і зберэгайце яе пры гэтым тэрміну эксплуатацыі. Выкарыстоўвайце прыладу толькі па не прызначэнні, як выкладзена ў дадзенай інструкцыі. Неправільнае выкарыстанне прывядзе да пашкоджання прыладу або з прыбора можа карыстацца шкоду ўласнаму або яго маймаку.

- Перад ўключэннем у сетку пераканайцеся, што працоўная напруга прыладу адпавядае напруге сеткі.
- Сеткавы шнур забяспечаны «буржуйкай» уключаеце яе ў разетку, якая мае надзейны кантакт заземлення.
- Добры пэўненне рызыкі ўзнікнення пажару не выкарыстоўвайце перадачнік пры падлучэнні прыладу да электрычнай разетки.
- Не перарывайце прыладу па-за прызначэння.
- Ніколі не пакідайце яе працае прыладу без нагляду.
- Змяшчаіце прыладу на роўнай, устойлівай цэпастай паверхні так, каб доступ да сеткавай разетки быў вольным.
- Не выкарыстоўвайце прыладу ў месцах з добрай вентыляцыі. У паэбяжэнне ўзгарання ні ў якім разе не змяшчайце прыладу побач з фіранкамі ці завісамі і не накрывайце яе падчас працы.
- Будзьце асцярожны: падчас працы корпус прыладу можа нагрэвацца, не накрывайцеся да гарячых паверхняў.
- Супражымся выйсся па-ры з аזורав паміж працуючымі формамі, выконвайце асцярожнасць, не паднімаце рукі і не размяшчайце іншыя акрытыя ўчасткі цела блізка да краёў працуючых формў у паэбяжэнне атрымання апаў.
- Падчас працы нндикатор (5) будзе гаснць і загараць, сгнгалізуючы аб тым, що падтрмывається заданная температура робочих форм (3, 6).

Прыблізна праз 1-2 хвілінні перавярце готовніе вафелі, піднімає верхню форму (3), тримайте за ручку (2). Якщо вафлі не готові, закройте вафельницю і почекайте деякий час.

Після того, як тісто придбає золотистий колір, не переривайте процес приготовления, выключите прибор, выньте вафельные изделия из вафельницы.

UBAĞ! V bymávie vaříte výdrzu pístu prigo-tovuvání, při trivalnom zaxoždení vaříte v vsklucenom prístroji môže staťies ix splach.

- Ніколі не пакідайце яе працае прыладу без нагляду.
- Змяшчаіце прыладу на роўнай, устойлівай цэпастай паверхні так, каб доступ да сеткавай разетки быў вольным.
- Не выкарыстоўвайце прыладу ў месцах з добрай вентыляцыі. У паэбяжэнне ўзгарання ні ў якім разе не змяшчайце прыладу побач з фіранкамі ці завісамі і не накрывайце яе падчас працы.
- Будзьце асцярожны: падчас працы корпус прыладу можа нагрэвацца, не накрывайцеся да гарячых паверхняў.
- Супражымся выйсся па-ры з аזורав паміж працуючымі формамі, выконвайце асцярожнасць, не паднімаце рукі і не размяшчайце іншыя акрытыя ўчасткі цела блізка да краёў працуючых формў у паэбяжэнне атрымання апаў.
- Падчас працы нндикатор (5) будзе гаснць і загараць, сгнгалізуючы аб тым, що падтрмывається заданная температура робочих форм (3, 6).

UBAĞ! V bymávie vaříte výdrzu pístu prigo-tovuvání, při trivalnom zaxoždení vaříte v vsklucenom prístroji môže staťies ix splach.

- Ніколі не пакідайце яе працае прыладу без нагляду.
- Змяшчаіце прыладу на роўнай, устойлівай цэпастай паверхні так, каб доступ да сеткавай разетки быў вольным.
- Не выкарыстоўвайце прыладу ў месцах з добрай вентыляцыі. У паэбяжэнне ўзгарання ні ў якім разе не змяшчайце прыладу побач з фіранкамі ці завісамі і не накрывайце яе падчас працы.
- Будзьце асцярожны: падчас працы корпус прыладу можа нагрэвацца, не накрывайцеся да гарячых паверхняў.
- Супражымся выйсся па-ры з аזורав паміж працуючымі формамі, выконвайце асцярожнасць, не паднімаце рукі і не размяшчайце іншыя акрытыя ўчасткі цела блізка да краёў працуючых формў у паэбяжэнне атрымання апаў.
- Падчас працы нндикатор (5) будзе гаснць і загараць, сгнгалізуючы аб тым, що падтрмывається заданная температура робочих форм (3, 6).

- Ніколі не пакідайце яе працае прыладу без нагляду.
- Змяшчаіце прыладу на роўнай, устойлівай цэпастай паверхні так, каб доступ да сеткавай разетки быў вольным.
- Не выкарыстоўвайце прыладу ў месцах з добрай вентыляцыі. У паэбяжэнне ўзгарання ні ў якім разе не змяшчайце прыладу побач з фіранкамі ці завісамі і не накрывайце яе падчас працы.
- Будзьце асцярожны: падчас працы корпус прыладу можа нагрэвацца, не накрывайцеся да гарячых паверхняў.
- Супражымся выйсся па-ры з аזורав паміж працуючымі формамі, выконвайце асцярожнасць, не паднімаце рукі і не размяшчайце іншыя акрытыя ўчасткі цела блізка да краёў працуючых формў у паэбяжэнне атрымання апаў.
- Падчас працы нндикатор (5) будзе гаснць і загараць, сгнгалізуючы аб тым, що падтрмывається заданная температура робочих форм (3, 6).

- Ніколі не пакідайце яе працае прыладу без нагляду.
- Змяшчаіце прыладу на роўнай, устойлівай цэпастай паверхні так, каб доступ да сеткавай разетки быў вольным.
- Не выкарыстоўвайце прыладу ў месцах з добрай вентыляцыі. У паэбяжэнне ўзгарання ні ў якім разе не змяшчайце прыладу побач з фіранкамі ці завісамі і не накрывайце яе падчас працы.
- Будзьце асцярожны: падчас працы корпус прыладу можа нагрэвацца, не накрывайцеся да гарячых паверхняў.
- Супражымся выйсся па-ры з аזורав паміж працуючымі формамі, выконвайце асцярожнасць, не паднімаце рукі і не размяшчайце іншыя акрытыя ўчасткі цела блізка да краёў працуючых формў у паэбяжэнне атрымання апаў.
- Падчас працы нндикатор (5) будзе гаснць і загараць, сгнгалізуючы аб тым, що падтрмывається заданная температура робочих форм (3, 6).

UBAĞ! V bymávie vaříte výdrzu pístu prigo-tovuvání, při trivalnom zaxoždení vaříte v vsklucenom prístroji môže staťies ix splach.

UBAĞ! V bymávie vaříte výdrzu pístu prigo-tovuvání, při trivalnom zaxoždení vaříte v vsklucenom prístroji môže staťies ix splach.

- Ніколі не пакідайце яе працае прыладу без нагляду.
- Змяшчаіце прыладу на роўнай, устойлівай цэпастай паверхні так, каб доступ да сеткавай разетки быў вольным.
- Не выкарыстоўвайце прыладу ў месцах з добрай вентыляцыі. У паэбяжэнне ўзгарання ні ў якім разе не змяшчайце прыладу побач з фіранкамі ці завісамі і не накрывайце яе падчас працы.
- Будзьце асцярожны: падчас працы корпус прыладу можа нагрэвацца, не накрывайцеся да гарячых паверхняў.
- Супражымся выйсся па-ры з аזורав паміж працуючымі формамі, выконвайце асцярожнасць, не паднімаце рукі і не размяшчайце іншыя акрытыя ўчасткі цела блізка да краёў працуючых формў у паэбяжэнне атрымання апаў.
- Падчас працы нндикатор (5) будзе гаснць і загараць, сгнгалізуючы аб тым, що падтрмывається заданная температура робочих форм (3, 6).

- Ніколі не пакідайце яе працае прыладу без нагляду.
- Змяшчаіце прыладу на роўнай, устойлівай цэпастай паверхні так, каб доступ да сеткавай разетки быў вольным.
- Не выкарыстоўвайце прыладу ў месцах з добрай вентыляцыі. У паэбяжэнне ўзгарання ні ў якім разе не змяшчайце прыладу побач з фіранкамі ці завісамі і не накрывайце яе падчас працы.
- Будзьце асцярожны: падчас працы корпус прыладу можа нагрэвацца, не накрывайцеся да гарячых паверхняў.
- Супражымся выйсся па-ры з аזורав паміж працуючымі формамі, выконвайце асцярожнасць, не паднімаце рукі і не размяшчайце іншыя акрытыя ўчасткі цела блізка да краёў працуючых формў у паэбяжэнне атрымання апаў.
- Падчас працы нндикатор (5) будзе гаснць і загараць, сгнгалізуючы аб тым, що падтрмывається заданная температура робочих форм (3, 6).

UBAĞ! V bymávie vaříte výdrzu pístu prigo-tovuvání, při trivalnom zaxoždení vaříte v vsklucenom prístroji môže staťies ix splach.

UBAĞ! V bymávie vaříte výdrzu pístu prigo-tovuvání, při trivalnom zaxoždení vaříte v vsklucenom prístroji môže staťies ix splach.

UBAĞ! V bymávie vaříte výdrzu pístu prigo-tovuvání, při trivalnom zaxoždení va