



## ČESKÝ

### KONVICE

#### Všeobecné popisy

- Stavany filtr
- Viko
- Tlačítko otevřerání vika
- Klávesa zapnutí/vypnutí «0-1»
- Rukojeť
- Stupnice hladiny vody
- Skleněná nádoba vody
- Světelná kontrolka
- Podstavce
- Místo pro navijení síťového kabelu

#### Upozornění!

Pro vyšší bezpečnost vám doporučujeme instalovat do elektrického obvodu proudový chránič. Jmenovitý zbytkový proud tohoto chráničnice nesmí být vyšší než 30 mA (informuje se u svého elektrika).

#### BEZPEČNOSTNÍ KRYKMY

Před prvním použitím elektrické konvice si pozorně přečtěte tuto příručku. Uchovejte tuto příručku pro budoucí použití.

- Používejte konvici výhradně k účelům popsaným v této příručce.
- Přesvědčte se, že napětí v elektrické síti odpovídá provoznímu napětí přístroje.
- Síťový kabel je vybaven vidlicí a uzemněním, zaručuje ji do uzemnění zásuvky.
- Abyste nedošlo k požáru nepoužívejte adaptéry při zapojení konvice do elektrické sítě.
- Nepoužívejte konvici v koupelně.
- Nepoužívejte ji v blízkosti bazénů a jiných nádrží s vodou.
- Nepoužívejte konvici uvně budovy.
- Nedotýkejte se nádoby nebo rukojeti konvice s mokrou rukou.
- Nenechávejte konvici v blízkosti dětí.
- Konvici postavte na rovinnou a stabilní podložku, nedávejte konvici na kraj stolu.
- Před zapnutím přesvědčte se že konvice je umístěna na podstavci rovně.
- Používejte jenom podstavce který je součástí balení.
- Nedoporučujeme aby se síťový kabel přehýbal přes okraj stolu, také dbajte na to aby se nedotýkal zhavých povrchů. Délka síťového kabelu můžete měnit navjením ho na podstavce.
- Nezapínajte konvici bez vody.
- Nenapínajte konvici, pokud je umístěna na podstavci.
- Nepoužívejte konvici bez filtru nebo s netěsně-ndolehajícím víkem.

Používejte konvici pouze k vaření vody. Nikdy nepřivíjejte a nevařte v konvici žádné jiné tekutiny.

- Nedávajte konvici ani podstavce do myčky nádobí.
- Nepoužívejte konvici bez filtru nebo s netěsně-ndolehajícím víkem.
- Používejte konvici pouze k vaření vody. Nikdy nepřivíejte a nevařte v konvici žádné jiné tekutiny.
- Nedávajte konvici ani podstavce do myčky nádobí.
- Dbajte aby hladina vody v konvici nebyla níže značky minimální hladiny a nepřesahovala značku maximální hladiny. Při převyšění maximální značky vroucí vody bude za mohla během vaření vytekat.
- Nepoužívejte konvici v bezprostřední blízkosti zdroji tepla nebo otevřených plamenů.
- Během vaření vody neteovírate vico.
- Buďte velmi opatrní, aby jste se během vaření ví vody neoparili horkou párou.
- Nedotýkejte se horkého povrchu konvice, zvedjte ji jenom za rukojeť.
- Dbajte zvýšené opatrnosti při přenášení konvice s vroucí vodou.
- Nikdy nesundávejte zapnutou konvici s podstavcem. Pokud potřebujete konvici sundat, vypněte ji vypínačem a teprve potom můžete ji sundat s podstavce.
- Abyste nedošlo k popření horkou párou, nekládejte se nad houbiči zapnuté konvice.
- Abyste nedošlo k úrazu elektrickým proudem nikdy neponechte konvici ani podstavce do vody nebo jiné tekutiny.

- Nepoužívejte konvici pokud je viditelně poškozena nebo pokud z ní prosakuje voda.
- Nedávajte konvici ani podstavce do myčky nádobí.
- Vždy odpojte konvici od elektrické sítě před čištěním nebo když ji nepoužíváte. Při odpojování od sítě netahajte za elektrický kabel ale vždy jenom za vidlici.
- Uchovejte přístroj mimo dosah dětí.
- Igletové pytle používané k balení výrobků mohou být nebezpečné. Aby nedošlo k netěsníst, ukládejte obaly mimo dosah dětí.
- Obaly nejsou hracky.
- Dohlédněte na to, aby si v přístrojem nehrály děti.
- Spoťřebič by neměl používat děti a osobly se sníženými tělesnými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi. Ve výjimečných případech osoby, odpovědní za jejich bezpečnost, musí dát odborníci pokyny k bezpečnému použití přístroje a poučit o nebezpečí vyplývajícím z nesprávného použití.
- Pravidelně kontroluje síťový kabel a vidlici. Nepoužívejte spoťřebič pokud objevíte poruchy nádoby nebo síťového kabelu.
- Nikdy se nepokoušejte přístroj samostatně opravit. Pokud objevte závadu odpojte přístroj od elektrické sítě a obraťte se na autorizované servisní středisko.

- Doplňené na to, aby si v přístrojem nehrály děti.
- Spoťřebič by neměl používat děti a osobly se sníženými tělesnými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi. Ve výjimečných případech osoby, odpovědní za jejich bezpečnost, musí dát odborníci pokyny k bezpečnému použití přístroje a poučit o nebezpečí vyplývajícím z nesprávného použití.

#### SPOTŘEBČÍ JE URČEN POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI

#### Před prvním použitím

- Přesvědčte se že napětí v síti odpovídá provoznímu napětí spotřebiče.
- Síťový kabel je vybaven vidlicí a uzemněním, zaručuje ji do uzemnění zásuvky.
- Abyste nedošlo k požáru nepoužívejte adaptéry při zapojení konvice do elektrické sítě.
- Nepoužívejte konvici v koupelně.
- Nepoužívejte ji v blízkosti bazénů a jiných nádrží s vodou.
- Nepoužívejte konvici uvně budovy.
- Nedotýkejte se nádoby nebo rukojeti konvice s mokrou rukou.
- Nenechávejte konvici v blízkosti dětí.
- Konvici postavte na rovinnou a stabilní podložku, nedávejte konvici na kraj stolu.
- Před zapnutím přesvědčte se že konvice je umístěna na podstavci rovně.
- Používejte jenom podstavce který je součástí balení.
- Nedoporučujeme aby se síťový kabel přehýbal přes okraj stolu, také dbajte na to aby se nedotýkal zhavých povrchů. Délka síťového kabelu můžete měnit navjením ho na podstavce.
- Nezapínajte konvici bez vody.
- Nenapínajte konvici, pokud je umístěna na podstavci.
- Nepoužívejte konvici bez filtru nebo s netěsně-ndolehajícím víkem.

**SPOTŘEBČÍ JE URČEN POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI**

#### Před prvním použitím

- Přesvědčte se že napětí v síti odpovídá provoznímu napětí spotřebiče.
- Síťový kabel je vybaven vidlicí a uzemněním, zaručuje ji do uzemnění zásuvky.
- Abyste nedošlo k požáru nepoužívejte adaptéry při zapojení konvice do elektrické sítě.
- Nepoužívejte konvici v koupelně.
- Nepoužívejte ji v blízkosti bazénů a jiných nádrží s vodou.
- Nepoužívejte konvici uvně budovy.
- Nedotýkejte se nádoby nebo rukojeti konvice s mokrou rukou.
- Nenechávejte konvici v blízkosti dětí.
- Konvici postavte na rovinnou a stabilní podložku, nedávejte konvici na kraj stolu.
- Před zapnutím přesvědčte se že konvice je umístěna na podstavci rovně.
- Používejte jenom podstavce který je součástí balení.
- Nedoporučujeme aby se síťový kabel přehýbal přes okraj stolu, také dbajte na to aby se nedotýkal zhavých povrchů. Délka síťového kabelu můžete měnit navjením ho na podstavce.
- Nezapínajte konvici bez vody.
- Nenapínajte konvici, pokud je umístěna na podstavci.
- Nepoužívejte konvici bez filtru nebo s netěsně-ndolehajícím víkem.

## UKRAЇНСЬКА

### ЧАЙНИК

- Опис**
- Стигнутый фільтр
- Кришка
- Клавиша відкриття кришки
- Клавиша увключення/виключення «I/O»
- Ручка
- Шкала рівня води
- Слянка колба
- Індикатор роботи
- Підставка
- Місце намотування мережевого шнур

***Увага!** Для додаткової захисту в ланціці живлення необхідно встановити пристрій захисту відключення (ІЗВ) з номінальним струдовим відключення, що не перевищує 30 мА, для установки ІЗВ зверніться до фахівця.*

#### ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Перед використанням електричного чайника уважно прочитайте інструкцію з експлуатації. Зберігайте цю інструкцію протягом усього термину експлуатації.
- Використовуйте пристрій строго за призначенням відповідно до інструкції.
- Переконайтеся, що робоча напруга чайника відповідає напівці вашої електричної мережі.
- Мережеий шнур оснащений «евроконийкою», вмикайте її в розетку, що має надійний контакт заземлення.
- Шильовикунуття різниці виникнення пожежі не використовуйте передерки при підключенні чайника до електричної розетки.
- Не використовуйте чайник у ванних кімнатах. Не користуйтеся ним поблизу басейнів або інших смісєтей, наповнених водою.
- Не використовуйте чайник поза приміщеннями.
- Не беріться за корпус або ручку чайника після його вимкнення.
- Не залишайте включений чайник без нагляду.
- Ставте чайник на рівню та стійку поверхню.
- Зберігайте цей чайник в сухому місці.
- Перед включенням переконайтеся, що чайник встановлений на підставці без порожки.
- Використовуйте тільки підставку, що входить до комплеку постачання.
- Не допускайте, щоб електричний шнур звисав зі столу, а також слідкуйте, щоб він не торкався гарячих поверхонь. Довжину мережевого шнура можна регулювати, намотуючи його на підставку.
- Не вмикайте чайник без води.
- Не наливайте воду в чайник, що стоїть на підставці.
- Не використовуйте чайник без фільтра або з нещільно закритою кришкою.
- Використовуйте чайник тільки для кип'ятіння води. Забороняється підігрівати на ньому інші рідини.
- Слідкуйте, щоб рівень води в чайнику не був нижче мінімальної позначки і вище максимальної позначки. При перевищенні рівня води максимальної відмітки окріп може випуснитися під час кип'ятіння води.
- Не використовуйте чайник у безпосередній близькості від джерел теплої або відкритого вогню.
- Не відкривайте кришку під час кип'ятіння води.
- Будьте обережними, щоб під час кип'ятіння чайника, вилітає на смакові якість води, а також перемаже теплообмін між водою і нагрівальним елементом.
- Для видалення накипу наповніть чайник до максимального рівня водою з розведднням в чайнику з водою в пропорції 2:1.
- Доведіть рідину до кипіння і залиште її на нч. Вранці злійте рідину, наповніть чайник водою до максимального рівня, прокип'ятіть та зліть водоу.
- Щоб уникнути удару електричним струмом не занурюйте спеціальні засоби, призначені для електроаналізи.
- Регулярно очищайте чайник від накипу.

**Чищення фільтра**

- Перед чищенням відключіть пристрій від мережі, знійте водоу і дайте чайнику охолонути.
- Протріть зовнішню поверхню чайника вологою тканиною або губкою.
- Для видалення накипу наповніть чайник до максимального рівня водою з розведднням в чайнику з водою в пропорції 2:1.
- Доведіть рідину до кипіння і залиште її на нч.
- Вранці злійте рідину, наповніть чайник водою до максимального рівня, прокип'ятіть та зліть водоу.

- Щоб уникнути опіку паром не нахилийтеся над посудомийну машину.
- Вимикайте пристрій від мережі, якщо ви їм не користуєтеся, або перед чищенням. Виймаючи вілку мережевого шнура з розетки, не тягніть за шнур, а потягніть за штепсель.
- Зберігайте пристрій у місцях, недоступних для дітей.
- Поліетиленові пакети, що використовують як упаковку, можуть становити небезпеку. Уважно вивчіть інструкцію, що входить до упаковки, щоб уникнути травматизації упаковки, якщо вона містить дитячі іграшки. Пакет - не іграшка.
- Не дозволяйте дітям використовувати чайник.
- Цей пристрій не призначений для використання дітьми та людьми з обмеженими можливостями, якщо тільки особобо, яка відповідає за його безпеку, їм не дано відповісти на це питання.
- Щоб уникнути удару електричним струмом не занурюйте спеціальні засоби, призначені для електроаналізи.
- Регулярно очищайте чайник від накипу.

**Виделення шумівняи**

- Накип, що утворюється всередині чайника, впливає на смакові якість води, а також перемаже теплообмін між водою і нагрівальним елементом.
- Для видалення накипу наповніть чайник до максимального рівня водою з розведднням в чайнику з водою в пропорції 2:1.
- Доведіть рідину до кипіння і залиште її на нч.
- Вранці злійте рідину, наповніть чайник водою до максимального рівня, прокип'ятіть та зліть водоу.

- Щоб уникнути опіку паром не нахилийтеся над посудомийну машину.
- Вимикайте пристрій від мережі, якщо ви їм не користуєтеся, або перед чищенням. Виймаючи вілку мережевого шнура з розетки, не тягніть за шнур, а потягніть за штепсель.
- Зберігайте пристрій у місцях, недоступних для дітей.
- Поліетиленові пакети, що використовують як упаковку, можуть становити небезпеку. Уважно вивчіть інструкцію, що входить до упаковки, щоб уникнути травматизації упаковки, якщо вона містить дитячі іграшки. Пакет - не іграшка.
- Не дозволяйте дітям використовувати чайник.
- Цей пристрій не призначений для використання дітьми та людьми з обмеженими можливостями, якщо тільки особобо, яка відповідає за його безпеку, їм не дано відповісти на це питання.
- Щоб уникнути удару електричним струмом не занурюйте спеціальні засоби, призначені для електроаналізи.
- Регулярно очищайте чайник від накипу.

**Комплекі постачання:**

- Чайник з фільтром - 1шт.
- Підставка - 1шт.
- Інструкція - 1шт.

**Технічні характеристики**

Напруга живлення: 220-240 В - 50 Гц
Максимальна потужність: 1850-2200 Вт
Максимальний об'єм води: 1,7 л

Виробництво чайників за собою право змінювати характеристики пристроїв без попереднього повідомлення

#### Термін служби пристрою - 3 роки

**Гарантія**

Докладні умови гарантії можна отримати в дилера, що продав дану апаратуру.
При над'явленні будь-якої претензії протягом першого двох років гарантії вартість предв'язати чек або квитанцію про покупку.

**Даний виріб відповідає вимогам**
електромагнітній сумісності, що перед'являються директивою 89/336/ЕЕС Ради Європи і розпорядженням 73/23/ЕЕС по низьковольтним апаратурам.

**Перед першим використанням**

- Вимкніть чайник з узяковои.
- Переконайтеся, що робоча напруга пристрою відповіває напрузі мережі.

***Примітка:** В разі транспортування або зберігання пристрою при низькій температурі необхідно*

*но витримати його при кімнатній температурі не менше двох годин.*

- Встаєє вилку мережного шнура в розетку.
- Для наповнення чайника водою зніміть його з підставки (9), відкрийте кришку чайника (2), натиснувши на клавішу відкриття кришки (3).
- Наповніть чайник водою до максимальної позначки на шкалі рівня води (6), закрийте кришку (2), встановіть чайник на підставку (9).
- Переконайтеся, що кришка чайника (2) щільно закрита.
- Увімкніть чайник, натиснувши на клавішу (4), при цьому спалахне індикатор роботи (8). Коли вода закипить, чайник автоматично відключиться. Зніміть водоу і повторіть процедуру кип'ятіння водоу 2-3 рази.

***Примітка:***

- При використанні чайника переконайтеся, що кришка (2) щільно закрита, в іншому випадку автоматичне відключення чайника буде неможливе.
- Перед зняттям з підставки переконайтеся, що чайник відключений.

Перед використанням електричного чайника уважно прочитайте інструкцію з експлуатації.

- Зберігайте цю інструкцію протягом усього термину експлуатації.
- Використовуйте пристрій строго за призначенням відповідно до інструкції.
- Переконайтеся, що робоча напруга чайника відповідає напівці вашої електричної мережі.
- Мережеий шнур оснащений «евроконийкою», вмикайте її в розетку, що має надійний контакт заземлення.
- Шильовикунуття різниці виникнення пожежі не використовуйте передерки при підключенні чайника до електричної розетки.
- Не використовуйте чайник у ванних кімнатах. Не користуйтеся ним поблизу басейнів або інших смісєтей, наповнених водою.
- Не використовуйте чайник поза приміщеннями.
- Не беріться за корпус або ручку чайника після його вимкнення.
- Не залишайте включений чайник без нагляду.
- Ставте чайник на рівню та стійку поверхню.
- Зберігайте цей чайник в сухому місці.
- Перед включенням переконайтеся, що чайник встановлений на підставці без порожки.
- Використовуйте тільки підставку, що входить до комплеку постачання.
- Не допускайте, щоб електричний шнур звисав зі столу, а також слідкуйте, щоб він не торкався гарячих поверхонь. Довжину мережевого шнура можна регулювати, намотуючи його на підставку.
- Не вмикайте чайник без води.
- Не наливайте воду в чайник, що стоїть на підставці.
- Не використовуйте чайник без фільтра або з нещільно закритою кришкою.
- Використовуйте чайник тільки для кип'ятіння води. Забороняється підігрівати на ньому інші рідини.
- Слідкуйте, щоб рівень води в чайнику не був нижче мінімальної позначки і вище максимальної позначки. При перевищенні рівня води максимальної відмітки окріп може випуснитися під час кип'ятіння води.
- Не використовуйте чайник у безпосередній близькості від джерел теплої або відкритого вогню.
- Не відкривайте кришку під час кип'ятіння води.
- Будьте обережними, щоб під час кип'ятіння чайника, вилітає на смакові якість води, а також перемаже теплообмін між водою і нагрівальним елементом.
- Для видалення накипу наповніть чайник до максимального рівня водою з розведднням в чайнику з водою в пропорції 2:1.
- Доведіть рідину до кипіння і залиште її на нч.
- Вранці злійте рідину, наповніть чайник водою до максимального рівня, прокип'ятіть та зліть водоу.

**Чищення фільтра**

- Перед чищенням відключіть пристрій від мережі, знійте водоу і дайте чайнику охолонути.
- Протріть зовнішню поверхню чайника вологою тканиною або губкою.
- Для видалення накипу наповніть чайник до максимального рівня водою з розведднням в чайнику з водою в пропорції 2:1.
- Доведіть рідину до кипіння і залиште її на нч.
- Вранці злійте рідину, наповніть чайник водою до максимального рівня, прокип'ятіть та зліть водоу.

- Щоб уникнути опіку паром не нахилийтеся над посудомийну машину.
- Вимикайте пристрій від мережі, якщо ви їм не користуєтеся, або перед чищенням. Виймаючи вілку мережевого шнура з розетки, не тягніть за шнур, а потягніть за штепсель.
- Зберігайте пристрій у місцях, недоступних для дітей.
- Поліетиленові пакети, що використовують як упаковку, можуть становити небезпеку. Уважно вивчіть інструкцію, що входить до упаковки, щоб уникнути травматизації упаковки, якщо вона містить дитячі іграшки. Пакет - не іграшка.
- Не дозволяйте дітям використовувати чайник.
- Цей пристрій не призначений для використання дітьми та людьми з обмеженими можливостями, якщо тільки особобо, яка відповідає за його безпеку, їм не дано відповісти на це питання.
- Щоб уникнути удару електричним струмом не занурюйте спеціальні засоби, призначені для електроаналізи.
- Регулярно очищайте чайник від накипу.

**Виделення шумівняи**

- Накип, що утворюється всередині чайника, впливає на смакові якість води, а також перемаже теплообмін між водою і нагрівальним елементом.
- Для видалення накипу наповніть чайник до максимального рівня водою з розведднням в чайнику з водою в пропорції 2:1.
- Доведіть рідину до кипіння і залиште її на нч.
- Вранці злійте рідину, наповніть чайник водою до максимального рівня, прокип'ятіть та зліть водоу.

- Щоб уникнути опіку паром не нахилийтеся над посудомийну машину.
- Вимикайте пристрій від мережі, якщо ви їм не користуєтеся, або перед чищенням. Виймаючи вілку мережевого шнура з розетки, не тягніть за шнур, а потягніть за штепсель.
- Зберігайте пристрій у місцях, недоступних для дітей.
- Поліетиленові пакети, що використовують як упаковку, можуть становити небезпеку. Уважно вивчіть інструкцію, що входить до упаковки, щоб уникнути травматизації упаковки, якщо вона містить дитячі іграшки. Пакет - не іграшка.
- Не дозволяйте дітям використовувати чайник.
- Цей пристрій не призначений для використання дітьми та людьми з обмеженими можливостями, якщо тільки особобо, яка відповідає за його безпеку, їм не дано відповісти на це питання.
- Щоб уникнути удару електричним струмом не занурюйте спеціальні засоби, призначені для електроаналізи.
- Регулярно очищайте чайник від накипу.

#### Термін служби пристрою - 3 роки

**Гарантія**

Докладні умови гарантії можна отримати в дилера, що продав дану апаратуру.
При над'явленні будь-якої претензії протягом першого двох років гарантії вартість предв'язати чек або квитанцію про покупку.

**Даний виріб відповідає вимогам**
електромагнітній сумісності, що перед'являються директивою 89/336/ЕЕС Ради Європи і розпорядженням 73/23/ЕЕС по низьковольтним апаратурам.

## БЕЛАРУСКИ

### ІМБРЬЧАК

- Сеткаваты фільтр
- Вечка
- Клавиша адкрыцця вѣчка
- Клавиша увключэння/выключэння «I/O»
- Ручка
- Шкала ўзроўня вады
- Шляная колба
- Індикатор працы
- Підставка
- Месца намотвання сеткавага шнура

***Увага!** Для дадатковай абароны ў сетцы сілкавання мэтазагодна ўсталяваць прылада ахонага адключэння (ПАА) з мінімальным токам спрашчвання, якая не пераўважае 30 мА, для ўсталявання ПАА зверніцеся да адмыслоўца.*

#### МЕРЫ БЯСПЕКІ

- Перед використанням электрычнага імбрычка ўважліва прачытайце інструкцыя па эксплуатацыі. Захоўвайце справяднае кіраванне на працягу ўсяго тэрміна эксплуатацыі.
- Выкарыстоўвайце прыладу строга за прызначэннем і адваротнасі з інструментай.
- Пераканайцеся, што працоўная напруга імбрычка адпавядае напрузе ў электрычнай сетцы.
- Сеткавы шнур забіспечаны «еврапійскай», уключае выключэнне заземлення.
- У пабяжэння рызыкі ўзнікнення пажару не выкарыстоўвайце пераключні пры падлучэнні імбрычка да электрычнай разетки.
- Не выкарыстоўвайце імбрычак у ваньх пакоях. Не карыстацеся ім зблізка басейнаў ці іншых ёмістасцяў, напоўненых водою.
- Помістіть наповнены чайник на підставку (9).
- Увімкніть чайник, натиснувши на клавішу (4), при цьому спалахне індикатор роботи (8).
- Коли вода закипить, імбрычак автоматично відключиться.
- Ви можете самi вимкнути чайник, натиснувши на клавішу (4) у положення «0».
- Знімаючи чайник з підставки (9), переконайтесь, що кришка (2) щільно закрито, в іншому випадку автоматичне відключення чайника буде неможливе.
- Після відключення чайника знекажіть 15–30 секунд, після чого ви можете знову вимкнути його для кип'ятіння водоу.
- Якщо Ви сподіваюсь виключити чайник, а рівень водоу в ньому нижче мінімальної позначки, то спробоє автоматично термозапо́бник, і чайник відключиться. У цьому разі зніміть чайник з підставки (9) водою до максимального рівня водоу з розведднням в чайнику з водою в пропорції 2:1.
- Доведіть рідину до кипіння і включіть, прилад буде працювати в нормальному режимі.
- Будьте уважні при відкритті кришки чайника, тому що пара, яка виходить, дуже гаряча.
- Не вмикайте імбрычак без водоу.
- Не наливайте водоу в імбрычак, який стоїть на підставці.
- Не використовуйте імбрычак без фільтра або з нещільно закритою кришкою.
- Використовуйте імбрычак тільки для кип'ятіння водоу. Забороняється підігрівати на ньому інші рідини.
- Слідкуйте, щоб рівень водоу в чайнику не був нижче мінімальної позначки і вище максимальної позначки. При перевищенні рівня водоу максимальної відмітки окріп може випуснитися під час кип'ятіння водоу.
- Не використовуйте імбрычак у безпосередній близькості від джерел теплої або відкритого вогню.
- Не відкривайте вѣчку підчас кип'ятіння водоу.
- Будьте обережними, коли підчас кип'ятіння водоу в імбрычак, які стоїть на підставці.
- Не використовуйте імбрычак без фільтра ці з нещільно закненим вѣчком.
- Використовуйте імбрычак толькi для кип'ятіння водоу. Забороняється підігрівати на ньому інші рідини.
- Слідкуйте, щоб рівень водоу в імбрычак не був нижче мінімальної позначки і вищий максимальної позначки. При перевищенні рівня водоу максимальної відмітки окріп може випуснитися під час кип'ятіння водоу.
- Не зм'ящайте імбрычак і підставку у посудомийну машину.
- Вимикайте пристрій від мережі, якщо ви їм не користуєтеся, або перед чищенням. Виймаючи вилку сеткаваго шнура з розетки, не щипайте за шнур, а потягніть за штепсель.
- Зберігайте пристрій у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей.

**Видалення шумівняи**

- Накип, що утворюється всередині чайника, впливає на смакові якість водоу, а також перемаже теплообмін між водою і нагрівальним елементом.
- Для видалення накипу наповніть імбрычак до максимального рівня водою з розведднням в імбрычак з водою в пропорції 2:1.
- Доведіть рідину до кипіння і пакіть її на нч.
- Вранці злійте рідину, наповніть імбрычак водою до максимального рівня, прокип'ятіть та зліть водоу.

- Щоб уникнути опіку паром не нахилийтеся над посудомийну машину.
- Вимикайте пристрій від мережі, якщо ви їм не користуєтеся, або перед чищенням. Виймаючи вилку мережевого шнура з розетки, не тягніть за шнур, а потягніть за штепсель.
- Зберігайте пристрій у місцях, недоступних для дітей.
- Поліетиленові пакети, що використовують як упаковку, можуть становити небезпеку. Уважно вивчіть інструкцію, що входить до упаковки, щоб уникнути травматизації упаковки, якщо вона містить дитячі іграшки. Пакет - не іграшка.
- Не дозволяйте дітям використовувати імбрычак.
- Цей пристрій не призначений для використання дітьми та людьми з обмеженими можливостями, якщо тільки особобо, яка відповідає за його безпеку, їм не дано відповісти на це питання.
- Щоб уникнути удару електричним струмом не занурюйте спеціальні засоби, призначені для електроаналізи.
- Регулярно очищайте чайник від накипу.

**Забоування**

- Перад тим як прибрати пристрій на тривале зберігання, відключіть його від мережі, зніміть водоу і дайте пристрою охолонути.
- Щоб уникнути утворення конденсату при тривалому зберіганні, чайник слід витерти досуку.
- Зберігайте пристрій в сухому прохолодному місці, недоступному для дітей.

**Комплекі постачання:**

- Чайник з фільтром - 1шт.
- Підставка - 1шт.
- Інструкція - 1шт.

**Технічні характеристики**

Напруга живлення: 220-240 В - 50 Гц
Максимальна потужність: 1850-2200 Вт
Максимальний об'єм водоу: 1,7 л

Виробництво чайників за собою право змінювати характеристики пристроїв без попереднього повідомлення

#### Термін служби пристрою - 3 гади

**Гарантія**

Докладні умови гарантії можна отримати в дилера, що продав дану апаратуру.
При над'явленні будь-якої претензії протягом першого двох років гарантії вартість предв'язати чек або квитанцію про покупку.

**Даний виріб відповідає вимогам**
електромагнітній сумісності, що перед'являються директивою 89/336/ЕЕС Ради Європи і розпорядженням 73/23/ЕЕС по низьковольтним апаратурам.

**Перед першим використанням**

- Вимкніть чайник з у