

РУССКИЙ



Устройство предназначено для кипячения воды.

ОПИСАНИЕ

- Корпус чайника
- Фильтр
- Крышка
- Клавиша открытия крышки
- Ручка
- Шкала уровня воды
- Клавиша включения/отключения (I/O)
- Индикатор работы
- Подставка
- Место для намотки шнура

Внимание!

Для дополнительной защиты в цепи питания целиосетевого устройства установите защитного отключения (УЗО) с nominalным током срабатывания, не превышающим 30 мА, для установки УЗО обратитесь к специалисту.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте настоящую инструкцию по эксплуатации и сохраните ее для использования в качестве справочного материала.

При использовании чайника убедитесь в том, что чайника (3) плотно закрыта, а клавиша «-0/+» (7) не блокирована сторонними предметами, в противном случае автоматическое отключение чайника будет невозможно.

После снятия чайника с подставки убедитесь в том, что чайник отключен, то есть клавиша «-0/+» (7) находится в положении «-».

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку.

Для наполнения чайника водой снимите его с подставки (9), откройте крышку чайника (3), потянув за ручку.

Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

Убедитесь в том, что рабочее напряжение чайника соответствует напряжению электросети.

Сетевой шнур снабжен «евровилкой», включайте его в соответствующую розетку, имеющую наейный контакт заземления.

Во избежание риска возникновения пожара не используйте переходники при подключении чайника к электрической розетке.

Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

После снятия чайника с подставки (9) откройте крышку чайника (3) и нанесите на нее максимальную отметку «MAX».

Нанесите на чайник водой, уровень воды должен быть ниже максимальной отметки «MAX» для определения уровня воды в чайнике.

Затем убедитесь, что чайник не перекошен.

Используйте чайник на ровной и устойчивой поверхности, не ставьте чайник на краю стола.

Перед включением убедитесь в том, что чайник установлен на подставке без перекосов.

Используйте чайник только по подставке, которая входит в комплект поставки.

Не наклоняйте чайник со стороны, чтобы он не касался горячих поверхностей.

Длину сетевого шнура можно регулировать, закрепив его на месте намотки шнура.

Не прикасайтесь к сетевому шннуру и к вилке сетевого шнура мокрыми руками.

Не наклоняйте чайник вблизи источников тепла.

Не используйте чайник с неплотно закрытой крышкой.

Используйте чайник только для кипячения воды, запрещается подогревать или кипятить любые другие жидкости.

Следите за тем, чтобы чайник был не выше максимальной отметки «MAX» и не выше максимальной отметки «MIN». При превышении уровня воды в чайнике вода может выплынуться во время кипячения.

Во избежание огоря паром на помылок не наложившегося над ним рабочего чайника.

Не используйте чайник без фильтра или с неплотно закрытой крышкой.

Запрещается открывать крышку чайника во время кипячения воды.

Не прикасайтесь к горячим поверхностям чайника, беритесь только за ручку.

Будьте осторожны при переносе чайника, наполнив его горячей водой.

Запрещают снимать, работая чайником с подставки. Если возникла необходимость снять чайник, отключите его, переведя клавишу включения/выключения в положение «+», а затем снимите чайник с подставки.

Отключите чайник от электрической сети всякий раз перед чисткой, а также в том случае, если вы устроите устройство на длительное время.

При работе с чайником, не трите чайником на поверхности чайника.

Не помешивайте чайник и подставку в посудомоечной машине.

Не используйте чайник для мытья посуды.

Используйте чайник только для кипячения воды, запрещается подогревать или кипятить любые другие жидкости.

Следите за тем, чтобы чайник был не выше максимальной отметки «MAX» и не выше максимальной отметки «MIN». При превышении уровня воды в чайнике вода может выплынуться во время кипячения.

Во избежание огоря паром на помылок не наложившегося над ним рабочего чайника.

Не используйте чайник без фильтра или с неплотно закрытой крышкой.

Запрещается открывать крышку чайника во время кипячения воды.

Не прикасайтесь к горячим поверхностям чайника, беритесь только за ручку.

Будьте осторожны при переносе чайника, наполнив его горячей водой.

Запрещают снимать, работая чайником с подставки. Если возникла необходимость снять чайник, отключите его, переведя клавишу включения/выключения в положение «+», а затем снимите чайник с подставки.

Отключите чайник от электрической сети всякий раз перед чисткой, а также в том случае, если вы устроите устройство на длительное время.

При работе с чайником, не трите чайником на поверхности чайника.

Не помешивайте чайник и подставку в посудомоечной машине.

Не используйте чайник для мытья посуды.

Используйте чайник только для кипячения воды, запрещается подогревать или кипятить любые другие жидкости.

Следите за тем, чтобы чайник был не выше максимальной отметки «MAX» и не выше максимальной отметки «MIN». При превышении уровня воды в чайнике вода может выплынуться во время кипячения.

Во избежание огоря паром на помылок не наложившегося над ним рабочего чайника.

Не используйте чайник без фильтра или с неплотно закрытой крышкой.

Запрещается открывать крышку чайника во время кипячения воды.

Не прикасайтесь к горячим поверхностям чайника, беритесь только за ручку.

Будьте осторожны при переносе чайника, наполнив его горячей водой.

Запрещают снимать, работая чайником с подставки. Если возникла необходимость снять чайник, отключите его, переведя клавишу включения/выключения в положение «+», а затем снимите чайник с подставки.

Отключите чайник от электрической сети всякий раз перед чисткой, а также в том случае, если вы устроите устройство на длительное время.

При работе с чайником, не трите чайником на поверхности чайника.

Не помешивайте чайник и подставку в посудомоечной машине.

Не используйте чайник для мытья посуды.

Используйте чайник только для кипячения воды, запрещается подогревать или кипятить любые другие жидкости.

Следите за тем, чтобы чайник был не выше максимальной отметки «MAX» и не выше максимальной отметки «MIN». При превышении уровня воды в чайнике вода может выплынуться во время кипячения.

Во избежание огоря паром на помылок не наложившегося над ним рабочего чайника.

Не используйте чайник без фильтра или с неплотно закрытой крышкой.

Запрещается открывать крышку чайника во время кипячения воды.

Не прикасайтесь к горячим поверхностям чайника, беритесь только за ручку.

Будьте осторожны при переносе чайника, наполнив его горячей водой.

Запрещают снимать, работая чайником с подставки. Если возникла необходимость снять чайник, отключите его, переведя клавишу включения/выключения в положение «+», а затем снимите чайник с подставки.

Отключите чайник от электрической сети всякий раз перед чисткой, а также в том случае, если вы устроите устройство на длительное время.

При работе с чайником, не трите чайником на поверхности чайника.

Не помешивайте чайник и подставку в посудомоечной машине.

Не используйте чайник для мытья посуды.

Используйте чайник только для кипячения воды, запрещается подогревать или кипятить любые другие жидкости.

Следите за тем, чтобы чайник был не выше максимальной отметки «MAX» и не выше максимальной отметки «MIN». При превышении уровня воды в чайнике вода может выплынуться во время кипячения.

Во избежание огоря паром на помылок не наложившегося над ним рабочего чайника.

Не используйте чайник без фильтра или с неплотно закрытой крышкой.

Запрещается открывать крышку чайника во время кипячения воды.

Не прикасайтесь к горячим поверхностям чайника, беритесь только за ручку.

Будьте осторожны при переносе чайника, наполнив его горячей водой.

Запрещают снимать, работая чайником с подставки. Если возникла необходимость снять чайник, отключите его, переведя клавишу включения/выключения в положение «+», а затем снимите чайник с подставки.

Отключите чайник от электрической сети всякий раз перед чисткой, а также в том случае, если вы устроите устройство на длительное время.

При работе с чайником, не трите чайником на поверхности чайника.

Не помешивайте чайник и подставку в посудомоечной машине.

Не используйте чайник для мытья посуды.

Используйте чайник только для кипячения воды, запрещается подогревать или кипятить любые другие жидкости.

Следите за тем, чтобы чайник был не выше максимальной отметки «MAX» и не выше максимальной отметки «MIN». При превышении уровня воды в чайнике вода может выплынуться во время кипячения.

Во избежание огоря паром на помылок не наложившегося над ним рабочего чайника.

Не используйте чайник без фильтра или с неплотно закрытой крышкой.

Запрещается открывать крышку чайника во время кипячения воды.

Не прикасайтесь к горячим поверхностям чайника, беритесь только за ручку.

Будьте осторожны при переносе чайника, наполнив его горячей водой.

Запрещают снимать, работая чайником с подставки. Если возникла необходимость снять чайник, отключите его, переведя клавишу включения/выключения в положение «+», а затем снимите чайник с подставки.

Отключите чайник от электрической сети всякий раз перед чисткой, а также в том случае, если вы устроите устройство на длительное время.

При работе с чайником, не трите чайником на поверхности чайника.

Не помешивайте чайник и подставку в посудомоечной машине.

Не используйте чайник для мытья посуды.

Используйте чайник только для кипячения воды, запрещается подогревать или кипятить любые другие жидкости.

Следите за тем, чтобы чайник был не выше максимальной отметки «MAX» и не выше максимальной отметки «MIN». При превышении уровня воды в чайнике вода может выплынуться во время кипячения.

Во избежание огоря паром на помылок не наложившегося над ним рабочего чайника.

Не используйте чайник без фильтра или с неплотно закрытой крышкой.

Запрещается открывать крышку чайника во время кипячения воды.

Не прикасайтесь к горячим поверхностям чайника, беритесь только за ручку.

Будьте осторожны при переносе чайника, наполнив его горячей водой.

Запрещают снимать, работая чайником с подставки. Если возникла необходимость снять чайник, отключите его, переведя клавишу включения/выключения в положение «+», а затем снимите чайник с подставки.

Отключите чайник от электрической сети всякий раз перед чисткой, а также в том случае, если вы устроите устройство на длительное время.

При работе с чайником, не трите чайником на поверхности чайника.

Не помешивайте чайник и подставку в посудомоечной машине.

Не используйте чайник для мытья посуды.

Используйте чайник только для кипячения воды, запрещается подогревать или кипятить любые другие жидкости.

Следите за тем, чтобы чайник был не выше максимальной отметки «MAX» и не выше максимальной отметки «MIN». При превышении уровня воды в чайнике вода может выплынуться во время кипячения.

Во избежание огоря паром на помылок не наложившегося над ним рабочего чайника.

Не используйте чайник без фильтра или с неплотно закрытой крышкой.

