

ЧЭСКÝ

ЧАЙНИК

POPSÁNÍ

- Těleso čajníku
- Stupnice úrovně vody
- Filtr
- Tlačítko otevírání víka
- Viko
- Tlačítko zapnuto/vypnuto (I/0)
- Držadlo
- Světelný indikátor funkci
- Podpěra
- Místo na navějení sit’ové šňůry

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Před použitím elektrického čajníku pozorně přečtěte instrukci.
- Zjistěte, že se pracovní napětí přístroje shoduje s nápětím síťe.
- Sit’ová šňůra má evropskou vidlici, zaplnejte ji do zásuvky, která je spoehlivě uzemněna
- Nepoužívejte čajník v koupelnách, v blízkosti bazénů a jinych nádrží naplněných vodou.
- Před použitím zjistěte že čajník stojí na podpěře pevně. Používejte jenom podpěru ze soupravy.
- Pro zamezení rizika vzniku požáru nepoužívejte přechody beze zápnutí přístroje do elektrické zásuvky.
- Nezapínáňte čajník bez vody.
- Nepoužívejte čajník bez vody nebo když viko není zavěeno pevně.
- Používejte čajník jenom na vaření vody, zakazuje se ohřev nebo vaření jinych tekutin.
- Nastavuje čajník do rovňého a placatého povrchu, nenastavujte ho na rubu stolu.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti zdrojů ohně nebo plamene.
- Menechávejte zapnutý přístroj bez dohledu.
- Používejte jenom podpěru ze soupravy.
- Délku sit’ové šňůry se dá nastavit navějenním kolem podpěry.
- Nedovolujte aby sit’ová šňůra visela z rubu stolu a poroužíte aby nesařahala po horkých površích.

- Neotvírejte viko když se voda vaří.
- Pozorujte abyστε ne oporaili horkou párou když se voda vaří.
- Nesaňejte do horkého tělesa přístroje držte ho jenom za držadlo
- Bud’ te pozorní když nesete čajník s horkou vodou.
- Zakazuje se sejmutí fungujícího čajníku z podpěry. Když je třeba ho sejmut, vypneře přístroj a sejmite ho z přístroje.
- Pro zamezení porážky elektrickým proudem neporouříte přístroj do vody nebo jiné tekutiny.
- Nelítejte vodu do čajníku když je na podpěře.
- Odernejte přístroj od sítě, vylijte vodu a perouzivate nebo před čistěním.
- Nedávete čajník do myčky.
- Před tím jak dáte přístroj nadlouho pryč oderneře ho od sítě, vylijte vodu a počkete až se ochladí
- Periodicky kontrolujte sit’ovou šňůru a vidlici. Nepouzívejte čajník když těleso nebo sit’ová šňůra je poškozena aneb kdy.
- Zakazuje se samostatná oprava čajníku. Když jsou nalezena nějaká poškození jděte s nim do autorizovaného servisního střediska
- Elektrický čajník je určen jenom na použití v podmínkách domacosti.
- Dávete největší pozor, když přístroj používají děti nebo lidi s omezenými možnostmi.
- Chraň te přístroj v nepřístupných pro děti místech.
- Nedovolujte dětem aby používali přístroj jako hračku

ČESKÝ

ČAJNÍK

POPSÁNÍ

- Těleso čajníku
- Stupnice úrovně vody (2), zavěte viko nastavením čajníku vodou sejmite ho z podpěry (9), otevřete viko (5) stisknutím tlačítka (4), a nalijte vodu, dáváte pozor na stupnici úrovně vody (2). Pevně zavěte viko (5).
- Dejte zaplněný čajník do podpěry (9) jak je pro Váš pohodlněji, dovoluje otevěni čajníku o 360°.
- Nastavte tlačítko (6) do stavu zapnuto, a zasvěti světelný indikátor funkci (8).
- Když se voda zavří, čajník se automaticky vypne.
- Můžete odernout čajník samostatně, nastavíte elektrického čajníku vodou sejmite tlačítka (6) do stavu vypnuto.
- Perেকонайтесь, що робоча напруга приладу відповідає напрузі мережі.
- Мережевий шнур оснащений «євровилкою»; вмикайте її в розетку, що має надійний контакт заземлення.
- Не використовуйте чайник у ванних кімнатах. Не користуйтеся ним поблизу басейнів або інших емкостей, наповнених водою.
- Перед увикненням переконайтеся, що чайник встановлений на підставці без перекосів. Використовуйте тільки зафіцаті на верхній часті фільтру (3) а vytáhne te filtr.
- Doporučuje се myти фільтр pod proudem vody po letkém čistění štětčkou.
- Dejte filtr (3) zpětky stisknutím horní části filtru pro jeho fixaci.
- Не вмикайте чайник без води.
- Не використовуйте чайник без фільтра або з нещільно закритою кришкою.
- Використовуйте чайник тільки для кип’ятіння води, забороняється підігрівати або кип’ятити інші рідини.
- Слідкуйте, щоб рівень води в чайнику не був нижче мінімальної позначки а вище максимальної позначки.
- При перевищенні рівнем води максимальної відмітки окріп може виклопуватися.
- Ставте чайник на рівню а стільку поверхню, не ставте чайник на край столу.
- Не використовуйте прилад у безпосередній близькості від джерел тепла або відкритого вогню.
- Не залишайте увімкнений прилад без нагляду.
- Використовуйте тільки ту підставку, яка входить до комплекту поставки.
- Дождину мережевого шнуру можна регулювати, намотуючи його на підставку.
- Не дозволяйте щоб електричний шнур звисав зі столу, а також слідкуйте, щоб він не торкався гарячих поверхонь.
- Не відкривайте кришку під час кип’ятіння води.
- Будьте обережні, щоб під час кип’ятіння води не обпектиса гарячою парою.
- Не торкайтеся до гарячих поверхонь чайника, беріться тільки за ручку.
- Будьте обережні під час перенесення чайника, наповненого кип’ятюком.
- Зоборужайте знімати з підставки чайника, впливає на смакові якості водои, а також порушує теплообмін між водою і нагрівальним елементом, що може привести до його перегрівання і більш швидкого виходу з ладу.
- Для видалення накипу наповніть чайник до максимального рівня водою з розведеним в ній столовим оцтом в пропорції 2:1. Доведіть рідину до кип’ятіння та залиште її на нін. Урачніть залите рідину, наповніть чайник водою до максимального рівня, прокип’ятіте та злийте воду.
- Для видалення накипу можна використовувати спеціальні засоби, що признчені для електрочайників.
- Периодично перевіряйте мережевий шнур а вилку. Не користуйтеся чайником, якщо є які-небудь пошкодження корпусу або мережевого шнуру.
- Забороняється самостійно ремонтувати прилад. При виявленні несправностей звертайтеся до авторизованого сервісного центру.
- Електричний чайник признчений тільки для побутового використання.
- Будьте особливо уважні, якщо прилад користовується дітьми або людьми з обмеженими можливостями.
- Зобригайте прилад у місцях, не доступних для дітей.
- Не дозволяйте дітям використовувати прилад як грошук.

УКРАЇНСЬКИЙ

ЧАЙНИК

Опис

- Корпус чайника
- Шкала рівня води
- Фільтр
- Клавіша відкриття кришки
- Кришка
- Клавіша увімк./вимк. (I/0)
- Ручка
- Світловий індикатор роботи
- Підставка
- Місце намотування мережевого шнуру

ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Перед використанням електричного чайника уважно прочитайте інструкцію.
- Переконайтеся, що робоча напруга приладу відповідає напрузі мережі.
- Мережевий шнур оснащений «євровилкою»; вмикайте її в розетку, що має надійний контакт заземлення.
- Не використовуйте чайник у ванних кімнатах. Не користуйтеся ним поблизу басейнів або інших емкостей, наповнених водою.
- Перед увімкненням переконайтеся, що чайник встановлений на підставці без перекосів. Використовуйте тільки зафіцаті на верхній часті фільтру (3) а vytáhne te filtr.
- Doporučuje се myти фільтр pod proudem vody po letkém čistění štětčkou.
- Dejte filtr (3) zpětky stisknutím horní části filtru pro jeho fixaci.
- Не вмикайте чайник без води.
- Не використовуйте чайник без фільтра або з нещільно закритою кришкою.
- Використовуйте чайник тільки для кип’ятіння води, забороняється підігрівати або кип’ятити інші рідини.
- Слідкуйте, щоб рівень води в чайнику не був нижче мінімальної позначки а вище максимальної позначки.
- При перевищенні рівнем води максимальної відмітки окріп може виклопуватися.
- Ставте чайник на рівню а стільку поверхню, не ставте чайник на край столу.
- Не використовуйте прилад у безпосередній близькості від джерел тепла або відкритого вогню.
- Не залишайте увімкнений прилад без нагляду.
- Використовуйте тільки ту підставку, яка входить до комплекту поставки.
- Дождину мережевого шнуру можна регулювати, намотуючи його на підставку.
- Не дозволяйте щоб електричний шнур звисав зі столу, а також слідкуйте, щоб він не торкався гарячих поверхонь.
- Не відкривайте кришку під час кип’ятіння води.
- Будьте обережні, щоб під час кип’ятіння води не обпектиса гарячою парою.
- Не торкайтеся до гарячих поверхонь чайника, беріться тільки за ручку.
- Будьте обережні під час перенесення чайника, наповненого кип’ятюком.
- Зоборужайте знімати з підставки чайника, впливає на смакові якості водои, а також порушує теплообмін між водою і нагрівальним елементом, що може привести до його перегрівання і більш швидкого виходу з ладу.
- Для видалення накипу наповніть чайник до максимального рівня водою з розведеним в ній столовим оцтом в пропорції 2:1. Доведіть рідину до кип’ятіння та залиште її на нін. Урачніть залите рідину, наповніть чайник водою до максимального рівня, прокип’ятіте та злийте воду.
- Для видалення накипу можна використовувати спеціальні засоби, що признчені для електрочайників.
- Периодично перевіряйте мережевий шнур а вилку. Не користуйтеся чайником, якщо є які-небудь пошкодження корпусу або мережевого шнуру.
- Забороняється самостійно ремонтувати прилад. При виявленні несправностей звертайтеся до авторизованого сервісного центру.
- Електричний чайник признчений тільки для побутового використання.
- Будьте особливо уважні, якщо прилад користовується дітьми або людьми з обмеженими можливостями.
- Зобригайте прилад у місцях, не доступних для дітей.
- Не дозволяйте дітям використовувати прилад як грошук.

ČISTĚNÍ FIRTRU

- Před použitím přístroje bez zápnutí přístroje do elektrické zásuvky.
- Nezapínáňte čajník bez vody.
- Nepoužívejte čajník bez vody nebo když viko není zavěeno pevně.
- Používejte čajník jenom na vaření vody, zakazuje se ohřev nebo vaření jinych tekutin.
- Nastavuje čajník do rovňého a placatého povrchu, nenastavujte ho na rubu stolu.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti zdrojů ohně nebo plamene.
- Menechávejte zapnutý přístroj bez dohledu.
- Používejte jenom podpěru ze soupravy.
- Délku sit’ové šňůry se dá nastavit navějenním kolem podpěry.
- Nedovolujte aby sit’ová šňůra visela z rubu stolu a poroužíte aby nesařahala po horkých površích.
- Neotvírejte viko když se voda vaří.
- Pozorujte abyστε ne oporaili horkou párou když se voda vaří.
- Nesaňejte do horkého tělesa přístroje držte ho jenom za držadlo
- Bud’ te pozorní když nesete čajník s horkou vodou.
- Zakazuje se sejmutí fungujícího čajníku z podpěry. Když je třeba ho sejmut, vypneře přístroj a sejmite ho z přístroje.
- Pro zamezení porážky elektrickým proudem neporouříte přístroj do vody nebo jiné tekutiny.
- Nelítejte vodu do čajníku když je na podpěře.
- Odernejte přístroj od sítě, vylijte vodu a perouzivate nebo před čistěním.
- Nedávete čajník do myčky.
- Před tím jak dáte přístroj nadlouho pryč oderneře ho od sítě, vylijte vodu a počkete až se ochladí
- Periodicky kontrolujte sit’ovou šňůru a vidlici. Nepouzívejte čajník když těleso nebo sit’ová šňůra je poškozena aneb kdy.
- Zakazuje se samostatná oprava čajníku. Když jsou nalezena nějaká poškození jděte s nim do autorizovaného servisního střediska
- Elektrický čajník je určen jenom na použití v podmínkách domacosti.
- Dávete největší pozor, když přístroj používají děti nebo lidi s omezenými možnostmi.
- Chraň te přístroj v nepřístupných pro děti místech.
- Nedovolujte dětem aby používali přístroj jako hračku

ČISTĚNÍ FIRTRU

- Uzasazenia uvnitř čajníku má vliv na chuť vody a také nedovoluje dozrôvat vymeňnu tepla mezi vodou a ohřevacím prvkom, to může způsbiit jeho přehřívání a rychlejší poruchu.
- Na odstranění usazeniny napln’ te čajnik vodou do maximální úrovně s roztokem octu v poměru 2:1. Dočkajte až se zavří a nechte na celou noc. Ráno vylijte tekutinu, napln’ te čajnik vodou do maximální úrovně, počkete až se zavří a vylijte vodu.
- Na odstranění usazeniny používejte přístroj, určené na elektrické čajníky.

Technické údaje

Kapacita napájení: 220-240 W – 50/60 Hz
Kapacita: 1850-2200 W
Maximální obsah vody: 1,8 l

Výrobce si vyhrazuje právo změnit charakteristiku přístroji bez předchozho upozornění.

Životnost přístroje min. 3 roky

Záruka

Podrobné záruční podmínky poskytnete prodejce přístroje. Při uplatňování nároků bñhem záruční lhůty je třeba předložit doklad o zakoupení výrobku.

ČESKÝ

ČAJNÍK

POPSÁNÍ

- Těleso čajníku
- Stupnice úrovně vody (2), zavřete viko nastavením čajníku vodou sejmite ho z podpěry (9), otevřete viko (5) stisknutím tlačítka (4), a nalijte vodu, dáváte pozor na stupnici úrovně vody (2). Pevně zavřete viko (5).
- Dejte zaplněný čajník do podpěry (9) jak je pro Váš pohodlněji, dovoluje otevěni čajníku o 360°.
- Nastavte tlačítko (6) do stavu zapnuto, a zasvěti světelný indikátor funkci (8).
- Když se voda zavří, čajník se automaticky vypne.
- Můžete odernout čajník samostatně, nastavíte elektrického čajníku vodou sejmite tlačítka (6) do stavu vypnuto.
- Perеконайтесь, що робоча напруга приладу відповідає напрузі мережі.
- Мережевий шнур оснащений «євровилкою»; вмикайте її в розетку, що має надійний контакт заземлення.
- Не використовуйте чайник у ванних кімнатах. Не користуйтеся ним поблизу басейнів або інших емкостей, наповнених водою.
- Перед увикненням переконайтеся, що чайник встановлений на підставці без перекосів. Використовуйте тільки зафіцаті на верхній часті фільтру (3) а vytáhne te filtr.
- Doporučuje се myти фільтр pod proudem vody po letkém čistění štětčkou.
- Dejte filtr (3) zpětky stisknutím horní části filtru pro jeho fixaci.
- Не вмикайте чайник без води.
- Не використовуйте чайник без фільтра або з нещільно закритою кришкою.
- Використовуйте чайник тільки для кип’ятіння води, забороняється підігрівати або кип’ятити інші рідини.
- Слідкуйте, щоб рівень води в чайнику не був нижче мінімальної позначки а вище максимальної позначки.
- При перевищенні рівнем води максимальної відмітки окріп може виклопуватися.
- Ставте чайник на рівню а стільку поверхню, не ставте чайник на край столу.
- Не використовуйте прилад у безпосередній близькості від джерел тепла або відкритого вогню.
- Не залишайте увімкнений прилад без нагляду.
- Використовуйте тільки ту підставку, яка входить до комплекту поставки.
- Дождину мережевого шнуру можна регулювати, намотуючи його на підставку.
- Не дозволяйте щоб електричний шнур звисав зі столу, а також слідкуйте, щоб він не торкався гарячих поверхонь.
- Не відкривайте кришку під час кип’ятіння води.
- Будьте обережні, щоб під час кип’ятіння води не обпектиса гарячою парою.
- Не торкайтеся до гарячих поверхонь чайника, беріться тільки за ручку.
- Будьте обережні під час перенесення чайника, наповненого кип’ятюком.
- Зоборужайте знімати з підставки чайника, впливає на смакові якості водои, а також порушує теплообмін між водою і нагрівальним елементом, що може привести до його перегрівання і більш швидкого виходу з ладу.
- Для видалення накипу наповніть чайник до максимального рівня водою з розведеним в ній столовим оцтом в пропорції 2:1. Доведіть рідину до кип’ятіння та залиште її на нін. Урачніть залите рідину, наповніть чайник водою до максимального рівня, прокип’ятіте та злийте воду.
- Для видалення накипу можна використовувати спеціальні засоби, що признчені для електрочайників.
- Периодично перевіряйте мережевий шнур а вилку. Не користуйтеся чайником, якщо є які-небудь пошкодження корпусу або мережевого шнуру.
- Забороняється самостійно ремонтувати прилад. При виявленні несправностей звертайтеся до авторизованого сервісного центру.
- Електричний чайник признчений тільки для побутового використання.
- Будьте особливо уважні, якщо прилад користовується дітьми або людьми з обмеженими можливостями.
- Зобригайте прилад у місцях, не доступних для дітей.
- Не дозволяйте дітям використовувати прилад як грошук.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

UPOZORNĚNÍ! Před použitím z přístroje zjistěte že čajník je vypnut.

БЕЛАРУСЬКІ

ЧАЙНИК

АПІСАННЕ

- Корпус чайніка
- Шкала ўзроўню вады
- Фільтр
- Клавіша адчынення крышкі
- Крышка
- Клавіша увімк./вимк. (I/0)
- Ручка
- Світловы індикатар работы
- Підстаўка
- Месца намоткі сеткавага шнура

ПОПЕРАЖДЖЭННІ! Перад знятым з падставкі переканайцеся, што чайнік адключены.

Эксплуатацыя чайніка

- Підключце прылад да мережі.
- Для налічвання чайніка водою зніміць яго з падставкі (9), адкрыце крышку (5), натиснувши на клавішу (4), і наліяце воду, звертаючы увагу на шкалу ўказанняў рівня вады (2). Шільно закрыйце крышку (5).
- Помісткі наповнены чайнік на падставку (9) вам зручна, оскількі вода дазволіе абартаці прылад на 360°.
- Встановеіт клавішу (6) ў положення вкл., загоріцьс я світлавы індикатар работы (8).
- Калі вода закіпіць, чайнік аўтаматычна адключыцца.
- Ві можаце самі адключці чайнік, астававішы клавішу (6) ў положення вимк.
- Зьмякачы чайнік з падставкі (9), напуюненым перакааніям пры падключэнні прыбора да электрычнай разеткаі.
- Перад уключэннем перакааніцеся, што чайнік устаноўлены на падставцы без перакосаў. Карыстайцеся толькі падстаўкай, якая ўваходзіць у комплект пастаўкі.
- Каб паабегнуць рызыкі зніжэння пажару не карыстаўцеся пераходнікам пры падключэнні прыбора да электрычнай разеткаі.
- Не ўключаіце чайнік без вады.
- Не карыстаўцеся чайнікам без фільтра ці з няшчыльна зачыненай крышкай.
- Карыстаўцеся чайнікам толькі для кіпячэння вады, забараняецца падаграваць ці кіпячыць іншыя вадкасці.
- Сачыце, каб узровень вады ў чайніку не быў ніжэй за мінімальную метку і вышэй за максімальную метку.
- Калі узровень вады перавышае максімальную метку кіпяча вада можа выліцца.
- Стаўце чайнік на роўную і устойліваю падставку, не ставце чайнік на край стала.
- Не карыстаўцеся прыборам у непасраднай блізкасці да крыніц цяпла ці адчыненага полымя.
- Не пакідайце ўключаны прыбор без нагляду.
- Карыстаўцеся толькі той падстаўкай, якая ўваходзіць у комплект пастаўкі.
- Даўжыню сеткавага шнура можна рэгуляваць, намотваючы яго на падстаўку.
- Не дапускайце, каб электрычны шнур звешаўся са стала, а таксама не карыстаўце металевы шпіткі та абразныя імічны засобі.
- Не адчыняйце чайнік пад час кіпячэння вады.
- Не карыстаўцеся чайніку у посудомыйну машыну.

Чышчэння фільтру

- Перад чышчэннем фільтра (3) адключіт чайнік, зніміць яго з падставкі (9), выліяте воду з яго і дайте ёму ахолонуці.
- Адкрыце крышку (5), накінушы на клавішу (4).
- Паставте чайнік перад собою, злегка надавіт на верхню частіну фільтра (3) і выімніт фільтр.
- Рэкамендуеця промываці фільтр під струменем вады, злегка почышцішы яго шпітку.
- Встановеіт фільтр (3) на месце, натиснушы на верхню частіну фільтра для яго фіксаціі.

Чышчэння і догляд

- Перад чышчэннем адключіт прылад від мережі, зліяте воду і дайте чайніку ахолонуці.
- Протрытэ зовнішню паверхню чайніка вологую тканіною. Для выдалення плям выкарыстоўайце м’які чыстільны засобі, не выкарыстоўайце металевы шпіткі та абразныя імічны засобі.
- Не занурюйце чайнік і падставку у воду або іншы ріднін.
- Не кладзітэ чайнік у посудомыйну машыну.

ВІДАЛЕННЯ НАКІПУ

- Накіп, што утворыўся всередын чайніка, впливае на смакові якості водои, а також порушує теплобмін між водою і нагрівальным элементом, що може прывесці до яго перегрівання і більш швидкого виходу з ладу.
- Для выдалення накипу наповніть чайнік до максимальнаго рівня водою з розведеним в ній столовым оцтом в пропорції 2:1. Давядзце вадкасць да кіпення і пакіньце яе на ноч, раніцай зліяте вадкасць, зноўніце чайнік вадою да максімальнаго ўзроўню, пракіпяціце і зліяте ваду.
- Адкалювача прыбор ад сеткі, калі вы ім не карытаецеся ці перад чысткай.
- Не змяшчайце чайнік у посудамычечную машыну.
- Перад тым як прыняць прыбор на працяглае захоўванне, адключце яго ад сеткі, зліце ваду і дайце прыбору астэць.
- Перадчынная правярайце сеткавы шнур і вилку. Не карыстаўцеся чайнікам, калі маюцца якія-небудзь пашкоджанні корпусу ці сеткавага шнура.
- Забараняецца самастойна рамантаваць прыбор. Пра выяўленні неспраўнаўнасці звертайцеся ў аўтарызаванае сервіснае центр.
- Электрычны чайнік прадугледжаны толькі для бытавога карыстання.
- Будзьце асабліва уважлівы, калі прыборам карыстаюцца дзеці ці людзі з абмежаванымі магчымасцямі.
- Захоўвайце прыбор у месцах, не доступных для дзяцей.
- Не дазваляеце дзецям карыстацца прыборам у якасці цацкі.

Тэхнічны характарыстыкі

Напруга жыялення: 220-240 В – 50/60 Гц
Потужність: 1850-2200 Вт
Максімальны аб’ём вады: 1,8 л

Выворта пакадае за сабою права змяняць характарыстыкі прыбора без папярэдняга павадамлення.

Тэрмін службы прыладу не менш з 3 гады

Гарантыя

Докладны умовы гарантіі можна отримати в дилера, що продает дану апаратуру. При пред’явленні будь-якої претензії протягом терміну дії даної гарантії варто пред’явити чек або квитанцію про покупку.

ČESKÝ

ČAJNÍK

POPSÁNÍ

- Těleso čajníku
- Stupnice úrovně vody (2), zavřete viko nastavením čajníku vodou sejmite ho z podpěry (9), otevřete viko (5) stisknutím tlačítka (4), a nalijte vodu, dáváte pozor na stupnici úrovně vody (2). Pevně zavřete viko (5).
- Dejte zaplněný čajník do podpěry (9) jak je pro Váš pohodlněji, dovoluje otevěni čajníku o 360°.
- Nastavte tlačítko (6) do stavu zapnuto, a zasvěti světelný indikátor funkci (8).
- Když se voda zavří, čajník se automaticky vypne.
- Můžete odernout čajník samostatně, nastavíte elektrického čajníku vodou sejmite tlačítka (6) do stavu vypnuto.
- Perеконайтесь, що робоча напруга приладу відповідає напрузі мережі.
- Мережевий шнур оснащений «євровилкою»; вмикайте її в розетку, що має надійний контакт заземлення.
- Не використовуйте чайник у ванних кімнатах. Не користуйтеся ним поблизу басейнів або інших емкостей, наповнених водою.
- Перед увикненням переконайтеся, що чайник встановлений на підставці без перекосів. Використовуйте тільки зафіцаті на верхній часті фільтру (3) а vytáhne te filtr.
- Doporučuje се myти фільтр pod proudem vody po letkém čistění štětčkou.
- Dejte filtr (3) zpětky stisknutím horní části filtru pro jeho fixaci.
- Не вмикайте чайник без води.
- Не використовуйте чайник без фільтра або з нещільно закритою кришкою.
- Використовуйте чайник тільки для кип’ятіння води, забороняється підігрівати або кип’ятити інші рідини.
- Слідкуйте, щоб рівень води в чайнику не був нижче мінімальної позначки а вище максимальної позначки.
- При перевищенні рівнем води максимальної відмітки окріп може виклопуватися.
- Ставте чайник на рівню а стільку поверхню, не ставте чайнік на край стола.
- Не карыстаўцеся прыборам у непасраднай блізкасці да крыніц цяпла ці адчыненага полымя.
- Не пакідайце ўключаны прыбор без нагляду.
- Використовуйте тільки ту підставку, яка входить до комплекту поставки.
- Дождину мережевого шнуру можна регулювати, намотуючи його на підставку.
- Не дозволяйте щоб електричний шнур звисав зі столу, а також слідкуйте, щоб він не торкався гарячих поверхонь.
- Не відкривайте кришку під час кип’ятіння води.
- Будьте обережні, щоб під час кип’ятіння води не обпектиса гарячою парою.
- Не торкайтеся до гарячих поверхонь чайника, беріться тільки за ручку.
- Будьте обережні під час перенесення чайника, наповненого кип’ятюком.
- Зоборужайте знімати з підставки чайника, впливає на смакові якості водои, а також порушує теплообмін між водою і нагрівальним елементом, що може привести до його перегрівання і більш швидкого виходу з ладу.
- Для видалення накипу наповніть чайник до максимального рівня водою з розведеним в ній столовим оцтом в пропорції 2:1. Доведіть рідину до кип’ятіння та залиште її на нін. Урачніть залите рідину, наповніть чайник водою до максимального рівня, прокип’ятіте та злийте воду.
- Для видалення накипу можна використовувати спеціальні засоби, що признчені для електрочайників.
- Периодично перевіряйте мережевий шнур а вилку. Не користуйтеся чайником, якщо є які-небудь пошкодження корпусу або мережевого шнуру.
- Забороняється самостійно ремонтувати прилад. При виявленні несправностей звертайтеся до авторизованого сервісного центру.
- Електричний чайник признчений тільки для побутового використання.
- Будьте особливо уважні, якщо прилад користовується дітьми або людьми з обмеженими можливостями.
- Зобригайте прилад у місцях, не доступних для дітей.
- Не дозволяйте дітям використовувати прилад як грошук.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

UPOZORNĚNÍ! Před použitím z přístroje zjistěte že čajník je vypnut.

ЎЗБЕК

CHOYNAK

ТА’РИФИ

- Choynak korpusi
- Suv sathining shkalasi
- Filtr
- Qoproqni ochish tugmasi
- Qoproq
- Yoqish/o‘chirish tugmasi
- Dasta
- Choynak ishlashining chiroqli indikatori
- Taglik
- Tarmoq simini o‘rash o‘mi