РУССКИЙ

ФЕН

ОПИСАНИЕ

1. Переключатель скорости подачи воздуха (0-I-II)
2. Переключатель степени нагрева (0-I-II)
3. Кнопка подачи "холодного воздуха"
4. Съемная решетка воздухозаборника
5. Петелька для подвешивания
6. Насадка-концентратор

ВНИМАНИЕ! Не использовать этот прибор вблизи емкостей, содержащих воду (ванна, бассейн и т. д.).

- При использовании фена в ванной комнате следует отключать прибор от сети после эксплуатации, а именно: удалять вилку сетевого шнура от розетки, так как близость воды представляет опасность, даже когда фен выключен выключателем;
- Для дополнительной защиты целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА, в цепь питания ванной комнаты; при установке следует обратиться к специалисту;

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При использовании электроприборов, особенно в присутствии детей, необходимо следовать основным мерам предосторожности, включая следующие:

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФЕНА

Во избежание риска поражения электротоком:

- Перед включением убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению фена.
- Всегда отключайте фен от сети после использования.
- Не кладите и не храните прибор в местах, где он может упасть в ванну или раковину, наполненную водой.
- Не пользуйтесь феном во время принятия ванны.
- Не погружайте прибор в воду или иную жидкость.
- Если фен упал в воду, немедленно выньте сетевую вилку из розетки, только после этого можно достать фен из воды.
- Никогда не оставляйте работающий фен без присмотра.
- Необходимо особое внимание, когда феном пользуются дети или люди с ограниченными возможностями.
- Используйте фен только по его прямому назначению, применяйте только те насадки, которые входят в комплект фена.
- Запрещается использовать фен при повреждении сетевой вилки или шнура, если он работает с перебоями или после падения в воду. По всем вопросам ремонта обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Держите сетевой шнур вдали от горячих поверхностей.
- Запрещается закрывать воздушные отверстия фена, не кладите его на мягкую поверхность (на кровать или диван), где воздушные отверстия могут быть заблокированы. В воздушных отверстиях не должно быть пуха, пыли, волос и т.п.
- Не используйте фен, если вы находитесь в сонном состоянии.
- Не роняйте и не вставляйте посторонние предметы в любые отверстия корпуса фена.
- Не включайте фен в местах, где распыляются аэрозоли либо используются легковоспламеняющиеся жидкости.
- Не направляйте горячий воздух в глаза или на другие требовательные части тела.
- Насадки во время работы нагреваются. Перед снятием дайте им остыть.
- Избегайте попадания волос в решетку воздухозаборника во время работы фена.

Сохраните эту инструкцию

ВКЛЮЧЕНИЕ ФЕНА

Перед включением убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению фена.

- Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку.
- Установите нужную скорость переключателем скорости подачи воздуха (1):
  II = высокая скорость;
  I = низкая скорость;
  0 = выключен.
- Установите переключателем степени нагрева (2) необходимую температуру воздушного потока.
  0 = слабый нагрев
  I = средний нагрев
  II = максимальный нагрев

Уход за волосами

Для достижения оптимальных результатов (перед сушкой и укладкой) вымойте волосы шампунем, вытрите их полотенцем для удаления избыточной влаги и расчешите.

Быстрая сушка

Установите переключатель (2) в положение максимального нагрева (положение II), выберите необходимую скорость подачи воздуха переключателем (1) и просушите волосы. Ручкой или расческой стряхивайте с волос избыточную влагу и постоянно перемещайте фен над волосами.

Выпрямление

Установите переключатель (2) в положение максимального нагрева (положение II), выберите соответствующую скорость подачи воздуха переключателем (1) и предварительно просушите волосы. Когда волосы почти высохнут, установите насадку-концентратор (6), уменьшите степень нагрева воздуха переключателем (2) и скорость подачи воздуха переключателем (1).
Распределите волосы на пряди и слои, начните выпрямление с нижних слоев. Используя круглую или плоскую щетку, расчесывайте волосы сверху вниз и одновременно направляйте на них горячий воздух, выходящий из насадки-концентратора. Таким образом, медленно распрямляйте каждую прядь волос от корней до кончиков. Когда вы распрямите пряди нижнего слоя волос, начните распрямлять пряди среднего слоя и завершите процесс распрямлением прядей верхнего слоя волос.

Естественная волнистая структура волос

Установите переключатель (2) в положение слабого нагрева воздуха (положение I), переключатель (1) в положение I, крепко зажмите пряди волос между пальцами, поверните их в сторону естественного закручивания и высушите их, направляя поток воздуха между пальцами. Когда вы достигли желаемого эффекта, нажмите кнопку подачи холодного воздуха (3) и закрепите каждую прядь.

Подъем и объем

Используя фен в режимах нагрева/скорости от слабого до максимального, просушите корни волос, начиная с задней стороны головы.

Создание стиля прически

Установите переключатели (1, 2) в положение слабого нагрева/скорости и установите на фен насадку-концентратор (6) для направленного потока воздуха.
Распределите волосы на пряди и создавайте нужный стиль с помощью круглой щетки для укладки волос. Во время создания прически направляйте воздушный поток непосредственно на волосы в желаемом направлении.
При необходимости, направляйте струю воздуха на каждую прядь в течение 2-5 секунд для закрепления волос. Время, необходимое для укладки прядей волос, выбирается самостоятельно и зависит от типа волос.

Подача "холодного воздуха"

В данной модели предусмотрена функция подачи "холодного воздуха", используемого для фиксации вашей прически. Нажмите и удерживайте кнопку подачи "холодного воздуха" (3) - это позволит им сохранить созданный стиль прически.

Защита от перегрева

Фен имеет защиту от перегрева, которая отключит прибор при превышении температуры выходящего воздуха. Если фен отключился во время использования, выключите фен выключателем (1), установив его в положение «0», выньте сетевую вилку из розетки, проверьте, не заблокированы ли входные и выходные воздушные отверстия, дайте фену остыть 5-10 минут, после чего включите его снова. Не блокируйте воздушные отверстия во время использования фена и избегайте попадания волос в его воздухозаборное отверстие.

Уход и обслуживание

Фен предназначен только для домашнего использования.

- Периодически рекомендуется снимать решетку воздухозаборника (4) для ее очистки.
- Установите переключатель (1) в положение «0» и отключите фен от сети.
- Повяните решетку (4) против часовой стрелки и снимите ее. Очистите решетку с помощью щетки, и вновь закройте.
- Корпус фена допускается протирать влажной тканью, после этого необходимо протереть его насухо.

Хранение

- Если фен не используется, всегда вынимайте сетевую вилку из розетки.
- Никогда не обматывайте сетевой шнур вокруг фена, так как это может привести к его порче. Аккуратно обращайтесь с сетевым шнуром, старайтесь не дергать, перекручивать или растягивать его, особенно около вилки и в месте ввода в корпус фена. Если шнур перекручивается во время использования фена, периодически распрямляйте его.
- Для удобства в использовании предусмотрена петля для подвешивания (5), на которой можно хранить фен при условии, что в этом положении на фен не будет попадать вода.
- Храните фен в сухом прохладном месте, недоступном для детей

Комплект поставки

1. Фен – 1 шт.
2. Насадка-концентратор – 1 шт.
3. Инструкция – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 220-240 В ~50 Гц
Мощность: 1800 Вт

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн и технические характеристики прибора без предварительного уведомления.

Срок службы прибора - 3 года

ME 61 *Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.*

Изготовитель: ТУШКОМ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД
РЕСПУБЛИКА КИПР,
Адрес: Кипр, Тисеос, 4, Энгоми, а/я 2413, Никосия.

ENGLISH

HAIR DRYER

DESCRIPTION

1. Airflow speed switch (0-I-II)
2. Heating degree switch (0-I-II)
3. "Cool shot" button
4. Detachable air inlet grill
5. Eyelet for hanging
6. Concentrating nozzle

Attention! Do not use the appliance near by any reservoirs containing water (bathtub, swimming pool, etc.).

- When using inside a bathroom, always disconnect the appliance from wall outlet after usage; in particular, unplug power cord from wall outlet, as proximity to water is dangerous even if the appliance is switched off.
- For additional protection, it is reasonable to install residual current device (RCD) with rated operating current no higher then 30 mA into power supply circuit of your bathroom. Apply to competent specialist for installation.

Important safety measures

When using electric devices, especially in presence of children, follow the basic safety measures including the following:

Read all operating instructions before using the hair dryer.

In order to avoid risk of electric shock:

- Before switching hair dryer on, make sure power supply voltage meets operating voltage of the appliance.
- Disconnect hair dryer from wall outlet after usage.
- Do not put, leave or store the appliance at places from where it would fall down into bathtub or basin filled with water.
- Do not use hair dryer while taking bath.
- Do not immerse the appliance into water or any other liquid.
- In case of appliance falling into water, first unplug power cord from wall outlet, only afterwards you can take the appliance out of water.
- Do not leave operating hairdryer unattended.
- Special care should be taken when the appliance is operated by invalids or children.
- Use the appliance only for its intended purposes. Use only the nozzles included into delivery set.
- It is forbidden to use the appliance if its power cord plug is damaged, operation is interrupted from time to time or after appliance falling into water. Apply to authorized service center in case of any problem.
- Keep power cord at distance from hot surfaces.
- Closing air outlets of the appliance is forbidden. Do not put hair dryer on soft surfaces, for instance, on bed or sofa where air inlets or outlets would be blocked. Watch air openings are not polluted with dust, hairs, fluff, etc.
- Do not use the appliance if you feel sleepy.
- Do not drop or insert foreign objects into openings in the appliance housing.
- Do not switch the appliance on at the places where aerosols are spread or highly inflammable liquids are used.
- Do not direct hot air to your eyes or any other parts of your body sensitive to heating.
- Nozzles become hot during operation. Let them cool down before detaching.
- Avoid your hair getting into air inlet grill during hair dryer operation.

Keep these instructions for future reference.

Switching hair dryer on

Before switching the appliance on make sure power supply voltage meets operating voltage of the appliance.

- Insert power cord plug into wall outlet.
- Select operating speed you need using airflow speed switch (1):
  II = high speed;
  I = low speed;
  0 = switched off.
- Select airflow temperature you need using heating degree switch (2).
  0 = slight heating
  I = medium heating
  II = maximal heating

Taking care about your hair

Before drying and setting your hair, wash them with shampoo, dry with towel to remove excessive moisture and brush for better results.

Fast drying

Set switch (2) into position of maximal heating (position II), select airflow speed you need using switch (1) and dry your hair out a little bit. Shake off excessive moisture by hand or using a brush and continuously move the hair dryer over your hair.

Straightening your hair

Set switch (2) into position of maximal heating (position II), select airflow speed you need using switch (1) and dry your hair out a little bit. When your hair are almost dry, install concentrating nozzle (6), reduce degree of air heating by switching (2) and airflow speed by switch (1). Divide your hair in locks and layers, and start straightening them from lower layers upwards. Bruch hair downright using round or flat brush, simultaneously directing hot air blowing from concentrating nozzle on them. Straighten each lock from root to tip this way. After you have finished straitening locks of the lower layer, start processing the locks of medium layer, and so on, and finish with straitening locks of the upper layer.

Natural waving structure of your hair

Set switch (2) into position of slight heating (position I), then set switch (2) into position I, hold a lock between your fingers tightly, turn it to direction of its natural curliness, then dry the lock out by directing air jet between the fingers. After getting the shape you need, press cool shot button (2) and fix each lock.

Rising up and volume

Using hair dryer in any mode of heating/any speed from slight to maximal, dry out hair roots beginning from backside of your head.

Styling your hair

Set switches (1,2) into positions of slight heating and slow speed correspondingly, attach concentrating nozzle (6) to provide directed airflow.
Divide your hair into locks and start creating hairstyle you need using round brush for setting hair. While styling, direct airflow straight on your hair in any direction you want.
If necessary, direct air jet on each lock for 2-5 seconds to fix it. Time of setting locks you should determine on your own taking into account type of your hair.

"Cool shot"

This model is equipped with function of "cool shot", which can be used for fixing your hairstyle. Press and hold "cool shot" button (3). This option helps to protect the hairstyle you have created.

Protection against overheating

The appliance is equipped with function of protection against overheating. This function switches the appliance off if temperature of outgoing air is higher then admitted. If hair dryer is switched off during operation, turn it off by setting switch (1) into position "0", take power cord plug out of wall outlet, examine if air inlet or outlet openings are blocked, leave the appliance for a while for cooling down for 5-10 minutes, then switch it on again. Do not block air openings while using hair dryer and avoid your hair getting inside its air inlet opening.

Cleaning and maintenance

This hair dryer is intended for household usage only.

- It is recommended to remove air inlet grill (4) and clean it from time to time.
- Set switch (1) into position "0" and disconnect the appliance from power supply.
- turn the grid (4) counterclockwise and remove it. Clean the grill by brush and close air inlet by it again.
- Wipe hair dryer housing with damp cloth and wipe it dry afterwards.

Storage

- Unplug power cord from wall outlet when hair dryer is not in use.
- Do not wind power cord around the appliance as doing so may cause cord's malfunction. Handle power cord carefully, do not pull, twist or stretch it, especially near the plug and the place of connection with appliance housing. If power cord is twisted during operation, straighten it from time to time.
- Eyelid for hanging (5) is provided for convenient storage. You can hang the appliance this way on condition there is not any possibility of water dropping on the appliance.
- Store hair dryer at a place inaccessible by children.

Delivery set

1. Hair dryer – 1 piece
2. Concentrating nozzle – 1 piece
3. Operating manual – 1 piece

Specifications

Supply voltage: 220-240 V ~ 50 Hz
Power: 1800 W

The manufacturer shall reserve the right to change the specification of the appliances without preliminary notice.

Service life of appliance - 3 years

Guarantee

Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

CE *This product conforms to the EMC-Requirements as laid down by the Council Directive 89/336/EEC and to the Low Voltage Regulation (73/23 EEC)*

DEUTSCH

HAARTROCKNER

Beschreibung

1. Schalter der Lüftergeschwindigkeiten (0-I-II)
2. Schalter der Heizstufen (0-I-II)
3. Taste der Kaltstufe
4. Abnehmbares Lufteinlassgitter
5. Aufhängeöse
6. Ondulierdüse

ACHTUNG! Es ist nicht gestattet, das Gerät in der Nähe von Badewanne, Wasserbecken und anderen mit Wasser befüllten Becken zu nutzen.

- Während der Nutzung des Geräts im Badzimmer schalten Sie das Gerät nach dem Betrieb vom Stromnetz ab, und zwar, ziehen Sie den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose, weil die Wassernähe gefährlich ist, wenn sogar der Haartrockner mittels Schalter ausgeschaltet ist.
- Als zusätzlicher Schutz ist es zweckmäßig, den FI-Schalter mit Nennstrom bis 30 mA im Stromversorgungskreis des Badezimmers aufzustellen; wenden Sie sich dafür an einen Spezialisten;

Wichtige Sicherheitshinweise

Beim Gebrauch der elektrischen Geräte sind wichtige Sicherheitsmaßnahmen zu beachten, unter anderem:

VOR DER NUTZUNG DES HAARTROCKNERS LESEN SIE AUFMERKSAM DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG.

Um das Risiko der Stromschläge zu vermeiden:

- Vergewissern Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme, dass die Spannung des Geräts mit der Netzspannung übereinstimmt.
- Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch vom Stromnetz immer ab.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät in den Stellen aufzubewahren, von denen er in die mit Wasser gefüllte Wanne oder Waschbecken stürzen könnte.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät während des Badens zu nutzen.
- Tauchen Sie nie das Gerät ins Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Sollte das Gerät einmal ins Wasser fallen, ziehen sofort den Netzstecker aus der Steckdose, bevor das Gerät aus dem Wasser geholt wird. Lassen Sie den Haartrockner nie unbeaufsichtigt.
- Besondere Vorsichtsmaßnahmen sind in den Fällen angesagt, wenn Kinder oder behinderte Personen das Gerät nutzen.
- Verwenden Sie den Haartrockner bestimmungsgemäß, verwenden Sie nur jene Aufsätze und Zubehör, die zum Lieferungsumfang gehören.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät zu nutzen, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt sind, wenn Störungen auftreten und wenn es ins Wasser gefallen ist. Bitte wenden Sie sich an autorisiertes Kundenservicecenter, falls Probleme mit dem Gerät auftreten.
- Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen fern.
- Es ist nicht gestattet, die Luftaustrittsöffnungen des Haartrockners abzudecken, legen Sie das Gerät nie auf weiche Oberflächen (Bett oder Sofa), wo die Luftaustrittsöffnungen blockiert werden können. Darin sollen kein Flaum, Staub, Haare u.ä. gelangen.
- Nutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie schläfrig sind.
- Stecken Sie keine fremden Gegenstände in die Luftaustrittsöffnungen des Haartrockners.
- Benutzen Sie nie den Haartrockner an den Stellen, wo Sprühdosen leicht entflammbare Flüssigkeiten verwendet werden.
- Richten Sie nie heiße Luft in die Augen oder auf andere wärmeempfindliche Körperteile.
- Die Aufsätze erhitzen sich während des Betriebs. Bevor Sie die Aufsätze abnehmen, lassen Sie diese abkühlen.
- Vermeiden Sie das Verstopfen des Lufteinlassgitters mit Haaren während des Betriebs.

Bewahren Sie sorgfältig diese Bedienungsanleitung.

INBETRIEBNAHME DES HAARTROCKNERS

Vergewissern Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme, dass die Spannung des Geräts mit der Netzspannung übereinstimmt.

- Stecken Sie den Netzstecker des Netzkabels in die Steckdose.
- Stellen Sie die gewünschte Geschwindigkeit der Kaltstufe (1):
  I = hoch;
  I = niedrig;
  0 = ausgeschaltet.
- Stellen Sie mittels des Schalters der Heizstufe (2) die gewünschte Temperatur der Lufterstufe:
  0 = schwache Heizung
  I = mittlere Heizung
  II = maximale Heizung

Haarpflege

Um optimale Ergebnisse zu erzielen (vor dem Trocknen und Styling), waschen Sie Ihre Haare mit Shampoo, wischen Sie mit einem Handtuch zur Entfernung der Feuchtigkeit und kämmen Sie diese.

Schnelles Trocknen

Stellen Sie den Schalter (2) in die Position des maximalen Heizung (Position II), wählen Sie die gewünschte Geschwindigkeit der Luftstufe mittels des Schalters (1) und trocknen Sie vorher Ihre Haare ab. Schütteln Sie die überflüssige Feuchtigkeit von den Haaren mit der Hand oder dem Kamm, dabei bewegen Sie den Haartrockner ständig über den Haaren.

Glätten

Stellen Sie den Schalter (2) in die Position des maximalen Heizung (Position II), wählen Sie die gewünschte Geschwindigkeit der Luftstufe mittels des Schalters (1) und trocknen Sie vorher Ihre Haare ab. Nachdem Ihre Haare fast komplett austrocknen, setzen Sie die Ondulierdüse (6) auf, verkleinern Sie die Heizstufe der Luft mit dem Schalter (2) und die Geschwindigkeit der Lufterstufe mit dem Schalter (1).
Verteilen Sie die Haare in Strähne und Partien, beginnen Sie mit dem Glätten von unteren Partien. Nutzen Sie dabei die runde oder flache Bürste, kämmen Sie die Haare von oben nach unten und gleichzeitig richten Sie darauf heiße Luft der Ondulierdüse. Somit glätten Sie langsam jede Haarsträhne von Wurzeln bis Spitzen. Nachdem Sie die unteren Haarpartien glätten, beginnen Sie mit den mittleren Partien und beenden Sie das Glätten mit den oberen Haarpartien.

Natürliche Wellenstruktur der Haare

Stellen Sie den Schalter (2) in die Position des schwachen Heizung (Position I) und den Schalter (1) in die Position „I", drücken Sie die Haarsträhne zwischen den Fingern zusammen, drehen Sie die Haarsträhne in die Richtung der natürlichen Drehung und trocknen Sie diese ab, richten Sie dabei den Luftstrom zwischen den Fingern. Wenn Sie den gewünschten Effekt erzielen, drücken Sie die Taste der Kaltluftstufe (3) und machen Sie jede Haarsträhne fest.

Anhebung und Volumen der Haare

Während der Nutzung des Haartrockners im Betrieb Heiz-/Lüfterstufen von schwach bis maximal trocknen Sie Ihre Haarwurzeln, beginnen Sie den Prozess vom hinteren Teil des Kopfes.

Stylingstil

Setzen Sie die Schalter (1,2) in die Position der niedrigen Heiz-/Lüfterstufe und setzen Sie die Ondulierdüse (6) auf den Haartrockner zwecks des gerichteten Luftstroms.
Verteilen Sie die Haare in Strähnen und schalten Sie den gewünschten Stil mit der runden Styingbürste. Während des Stylings richten Sie den Luftstrom unmittelbar auf Haare in der gewünschten Richtung.
Falls notwendigkeit richten Sie den Luftstrom ca. 2-5 Sekunden auf jede einzelne Strähne, um die Haare zu fixieren. Die Zeit, die für das Haarstyling notwendig ist, wird selbständig gewählt und hängt vom Haartyp ab.

Taste der Kaltluftstufe

In diesem Modell ist die Funktion der Kaltstufe vorgesehen, die fürs Fixieren Ihrer Frisur notwendig ist. Drücken und halten Sie die Taste der Kaltluftstufe (3), dadurch wird der gewählte Stylingstil erhalten.

Überhitzungsschutz

Der Haartrockner ist mit dem Überhitzungsschutz ausgestattet, der das Gerät beim Übersteigen der Temperatur der eintretenden Luft abschaltet. Falls sich der Haartrockner während der Nutzung ausschaltet, schalten Sie ihn mit der Ausschalttaste (1) aus, indem Sie ihn in die Position "0" stellen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus, und prüfen Sie, ob die Eingangs- und Ausstrittsöffnungen mit irgendwelchen Gegenständen nicht abgesperrt sind, danach lassen Sie den Haartrockner 5-10 Minuten abkühlen, danach schalten Sie ihn wieder ein. Es ist nicht gestattet, die Luftaustrittsöffnungen des Haartrockners zu blockieren, vermeiden Sie das Verstopfen des Lufteinlassgitters mit Haaren während des Betriebs.

Reinigung und Pflege

Das Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt geeignet.

- Es wird empfohlen, das Lufteinlassgitter (4) zwecks der Reinigung von Staub, Haaren usw. zu entnehmen, der sich darunter befindet.
- Vor der Reinigung stellen Sie den Schalter (1) in die Position «0» und schalten Sie das Gerät vom Stromnetz ab.
- Drehen Sie das Gitter gegen den Uhrzeigersinn um und nehmen Sie sie ab. Reinigen Sie das Gitter mit der Bürste, und schließen Sie es wieder zu.

Wischen Sie das Gehäuse des Haartrockners mit einem feuchten Tuch, danach trocknen Sie es.

Aufbewahrung

- Schalten Sie das Gerät vom Stromnetz ab, wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden.
- Wickeln Sie das Netzkabel um das Gerät, da es zu seiner Beschädigung führen kann. Gehen Sie vorsichtig mit dem Netzkabel um, überdrehen Sie oder dehnen Sie es nicht ab, insbesondere am Netzstecker und an der Anschlussstelle am Gehäuse. Wenn sich das Netzkabel während der Nutzung des Haartrockners überdreht, richten Sie es ab und zu auf.
- Zwecks der bequemen Nutzung wurde am Gerät eine Aufhängeöse (5) vorgesehen, worauf man den Haartrockner unter der Bedingung aufhängen kann, dass kein Wasser in dieser Position ins Gerät eindringen wird.
- Bewahren Sie das Gerät in einem trockenen und für Kinder unzugänglichem Ort auf.

Lieferumfang

1. Haartrockner – 1 St.
2. Ondulierdüse – 1 St.
3. Bedienungsanleitung – 1 St.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Stromversorgung: 220-240 V ~ 50 Hz
Leistung: 1800 W

Der Produzent behält sich das Recht vor die Daten der Geräte ohne Vorankündigung zu ändern.

Betriebslebensdauer des Geräts – 3 Jahre

Gewährleistung

Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung kann man beim Dealer, der diese Geräte verkauft hat, bekommen. Bei beliebiger Anspruchserhebung soll man während der Laufzeit der vorliegenden Gewährleistung den Check oder die Quittung über den Ankauf vorzulegen.

CE *Das vorliegende Produkt entspricht den Forderungen der elektromagnetischen Verträglichkeit, die in 89/336/EWG -Richtlinien des Rates und der Vorschriften 73/23/EWG über die Niederspannun-gsgeräte vorgesehen sind.*

ҚАЗАҚ

ФЕН

СИПАТТАМАСЫ

1. Ауа жіберу жылдамдығының ауыстырғышы (0-I-II)
2. Жылу деңгейінің ауыстырғышы (0-I-II)
3. «Салқын ауа» жіберу түймешесі
4. Ауа жинағыштың алынбалы торкөзі
5. Ілін қоюға арналған ілмек
6. Шоғырландырғыш саптама

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Құрғатпаңыз су толтырылған сыйымдарын жанында(ванна, бассейн және т.б.) қолданбаңыз.

- Фенді ванна бөлмесінде қолданып болғанан кейін, құрғатпаңыз желіден ажырату керек, яғни, желі баушаңқы ашасын розеткадан шығару керек, өйткені судың жақындығы фен сөндірілгіс арқылы сөніп тұрғанның өзінде қауіп төндіреді; Қосымша қорғаныс үшін қосылу номиналды токы 30 мА асатын, қоғанның сақтау сөндіру құрылғысын (ҚСҚ) ванна бөлмесінің қуаттану тізбегіне орнатқан жөн; оларға барысында маманға хабарласқан дұрыс

Қауіпсіздіктің маңызды шаралары

Электр тоғымен зақымдандың алдын алу үшін:

- Қосу алдында фенмің жұмыс кернеуі желінің кернеуіне сәйкес келетінін тексеріңіз.
- Фенді қолданып болғанынан кейін үнемі желіден ажыратып қойыңыз.
- Фенді суға топтырылған ванна немесе раковинаға құлап кету қаупі бар жерде сақтамаңыз және қоймаңыз
- Фенді ванна қабылдау барысында қолданбаңыз.
- Құрғатпаңы суға немесе өзге сұйықтыққа батырмаңыз
- Егер фен суға құлап кетсе, желі ашасын тез арада розеткадан шығарыңыз, тек содан кейін фенді судан алуға болады.
- Іске қосылып тұрған фенді қарусыз қалдырмаңыз.
- Егер фенді балалар немесе мүмкіндігі шектелген тұлғалар қолданып жатса,аса сақ болыңыз.
- Фенды тек тікелей мақсатымен қолданыңыз, тек жеткізу топтамасына кіретін саптамаларды қолданыңыз.
- Егер фен сымы зақымданса немесе, егер он ақаумен жұмыс істеп тұрса, немесе желі бауы немесе ашасы зақымданса, оны қолдануға болмайды. Жөнделу жөніндегі барлық мәселелер туралы қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Желі баушы істық бөтердеден аулақ ұстаңыз;
- Фенніің ауа тесіктерін жабуға тыым салынады, оны жұмсақ жерлерге «тесек немесе диван» секілді жерлерге, оның тесіктері бітелін қалуы мүмкін болатын жерлерге жүк, шаш, шаң немесе т.б. болмау керек.
- Фенді ұйқыны өзу кезінде ешқашан қолданбаңыз.
- Фенді жұлатпаңыз, оның кез келген тесіктерне бөгде заттарды салмаңыз.
- Фенді аэрозоль немесе тез оттанатын заттар шашылатын жерде қолданбаңыз.
- Істық ауаны көзіңізге немесе істыққа сезімтал өзге жерлеріңізге бағыттамаңыз.
- Саптамалар жұмыс барысында қызады. Оларды ағу алдында суытып алыңыз.
- Фенніің жұмыс барысында ауа жинағышы торына шаштың кіріп кетпеуін қадағалаңыз.

Осы нұсқаулықты сақтап қойыңыз.

ФЕНДІ ҚОСЫЛЫҒЫ

- Қосы алдында фенніің жұмыс кернеуі желінің кернеуіне сәйкес келетінін тексеріңіз.
- Желі баушаңқы ашасын розеткаға салыңыз.
- Қажетті жылдамдықты ауа жіберу жылдамдығын ауыстырғышы (1) арқылы орнатыңыз:
  II = жоғары жылдамдық;
  I = төмен жылдамдық;
  0 =сөндірулі .
- Қажу деңгейінің ауыстырғышы (2) арқылы ауа ағымының қажетті температурасын орнатыңыз.
  0 = әлсіз жылу
  I = орташа жылу
  II = максималды жылу

Шаш күтімі

Жақсы нәтижеге жету үшін (кептіру және қалыптау алдында) шашыңызды су сабынмен жуып, одарды ағын ылғалын сыңыру үшін сүлгімен сүртіп алыңыз да, тарап жіберіңіз.

Жылдам кептіру

Ауыстырғышты (2) қыздың максималды жағдайына (II жағдайы) орнатыңыз, ауа жіберу жылдамдығын ауыстырғыш (1) арқылы таңдаңыз да, шашыңызды алдын ала кептіріп алыңыз. Шашыңы жебуге сап қалғанда, шаштарыңдағы саптаманы (6) орнатып, ауаның қызу деңгейін ауыстырғыш арқылы (2) және ауа жіберу жылдамдығын ауыстырғыш (1) арқылы басөңдетіп алыңыз. Түмендеуі шаштың астыңғы қабатынан бастаңыз. Дөңгелек немесе жалпақ тарақты қолданыңыз. Шашыңызды жоғарыдан төменге қарай тараңыз, солуғауытта, саптама шоғырландырғыштан шығатын істық ауаны шашқа бағыттаңыз. Осылай, түбінен ұшына дейін әрбір шаш тарамын бауу тегістеп шығыңыз. Төменгі қабаттың шаштарын аяқтап болған соң, орташы қабаттың шашына кірісіңіз де үрдісті жоғарғы қабаттағы шаштарды тегістеумен аяқтайсыз.

Шаштың табиғи толқын құрылымы

Ауыстырғышты (2) қыздың әлсіз жағдайына (I жағдайы) орнатыңыз, ауыстырғышты (1) I жағдайына орнатыңыз, шаш тарамын саусақ арасына қатты қысып тұрып, табиғи қалыпы бұралған жағына қарай бұрып, ауаны саусақ арасына бағыттап, одарды кептіріп шығыңыз. Қажетті нәтижеге жеткенің, суық ауа жіберу түймешесіне (3) басыңыз да әрбір тарамды бекітіңіз.

Шашты көтеру және көлем беру

Фенды әлсіз және максималды жылдамдық/қызу тәртіптерінде қолданып, шаштың түптерін, бастың артқы жағынан бастап кептіріп шығыңыз.

Шаштың санын келтіру

Ауыстырғыштарды (1,2) әлсіз қызу/жылдамдық жағдайына қойып, фенге шоғырландырғыш (6) саптаманы ауа ағымын бағыттау үшін кигізіңіз. Шашты тарамдарға бөліңіз де шашты қалыптайтын дөңгелек щеткаңын кемегімен шаштың санын кептіріңіз. Шашты қалыптау барысында ауа ағымын тікелей шашқа қалаған бағытта жіберіңіз.
Қажет болған жағдайда, ауа ағымын әрбір тарамға 2-5 секунд арапылында шашты нығайту үшін бағыттаңыз. Шаш тарамдарын қалыптауға кететін уақытты шаштың түріне байланысты өзіңіз таңдаңыз.

"Суық ауа " жіберу

Бұл модельде шаш қалыпын нығайту үшін «суық ауа» жіберу қызметі кезделген. «Суық ауа» жіберу түймешесін (3) басып тұрыңыз - он сіле жасаған шаш санын сақтан қалуға кемектеседі.

Қызып кетуден сақтау

Фен шыққан ауаны температурасы артып кеткен жағдайда, құрғатпаңы сөндіретін, қызып кетуден қорғанысы қамтемсін жабдықталған. Егер фен қолдану барысында сөнін қалса, фенді сөндіріңіз (1) «0» жағдайына қойып өшіру керек, желі ашасын розеткадан шығарыңыз, кіріс және шығыс ауа тесіктері бітелін қалмағанын тексеріңіз де, 5-10 минут суытып алыңыз, қайта қосыңыз. Фенді қолдану барысында ауа тесіктерін бітеменің және ауа жинағыш тесікке шаш кіріп кетуден сақтаңыз.

Күту және қыздыметтеу

Фен тек үйдегі қолданысқа арналған.

- Мерзім арасында ауа жинағышы (4) тор кезді шешіп тазалап тұрған жөн.
- Ауыстырғышты(1)«0»жағдайынорнатыңыз және фенді желіден ажыратыңыз.
- Торкөздің шығынқы ұштарына ақырын басып (4) оны шешіп алыңыз. Щеткамен тазалап, орнына орнатыңыз.
- Фенніің корпусын ылғал матамен сүртуге болады, содан кейін, оны құрғақтан сүртіп шығу керек.

Сақтау

- Егер фен қолданылмаса, желі ашасын розеткадан шығарып қойыңыз.
- Ешқашан желі бауын фенды айналдыра орамаңыз, өйткені, одан ол зақымдануы қалуы мүмкін. Желі бауын ақырын ұстаңыз, оны тартпаңыз,бұрамаңыз ,әсіресе ауа жаныңда және фенніің корпусына кіретін жеріңде созбаңыз тырысыңыз. Егер бау фенды қолдану барысында оралып кетін жатса, уявыт арасында оны түзеп қойыңыз.
- Қолдандыы ыңғайлату мақсатында інін қою (5) ілмегі жасалған, фенге су тимейтін жағдайда фенды осылай сақтауға болады.
- Фенды құрғақ салқын, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек.

Жеткізу топтамасы

1. Фен – 1 дана
2. Шоғырландырғыш саптама - 1 дана
3. Нұсқаулық – 1 дана

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ

Қуаттану кернеуі: 220-240 V ~ 50 Гц
Қуаты: 1800 W

Өндіруші прибордың характеристикаларын өзгертуге, алдын ала ескертусіз өзінің құқын сақтайды

Құралдың қызмет ету мерзімі - 3 жыл

Гарантиялық міндеттілігі

Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан бөлшектер диледен тек сатып алынған адамға ғана беріледі. Осы гарантиялық міндеттілігінде шағымдардан жағдайда телеген чек немесе квитанциясын көрсетуі қажет.

CE *Бұл тауар ЕМС – жағдайларға сәйкес келеді негізгі Міндеттемелер 89/336/EEC Директивасын өрежелерінде енгізілген Темелер Ережелердің Реттемеуі (73/23 EEC)*

ROMÂNĂ

USCĂTOR DE PĂR

DESCRIERE

1. Comutator al vitezei de livrare a aerului (0-I-II)
2. Comutator al nivelului de temperatură (0-I-II)
3. Buton de livrare a „aerului rece"
4. Plasa detasabilă a colectorului de aer
5. Ansă pentru agățare
6. Duză-concentrator

ATENȚIE! Nu utilizați dispozitivul în apropiere de recipiente cu apă (cadă, piscină, etc.).

- În cazul utilizării uscătorului de păr în camera de baie, deconectați aparatul de la rețeaua electrică după utilizare, extrăgând fișa cablului electric din priză, pentru că aflarea dispozitivului în apropierea apei este periculoasă chiar și atunci când comutatorul este pus în poziția "OFF";
- Pentru protecție suplimentară este recomandabilă instalarea unui disjunctor de protecție (ECB) cu curent nominal nu mai mare de 30 mA în circuitul de alimentare electrică a camerei de baie; pentru instalare adresați-vă unui persoane autorizate.

MĂSURI IMPORTANTE DE PRECAUȚIE

La utilizarea aparatelor electrice, în special în prezența copiilor, trebuie

ČESKÝ

FEN

POPIS

1. Přepínač rychlostí dodávky vzduchu (0-I-II)
2. Přepínač míry ohřívání (0-I-II)
3. Přípojček dodávky -chladného vzduchu-
4. Snímatelná mřížе jímačі vzduchu
5. Poutko pro zavěšení
6. Nástavec-koncentrátor

- POZOR! Nepoužívejte přístroj nabíjzku nádrží, naplněných vodou (vana, bazén atd.).
- při použití fénu v koupelně třeba vypínat přístroj od sítě za jeho provozování, a sice, vytáhnutím vidličky síťové šňůry z zásuvky, protože blízkost vody je nebezpeční, dokonce tehdy, když fén vypíná vypínačem;
- pro dodatečné jištění účelné stanovit vypavení ochranného odpojení (RCD) s jmenovitým proudem spouštění, ne převyšujícím 30 mA, v napájecí obvod koupelně místnosti; při nastavení třeba obrátit se k odborníkovi;

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Při využití elektrických přístrojů, zvlášť před dětí, je nutně následovat základním bezpečnostním opatřením, včetně následující:

POZORNĚ PROČTĚTE VŠETKY INSTRUKCE PŘED POUŽITÍM FÉNU

V zamezení rizika zásahu elektrického proudu:

- Před spouštěním se přesvědčte, že napětí elektrické sítí odpovídá pracovnímu napětí vybavení.
- Vždy odpojejte přístroj od sítí za použití.
- Ne kladte i ne chovejte vybavení v místech, kde ono může spadnout ve vanu nebo umyvadlo, naplněnou vodou.
- Nepoužívejte přístroj během přijetí koupele.
- Ne ponořujte vybavení ve vodu nebo jinou kapalinu.
- Pokud vybavení upadnulo ve vodu, bez meškání vytáhněte sítovou vidlice z zásuvky, jen nato to k dostání přístroj z vody.
- Nikdy ne nenechávejte pracující přístroj bez dozorů.
- Buďte zejména pozorný, kdy vybavení užívají děti nebo lidi s omezenými možnostmi.
- Použijte přístroj jen z jeho přímému účelu, užívejte jen tyto nástavce, které jsou součástí dodávky.
- Nesmí využít vybavení při poškozené síťové vidličce nebo šňůr, pokud ono pracuje přerušovaně, a také za jeho pádu ve vodu. Za všechny dotazy opravy obracejte se v autorizovaný servisní středisko.
- Chovejte síťovou šňůru dále od hořkých povrchů.
- Nesmí se zakrývát vzduchové otvory fénu, ne stavte jeho na měkký povrch (na postel nebo divan), kde vzduchové otvory můžou být blokování. Ve vzduchových otvorech ne může být papír, prachu, vlasů atd.
- Nepoužívejte fénu, pokud vy jste v opsalem stavu.
- Ne použiťte i ne zařazujte nepovolané předměty v jakékoliv otvory pouzdra přístroje.
- Ne spouštějte fén v místech, kde rozprašuje aerosol nebo používají se zapalující kapaliny.
- Ne řiďte horoucí vzduch v zrak nebo na další citlivé na teplo části těla.
- Nástavce uprostřed práce nahřívají. Před demontovaním dejte jim vychladnout.
- Uchýlejte zásahu vlasů do mřížе jímačі vzduchu během práci fénu.

Zachovejte tento předpis

ZAPNUTI FENU

Před spouštěním se přesvědčete, že napětí elektrické sítí odpovídá pracovnímu napětí fénu.

- Vložte vidličku síťové šňůry do elektrické zásuvky.
- Určitě potřebnou rychlost přepínačem rychlostí dodávky vzduchu (1):
  II = vysoka rychlost;
  I = nízká rychlost;
  0 = vypnuty.
- Ustavte přepínačem míry ohřívaní (2) nutnou teplotu vzdušného proudu
  0 = slabé nahřívaní
  I = středně nahřívaní
  II = maximální nahřívaní

Pěstování vlasů

Pro dosažení optimálního výsledku (před vyplavením i uložením) vymyjte vlasy šamponem, ofřete jich ručníkem pro odstranění přebytečné vláhy i sčeště.

Rychlé vypalování

Vložte přepínač (2) v polohu maximálního ohřevu / poloha «II». Určitě potřebnou rychlost přepínačem rychlosti dodávky vzduchu (1) a předběžně usušte vlasy. Rukou nebo hřebnem oklepejte z vlasů přebytečnou vláhu i neustále pohybujte fénem nad vlasy.

Usměrňovaní

Vložte přepínač (2) v polohu maximálního ohřevu / poloha «II». Určitě potřebnou rychlost přepínačem rychlosti dodávky vzduchu (1) a předběžně usušte vlasy. Když vlasy pravé vyschnou, vložte nástavec/ -koncentrátor (6), zmenšíte míru ohřevu vzduchu přepínačem (2) a rychlost dodávky vzduchu přepínačem (1). Rozdělíte vlasy na pramene a vrstvy, začínejte usměrňovaní od spodních vrstev. Užívajíc kulatý nebo plochý kartáč, rozčesávejte vlasy od vrchu do dolu a současně směrujte do nich hořký vzduch, vycházející z nástavce/ -koncentrátoru. Takto povolí usměrníte každý pramen vlasů od kořenů do konců. Když vy usměrníte prameny dolní vrstvy vlasů, začnete usměrňovat prameny střední vrstvy a končíte proces usměrňování vrchní vrstvy.

Naturální vlnitá struktura vlasů

Vložte přepínač (2) v polohu maximálního ohřevu / poloha «II» / , přepínač (1) do polohy I, pevně stiskněte prameny vlasů mezi prsty, otočte do směru naturálního krouceni a usušte jich, směřujíc proud vzduchu mezi prsty. Kdy vy dosáhli potřebného efektu, stisknete knoflík dávání chladného vzduchu (3) a upevněte každý pramen.

Zvedani a objem

Využitím fénu v režimech ohřevu/rychlosti od slabého do maximálního, usušte korni vlasů, začínajíc od zadní části lávky.

Vytvoření stylů frizúry

Vložte přepínači (1, 2) do polohy slabého ohřevu/rychlosti a vložte na fén nástavec/ -koncentrátor (6) pro směřované proudění vzduchu.

Rozdělite vlasy na pramene i vytvoreje potřebný styl pomocí okrouhlého kartačku pro uložení vlasů. Během zřízení frizury řiďte vzduchové proudy bezprostředně na vlasy v potřebném směru..

V případě nutnosti, řiďte proud vzduchu na každou pramen během 2/ -5 sekund pro upevnění vlasů. Čas, požadovaný pro uložení předemý vlasů, je volený samostatně i záleží od typu vlasů.

Dodávka « chladného vzduchu »

V daným modelu stanovena funkce dodávky „chladného vzduchu", používaného pro upevnění vaší frizúry. Klepněte i fixujte tlačítko dodávky „ chladného vzduchu" (3) - to je povolí jim zachovat založený styl frizury.

Ochrana od přehřátí

Fén má funkci jištění od přehřátí, která odpojí přístroj při prevýšení teploty vycházejícího vzduchu. Pokud fén odpojí během použití, vypnete fén přepínačem (1), ustavte jeho v polohu «0», vytáhnete sítovou vidličku z rozety, přesvědčete se, ne blokovaní zda vstupní i výstupní vzduchové otvory, dejte fénu vychladnout 5-10 minut, a poté zapněte jeho znovu. Ne blokujte vzduchové otvory během použití fénu i vyhybejte zásahu vlasů v jeho otvor pro jímani vzduchu.

Údržba i obsluhování

Fén je určený jen pro domácí použití

- Pravidelně doporučuje se stírat mřížе jímačі vzduchu (4) do její čištění.
- Vložte přepínač (1) v polohu «0» i odpojíte fén od sítí.
- Lehce stiskněte do vyčlení na mřížе (4) a sundejte ji. Přetáhněte mřížе pomocí kartáče, opětovně zatvořite.
- Těleso fénu povoluje se protirat vlhkou látkou, nato nutno prodřít jeho do sucha.

Uschování

- Pokud fén ne používá se, vždy vyjmete sítovu vidličku z rozety.
- Nikdy ne ovíjejte síťovou šňůru okolo fénu, protože to je může přivest k její poškození. Pečlivě se obracejte se sítovou šňůrou, namáhejte se ne trhat, ne překrucovat nebo ne roztahovat ji, zejména kolem vidlice i ve místě instalací v těleso fénu. Pokud šňůra překrucuje během použití fénu, diskontinuálně napřímejte ji.
- Pro pohodlí v použití stanovene poutko pro zavěšení (3), na kterém lze uchovávat fén za podmínky, že v teto pozice na fén nebude se dostávat voda.
- Chovájte fén v suchem městě, nepřípustném pro děti

Komplet dodavky

1. Fén – 1 kus
2. Nástavec/ -koncentrátor – 1 kus.
3. Insrukce – 1 kus.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Napětí napájení: 220-240 V ~ 50 Hz
Výkon: 1800 W

Výrobce si vyhrazuje právo měnit technické charakteristiky přístrojů bez předchozího upozornění.

Životnost přístroje - 3 roku

Záruka

Podrobně záruční podmínky poskytne prodejce přístroje. Při uplatňování nároků během záruční lhůty je třeba předložit doklad o zakoupení výrobku.

Tento výrobek odpovídá požadavkům na elektromagnetickou kompatibilitu, stanoveným direktivou 89/336/EEC a předpisem 73/23/ EEC Evropské komise o nízkonapěťových přístrojích.

CE

УКРАЇНЬСКИЙ

ФЕН

ОПИС

1. Перемикач швидкості подачі повітря (0-I-II)
2. Перемикач ступеню нагрівання (0-I-II)
3. Кнопка подачі "холодного повітря"
4. Знімна решітка вхідного отвору
5. Петелька для підвішування
6. Насадка-концентратор

УВАГА! Не використовувати цей прилад поблизу ємностей, що містять воду (ванна, басейн і т.д.).

- При використанні фену у ванній кімнаті слід відключати прилад від мережі після його експлуатації, а саме від'єднавши вилку мережного шнуру від розетки, так як близькість води небезпечна, навіть коли фен виключений вимикачем;
- Для додаткового захисту доцільно встановити пристрій захисного відключення (ПЗВ) з номінальним струмом спрацьовування, що не перевищує 30 мА, в коли живлення ванної кімнати; при встановленні слід звернутися до спеціаліста;

ВАЖЛИВІ ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

При використанні електроприладів, особливо в присутності дітей, необхідно дотримуватись основних заходів безпеки, включаючи наступні:

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ВСІ ІНСТРУКЦІЇ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ФЕНУ

Для уникнення ризику ураження електричним струмом:

- Перед першим ввімкненням переконайтеся, що напруга електромережі відповідає робочій напрузі фену.
- Завжди від'єднуйте фен від мережі після завершення використання.
- Не кладіть та не зберігайте прилад у місцях, де він може впасти в ванну або раковину, наповнену водою.
- Не користуйтеся феном під час приймання ванни.
- Не занурюйте прилад у воду чи іншу рідину.
- Якщо фен упав у воду, негайно витягніть мережну вилку з розетки, тільки після цього можна дістати фен із води.
- Ніколи не залишайте працюючий фен без нагляду.
- Потрібно бути особливо пильним, коли феном користуються діти або люди з обмеженими можливостями.
- Використовуйте фен виключно за його прямим призначенням, застосовуйте лише ті насадки, які входять до комплекту поставки.
- Забороняється використання фену при пошкодженні мережної вилки або шнуру, якщо він працює з перебоями або після падіння у воду. З усіх питань ремонту звертайтесь до авторизованого сервісного центру.
- Тримайте мережний шнур подалі від гарячих поверхонь.
- Забороняється затулати повітряні отвори фена, не кладіть його на м'яку поверхню (на ліжко чи диван), де отвори для проходження повітря можуть бути заблоковані. У повітряних отворах не повинно бути пуху, пилу, волосся тощо.
- Не користуйтеся феном, якщо ви перебуваєте у сонному стані.
- Не експлуатуйте та не встановлюйте сторонніх предметів у будь-які отвори корпусу фену.
- Не вмикайте фен у місцях, де розпилюються аерозолі чи застосовуються легкозаймисті рідини.
- Не спрямовуйте гаряче повітря в очі або на інші теплочутливі частини тіла.
- Насадки-концентратори при роботи нагріваються. Перш ніж їх знімати, дайте їм час охолонути.
- Уникайте потрапляння волосин у решітку вхідного отвору під час роботи фену.

Збережіть цю інструкцію

ВВІМКНЕННЯ ФЕНУ

Перед першим ввімкненням переконайтеся, що напруга електромережі відповідає робочій напрузі фену.

- Вставте вилку мережного шнура в електричну розетку.
- Встановіть потрібну швидкість перемикачем швидкості подачі повітря (1):
  II = висока швидкість;
  I = низька швидкість;
  0 = вимкнений.
- Встановіть перемикачем ступеню нагріву (2) необхідну температуру потоку повітря.
  0 = слабкий нагрів
  I = середній нагрів
  II = максимальний нагрів

Догляд за волоссям

Для досягнення оптимальних результатів (перед сушінням і укладкою) вимийте волосся шампунем, витріть його рушником для видалення надлишкової вологи і розчешіть.

Швидке сушіння

Встановіть перемикач (2) в положення максимального нагріву (положення II), виберіть необхідну швидкість подачі повітря перемикачем (1) і попередньо просушіть волосся. Якщо волосся майже висохне, встановіть насадку-концентратор (6), зменште ступінь нагріву повітря перемикачем (2) і швидкість подачі повітря перемикачем (1).

Розподіліть волосся на пасма і шари, почніть випрямлення з нижніх шарів. Використовуючи круглу або пласку щітку, розчісуйте волосся зверху донизу і одночасно направляйте на нього гаряче повітря, що виходить з насадки-концентратора. Таким чином, повільно розпрямляйте кожне пасмо волосся від коренів до кінчиків. Коли ви розпрямите пасма нижнього шару волосся, почніть розпрямляти пасма середнього шару і завершіть процес розпрямленням пасом верхнього шару волосся.

Звичайна хвиляста структура волосся

Встановіть перемикач (2) в положення слабкого нагріву повітря (положення I), перемикач (1) в положення I, міцно затисніть пасма волосся між пальців, поверніть їх в сторону звичайного закручування і просушіть його, направляючи потік повітря між пальців. Коли ви досягли бажаного ефекту, натисніть кнопку подачі холодного повітря (3) і закріпіть кожне пасмо.

Підйом і об'єм

Використовуючи фен в режимах нагріву/швидкості від слабкого до максимального, просушіть корені волосся, починаючи із задньої сторони голови.

Створення стилю зачіски

Встановіть перемикачі (1, 2) в положення слабкого нагріву/швидкості і встановіть на фен насадку-концентратор (6) для направленого потоку повітря.

Розподіліть волосся на пасма і створюйте потрібний стиль за допомогою круглої щітки для укладки волосся. Під час створення зачіски направляйте потік повітря безпосередньо на волосся в бажаному напрямку.

За необхідності, направляйте струмінь повітря на кожне пасмо продовж 2-5 секунд для закріплення волосся. Час, необхідний для укладки пасом волосся, вибирається самостійно і залежить від типу волосся.

Подача "холодного повітря"

В цій моделі передбачена функція подачі "холодного повітря", що використовується для фіксації вашої зачіски. Натисніть і утримуйте кнопку подачі "холодного повітря" (3) - це дозволить вам зберегти створений стиль зачіски.

Захист від перегріву

Фен має захист від перегріву, який відключить прилад при перевищенні температури повітря, що виходить. Якщо фен відключиться під час використання, вимкніть фен вимикачем (1), встановіть перемикач в положення «0», вийміть мережну вилку з розетки, перевірте, чи не заблоковані вхідні та вихідні повітряні отвори, дайте фену охолонути 5-10 хвилин, після чого вмкніть в його знову. Не блокуйте повітряні отвори під час використання фена і уникайте попадання волосся в його вхідний отвір.

Догляд та обслуговування

Фен призначений тільки для домашнього використання.

- Періодично рекомендується знімати решітку вхідного отвору (4) для її очищення.
- Встановіть перемикач (1) в положення «0» і від'єднайте фен від мережі.
- Злегка натисніть на виступи на решітці (4) і відкрийте її. Очистіть решітку зо допомогою щітки, і знову закрийте.
- Корпус фена допускається протирати вологою тканиною, після цього необхідно витерти його насухо.

Зберігання

- Якщо Ви не користуєтеся феном, завжди вийміайте мережну вилку з розетки.
- Ніколи не обмотуйте мережний шнур навколо фена, так як це може призвести до його псування. Акуратно поводьтеся з мережним шнуром, намагайтеся не скручати, перекручувати або розтягувати його, а надто біля мережної вилки та в місці введення в корпус фена. Якщо шнур перекручується під час користування феном, періодично розпрямляйте його.
- Для зручності у використанні передбачена петля для підвішування (5), на якій можна зберігати фен за умови, що в цьому положенні на фен не буде потрапляти вода.
- Зберігайте фен в сухому прохолодному місці, не доступному для дітей.

Комплект поставки

1. Фен – 1 шт.
2. Насадка-концентратор – 1 шт.
3. Інструкція – 1 шт.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга живлення: 220-240 В ~ 50 Гц
Потужність: 1800 Вт

Виробник залишає за собою право змінювати характеристики приладів без попереднього повідомлення.

Термін служби приладу – 3 роки.

Гарантія

Докладні умови гарантії можна отримати в дилера, що продав дану апаратуру. При пред'явленні будь-якої претензії протягом терміну дії даної гарантії варто пред'явити чек або квитанцію про покупку.

Даний виріб відповідає вимогам до електромагнітної сумісності, що пред'являються директивою 89/336/ ЕЕС Ради Європи и розпорядженням 73/23 ЕЕС по низьковольтних апаратурах.

CE

БЕЛАРУСКІ

ФЕН

АПІСАННЕ

1. Пераключальнік хуткасці падачы паветра (0-I-II)
2. Пераключальнік ступені нагрэву (0-I-II)
3. Кнопка падачы "халоднага паветра"
4. Здымная рашотка паветразаборніка
5. Пятля для падвешвання
6. Насадка-канцэнтратар

УВАГА! Не выкарыстоўваць гэты прыбор зблізку ёмістасцей, якія змяшчаюць ваду (ванна, басейн і т.д.).

- Пры выкарыстанні фена ў ванным пакоі варта адключаць прыбор ад сеткі пасля яго эксплуатацыі, а менавіта адлучыўшы вілку сеткавага шнура ад разеткі, бо блізкасць вады ўяўнае небяспеку, нават калі фен выключаны выключальнікам;
- Для дадатковай бяспекі мэтазгодна ўсталяваць прыладу ахоўнага адключэння (ПАА) з намінальным токам спрацоўвання, які не перавышае 30 мА, у ланцуг сілкавання ваннага пакоя; пры ўсталёўцы трэба звярнуцца да спецыяліста;

ВАЖНЫЯ МЕРЫ ЗАСЦЯРОГІ

Пры выкарыстанні электраприбораў, асабліва ў прысутнасці дзяцей, необходна кіравацца асноўнымі мерамі засцярогі, уключаючы наступныя:

УВАЖЛІВА ПРАЧЫТАЙЦЕ ЎСЕ ІНСТРУКЦЫІ ПЕРАД ВЫКАРЫСТАННЕМ ФЕНА

Каб пазбегнуць рызыкі паразы электратокам:

- Перад уключэннем пераканайцеся, што напруга электрычнай сеткі адпавядае працоўнай напрузе фена.
- Заўсёды адключайце фен ад сеткі пасля выкарыстання.
- Не кладзіце і не захоўвайце прыбор у месцах, дзе ён можа зваліцца ў ванну ці раковіну, напоўненую вадой.
- Не карыстайцеся фенам падчас прыняцця ванны.
- Не апускайце прыбор у ваду ці іншую вадкасць.
- Калі фен зваліўся ў ваду, неадкладна выміце сеткавую вілку з разеткі, толькі пасля гэтага можна дастаць фен із вады.
- Ніколі не пакідайце працуючы фен без нагляду.
- Необходна адмысловая ўвага, калі фенам карыстаюцца дзеці ці людзі з абмежаванымі магчымасямі.
- Выкарыстоўвайце фен толькі па яго прамым прызначэнні, ужывайце толькі тыя насадкі, якія ўваходзяць у камплект пастаўкі.
- Забараняецца выкарыстанне фена пры пашкоджанні сеткавай вілкі ці шнура, калі ён працуе з перабоямі ці пасля падзення ў ваду. Па ўсіх пытаннях рамонту звяртайцеся ў аўтарызаваны сервісны цэнтр.
- Трымайце сеткавы шнур удалечыні ад гарачых паверхняў.
- Забараняецца зачыняць паветраныя адтуліны фена, не кладзіце яго на мяккую паверхню (на ложак ці канапу), дзе паветраныя адтуліны могуць быць заблакаваны. У паветраных адтулінах не павінна быць пуху, пылу, валасоў і г.д.
- Не выкарыстоўвайце фен, калі вы знаходзіцеся ў сонным стане.
- Не губляйце і не ўстаўляйце старонніх прадметы ў любыя адтуліны корпуса фена.
- Неўключайцефенумесцах,дзедраспыляюцца аэразолі ці выкарыстоўваюцца лёгкаўзгаральныя вадкасці.
- Не накіроўвайце гарачае паветра ў вочы ці на іншыя цеплаадчувальныя часткі цела.
- Насадкі падчас працы нагріваюцца. Перад здыманнем дайце ім астыць.
- Пазбягайце трапляння валасоў у рашотку паветразаборніка падчас працы фена.

Захавайце гэту інструкцыю

ЎКЛЮЧЭННЕ ФЕНА

Перад уключэннем пераканаецеся, што напруга электрычнай сеткі адпавядае працоўнай напрузе фена.

- Устаўце вілку сеткавага шнура ў электрычную разетку.
- Устаўляйце патрэбную хуткасць пераключальнікам хуткасці падачы паветра (1):
  II = высокая хуткасць;
  I = нізкая хуткасць;
  0 = выключаны.
- Устаўляйце пераключальнікам ступені нагрэву (2) неабходную тэмпературу паветранага струменя.
  0 = слабы нагрэў
  I = сярэдні нагрэў
  II = максімальны нагрэў

Догляд за валасамі

Для дасягнення аптымальных вынікаў (перад сушкай і ўкладкай) вымійце валасы шампунем, витрыть іхуу рушником для выдалення надлишковай вологи і расчешіць.

Хуткая сушка

Ўсталюйце пераключальнік (2) у становішча максімальнага нагрэву (становішча II), абярыце неабходную хуткасць падачы паветра пераключальнікам (1) і папярэдне прасушыце валасы. Рукой ці грабенцам стросвайце з валасоў залішнюю вільгаць і ўвесь час перасоўвайце фен над валасамі.

Выпрастванне

Ўсталюйце пераключальнік (2) у становішча максімальнага нагрэву (становішча II), абярыце адпаведную хуткасць падачы паветра пераключальнікам (1) і папярэдне прасушыце валасы. Калі валасы амаль высахнуць, усталюйце насадку-канцэнтратар (6), памяншыце ступень нагрэву паветра пераключальнікам (2) і хуткасць падачы паветра пераключальнікам (1).

Размеркуйце валасы на пасмы і пласты, пачніце выпрастванне з ніжніх пластоў. Выкарыстоўваючы круглую ці плоскую шчотку, расчэсвайце валасы зверху ўніз і адначасова накіроўвайце на іх гарачае паветра, якое выходзіць з насадкі-канцэнтратара. Такім чынам, павольна распраствайце кожную пасму валасоў ад каранёў да канчыкаў. Калі вы распрастаеце пасмы ніжняга пласта валасоў, пачніце распрастваць пасмы сярэдняга пласта і завяршыце працэс распрастванем пасмаў верхняга пласта валасоў.

Натуральная хвалістая структура валасоў

Ўсталюйце пераключальнік (2) у становішча слабога нагрэву паветра (становішча I), пераключальнік (1) у становішча I, моцна зацісніце пасмы валасоў паміж пальцамі, павярніце іх у бок натуральнага закручвання і высушыце іх, накіроўваючы струмень паветра паміж пальцамі. Калі вы дасягнулі жаданага эфекту, націсніце кнопку падачы халоднага паветра (3) і замацуйце кожную пасму.

Пад'ём і аб'ём

Выкарыстоўваючы фен у рэжымах нагрэву/хуткасці ад слабога да максімальнага, прасушыце карані валасоў, пачынаючы із задняга боку галавы.

Стварэнне стылю прычоскі

Ўсталюйце пераключальнікі (1, 2) у становішча слабога нагрэву/хуткасці і ўсталюйце на фен насадку-канцэнтратар (6) для накіравання струменя паветра.

Размяркуйце валасы на пасмы і стварайце патрэбны стиль з дапамогай круглай шчоткі для ўкладкі валасоў. Пядчас стварэння прычоскі накіроўвайце паветраны струмень непасрэдна на валасы ў жаданым кірунку.

Пры необходнасці, накіроўвайце струмень паветра на кожную пасму на працягу 2-5 секундаў для замацавання валасоў. Час, необходны для ўкладкі пасмаў валасоў, выбіраецца самастойна і залежыць ад типу валасоў.

Падача "халоднага паветра"

Ў дадзенай мадэлі прадугледжана функцыя падачы "халоднага паветра", якое было выкарыстана для фіксацыі вашай прычоскі. Націсніце і ўтрымлівайце кнопку падачы "халоднага паветра" (3) - гэта дазволіць ім захаваць створаны стыль прычоскі.

Абарона ад перагрэву

Фен мае абарону ад перагрэву, якая адключыць прыбор пры перавышэнні тэмпературы выходзячага паветра. Калі фен адключыцца падчас выкарыстання, выключыце фен выключальнікам (1), усталяваўшы яго ў становішча "0", выміце сеткавую вілку з разеткі, праверце, ці не заблакаваны ўваходныя і выходныя паветраныя адтуліны, дайце фену астыць 5-10 хвілін, пасля чаго ўключыце яго зноў. Не блакуйце паветраныя адтуліны падчас выкарыстання фена і пазбягайце траплення валасоў у яго воздухазаборную адтуліну.

Догляд і абслугоўванне

Фен прызначаны толькі для хатняга выкарыстання.

- Перыядычна рэкамендуецца здымаць рашотку паветразаборніка (4) для яе ачысткі.
- Ўсталюйце пераключальнік (1) у становішча "0" і адключыце фен ад сеткі.
- Злёгку націсніце на выступы на рашотцы (4) і зніміце яе. Ачысціце рашотку з дапамогай шчоткі і зноў зачыніце.
- Корпус фена дапускаецца праціраць вільготнай тканінай, пасля гэтага необходна працерці яго насуха.

Захоўванне

- Калі фен не выкарыстоўваецца, заўсёды вымайце сеткавую вілку з разеткі.
- Ніколі не абматвайце сеткавы шнур вакол фена, бо гэта можа прывесці да яго псавання. Акуратна звяртайцеся з сеткавым шнуром, імкнецеся не тузаць, не перакручваць ці расцягваць яго, асабліва каля вілкі і ў месцы ўводу ў корпус фена. Калі шнур перакручваецца падчас выкарыстання фена, перыядычна распраствайце яго.
- Для выгоды ў выкарыстанні прадугледжана пятля для падвешвання (5), на якой можна захоўваць фен пры ўмове, што ў гэтым станоўішчы на фен не будзе трапляць вада.
- Захоўваеце фен у сухім прахладным месцы, недасяжным для дзяцей

Камплект пастаўкі

1. Фен - 1 шт.
2. Насадка-канцэнтратар - 1 шт.
3. Інструкцыя - 1 шт.

ТЭХНІЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ

Напруга сілкавання: 220-240 В ~50 Гц
Магутнасць: 1800 Вт

Вытворца пакідае за сабой права змяняць характарыстыкі прыбораў без папярэдняга паведамлення.

Тармін службы прыбора - 3 гады

Гарантыя

Падрабязнае апісанне умоў гарантыйнага абслугоўвання могут быць атрыманы ў таго дыляра, ў якога была набыта тэхніка. Пры зваротце за гарантыйным абслугоўваннем абавязкова павінна быць прад'явлена купчая альбо квітанцыя аб аплаце.

Даданы выраб адпавядае патрабаванням ЕМС, якія выказаны ў дырэктыве ЕС 89/336/ЕЕС, і палажэнням закона аб прытрымліванні напружання (73/23 ЕС)

CE

ЎЗБЕК

FEN

TA'RIFI

1. Havo oqimini berish tezligini o'zgartirish dastagi (0-I-II)
2. Isitish darajasini o'zgartirish dastagi (0-I-II)
3. "Sovuq havo" oqimini berish tugmasi
4. Havo olish moslamasining yechib olinadigan panjarasi
5. Osib qo'yish uchun ilmoqcha
6. Uchlik -kontsentrator

Diqqat! Ushbu buyumdan ichida suv bo'lgan idishlar va havzalar (vanna, hovuz va hokazo) yonida foydalanmang.

- Vanna xonasida fendan foydalanganda buyumni ishlatishdan keyin uni tarmoqdan o'chirish kerak, ya'ni tarmoq simining vilkasini rozetkadan ajratish lozim, chunki hatto buyum o'chirish tugmasi bilan o'chirilganda ham suv yaqinligi o'ta xavfli bo'ladi;
- Qo'shimcha himoyalanish uchun vanna xonasining ta'minot zanjiriga 30 mA dan oshmaydigan nominal ishlab tokni spraqo'yishna himoya o'chirini moslamasini (HO'M) o'rnatish kerak; uni o'rnatish uchun mutaxassisga murojaat qilish lozim;

MUHIM EHTIYOT CHORALARI

Elektr asboblaridan foydalanishda, ayniqsa bolalar hozir bo'lganda, asosiy ehtiyot choralariga amal qilish lozim, shu jumladan quyidagi ehtiyot choralari:

BUYUMDAN FOYDALANISHDAN AVVAL BARCHA YO'RIQONOMALARDANI DIQQAT BILAN O'QIB CHIQING.

Elektr toki bilan shikastlanish xavfiga yo'l qo'ymaslik uchun:

- Buyumni yqqandan avval elektr tarmog'ining kuchlanishi fenning ish kuchlanshiga mos kelishiga ishonch hosil qiling.
- Doimo buyumni foydalanishdan keyin tarmoqdan o'chirib qo'ying.
- Buyumni u suv to'ldirilgan vannaga yoki boshqa idishga tushib ketishi mumkin bo'lgan joyga qo'ymang va shunday joyda saqlangan.
- Vannani qabul qilish paytida buyumdan foydalanmang.
- Buyumni yoki uchliklarni suvga yoki boshqa suyuqlik ichiga botirmang.
- Agar fen suvga tushib ketgan bo'lsa, darhol tarmoq vilkasini rozetkadan olib qo'ying, shundan keyingina fenni suvning ichidan olish mumkin.
- Hech qachon ishlayotgan buyumni qarovsiz qoldirmang.
- Bolalar yoki imkoniyatlari cheklangan kishilar fendan foydalanganda alohida e'tibor berish lozim.
- Fendan faqat uning bevosita maqsadiga muvofiq foydalaning, faqat yetkazib berilgan to'plamiga kiruvchi uchliklardan foydalaning.
- Tarmoq vilkasi yoki simi shikastlangan holda, agar fen to'xtab-to'xtab ishlaganda yoki u suvga tushib ketganidan keyin fendan foydalanish taqiqlanadi. Barcha ta'mirlash maslalari bo'yicha ro'yxatga olingan servis markaziga murojaat qiling.
- Tarmoq simini issiq yuzalardan uzoqroq saqlang.
- Fenning havo kiruvchi tuynuklarini yopib qo'yish taqiqlanadi, uni havo kiruvchi tuynuklari yopib qo'yilishi mumkin bo'lgan yumshoq yuzaga (karavot yoki divanga) qo'ymang. Havo kiruvchi tuynuklarga yung, chang, sochlar va hokazolar kirmasligi lozim.
- Uxlab qolishga yaqin holda bo'lsangiz, fendan foydalanmang.
- Fenni tushirib yubormang va fen korpusining har qanday tuynuklariga begona buyumlarni tiqib kirtmang.
- Fenni aerozollar purkaladigan yoki oson yonuvchan suyuqliklar ishlatiladigan joylarda yoqmang.
- Ko'zlarga yoki tananing boshqa sezgir joylariga issiq havo oqimini qaratmang.
- Fenning uchliklari ish paytida qiziydi. Ularni yechib olishdan avval ularning sovishini kutib turing.
- Fen ishlagan paytida havo olish moslamasining panjarasiga sochlar kirishiga yo'l qo'ymang.

Ushbu yo'riqnomani saqlab qo'ying

FEN-TAROQNI YOQISH

Yoqishdan avval elektr tarmog'ining kuchlanishi fenning ish kuchlanshiga mos kelishiga ishonch hosil qiling.

- Tarmoq simining vilkasini elektr tarmoq rozetkasiga kiriting.
- Havo oqimini berish tezligini o'zgartirish dastagi bilan kerakli tezligini belgilang (1):
  II = yuqori tezlik;
  I = past tezlik;
  0 = o'chirilgan.
- Isitish darajasini o'zgartirish dastagi (2) bilan havo oqimining kerakli haroratini belgilang.
  0 = kuchsiz isitish
  I = o'rtacha isitish
  II = maksimal isitish

Sochlarni parvarish qilish

Eng yaxshi natijalarga erishish uchun (sochlarni quritish va turmaklashdan avval) sochlarni shampun bilan yuving, ularni ortiqcha suvni ketkazish uchun sochiq bilan arting va yaxshilab tarang.

Tez quritish

Isitish haroratini o'zgartirish dastagini (2) maksimal qurtish holatiga (II-holat) o'tkazing. Ishlash rejimlarini o'zgartirish dastagi (1) bilan havoni yetkazibberishning kerakli tezligini belgilang va sochlarni oldin qurtib oling. Sochlardan ortiqcha suvni, namlikni qo'lingiz bilan yoki taroq bilan tushirib turing va doimo fenni sochlar ustidan harakatlantirib turing.

Sochlarni to'g'rilash

Isitish darajasini o'zgartirish dastagini (2) maksimal isitish holatiga (II-holat) o'tkazing, havo oqimini berish tezligini o'zgartirish dastagi (1) bilan kerakli tezligini belgilang va sochlarni dastavval ozgina qurtib oling. Sochlar deyarli quib bo'lganda, uchlik-kontsentratorni (6) o'rnating, isitish darajasini o'zgartirish dastagi (2) bilan havoni isitish darajasini va havo oqimini berish tezligini o'zgartirish dastagi (1) bilan havo oqimi tezligini kamaytiring.

Sochlarni qatlamlarga va tutamlarga bo'lib taqsimlang, pastki qatlamlardan sochlarni to'g'rilab cho'zishni boshlang. Dumaloq yoki yassi cho'tkadan foydalanib, sochlarni tepadan pastga tarang va ayni paytda ularga uchlik-kontsentratordan chiqadigan issiq havoni qarating. Shunday qilib, har bir soch tutamini ildizidan to uchigacha tekislang. Pastki qatlam sochlar tutamlarini tekislaganingizda, o'rta qatlam tutamlarini tekislashni boshlang, keyin sochlarning ustki qatlamining tutamlarini tekislash bilan jarayonini yakunlang.

Sochlarning tabiiy jingalak turmaklanishi

Isitish darajasini o'zgartirish dastagini (2) kuchsiz isitish holatiga (I-holat), havo oqimini berish tezligini o'zgartirish dastagini (1) "past tezlik" I-holatiga o'tkazing, sochlar tutamlarini barmoqlar orasida qattiq ushlab, ularni sochlar tabiiy jingalak bo'ladigan yo'nalishda burab, havo oqimini barmoqlar orasiga qaratib quriting. Kerakli ta'sirga erishganingizdan keyin soxuq havoni yetkazib berish tugmasini (3) bosing va har bir soch tutamini mustahkamlang.

Sochlarni ko'tarish va hajmini oshirish

Fendan kuchsizdan to maksimal darajasigacha isitish/oqim tezligi rejimlarida foydalanib, sochlarning ildizlarini boshning orqa qismidan boshlab quriting.

Turmakning uslubini yaratish

Dastaklarni (1, 2) kuchsiz isitish/havo oqimi tezligi holatiga o'rnating va fenga havo oqimini aniq yo'naltirish uchun uchlik-kontsentratorni (6) o'rating.

Sochlarni tutamlarga bo'lim taqsimlang va sochlarni turmaklash uchun dumaloq cho'tka yordamida kerakli soch uslubini yarating. Soch turmagini yaratish paytida havoning oqimini bevosita sochlarga o'zingiz istagan yo'nalishda qarating.

Zarur bo'lganda sochlar turmagini mustahkamlash uchun har bir soch tutamiga 2-5 soniya davomida havo oqimini yo'naltiring. Sochlar tutamlarini turmaklash uchun kerak bo'lgan vaqti mustaqil tanlanadi va sochlarning turiga bog'liq bo'ladi.

«Sovuq havo» yetkazib berish

Ushbu modelda sochingiz turmagini mustahkamlash uchun ishlatiladigan "sovuq havo" yetkazib berish funktsiyasi ko'zda tutilgan. "Sovuq havo" yetkazib berish tugmasini (3) bosing va ushlab turing – bu ularga yaratilgan soch turmagini saqlab qolish uchun imkoniyat yaratadi.

Qizib ketishdan himoya qilish

Fen qizib ketishdan himoya qilishga ega