РУССКИЙ

Инструкция по эксплуатации ФЕН
Фен предназначен для сушки и укладки волос.

Описание
1. Переключатель скорости воздуха (0/)
2. Переключатель степени нагрева (/ /)
3. Кнопка подачи «холодного» воздуха
4. Насадка-концентратор
5. Решётка воздухозаборника
6. Индикатор ионизации
7. Ручка
8. Петля для подвешивания
9. Диффузор

ВНИМАНИЕ!
– Не используйте устройство вблизи ёмкостей с водой (таких как ванна, бассейн и т.п.) и в сырых подвальных помещениях.
После использования фена в данной комнате следует вынуть вилку сетевого шнура из электрической розетки, так как близость воды представляет опасность даже в тех случаях, когда устройство выключено выключателем.
Для дополнительной защиты в цепь питания данной комнаты целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА; при установке следует обратиться к специалисту.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед началом эксплуатации электроприбора внимательно прочитайте настоящую инструкцию и сохраните её для использования в качестве справочного материала.
Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данной инструкции. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.
– Перед первым включением устройства убедитесь в том, что напряжение электрической сети соответствует напряжению устройства.
– Во избежание пожара не используйте переходники при подключении устройства к электрической розетке.
– Не погружайте сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или в любые другие жидкости.
– Не прикасайтесь к корпусу прибора и к вилке сетевого шнура мокрыми руками.
Перед использованием прибора внимательно осмотрите сетевой шнур и убедитесь в том, что он не повреждён. Запрещается использовать устройство при наличии повреждений сетевой вилки или сетевого шнура, если оно работает с перебоями, а также после его падения. По всем вопросам ремонта обращайтесь в авторизованный (уполномоченный) сервисный центр.
– Данный прибор предназначен для разогрева потока сетевой шнур на всю длину.
– Сетевой шнур не должен:
соприкасаться с горячими предметами;
протягиваться через острые кромки;
использоваться для переноски прибора.
– Применяйте только те насадки, которые входят в комплект поставки.
– Не включайте устройство в местах, где распыляются аэрозоли или используются легковоспламеняющиеся вещества.
Наносите лак для волос только после моделирования причёски.
– Не используйте прибор во время принятия ванны. Никогда не оставляйте работающий прибор без присмотра.
Берегитесь работающей фена только в зоне ручки.
Не кладите и не храните устройство в местах, где оно может упасть в ванну или в раковину, наполненную водой, не погружайте устройство в воду или в любую другую жидкость.
– Если устройство упало в воду, немедленно извлеките сетевую вилку из электрической розетки, и только после этого можно достать прибор из воды.
– Не используйте устройство, если вы находитесь в сонном состоянии.
– Не используйте прибор для укладки мокрых волос или синтетических париков.
– Избегайте соприкосновения горячих поверхностей прибора с лицом, шеей и другими частями тела.
Запрещается закрывать воздушные отверстия фена, не кладите его на жёсткую поверхность (на кровать или диван), где воздушные отверстия могут быть заблокированы. В воздушных отверстиях не должно быть пыли, волос и т.п.
Не вставляйте посторонние предметы в любые отверстия корпуса.
– Избегайте попадания волос в решётку воздухозаборника во время работы прибора.
Не направляйте горячий воздух в глаза или на другие теплочувствительные части тела.
– Насадки во время работы нагреваются. Дайте им остыть перед тем, как снять с корпуса.
Не оставляйте прибор без присмотра. Устройство должно быть отключено перед чисткой и в тех случаях, когда вы им не пользуетесь.
Отключая устройство от электросети, никогда не дёргайте за сетевой шнур, возьмитесь за сетевую вилку и аккуратно извлеките из электрической розетки.
Регулярно проводите чистку прибора.
Не разрешайте детям прикасаться к корпусу прибора и к сетевому шнуру во время работы.
Данное устройство не предназначено для использования детьми младше 8 лет.
Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей старше 8 лет) с физическими, нервными, психическими нарушениями или без достаточного опыта и знаний.
Использование прибора такими лицами возможно лишь в том случае, если они находятся под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, при условии, что им были даны соответствующие и понятные инструкции о безопасном пользовании устройством и тех опасностях, которые могут возникнуть при неправильном использовании.
– Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования прибора в качестве игрушки.
Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без присмотра.
Внимание! Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой. **Опасность удушья!**
– Переводите устройство только в заводской упаковке.
– Храните устройство в местах, недоступных для детей и людей с ограниченными возможностями.

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЕНА
После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.
– Распакуйте устройство и удалите любые наклейки, мешающие работе устройства.
– Полностью размотайте сетевой шнур.
– Перед включением убедитесь в том, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению прибора.
– Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку.
– С помощью переключателя (1) установите нужную скорость подачи воздуха:
«0» – фен выключен,
– низкая скорость,
– высокая скорость.
– С помощью переключателя (2) установите необходимую температуру воздушного потока:
I - слабый нагрев,
II - средний нагрев,
III - максимальный нагрев.
Примечание:
При первом использовании возможно появление посторонного запаха и небольшого количества дыма от нагревательного элемента, это допустимо.
– В данной модели предусмотрена функция подачи «холодного» воздуха, используйте её для фиксации причёски. Для подачи «холодного» воздуха включите фен, а затем нажмите и удерживайте кнопку (3).

Ионизация
Встроенный ионизатор вырабатывает отрицательно заряженные ионы, которые снимают с волос статическое электричество, увеличивают пропускание волосами влаги, благодаря этому они не пересыхают в процессе моделирования прически, вытягают блестящими и ухоженными.
Когда устройство включено, работает ионизатор, при этом горит индикатор (6).

Уход за волосами
Для достижения оптимальных результатов (перед сушкой и укладкой) вымойте волосы шампунем, удалите избыточную влагу полотенцем и расчешите.

Быстрая сушка
Установите переключатель (2) в положение максимального нагрева III, с помощью переключателя (1) выберите необходимую скорость подачи воздуха и просушите волосы. Рукой или расчёской стряхивайте с волос избыточную влагу и постоянно перемещайте фен над волосами.

Выпрямление
Установите переключатель (2) в положение максимального нагрева III, выберите скорость подачи воздуха переключателем (1) и предварительно просушите волосы. Когда волосы почти высохнут, установите насадку-концентратор (4), уменьшите степень нагрева переключателем (2) и скорость подачи воздуха переключателем (1).
Распределите волосы на пряди и слои, начните выпрямление с нижних слоёв. Используя круглую или плоскую щётку, расчесывайте волосы сверху вниз и одновременно направляйте на них горячий воздух, выходящий из насадки-концентратора (4). Таким образом тщательно распрямляйте каждую прядь волос от корней до кончиков. Выпрямив нижние пряди, перейдите к среднему среднего слоя и выпрямите прядоволос выпрямлением верхних прядей.

Естественные локоны
Установите переключатель (2) в положение слабого нагрева , выберите низкую скорость подачи воздуха, установив переключатель (1) в положение , крепко зажмите прядь волос между пальцами, повернёте их в сторону естественного закручивания и высушите, направляя поток воздуха между пальцами. Закрепите получившиеся локоны «холодным» воздухом, нажав и удерживая кнопку (3). Для создания естественной завивки также используйте насадку-диффузор (9).

Создание причёски
Установите переключатели (1, 2) в положение слабого нагрева и низкой скорости установите на фен насадку-концентратор(4).
Разделите волосы на пряди, управляйте их при помощи кругой щётки для укладки волос. Воздушный поток направляйте непосредственно на волосы.
Если необходимо закрепить прядь, направляйте на неё струю «холодного» воздуха в течение 2-5 секунд. Время, необходимое для укладки прядей, зависит от типа волос, подбирайте его самостоятельно.

Защита от перегрева
Система защиты от перегрева отключает фен, если превышена температура выходящего воздуха. Если фен отключился во время использования, установите переключатель (1) в положение «0», извлеките сетевую вилку из электрической розетки и проверьте, не заблокированы ли входные и выходные отверстия. Дайте фену остыть в течение 5-10 минут, после чего включите его снова. Не блокируйте воздушные отверстия во время использования фена и избегайте попадания волос в его воздухозаборное отверстие.

ЧИСТКА И УХОД
Фен предназначен только для бытового использования.
– Установите переключатель (1) в положение «0», отключите фен от электрической сети и дайте ему остыть.
– Корпус протрите слегка влажной мягкой тканью, затем вытрите его насухо.
– Решётку воздухозаборника (5) поверните против часовой стрелки и снимите с корпуса. Очистите её щёточкой и установите на место.
– Запрещается погружать устройство в воду или в любые другие жидкости.
– Запрещается использовать для чистки корпуса абразивные моющие средства и растворители.

ХРАНЕНИЕ
– Отключите устройство от электрической сети и произведите его чистку.
– Никогда не наматывайте сетевой шнур вокруг фена, так как это может привести к его повреждению. Аккуратно обращайтесь с сетевым шнуром, запрещается дёргать, перекручивать или растягивать его, особенно около сетевой вилки и в месте входа в корпус фена. Если шнур перекручивается во время использования фена, периодически распрямляйте его.
– Вы можете хранить фен, подвесив его за петлю (8), при условии, что в этом положении на него не будет попадать вода.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Фен – 1 шт.
Насадка-концентратор – 1 шт.
Диффузор – 1 шт.
Инструкция – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Электропитание: 220-240 В ~ 50/60 Гц
Потребляемая мощность: 1800-2200 Вт

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики устройств без предварительного уведомления.

Срок службы устройства - 3 года

Данное изделие соответствует всем требованиям европейских и российских стандартов безопасности и гигиены.

Изготовитель: Стар Плюс Лимитед, Гонконг
Адрес: оф. 1902-03, Ист Таун Билдинг, 41 Локхарт Роуд, Ванчай, Гонконг
Сделано в КНР

ENGLISH

Instruction manual
HAIRDRYER
The hairdryer is intended for hair drying and styling.

Description
1. Air supply speed switch (0/ /)
2. Heating degree switch (/ /)
3. Cool shot button
4. Nozzle
5. Air inlet grid
6. Ionization indicator
7. Handle
8. Hanging loop
9. Diffuser

ATTENTION!
– Do not use the near containers filled with water (such as bath, swimming pool etc.) and in wet basements.
After using the hairdryer in a bathroom, pull the power plug out of the mains socket, as water closeness is dangerous even if the unit is switched off with the switch.
– For additional protection you can install a residual current device (RCD) with nominal operation current not exceeding 30 mA into the bathroom mains; when installing, contact a specialist.

SAFETY MEASURES
Before using the unit, read these instructions carefully and keep them for further reference.
Use the unit according to its intended purpose only, as it is stated in this user manual. Mishandling the unit can lead to its breakage and cause harm to the user or damage to his/her property.
– Before using the unit for the first time, make sure that voltage in your mains corresponds to the voltage of the unit.
– To avoid fire, do not use adapters for connecting the unit to the mains.
– Do not immerse the power cord and power plug into water or other liquids.
Do not touch the unit body and the power plug with wet hands.
– Before using the unit, closely examine the power cord and make sure that it is not damaged. Never use the unit if the power cord or the power plug is damaged, the unit works improperly or after it was dropped. Contact an authorized service center for all repair issues.
– When using the unit, we recommend to unwind the power cord to its full length.
– The power cord should not:
touch hot objects,
run over sharp edges,
be used as a handle for carrying the unit.
– Use only the attachments supplied.
– Do not switch the unit on in places where aerosols are sprayed or highly inflammable substances are used.
Hair spray should be applied only after hair styling is finished.
– Do not operate the unit while taking a bath.
Never leave the operating unit unattended.
Take the switched on hairdryer by its handle only.
– Do not place and do not keep the unit in places, where it can fall into a bath or a sink filled with water, do not immerse the unit into water or any other liquid.
– If the unit was dropped into water, unplug it immediately. And only then you can take it out of water.
– Do not use the unit when you are drowsy.
– Do not use the unit to style wet hair or synthetic wigs.
– Avoid contact of heated surfaces with your face, neck and other parts of your body.
– Never block the air inlets of the hairdryer, do not place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air inlets may be blocked. Keep the air inlets free of lint, dust, hair etc.
– Never insert any foreign objects into the unit body openings.
– Avoid getting of hair into the air inlet grid during operation of the unit.
– Do not direct hot air into your eyes or other heat-sensitive parts of your body.
– The attachments get hot during use. Let them cool down before removing from the unit body.
– Never leave the operating unit unattended.
– Clean the unit body with a slightly damp soft cloth, and then wipe it dry.
– Turn the air inlet grid (5) counterclockwise and remove it from the unit body. Clean it with a brush and install back to its place.
– Never immerse the unit into water or other liquids.
– Do not use abrasives and solvents to clean the unit body.

STORAGE
– Disconnect the unit from the mains and clean it.
– Never wind the power cord around the hairdryer, as this can damage the cord. Handle the power cord with care, do not pull, twist or stretch it, especially near the power plug or at the junction point. Straighten the cord if it gets twisted during hairdryer operation.
– You can store the hairdryer hanging it by the loop (8) provided that no water gets on it in this position.

DELIVERY SET
Hairdryer – 1 pc.
Nozzle – 1 pc.
Diffuser – 1 pc.
Instruction manual – 1 pc.

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Power supply: 220-240 V ~ 50/60Hz
Power consumption: 1800-2200 W

The manufacturer preserves the right to change the specifications of the unit without a preliminary notification.

Unit operating life is 3 years

Guarantee
Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

This product conforms to the EMC-Requirements as laid down by the Council Directive 2004/108/EC and to the Law Voltage Regulation 2006/95/EC

DEUTSCH

Bedienungsanleitung
HAARFÖN
Der Haartrockner ist fürs Haartrocknen und -styling bestimmt.

Beschreibung
1. Schalter der Luftstromgeschwindigkeit (0/ /)
2. Schalter der Heizstufen (/ /)
3. Taste der Kaltluftzufuhr
4. Konzentratoraufsatz
5. Luftansaugstoff
6. Ionisationsanzeige
7. Handgriff
8. Aufhängeöse
9. Diffusor

ACHTUNG!
– Benutzen Sie das Gerät in der Nähe von mit Wasser gefüllten Behältern (wie Badewanne, Wasserbecken usw.) und in feuchten Kellerräumen nicht.
Nach der Nutzung des Haartrockners im Badezimmer ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus, weil die Nähe des Wassers gefährlich ist, sogar wenn das Gerät mittels Schalter ausgeschaltet ist.
– Als zusätzlicher Schutz ist es zweckmäßig, den FI-Schalter mit Nennstrom bis 30 mA im Stromversorgungskreis des Badezimmers aufzustellen; wenden Sie sich dafür an einen Spezialisten.

SICHERHEITSMASNAHMEN
Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie diese für weitere Referenz auf.
Benutzen Sie das Gerät nur bestimmungsmäßig und laut dieser Bedienungsanleitung. Nicht ordnungsgemäßes Handhaben des Geräts kann zu seiner Störung führen, einen gesundheitlichen oder materiellen Schaden beim Nutzer hervorrufen.
– Vor dem ersten Einschalten des Geräts vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung und die Gerätespannung übereinstimmen.
– Verwenden Sie keine Adapterstecker beim Anschließen des Geräts an die elektrische Steckdose, um Brandrisiko zu vermeiden.
– Tauchen Sie das Netzkabel und den Netzstecker ins Wasser oder andere Flüssigkeiten nicht ein.
– Berühren Sie das Gerätegehäuse und den Netzstecker mit nassen Händen nicht.
Vor der Nutzung des Geräts prüfen Sie das Netzkabel aufmerksam und vergewissern Sie sich, dass es nicht beschädigt ist. Es ist nicht gestattet, das Gerät zu benutzen, wenn der Netzstecker oder das Netzkabel beschädigt ist, wenn das Gerät nicht richtig funktioniert oder heruntergefallen ist. Wenden Sie sich an einen autorisierten (bevollmächtigten) Kundendienst, falls Reparatur nötig ist.
– Es ist empfohlen, das Netzkabel während der Nutzung des Geräts auf die gesamte Länge abzuwickeln.
– Das Netzkabel soll nicht:
mit heißen Gegenständen in Berührung kommen,
über scharfe Kanten gezogen werden,
zum Tragen des Geräts benutzt werden.
– Benutzen Sie nur die mitgelieferten Aufsätze.
– Benutzen Sie nie das Gerät an den Orten, wo Sprays oder leicht entflammbare Substanzen benutzt werden.
Tragen Sie den Haarlack nur nach dem Haarstyling auf.
– Es ist nicht gestattet, das Gerät während des Bads zu benutzen.
Lassen Sie das laufende Gerät nie unbeaufsichtigt.
Halten Sie den eingeschalteten Haartrockner nur am Handgriff.
– Es ist nicht gestattet, das Gerät an Orten zu legen und aufzubewahren, wo es in die mit Wasser gefüllte Wanne oder ins Waschbecken stürzen könnte, tauchen Sie es ins Wasser oder andere Flüssigkeit nicht.
– Falls das Gerät ins Wasser gefallen ist, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose sofort heraus, erst danach dürfen Sie das Gerät aus dem Wasser herausnehmen.
– Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie schläfrig sind.
– Benutzen Sie das Gerät fürs Styling von nassem Haar oder synthetischen Perücken nicht.
– Vermeiden Sie die Berührung von heißen Oberflächen des Geräts mit dem Gesicht, Hals und anderen Körperteilen.
– Es ist nicht gestattet, die Luftansaugöffnungen des Haartrockners abzudecken, legen Sie das Gerät auf eine weiche Oberfläche (Bett oder Sofa), wenn die Luftansaugöffnungen dadurch verdecken, nicht. Es soll kein Flaum, Staub, Haare u.ä. in die Luftöffnungen gelangen.
– Stecken Sie keine fremden Gegenstände in jegliche Öffnungen des Gehäuses.
Vermeiden Sie das Verstopfen des Luftansaugstoffes mit Haaren während des Betriebs.
– Richten Sie heiße Luft in die Augen oder auf andere wärmeempfindliche Körperteile nicht.
Die Aufsätze erhitzen sich während des Gerätebetriebs. Bevor Sie sie vom Gehäuse abnehmen, lassen Sie sie abkühlen.
– Lassen Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt. Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung und wenn Sie es nicht benutzen von Stromnetz ab.
– Es ist nicht gestattet, das Gerät beim Abtrennen vom Stromnetz am Netzkabel zu ziehen, halten Sie den Netzstecker und ziehen Sie diesen aus der Steckdose vorsichtig heraus.
– Reinigen Sie das Gerät regelmäßig.
Lassen Sie Kinder das Gerätegehäuse und das Netzkabel während des Betriebs nicht berühren.
Dieses Gerät ist nicht für die Benutzung von Kindern unter 8 Jahren geeignet.
Dieses Gerät ist nicht für Personen (darunter auch Kinder über 8 Jahren) mit Körper-, Nerven- und Geistesbehinderungen oder ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnisse geeignet. Dieses Gerät darf von solchen Personen nur dann genutzt werden, wenn Sie sich unter Aufsicht der Personen befinden, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, und wenn ihnen entsprechende und verständliche Anweisungen über sichere Nutzung des Geräts und die Gefahren bei seiner falschen Nutzung gegeben wurden.
– Beaufsichtigen Sie Kinder, damit sie das Gerät als Spielzeug nicht benutzen.
Aus Kindersicherheitsgründen lassen Sie die Plastiktüten, die als Verpackung verwendet werden, nie ohne Aufsicht.
Achtung! Lassen Sie Kinder mit Plastiktüten oder Verpackungsfolien nicht spielen. **Erstickungsgefahr!**
– Transportieren Sie das Gerät nur in der Fabrikverpackung.
– Bewahren Sie das Gerät an einem für Kinder und behinderte Personen unzugänglichen Ort auf.

DAS GERÄT IST NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM HAUSHALT GEEIGNET

INBETRIEBNAHME DES HAARTROCKNERS
Falls das Gerät unter niedrigen Temperaturen transportiert oder aufbewahrt wurde, lassen Sie es vor der Nutzung bei der Raumtemperatur nicht weniger als zwei Stunden bleiben.
– Packen Sie das Gerät aus und entfernen Sie alle Aufkleber, die den Gerätebetrieb stören.
– Wickeln Sie das Netzkabel völlig ab.
– Vor dem Einschalten des Geräts vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung und die Betriebsspannung des Geräts übereinstimmen.
– Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose ein.
– Stellen Sie die gewünschte Luftstromgeschwindigkeit mit dem Schalter (1) ein:
– der Haartrockner ist ausgeschaltet,
– niedrige Geschwindigkeit,
– hohe Geschwindigkeit.
– Stellen Sie die gewünschte Luftstromtemperatur mit dem Schalter (2) ein:
I - schwache Aufheizung,
II - mittlere Aufheizung,
III - maximale Aufheizung.
Anmerkung:
Bei erster Nutzung des Geräts kann ein Fremdgeruch und eine kleine Menge Rauch vom Heizelement entstehen, es ist normal.
– In diesem Modell ist die Funktion der Kaltluftzufuhr vorgesehen, benutzen Sie diese für/zum Fixieren Ihrer Frisur. Für die Kaltluftzufuhr schalten Sie den Haartrockner ein, und dann drücken und halten Sie die Taste (3) .

Ionisation
Der eingebaute Ionisator erzeugt Anionen, die die statische Aufladung der Haare verringern und deren Feuchtigkeitsaufnahme erhöhen, dadurch vertrocknet Ihr Haar während des Stylings nicht und sieht glänzend und gepflegt aus.
Wenn das Gerät eingeschaltet ist, funktioniert der Ionisator, dabei leuchtet die Anzeige (6).

Haarpflege
Um optimale Ergebnisse zu erzielen, waschen Sie Ihr Haar (vor dem Trocknen und Styling) mit Shampoo, entfernen Sie die überflüssige Feuchtigkeit mit einem Handtuch und kämmen Sie es.

Schnelles Trocknen
Stellen Sie den Schalter (2) in die Position der maximalen Aufheizung , wählen Sie die gewünschte Luftstromgeschwindigkeit mit dem Schalter (1) und trocknen Sie Ihr Haar. Schütteln Sie die überflüssige Feuchtigkeit vom Haar mit der Hand oder mit einem Kamm ab, indem Sie den Haartrockner über dem Haar ständig bewegen.

Glätten
Stellen Sie den Schalter (2) in die Position der maximalen Aufheizung , wählen Sie die gewünschte Luftstromgeschwindigkeit mit dem Schalter (1) und trocknen Sie Ihr Haar. Wenn Ihr Haar fast trocken ist, setzen Sie den Konzentratoraufsatz (4) auf, verringern Sie die Lufttemperatur mit dem Schalter (2) und die Luftstromgeschwindigkeit mit dem Schalter (1).
Verteilen Sie Ihr Haar in Strähnen und Schichten, beginnen Sie das Glätten mit den unteren Schichten. Benutzen Sie dabei die runde oder flache Bürste, kämmen Sie das Haar von oben nach unten und richten Sie darauf Heiße Luft aus dem Konzentratoraufsatz (4) gleichzeitig. So glätten Sie gründlich jede Haarsträhne von Wurzeln bis Spitzen. Nachdem Sie die unteren Haarsträhnen geglättet haben, gehen Sie zu den mittleren Strähnen über, und beenden Sie das Glätten mit den oberen Haarsträhnen.

Natürliche Locken
Stellen Sie den Schalter (2) in die Position der schwachen Aufheizung , wählen Sie die niedrige Luftstromgeschwindigkeit, indem Sie den Schalter (1) in die Position stellen, drücken Sie die Haarsträhnen zwischen den Fingern fest zusammen, drehen Sie sie in die Richtung der natürlichen Windung und trocknen Sie diese ab, richten Sie dabei den Luftstrom zwischen die Finger. Fixieren Sie die erhaltenen Locken mit «Kaltluft», indem Sie die Taste (3) drücken und halten. Zum Schaffen der natürlichen Wellen verwenden Sie auch den Diffusoraufsatz (9).

Haarstyling
Stellen Sie den Schalter (1, 2) in die Position der schwachen Aufheizung und der niedrigen Luftstromgeschwindigkeit und setzen Sie den Konzentratoraufsatz (4) auf den Haartrockner auf.
Nachdem Sie Ihr Haar in Strähnen verteilen, legen Sie es mit der runden Stylingbürste ein. Richten Sie den Luftstrom unmittelbar auf Ihr Haar.
Bei der Nutzungsdauer richten Sie den Kaltluftstrom 2-5 Sekunden lang auf jede einzelne Strähne, um sie zu fixieren. Die Zeit, die für das Haarstyling notwendig ist, hängt vom Haartyp ab, wählen Sie sie selbständig.

Überhitzungsschutz
Das Überhitzungsschutzsystem schaltet den Haartrockner ab, falls die Temperatur der austretenden Luft zu hoch ist. Falls sich der Haartrockner während der Nutzung ausschaltet, stellen Sie den Schalter (1) in die Position „0", ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus und prüfen Sie, ob die Ein- und Ausströmöffnungen nicht blockiert sind. Lassen Sie den Haartrockner 5-10 Minuten abkühlen, danach schalten Sie ihn wieder ein. Es ist nicht gestattet, die Luftöffnungen während des Betriebs zu blockieren, sorgen Sie dafür, dass Ihr Haar in die Lufteinlaßöffnung nicht hineingerät.

REINIGUNG UND PFLEGE
Der Haartrockner ist nur für den Gebrauch im Haushalt geeignet.
– Stellen Sie den Schalter (1) in die Position «0», ziehen Sie den Netzstecker vom Stromnetz ab und lassen Sie Ihn abkühlen.
– Wischen Sie das Gerätegehäuse mit einem weichen leicht angefeuchteten Tuch, danach trocknen Sie es ab.
Drehen Sie das Luftansaugstoff (5) entgegen dem Uhrzeigersinn und nehmen Sie es vom Gehäuse ab. Reinigen Sie es mit einer Bürste und stellen Sie es zurück auf.
– Es ist nicht gestattet, das Gerät ins Wasser oder andere Flüssigkeiten zu tauchen.
– Es ist nicht gestattet, Abrasiv- und Lösungsmittel für die Reinigung des Gehäuses zu benutzen.

AUFBEWAHRUNG
– Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz ab und reinigen Sie es.
– Wickeln Sie das Netzkabel um den Haartrockner nicht auf, da es zur Netzkabelbeschädigung führen kann. Gehen Sie mit dem Netzkabel vorsichtig um; es ist nicht gestattet, es zu reißen, zu überdrehen oder zu strecken, insbesondere am Netzstecker und an der Anschlußstelle am Gehäuse des Haartrockners. Wenn sich das Netzkabel während der Nutzung des Haartrockners überdreht, richten Sie es periodisch auf.
– Sie können den Haartrockner aufbewahren, indem Sie ihn an der Aufhängeöse (8) aufhängen, unter der Bedingung, das kein Wasser in diese Position daran gelangen wird.

LIEFERUMFANG
Haartrockner – 1 St.
Konzentratoraufsatz – 1 St.
Diffusor – 1 St.
Bedienungsanleitung – 1 St.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Stromversorgung: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Aufnahmeleistung: 1800-2200 W

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Design und technische Eigenschaften der Geräte ohne Vorbeanachrichtigung zu verändern.

Die Nutzungsdauer des Geräts beträgt 3 Jahre

Gewährleistung
Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung kann man beim Dealer, der diese Geräte verkauft hat, bekommen. Bei beliebiger Anspruchserhebung soll man während der Laufzeit der vorliegenden Gewährleistung den Check oder die Quittung über den Ankauf vorzulegen.

Das vorliegende Produkt entspricht den Forderungen der elektromagnetischen Verträglichkeit, die in 2004/108/EC-Richtlinie des Rates und den Vorschriften 2006/95/EC über die Niederspannungsgeräte vorgesehen sind.

ҚАЗАҚША

Пайдалану бойынша нұсқаулық
ФЕН
Фен шашты кептіру және сәндеуге арналған.

Сипаттамасы
1. Ауа жылдамдығын ажыратып-қосқышы (0/ /)
2. Қыздыру деңгейін ауыстырушы (/ /)
3. «Салқын ауа» беру батырмасы
4. Концентратор-сұңдырма
5. Ауа өткізгіш тор
6. Иондау индикаторы
7. Сап
8. Ілуге арналған ілгек
9. Диффузор

Назар аударыңыз!
– Құрылғыны суы бар ыдыстың (ванна, бассейн және т.с.с.) жанында және дымқыл жертөлелерде пайдаланбаңыз.
Енді пайдаланып болғаннан кейін ванна бөлмесінде бірден желінік шнур ашасын электр розеткасынан ажыратқ керек, себебі судың жақын болуы құрылғылар сөндірілсе дағдысы сөндіруге қуаты өшіпде қауіпті болып табылады.
– Қосымша қорғаныс үшін жүкпу бөлмесіндегі электрлік желіге тізбегіне қорғанды ажыратқыш құрылғысын (ҚАҚ) 30 мА-дан аспайтын номиналды іске қосыу тоғымен орнатқан дұрыс; орнатқан кезде маманға жабарласқан жөн;

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ
Электроқондырғы пайдаланбас бұрын, осы пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз да, оны анықтамалық материал ретінде пайдалану үшін сақтап қойыңыз.
Құрылғыны осы нұсқаулықта баяндалғандай тікелей мақсаты бойынша ғана пайдаланыңыз. Пробордың дұрыс қолданбау оның бұзылуына және пайдаланушыға немесе оның мүлтіне зиян келтіруге әкел соғуы мүмкін.
– Құрылғыны ірінші рет қосар алдында, электр желісіндегі кернеу құрылғының жұмыс кернеуіне сайкес келетіндігін тексеріп алыңыз.
– Өрт болдырмас үшін қорғағыш электрлік розеткаға қосқан кезде өткізгіш тор қолданбаңыз.
Желіле шнурды және желіле шнурдың ашасын суға немесе кез-келген басқа сұйықтарға батыруға тыйым салынады.
Су қолдасқанбаған прибордың корпусы, желіле шнур ашасын ұстамаңыз.
– Приборды пайдаланбас бұрын желіле шнурды мұқият тексеріп шығыңыз және оның бүтінделмеген екен жеткізіңіз. Желіле бұзда немесе зақымтеліге зақымкелтіре, егер құрылғы істеліспеген жұмыс істесе, немесе ол тастаған кезде. Барлық жөндеу сұрақтары бойынша сервис орталығына хабарласыңыз.
– Құрылғы пайдаланған кезде желі шнурын ұзын бойына жаю керек.
Желіле бұзы:
ыстық заттармен жанаспауы,
өткір қырлар бойынша тартылмауы,
аспапты тасымалдауға арналған пайдаланылмауы керек.
– Тек жеткізу жиынтығына кіретін ұштықтарды ғана қолданыңыз.
Сапылтар себілетін немесе тез тұтанатын сұйықтықтар пайдаланатын жерлерде құрылғыны іске қоспаңыз.
Шашқа арналған лакты шашты түзетін болғаннан кейін жағыңыз.
– Ваннада жүзіп кезінде құрылғыны пайдаланбаңыз.
Қосылған жұмыс істеп тұрған аспапты қарусыз қалдырмаңыз.
Жұмыс істеп тұрған фенді тек тұтқасынан ғана ұстаңыз.
Құрылғыны суға толған ваннаға немесе раковинаға түсіп кету қауіп бар жерге қоймаңыз және ол жерде сақтамаңыз, құрылғыны суға немесе кез келген басқа сұйықтыққа батырмаңыз.
– Егер құрылғы суға түсіп кетсе, желіле ашқр тезілді ағыстан бір секундтай ішінде ашқр ашқр ашқр

ČESKÝ

Návod k použití
FÉN NA VLASY
Fén je určen pro vysoušení a styling vlasů.

Popis
1. Přepínač rychlosti vzduchu (0/ 1/ 2)
2. Přepínač stupně ohřívání (0/ I/ II)
3. Tlačítko přísunu «studeného» vzduchu
4. Nástavec-koncentrátor
5. Mřížka sání vzduchu
6. Indikátor ionizace
7. Držadlo
8. Poutko na zavěšení
9. Difuzor

POZOR!
– Nepoužívejte přístroj v blízkosti vodních nádrží (jako vana, bazén, atp.) a ve vlhkých sklepech.
– Po použití fénu v koupelně třeba vytáhnout vidlici napájecího kabelu z elektrické zásuvky, protože blízkost vody skýtá nebezpečí dokonce i v případech, když jsou zařízení vypnuta spínačem.
– Pro vyšší bezpečnost chám doporučujeme instalovat do elektrického obvodu proudový chránič se jmenovitým zbytkovým provozním proudem nepřesahujícím 30 mA; při instalaci je třeba se obrátit na odborníka.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji jako zdroj informací pro budoucí použití.
Spotřebič používejte pouze pro účely, k nimž je určen, jak je popsáno v této příručce. Nesprávné zacházení s přístrojem by mohlo vést k jeho poškození, újmě na zdraví uživatele nebo škodě na jeho majetku.
- Před prvním zapnutím přístroje se přesvědčte, že napětí v elektrické síti odpovídá provoznímu napětí přístroje.
- Aby nedošlo k požáru nepoužívejte adaptéry při připojení přístroje k elektrické zásuvce.
- Neponořujte přívodní kabel a vidlici přívodního kabelu do vody nebo jakékoli jiné kapaliny.
- Nedotýkejte tělesa přístroje nebo vidlice přívodního kabelu mokrýma rukama.
- Před použitím si pozorně prohlédněte napájecí kabel a ujistěte se, že není poškozen. Nepoužívejte přístroj při poškozené zástrčce nebo napájecím kabelu, v případě přerušovaného chodu, a také po jeho pádu. Pro všechny otázky opravy, obnětře se na autorizované (oprávněné)servisní středisko.
- Při použití zařízení je vhodné rozmotat šňůru na celou délku.
- Sítová šňůra ne musí:
  - dotýkat se horkých předmětů,
  - procházet přes ostré okraje,
  - používat se pro přenášení zařízení.
- Používejte jenom nástavce, které jsou součástí balení.
- Nepoužívejte přístroj v místech, kde se používají aerosole nebo hořlavé kapaliny.
- Nanášejte lak na vlasy až po ukončení modelování účesu.
- Nepoužívejte přístroj při koupání.
- Nikdy nenechávejte fungující přístroj bez dohledu.
- Za provozu držte fén jenom v oblasti rukojeti.
- Nepokládejte ani nesklaďujte přístroj na místech, kde by mohl spadnout do vany nebo dřezu naplněných vodou, neponořuje přístroj do vody nebo kterékoli jiné tekutiny.
- Pokud přístroj spadl do vody, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky před tím, než vytáhnete přístroj z vody.
- Nepoužívejte vybavení, když jste v spaláem stavu.
- Nepoužívejte přístroj pro modelování vlhkých vlasů nebo syntetických paruk.
- Vyhněte se kontaktu obličeje, krku a jiných částí těla s horkými povrchy zařízení.
- Nezakrývejte vzdušné otvory fénu, nepokládejte ho na měkké povrchy (na gauč nebo postel), kde otvory můžou být zablokovány. Do otvorů se nesmí dostat peří, prach, vlasy atp.
- Nestrkejte cizí předměty do žádného z otvorů přístroje.
- Zabraňte tomu, aby se vlasy dostávaly do mřížky proudění vzduchu za provozu přístroje.
- Nesmějíte horký vzduch do očí nebo jiných tepelně citlivých částí těla.
- Nástavce během práce se ohřívají. Nechte je vychladnout před sejmutím z těla přístroje.
- Nenechávejte přístroj bez dozoru. Vždy odpojujte přístroj před čištěním a pokud ho nepoužíváte.
- Při odpojování přístroje od elektrické sítě nikdy netahejte za přívodní kabel, vezměte se za sítovou vidlici a opatrně vytáhněte ji ze zásuvky.
- Pravidelně čistěte přístroj.
- Nedovolujte dětem, aby se dotýkaly tělesa přístroje a přívodního kabelu za provozu kávovaru.
- Tento přístroj není určen k používání dětmi mladšími 8 let.
- Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí nad 8 let věku) s fyzickým, neurologickým, psychickým postižením nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí. Použití přístroje takovými osobami je možné pouze tehdy, pokud jsou pod dohledem osoby, odpovědné za jejich bezpečnost, za předpokladu, že jim byly poskytnuty přesluhne a jasné instrukce k bezpečnému používání zařízení a varování o nebezpečí, která mohou nastat při nesprávném použití.
- Dohlížejte na děti, aby se zabránilo použití přístroje jako hračky.
- Kvůli bezpečnosti dětí nenechávejte bez dozoru igelitové sáčky, použité při balení.

Pozor! Nedovolujte dětem aby si hrály s igelitovými sáčky a balící fólií. **Nebezpečí zadušení!**
- Přepravujte přístroj pouze v původním obalu.
- Skladujte přístroj v místě nepřístupném dětem a osobám s omezenými schopnostmi.

SPOTŘEBIČ JE URČEN POUZE K POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI

POUŽITÍ FENU NA VLASY
Pokud byl přístroj přepravován nebo skladován při nízké teplotě, je třeba ho nechat při pokojové teplotě po dobu nejméně dvou hodin.
- Rozbalte přístroj, odstraňte všechny nálepky, které brání provozu zařízení.
- Úplně rozmotejte napájecí kabel.
- Před zapnutím ujistěte se, že provozní napětí elektrické sítě odpovídá provoznímu napětí spotřebiče.
- Zapojte vidlici sítového kabelu do elektrické zásuvky.
- Nastavte potřebnou rychlost proudění vzduchu přepínačem (1):
  0 – fén je vypnut,
  I- nízká rychlost,
  II- vysoká rychlost.
- Nastavte potřebnou teplotu proudění vzduchu přepínačem (2):
  I- slabý ohřev,
  II- střední ohřev,
  III- maximální ohřev.

Poznámka:
Při prvním použití je možný únik menšího množství kouře a zvláštního pachu z topného tělesa, je to normální.
- Tento model zahrnuje opci na přísun «studeného» vzduchu, použijte ji pro fixaci účesu. Pro přísun studeného vzduchu zapněte fén a pak stiskněte a podržte tlačítko (3) .

Ionizace
Vestavený ionizátor vyrábí záporně nabité ionty, které odstraňují statickou elektřinu z vlasů a umožňují vlasům absorbovat zbytečnou vodu, což brání jejich přesušení v procesu modelování účesu, takže vlasy vypadají lesklé a dobře upravené.
Když je přístroj v provozu, je v provozu též ionizátor, přitom svítí indikátor (6).

Péče o vlasy
Pro dosažení optimálních výsledků (před vysoušením a modelováním) umyte vlasy šamponem, otřete zbytečnou vlahu ručníkem a rozčešte.

Rychlé vysoušení
Nastavte přepínač (2) na maximální ohřev , vyberte si přepínačem (1)potřebnou rychlost proudění vzduchu a vysušte vlasy. Nadměrnou vlhkost setřesujte z vlasů rukou nebo hřebenem a stále přemisťujte fén nad vlasy.

Rovnání
Nastavte přepínač (2) na maximální ohřev , vyberte si rychlost proudění vzduchu přepínačem (1) a předběžně nafrsujte vlasy. Když vlasy skoro vyschnou, nastavte nástavec-koncentrátor (4), snižte stupeň ohřevu přepínačem (2) a rychlost proudění vzduchu přepínačem (1).
Rozdělte vlasy na prameny a vrstvy, začněte rovnání od dolních vrstev. Pomocí kulatého nebo plochého kartáče rozčesávejte vlasy seshora dolů a současně mířte na ně horký vzduch, vychazející z nástavce-koncentrátoru (4). Tímto způsobem důkladně narovnávejte každý pramen vlasů od kořínků až po konečky. Když se narovnají prameny spodní vrstvy vlasů, začněte rovnat střední vrstvy a pro dokončení procesu narovnejte prameny horní vrstvy vlasů.

Přírodní kadeře
Nastavte přepínač (2) do pozice slabého ohřevu I , vyberte nízkou rychlost proudění vzduchu nastavením přepínače (1) do polohy , pevně sevřete vlasy mezi prsty, otočte je ve směru přirozeného kroucení a vysušte je namířeným prouděním vzduchu z horní prsty. Upevněte vytvořené kadeře „studeným" vzduchem stisknutím a přidržením tlačítka (3) . Pro přirozené natáčení vlasů použijte také nástavec-difuzér (9).

Modelování účesu
Převeďte přepínače (1, 2) do polohy slabého ohřátí I a nízké rychlosti a nasaďte na fén nástavec-koncentrátor (4).
Rozdělte vlasy na prameny, travujte je pomocí kulatého kartáče na modelování vlasů. Nasměrujte vzdušný proud přímo na vlasy.
Pokud potřebujete přichytit pramen, foukejte na něj „studeným" vzduchem během 2-5 vteřin. Čas potřebný k ukončení pramenů záleží na typu vlasů, zvolte ho samostatně.

Ochrana proti přehřátí
Systém ochrany proti přehřátí vypne přístroj při převýšení teploty prouditého vzduchu. Pokud přístroj se vypne za provozu, nastavte přepínač (1) do polohy 0-, vytáhněte vidlici napájecího kabelu z elektrické zásuvky a zkontrolujte, zda nejsou zablokovány vstupní a výstupní otvory. Nechte fén vychladnout po dobu 5-10 minut a potom zapněte ho znova. Neblokujte vzdušné otvory během práce fénu a snažte se, aby se do nich nedostaly cizí předměty.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Fén na vlasy je určen jen pro domácí použití.
- Nastavte přepínač (1) do polohy «0» a odpojte fén od elektrické sítě a nechte ho vychladnout.
- Otřete plášť lehce navlhčeným hadříkem, pak utřete do sucha.

Mřížku sacího otvoru (5) otočte proti směru hodinových ručiček a sundejte ji z přístroje. Očistěte ji pomocí kartáčku a nasaďte na své místo.
- Nepoužívejte žádné abrazivní prostředky ani rozpouštědla.

USKLADNĚNÍ
- Odpojte zařízení od elektrické sítě a proveďte jeho čištění
- Nikdy neomotávejte napájecí kabel kolem fénu na vlasy, aby nedošlo k poškození zařízení. Opatrně zacházejte se sítovým kabelem, zbejte na to, aby se netahal, nekroutil a neroztahoval, a to zejména u zástrčky a na vstupním bodu do těla fénu vlasy. Pokud se kabel překrucuje při použití fénu, pravidelně ho narovnávejte.
Fén můžete zavěsit za poutko (8) za předpokladu, že v této poloze na něj nebude kapat voda.

OBSAH BALENÍ
Fén na vlasy – 1 ks.
Nástavec-koncentrátor – 1 ks.
Difuzor – 1 ks.
Uživatelská příručka – 1 ks.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
Napájení: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Příkon: 1800-2200 W

Výrobce si vyhrazuje právo měnit charakteristiky přístroje bez předchozího oznámení.

Životnost přístroje - 3 roky

Záruka
Podrobné záruční podmínky poskytne prodejce přístroje. Při uplatňování nároků během záruční lhůty je třeba předložit doklad o zakoupení výrobku.

Tento výrobek odpovídá požadavkům na elektromagnetickou kompatibilitu, stanovených direktivou 2004/108/EC a předpisem 2006/95/EC Evropské komise o nízkonapěťových přístrojích.

УКРАЇНСЬКА

Інструкція з експлуатації
ФЕН
Фен призначений для сушки і укладання волосся.

Опис
1. Перемикач швидкості повітряного потоку (0/ 1/ 2)
2. Перемикач ступеня нагріву (I/ II/ III)
3. Кнопка подачі «холодного» повітря
4. Насадка-концентратор
5. Решітка повітрозабірника
6. Індикатор іонізації
7. Ручка
8. Петля для підвішування
9. Дифузор

Увага!
- Не використовуйте пристрій поблизу ємностей з водою (таких як ванна, басейн тощо) та у сирих підвальних приміщеннях.
- Після використання фену у ванній кімнаті слід від'єднати вилку мережевого шнура від електричної розетки, оскільки близькість води представляє небезпеку, навіть у тих випадках, коли пристрій вимкнений вимикачем.
- Для додаткового захисту доцільно встановити пристрій захисного відключення (ПЗВ) з номінальним струмом спрацьовування, що не перевищує 30 мА, в колі живлення ванної кімнати; при встановленні слід звернутися до фахівця.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Перед початком експлуатації електроприладу уважно прочитайте дійову інструкцію і збережіть її для використання в якості довідкового матеріалу.
Використовуйте пристрій лише по його прямому призначенню, як вказано в даній інструкції. Неправильне поводження з приладом може призвести до його поломки, спричинення шкоди користувачеві або його майну.
- Перед першим умиканням пристрою переконайтеся у тому, що напруга в електричній мережі відповідає напрузі пристрою.
Щоб уникнути пожежі не використовуйте перехідники при підмиканні приладу до електричної розетки.
- Не занурюйте мережевий шнур і вилку мережевого шнура у воду або будь-які інші рідини.
Не торкайтеся корпусу приладу і вилки мережевого шнура мокрими руками.
- Перед використанням приладу уважно огляньте мережевий шнур і переконайтеся в тому, що він не пошкоджений. Забороняться використовувати приладу при пошкодженні мережевої вилки або мережевого шнура, якщо він працює з перебоями, а також після його падіння. З усіх питань ремонту звертайтеся до авторизованого (уповноваженого) сервісного центру.
- Перед експлуатації приладу рекомендується розмотати мережевий шнур на всю довжину.
- Мережевий шнур не має:
  - стикатися з гарячими предметами,
  - простягатися через гострі кромки,
  - використовуватися для перенесення приладу.
Використовуйте лише ті насадки, які входять до комплектуючих постачання.
- Не вимкайте пристрій у місцях, де розпорошуються аерозолі або використовуються легкозаймисті рідини.
- Наносіть лак для волосся лише після моделювання зачіски.
- Не використовуйте прилад під час прийняття ванни.
Ніколи не залишайте працюючий прилад без нагляду.
- Беріться за працюючий фен лише в зоні ручки.
- Не кладіть і не зберігайте пристрій в місцях, де він може впасти у ванну або раковину, наповнену водою, не занурюйте пристрій у воду або в будь-яку іншу рідину.
Якщо прилад упав у воду, негайно вийміть мережеву вилку з електричної розетки, тільки після цього можна дістати прилад із води.
- Не використовуйте пристрій, якщо ви знаходитеся в сонному стані.
- Не використовуйте прилад для укладання мокрого волосся або синтетичних перук.
- Уникайте зіткнення гарячих поверхонь пристрою з обличчям, шиєю та іншими частинами тіла.
- Забороняться закривати повітряні отвори фену, не кладіть його на м'яку поверхню (на ліжко або дивану), де повітряні отвори можуть бути заблоковані. У повітряні отвори не повинно бути пуху, пилу, волосся і тому подібне.
- Не вставляйте сторонні предмети в будь-які отвори корпусу.
- Уникайте потрапляння волосся в решітки повітрозабірника під час роботи приладу.
- Не спрямовуйте гаряче повітря в очі або на інші теплочутливі частини тіла.
Насадки під час роботи нагріваються. Дайте їм охолонути перед тим, як знову з'єднати.
- Не залишайте прилад без нагляду. Пристрій має бути вимкнений перед чищенням, а також в тих випадках, коли ви їм не користуєтеся.
Вимикайте пристрій від електромережі, ніколи не смикайте за мережевий шнур, візьміться за мережеву вилку і акуратно витягніть її з електричної розетки.
- Регулярно робіть чищення пристрою.
- Не дозволяйте дітям торкатися корпусу приладу і мережевого шнура під час роботи.
Даний пристрій не призначений для використання дітьми молодше 8 років.
Даний прилад не призначений для використання людьми (включаючи дітей віком старше 8 років) з фізичним, нервовим, психічним відхиленням або без достатнього досвіду і знань. Використання приладу такими особами можливо, тільки якщо вони знаходяться під наглядом осіби, візьмиться за дієвість за їх безпеку, а також, якщо їм були дані відповідні і зрозумілі інструкції про безпечне використання пристрою і її небезпеки, які можуть виникнути при його неправильному користуванні.
Здійснюйте нагляд за дітьми, щоб не допустити використання приладу в якості іграшки.
З міркувань безпеки дітей не залишайте поліетиленові пакети, що використовуються як упаковка, без нагляду.

Увага! Не дозволяйте дітям грати з поліетиленовими пакетами або упаковочної плівкою. **Небезпека удушшя!**
- Перевозьте пристрій лише в заводській упаковці.
- Зберігайте пристрій у місцях, недоступних для дітей і людей з обмеженими можливостями.

ПРИЛАД ПРИЗНАЧЕНИЙ ЛИШЕ ДЛЯ ПОБУТОВОГО ВИКОРИСТАННЯ

ВИКОРИСТАННЯ ФЕНУ
Після транспортування або зберігання приладу при знижений температурі необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше двох годин.
- Розпакуйте пристрій та видаліть будь-які наклейки, що заважають роботі пристрою.
- Повністю розмотайте мережевий шнур.
- Перед включенням переконайтеся в тому, що напруга електричної мережі відповідає робочій напрузі приладу.
- Вставте вилку мережевого шнура в електричну розетку.
- Перемикачем (1) встановите потрібну швидкість подачі повітря:
  «0» – фен вимкнений,
  I- низька швидкість,
  II- висока швидкість.
- За допомогою перемикача (2) встановіть необхідну температуру повітряного потоку:
  I- слабкий нагрів,
  II - середній нагрів,
  III - максимальний нагрів.

Примітка:
При першому використанні можлива поява сторонського запаху та невеликої кількості диму від нагрівального елементу, це нормальне явище.
- У даній моделі передбачена функція подачі «холодного» повітря, використовуйте її для фіксації зачіски. Для подачі «холодного» повітря увімкніть фен, а потім натисніть та утримуйте кнопку (3) .

Іонізація
Вбудований іонізатор виробляє негативно заряджені іони, які знімають з волосся статичну електрику, сприяють поглинанню волосся вологи, завдяки чому вони не пересихають в процесі моделювання зачіски, виглядають блискучими і доглянутими.
Коли пристрій увімкнений, функціонує іонізатор, при цьому світиться індикатор (6).

Догляд за волоссям
Для досягнення оптимальних результатів (перед сушкою і укладанням) вимийте волосся шампунем, видаліть надлишкову вологу рушником і розчешіть.

Швидке сушіння
Встановіть перемикач (2) в положення максимального нагріву , за допомогою перемикача (1) виберіть необхідну швидкість подачі повітря і просушіть волосся. Рухом або гребінцем струшуйте з волосся надлишкову вологу і постійно переміщайте фен над волоссям.

Випрямлення
Встановіть перемикач (2) в положення максимального нагріву , виберіть швидкість подачі повітря перемикачем (1) і попередньо нафрисуйте волосся. Коли волосся майже висохне, встановіть насадку-концентратор (4), зменшіть ступінь нагріву перемикачем (2) і швидкість подачі повітря перемикачем (1).
Розподіліть волосся на пасма і шари, почніть випрямлення з нижніх шарів. Використовуючи круглу або пласку щітку, розчісуйте волосся зверху донизу і направляйте на нього гаряче повітря, що виходить з насадки-концентратора (4). Таким чином ретельно розпрямляйте кожне пасмо волосся від кореня до кінчиків. Випрямивши нижні пасма, перейдіть до пасом середнього шару і завершіть процес випрямлення верхніх пасом.

Натуральні локони
Встановіть перемикач (2) в положення слабкого нагріву , виберіть низьку швидкість подачі повітря, встановіть перемикач (1) в положення , міцно затисніть пасма волосся між пальцями, поверніть їх у бік природного закручування і висушіть їх, направляючи потік повітря між пальцями. Закріпіть отримані кучери «холодним» повітрям, натиснувши і утримуючи кнопку (3) . Для створення природної завивки також використовуйте насадку-дифузор (9).

Створення зачіски
Встановіть перемикачі (1, 2) у положення слабкого нагріву і та низької швидкості і встановіть на фен насадку-концентратор (4).
Розділяйте волосся на пасма, укладайте їх за допомогою круглої щітки для укладання волосся. Повітряний потік направляйте безпосередньо на волосся.
Якщо необхідно закріпити пасмо, направляйте на нього струмінь «холодного» повітря протягом 2-5 секунд. Час, необхідний для укладки пасом волосся, залежить від типу волосся, підбирайте його самостійно.

Захист від перегріву
Система захисту від перегріву вимикає фен, якщо перевищена температура виходячого повітря. Якщо фен вимкнувся під час використання, встановіть перемикач (1) у положення «0», витягніть мережеву вилку з електричної розетки і перевірте, чи не заблоковані вхідні і вихідні отвори. Дайте фену остигнути протягом 5-10 хвилин, після чого включите його знову. Не блокуйте повітряні отвори під час роботи фена і уникайте потрапляння волосся у його повітрозабірний отвір.

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД
Фен призначений тільки для побутового використання.
- Встановіть перемикач (1) в положення «0», вимкніть фен з електричної мережі та дайте йому остигнути.
- Корпус протріть злегка вологою м'якою тканиною, після чого витріть його досуха.
- Решітку повітрозабірника (5) поверніть проти годинникової стрілки і зніміть з корпусу. Очистіть її щіточкою та встановіть на місце.
- Забороняється занурювати прилад у воду або будь-які інші рідини.
- Забороняється використовувати для чищення корпусу абразивні миючі засоби і розчинники.

ЗБЕРІГАННЯ
- Від'єднайте пристрій від електричної мережі та зробіть його чищення.
- Ніколи не намотуйте мережевий шнур довкола фену, оскільки це може призвести до його пошкодження. Обережно поводьтеся з мережевим шнуром, забороняється смикати, перекручувати або розтягувати його, особливо біля мережної вилки та в місці входу в корпус фена. Якщо шнур перекручується під час використання фена, періодично розпрямляйте його.
- Фен можна зберігати фен, підвісивши його за петлю (8), за умови, що в цьому положенні на нього не потраплятиме вода.

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ
Фен – 1 шт.
Насадка-концентратор – 1 шт.
Дифузор – 1 шт.
Інструкція – 1 шт.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Електроживлення: 220-240 В ~ 50/60 Гц
Споживана потужність: 1800-2200 Вт

Виробник залишає за собою право змінювати характеристики пристрою без попереднього повідомлення.

Термін служби пристрою - 3 роки

Гарантія
Докладні умови гарантії можна отримати в дилера, що продав дану апаратуру. При пред'явленні будь-якої претензії протягом терміну дії даної гарантії варто пред'явити чек або квитанцію про покупку.

Даний виріб відповідає вимогам до електромагнітної сумісності, що представляються директивою 2004/108/ЕС Ради Європи й розпорядженням 2006/95/ЕС по низьковольтних апаратурах.

БЕЛАРУСКАЯ

Інструкция па эксплуатацыі
ФЕН
Фен прызначаны для сушкі і ўкладкі валасоў.

Апісанне
1. Пераключэнне хуткасці паветра (0/ 1/ 2)
2. Пераключэнне ступені нагрэву (I/ II/ III)
3. Кнопка падачы «халоднага» паветра
4. Насадка-канцэнтратар
5. Рашотка паветразаборніка
6. Індыкатар іанізацыі
7. Ручка
8. Пятля для падвешвання
9. Дыфузар

ЎВАГА!
- Не дазваляецца выкарыстоўваць дадзеную прыладу ля ёмістасцяў з вадой (такіх як ванна, басейн і да т.п.) і ў сырых падвальных памяшканнях.
- Пасля выкарыстання фена ў ванным пакоі, варта выняць вілку мережавога шнура з электрычнай разеткі, бо блізкасць вады ўяўляе небяспеку, нават калі прылады выключаны выключальнікам.
Для дадатковай абароны мэтазгодна ўсталяваць у сетку сілкавання ваннага пакоя прыладу ахоўнага адключэння (ПАА) з намінальным токам спрацоўвання, які не перавышае 30 мА; пры ўсталёўцы трэба звярнуцца да дамяшчэйца.

МЕРЫ БЯСПЕКІ
Перад пачаткам эксплуатацыі электраапарбфара ўважліва прачытайце сапраўдную інструкцыю і захавайце яе для выкарыстання ў якасці даведкавага матэрыялу.
Выкарыстоўвайце прыладу толькі па яе прамым прызначэнні, як выкладзена ў дадзенай інструкцыі. Неправільнае поводжанне з прыладзем может прывесці да яго паломкі, прычынення шкоды карыстачу ці яго маёмасці.
- Перад першым уключэннем прылады ўпэўнецеся ў тым, што напружанне ў электрычнай сетцы адпавядае напружэнню прылады.
Уэлаўбгаранне пажару не выкарыстоўвайце пераходнікі пры падключэнні прылады да электрычнай разеткі.
- Не апускайце сетавы шнур і вілку сеткавага шнура ў ваду ці ў любыя іншыя вадкасці.
Не датыкайцеся да корпуса прыбора і да вілкі сеткавага шнура мокрымі рукамі.
- Перад выкарыстаннем прыбора ўважліва агледзьце сетавы шнур і пераканайцеся ў тым, што ён не пашкоджаны. Забараняецца выкарыстоўваць прыладу пры пашкоджанні сетавай вілкі ці сеткавага шнура, калі на прыладзе ўзнікаюць перабоі, а таксама пасля яе падзення. Па ўсіх пытаннях рамонту звяртайцеся ў аўтарызаваны (упаўнаважаны) сервісны цэнтр.
- Пры эксплуатацыі прыбора рэкамендуецца размятаць сетавы шнур на ўсю даўжыню.
- Сетавы шнур не павінен:
  - датыкацца з гарачымі прадметамі,
  - праціскацца праз вострыя краі,
  - выкарыстоўвацца ў якасці ручкі для пераноскі прыбора.
- Выкарыстоўвайце толькі тыя насадкі, якія ўваходзяць у камплект пастаўкі.
- Не ўключайце прыладу ў месцах, дзе распыляюць аэразолі ці выкарыстоўваюцца лёгказгаральныя вадкасці.
- Наносіце лак для валасоў толькі пасля мадэлявання прычоскі.
- Не выкарыстоўвайце прыбор падчас прыняцця ванны.
Ніколі не пакідайце які працае прылада без нагляду.
- Бярыцеся за працаючы фен толькі ў зоне рукаяткі.
- Не кладзіце і не зберігайце прыладу ў месцах, дзе яна можа зваліцца ў ванну ці ракавіну, напоўненую водай, не апускайце прыладу ў ваду ці любую іншую вадкасць.
Калі прылада звалілася ў ваду, неадкладна вымайце сеткавую вілку з электрычнай разеткі, і толькі пасля гэтага можна дастаць прыбор з вады.
- Не выкарыстоўвайце прыладу, калі вы знаходзіцеся ў сонным стане.
- Не выкарыстоўвайце прыладу для ўкладкі мокрых валасоў ці сінтэтычных парук.
Пазбягайце сутыкнення гарачых паверхняў прыладу з тварам, шыяй і іншымі часткамі цела.
- Забараняецца зачыняць паветраныя адтуліны фена, не кладзіце яго на мяккую паверхню (на ложак ці канапу), дзе паветраныя адтуліны могуць быць заблакаваны. У паветраныя адтуліны не павінна быць пуху, пылі, валасоў і т.п.
- Не ўстаўляйце старонніх прадметаў ў любыя адтуліны корпуса.
Пазбягайце траплення валасоў в рашоткі паветразаборніка падчас працы прыбора.
- Не спрамоўвайце гарачае паветра ў вочы ці на іншыя цеплаадчувальныя часці цела.
Насадкі падчас працы нагріваюцца. Дайце ім астынуць, перад тым, як знову з'ядносіць.
- Не пакідайце прыбор без нагляду. Прыладу павінна быць адключана перад чысткай, а таксама ў тых выпадках, калі вы ёй не карыстаецеся.
Адключыць прыладу ад электрасеткі, ніколі не тузайце за сеткавы шнур, возьмецеся за сеткавую вілку і акуратна выміце яе з электрычнай разеткі.
- Рэгулярна праводзьце чыстку прыбора.
- Не дазваляйце дзецям дакранацца да корпуса прыбора і да сеткавага шнура падчас працы.
Даданая прылада не прызначана для выкарыстання дзецьмі малодшай 8 гадоў.
Гэты прыбор не прызначаны для выкарыстання людзьмі (уключаючы дзяцей ва ўзросце больш за 8 гадоў) з фізічным, нервовым, псіхічным парушэннямі або без дастатковага вопыту і ведаў. Выкарыстанне прыбора такімі асобамі магчыма, толькі калі яны знаходзяцца пад наглядам асобы, якая адказвае за іх бяспеку, а таксама, калі ім былі дадзены адпаведныя і зразумелыя інструкцыі аб бяспечным выкарыстанні прылады і іх небяспеках, якія могуць ўзнікаць пры не нерапальным выкарыстанні.
Нагляд ўзяць за дзецьмі, каб не дапусціць выкарыстання прыбора ў якасці цацкі.
- З мэрамаванай **бяспекі дзяцей на пакаёвае поліэтыленавыя пакеты, якія выкарыстоўваюцца ў якасці пакавання, без нагляду.**

Увага! Не дазваляйце дзецям гуляць з поліэтыленавымі пакетамі або ўпаковачнай плёнкай. **Небяспека ўдушшя!**
- Перавозьце прыладу толькі ў заводской упаковцы.
- Захоўвайце прыладу ў месцах, недаступных для дзяцей і людзей з абмежаванымі магчымасцямі.

ПРЫЛАДА ПРЫЗНАЧАНА ТОЛЬКІ ДЛЯ БЫТАВОГА ВЫКАРЫСТАННЯ

ВЫКАРЫСТАННЕ ФЕНА
Пасля транспартавання або захоўвання прылады пры пані жэйшай тэмпературы необходзна витримать яго пры пакаёвай тэмпературы не менш за дзве гадзіны.
- Распакуйце прыладу і зніміце любыя налепкі, якія заважаюць працы прылады.
- Цалкам разматаліце сеткавы шнур.
- Перад уключэннем пераканайцеся ў тым, што напруга электрычнай сеткі адпавядае працоўнай напрузе прылады.
- Устаўце вілку сеткавага шнура ў электрычную разетку.
- З дапамогай перамікача (1) усталюйце патрэбную хуткасць падачы паветра:
  «0» – фен адключаны,
  I- нізкая хуткасць;
  II- высокая хуткасць.
- З дапамогай перамікача (2) усталюйце неабходную тэмпературу паветранага струменя:
  I- слабы нагрэў;
  II - сярэдні нагрэў,
  III - максімальны нагрэў.

Нагадка:
Пры першым выкарыстанні магчыма з'яўленне старонняга паху ад нагрэвальнага элемента, гэта дапушчальна.
- У даданай мадэлі прадугледжана функцыя падачы «халоднага» паветра, выкарыстоўвайце яе для фіксацыі прычоскі. Для ўключэння «халоднага» паветра ўключыце фен, а затым націсніце і ўтрымайце кнопку (3) .

Іанізацыя
Убудаваны іанізатар вырабляе адмоўна заряджаныя іёны, якія здымаюць з валасоў статычную электрычнасць, спрыяюць паглынанню валасамі вільгаці, дзякуючы чаму яны не перасыхаюць падчас мадэлявані прычоскі, выглядаюць бліскучымі і дагледжанымі.
Калі прылада ўключана, працае іанізатар, пры гэтым гарыць індыкатар (6).

Догляд за валасамі
Для дасягнення аптымальных вынікаў (перад сушкай і ўкладкай) вымыйце валасы шампунем, выдаляйце залішнюю вільгаць ручнікам і расчашыце.

Хуткая сушка
Устаўляйце перамікач (2) у становішча максімальнага нагрэву , з дапамогай перамікача (1) абярыце патрэбную хуткасць падачы паветра і папярэдне прасушыце валасы. Рукой ці грабянцом струсвайце з валасоў залішнюю вільгаць і ўвесь час перасоўвайце фен над валасамі.

Выпрастанне
Устаўляйце перамікач (2) у становішча максімальнага нагрэву , абярыце хуткасць падачы паветра перамікачом (1) і папярэдне прасушыце валасы. Калі валасы амаль высахнуць, устаўляйце насадку-канцэнтратар (4), памяншаце ступень нагрэву перамікачом (2) і хуткасць падачы паветра перамікачом (1).
Размяркойце валасы на пасмы і пласты, пачніце выпрастанне з ніжніх пластоў. Выкарыстоўваючы круглую ці пласкую шчотку, расчэсвайце валасы зверху ўніз і адначасова накіроўвайце на іх гарачае паветра, якое выходзіць з насадку-канцэнтратара (4). Такім чынам старанна выпрастаўвайце кожную пасму валасоў ад карані(у да канчаткаў. Калі вы распрастаеце ніжнія пасмы, пачніце распрастваць пасмы середняга пласта і завяршыце працэс распрастэнням пасмаў верхняга пласта валасоў.

Натуральныя валасы
Устаўляйце перамікач (2) у становішча слабага нагрэву і нізкай хуткасці , дужа заціскаце пасмы валасоў паміж пальцамі, павярніце іх у бок натуральнага закручвання і высушыце іх, накіроўваючы струмень паветра паміж пальцамі. Замацуйце атрыманыя локны «халодным» паветрам, націскаўшы і ўтрымліваючы кнопку (3) . Для стварэння натуральнай завіўкі таксама выкарыстоўвайце насадку-дыфузар (9).

Стварэнне прычоскі
Устаўляйце перакліючальнікі (1, 2) у становішча слабага нагрэву і нізкай хуткасці і на фен насадку-канцэнтратар (4).
Раздзяляйце валасы на пасмы, ўкладвайце іх пры дапамозе круглай шчоткі для ўкладкі валасоў. Паветраны паток накіроўвайце непасрэдна на валасы.
Калі необходна замацаваць пасму, накіроўвайце на яе струмень «халоднага» паветра на працягу 2-5 секунд. Час, необходны для ўкладання пасмаў, залежыць ад тыпу валасоў, падбірайце яго самастойна.

Захист ад перагрэву
Сістэма абароны ад перагрэву адключыць фен пры перавышэнні тэмпературы выходзільнага паветра. Калі фен адключыўся падчас працы, устаўляйце перамікач (1) у становішча «0», вымаўце сеткавую вілку з электрычнай разеткі і праверце, ці не заблакаваны ўваходныя і выходныя адтуліны. Дайце фену астыць на працягу 5-10 хвілін, пасля чаго ўключыце яго зноў. Не блакуйце паветраныя адтуліны падчас выкарыстання фена і пазбягайце траплення валасоў у яго паветразаборную адтуліну.

ЧЫСТКА І ДОГЛЯД
Фен прызначэнні толькі для хатняга выкарыстання.
- Устаўляйце перамікач (1) у становішча «0» і адключыце фен да сеткі і дайце яму астыць.
- Корпус працярыце злёгку вільготнай мяккай тканінай, затым вытрыце яго насуха.
- Рашотку паветразаборніка (5) павярніце супраць гадзіннікавай стрэлкі і зніміце з корпуса. Ачысціце яе шчоткай і ўстаўляйце на месца.
- Забараняецца апускаць прыладу ў ваду ці любыя іншыя вадкасці.
- Забараняецца выкарыстоўваць для чысткі корпуса абразіўныя мючыя сродкі і растваральнікі.

ЗАХОЎВАННЕ
- Адключыце прыладу ад электрычнай сеткі і дажыдзцеся яго чысткі.
- Ніколі не абмотвайце сеткавы шнур вакол фена, бо гэта можа прывесці да яго пашкоджання. Аўдратна звяртайцеся з сеткавым шнурам, ніякіляк не тузаць, перакручваць ці расцягваць яго, асабліва каля вілкі і ў месцы ўводу ў корпус фена. Калі шнур перакручваецца падчас выкарыстання фена, перыядычна распраствайце яго.
- Фен можна захоўваць фен, падвесіўшы яго за пяцелькі (8), пры ўмове, што ў гэтым становішчы на фен не будзе трапляць вада.

КАМПЛЕКТ ПАСТАЎКІ
Фен – 1 шт.
Насадка-канцэнтратар – 1 шт.
Дыфузар – 1 шт.
Інструкцыя – 1 шт.

ТЭХНІЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ
Электрасілкаванне: 220-240 В ~ 50/60 Гц
Спажываемая магутнасць: 1800-2200 Вт

Вытворца пакідае за сабой права змяняць характарыстыкі прылады без папярэдняга апавяшчэння.

Тэрмін службы прылады – 3 гады

Гарантыя
Падрабязнае апісанне умоў гарантыйнага абслугоўвання могуць быць атрыманы у таго дилера, у якога была набыта тэхніка. Пры звароце за гарантыйным абслугоўваннем абавязкова паявіна быць прад'яўлена кутчак альбо квітанцыя ад аплаце.

*Ushbu jihoz 2004/108/EC Ko'rsatmasi asosida belgilangan va Quvvat kuchini belgilash Qonunida 2006